


Fishing made smarter™



TFF

MANUEL D'UTILISATEUR

Commencer

Brancher la batterie

Pour pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités de votre Smart Fishing Sensor™, vous devez d'abord brancher la batterie dans votre micro contrôleur. Pour ce faire:

1. Ouvrez le couvercle du boîtier



2. Branchez la batterie dans la prise appropriée



3. Fermez le couvercle

Voilà, vous pouvez désormais passer à la prochaine étape qui est de l'installer sur votre canne


Installation du boîtier

Installer le boîtier sur votre canne

Il ne vous reste maintenant qu'à installer le boîtier sur votre canne.

Pour se faire:

1. Accrochez le boîtier par les deux extrémités, grâce aux serres fournies dans la trousse ou à l'aide d'attaches auto-bloquantes, à la base de votre canne
2. Accrochez le capteur de vibrations, le plus loin que vous pouvez, vers l'avant de la canne pour une meilleure détection des morsures



Application mobile

Télécharger l'application mobile

Pour pouvoir recueillir des données de pêche, vous devez télécharger et installer l'application sur votre cellulaire (iOS 14+).

1. Téléchargez le fichier zip sur le GitHub :
[https://github.com/Max135/
TFF Documentation](https://github.com/Max135/TFF_Documentation)
2. Installez l'application sur votre appareil
3. Inscrivez vous sur notre site web [http://
tff.sexysignup](http://tff.sexysignup)



Se connecter au Smart Fishing Sensor™

Pour se connecter au Smart Fishing Sensor™, il faut simplement se connecter sur l'application et ensuite toucher sur le bouton "Se connecter à l'appareil BLE TFF"



Lors d'une connexion réussie, une alerte de succès devrait apparaître. Dans le cas contraire, suivez ces quelques instructions :

1. Assurez vous que l'appareil soit bien allumé (batterie bien connectée), ainsi que la lumière d'état clignote
2. Si tout semble en ordre, tentez à nouveau la manœuvre de connexion
3. Si ça ne fonctionne toujours pas, référez vous au manuel de service

Navigation de l'application

Accueil

- Se connecter à l'appareil BLE TFF : bouton pour se connecter au Smart Fishing Sensor™
- Carte des environs de la position GPS de l'appareil mobile
- Commencer un nouveau voyage : bouton pour indiquer que l'on commence un nouveau voyage de pêche

Météo

Page contenant les données météo suivantes :

- Température ambiante, humidité, pression barométrique, vitesse et direction du vent

Données pêche

- Nombre de ferrages, touches, et captures
- Réinitialiser les données : bouton qui réinitialise les données de pêche à 0
- Terminer le voyage : bouton qui indique la fin du voyage de pêche

Capture

Page servant à sauvegarder une capture d'un poisson

- Espèce du poisson, poids, prendre une photo
- Sauvegarder : bouton pour sauvegarder la capture et y accéder sur notre site web

Maintenance

Charger la batterie

Afin de pouvoir utiliser votre Smart Fishing Sensor™ à tous les jours, vous devrez charger la batterie alimentant votre appareil fréquemment. Pour ce faire:

1. Retirez le couvercle boîtier
2. Sortez le micro contrôleur du boîtier sans arracher tous les fils
3. Branchez le micro contrôleur avec un câble micro-usb en s'assurant de garder la batterie branchée
4. Une fois le voyant orange éteint, débranchez le câble et rangez le micro contrôleur dans le boîtier



Site Web

Visiter le site web (<https://tff.sexyl>) pour:

- Visiter votre carte de pêche
- Voir vos statistique de pêche
- Connecter avec d'autre pêcheur
- Visiter la carte d'autre pêcheur
- En connaitre plus sur nous grâce à la visualisation de statistiques

Composantes

