

Aro superior con eje de acero inox. y rosca de bronce de 1/2" para conexión con mástil,

ARMADO DE MANGA DE VIENTO MV-300P Instructivo

1- encastrar las varillas una por una en las ranuras del aro inferior, colocando la leyenda del modelo MV-300 en las varillas hacia afuera. 2- una vez que las varillas están todas encastradas en el aro inferior, colocar el aro superior en las varillas, ir encastrando una por una. 3- ya está listo el tambor, ahora colocar la tela. La MV-300 esta lista para colocar en su mástil o soporte. lado donde la ranura llega Corte de encastre varilla con aro inferior Insertar varilla desde el pasando los topes para el otro lado. al bode del aro Manga de viento Ø0.30 m (tela) Instrucciones: Aro inferior, Varillas Rosca de bronce de 1/2" para conexión con mástil. Mástil.

Balizar S.R.L. / Paracas 41 (C1275AFA) Ciudad Aufónoma de Buenos Aires / Argenting / Tel. 54-011-4305-3360 /