

Reti Wireless E Mobili

Massimo Perego

Indice

1 Principi di Teoria della Trasmissione	6
1.1 Rappresentazione dei segnali	7
1.2 Relazione tra Bandwidth e Data Rate	9
1.2.1 Teorema di Nyquist sulla banda	11
1.2.2 Decibel	12
1.2.3 Rapporto segnale rumore SNR	13
1.2.4 Shannon Capacity Formula	13
1.3 Multiplexing	14
1.3.1 Frequency Division Multiplexing FDM	14
1.3.2 Time division Multiplexing TDM	15
2 Comunicazione Wireless	16
2.1 Encoding, symbol e symbol rate	17
2.2 Trasmissione delle onde radio	18
2.2.1 Problemi con Trasmissione radio Line of Sight (LoS) .	19
2.3 Codifica e Trasmissione Dati	24
2.3.1 Modulazione e Codifica	24
2.3.2 Bit Error Rate Curve	27
2.3.3 Forward Error Correction	28
2.3.4 Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM .	31
2.4 Spread Spectrum	33
2.4.1 Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS	33
2.4.2 Direct Sequence Spread Spectrum DSSS	34
2.4.3 Code Division Multiple Access CDMA	35
3 Wireless Personal Area Network WPAN	39
3.1 ISM Band	39
3.2 Pulse Code Modulation PCM	39

3.3	802.15.x	39
3.4	Bluetooth	40
3.4.1	Architettura dei protocolli	41
3.4.2	Piconet & Scatternet	43
3.4.3	Bluetooth Radio	44
3.4.4	Baseband	47
3.4.5	Link Manager Protocol	50
3.4.6	Logical Link Control and Adaptation Protocol L2CAP	52
3.4.7	Service Discovery Protocol SDP	54
3.5	Bluetooth Low Energy BLE	54
3.5.1	Architettura	55
3.5.2	Classi di potenza	55
3.5.3	BLE Radio (PHY)	55
3.5.4	BLE State Machine	56
3.5.5	Advertising	57
3.5.6	Generic Attribute Profile GATT	57
3.5.7	General Access Protocol GAP	57
3.6	ZigBee	59
3.6.1	Topologie di rete	60
3.6.2	Tipologie di dati	61
3.6.3	Architettura	61
3.6.4	Livello Fisico 802.15.4 (PHY)	62
3.6.5	Livello Data Link 802.15.4 (MAC)	62
3.6.6	Livello di rete	67
3.6.7	ZigBee Device Object ZDO	68
3.7	Matter & Thread	68
4	WiFi 802.11	70
4.1	Architettura dei protocolli	71
4.2	802.11 Senza Infrastruttura	72
4.2.1	Distributed Coordination Function DCF	73
4.2.2	Problema del terminale nascosto	75
4.3	802.11 Con Infrastruttura	77
4.3.1	Point Coordination Function	78
4.3.2	Formato Frame MAC	80
4.4	Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA	82
4.4.1	Downlink DL-OFDMA	84
4.4.2	Uplink UP-OFDMA	85
4.5	WLAN Security	87
4.6	WiFi Protected Setup WPS	91


4.7	802.11e EDCA Enhanced Distributed Channel Access	91
4.8	802.11p & Wave - V2V	92
4.8.1	Wireless Access for Vehicular Environment WAVE	93
5	Ad Hoc Distance Vector Routing Protocol AODV	94
5.1	Tabelle di Routing	96
5.2	RREQ	97
5.2.1	Expanding Ring Search	99
5.2.2	RREQ Processamento e Inoltro	100
5.3	RREP	101
5.3.1	RREP Processamento e Inoltro	102
5.3.2	Hello Message	104
5.4	Mantenimento della Connettività Locale	104
5.4.1	RERR Processamento e Inoltro	106
5.4.2	Local Repair	106
5.4.3	Reboot	107
6	Mobile Network	108
6.1	Introduzione alle reti mobili	108
6.2	Organizzazione Geometrica delle Celle	110
6.2.1	Aumento della capacità per migliorare la scalabilità .	110
6.3	Architettura	111
6.4	Operazioni	112
6.5	Ambiente	114
6.5.1	Deployment	114
6.6	Handoff/Handover	114
6.7	Duplex	116
6.8	GSM Mobile Station (MS)	116
6.8.1	SIM Card	117
6.9	Story Time: Prima del 4G	118
6.9.1	Global System for Mobile Communications GSM	118
6.9.2	General Packet Radio Service GPRS & Enhanced Datarates for GSM Evolution EDGE	119
6.9.3	GPRS Tunneling Protocol GTP	120
6.9.4	Universal Mobile Telecommunication System UMTS .	120
6.9.5	HSDPA/HSUPA	122
7	Long Term Evolution 4G LTE	123
7.1	Core Network	124
7.1.1	Mobility Management Entity MME	124

7.1.2	Home Subscriber Server HSS	125
7.1.3	Packet Data Network Gateway P-GW	125
7.1.4	Serving Gateway S-GW	125
7.1.5	Policy Control and Charging Rules Function PCRF .	126
7.1.6	Servizi operatore	126
7.2	E-UTRAN	126
7.2.1	Evolved-NodeB eNodeB	126
7.2.2	Modulazione e Codifica Trasmissione	126
7.2.3	Riuso frequenze	129
7.2.4	Durata Simboli	129
7.2.5	Struttura Slot	129
7.2.6	Duplex	130
7.2.7	Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA	131
7.2.8	eNodeB Scheduler	133
7.2.9	Velocità per UE	133
7.2.10	Collegamento alla Core Network	134
7.2.11	Tracking Area	134
7.2.12	Interfaccia X2	135
7.3	Architettura	135
7.3.1	Control Plane	135
7.3.2	User Plane	138
7.3.3	GPRS Tunneling Protocol GTP	139
7.4	LTE EPS Bearers	140
7.4.1	Bearer Multipli	141
7.5	Procedura di Collegamento alla rete operatore	142
7.6	Procedure di Handover	144
7.6.1	Handover S1	145
7.6.2	Handover X1	147
8	5G	149
8.1	Software Defined Networking SDN	151
8.2	Network Function Virtualization NFV	153
8.2.1	Architettura NFV	153
8.3	Centralized-RAN C-RAN e Virtual-RAN V-RAN	155
8.4	Mobile Edge Computing MEC (ETSI)	157
8.5	Network Slicing	158
8.6	Architettura	159
8.6.1	LTE CUPS (Control User Plane Separation)	159
8.6.2	Divisione dei Plane	159
8.6.3	Network Slices	162

8.6.4	5G e MEC	163
8.6.5	5G RAN - 5G NR (New Radio)	163
9	Comunicazione Satellitare	165
9.1	Geometria del link satellitare	165
9.2	Orbite	166
9.2.1	Geostationary Earth Orbit GEO	166
9.2.2	Low Earth Orbit LEO	167
9.2.3	Medium Earth Orbit MEO	167
9.2.4	Costellazione	168
9.3	Architettura	168
9.3.1	Allocazione frequenze	169
9.4	Topologie di rete	169
9.5	Medium Access Control MAC	170
9.6	Integrated Satellite - Terrestrial Networks and 5G/6G NTN Technology	171
9.6.1	Architetture possibili	171
9.6.2	Opzioni di integrazione	172

1 Principi di Teoria della Trasmissione

Si vogliono **trasmettere informazioni** binarie su un **mezzo analogico**. Tipicamente si ha uno schema del tipo:



Sono presenti **dati nel tempo**, questi passano da un **trasmettitore** il cui ruolo è “tradurre” i dati **digitali** in un segnale **analogico**, in quanto deve essere **trasmesso su un mezzo analogico** (e.g., aria, cavi, ecc.).

Il segnale attraversa il mezzo e arriva a un ricevitore, il quale decodifica il segnale per tornare ai dati originali. Però, il **canale non è perfetto** o perfettamente affidabile, è possibile **introduca**:

- Il **rumore**: in mezzi wireless solitamente non è ignorabile
- Il ricevitore deve essere in grado di recepire piccole quantità di potenza, in quanto il segnale potrebbe essere **attenuato**
- **Interferenze**, “casuali” dovute alla stessa tecnologia (propagazione del mezzo, ecc.) oppure volontarie (e.g., jamming).

Quindi il **segnale inviato** risulterà **diverso** dal **segnale ricevuto**, ma se il segnale viene strutturato correttamente ed è robusto a queste deformazioni il ricevitore sarà in grado di estrapolare ugualmente dati dal segnale “modificato”. Quanto è facile ricostruire il segnale dipende da **quanto** i fenomeni di disturbo hanno **modificato** il segnale; potrebbe non essere ricostruibile.

Per **segnaile**

- **analogico**: si intende una variazione continua, senza interruzioni o discontinuità
- **digitale**: un livello di segnale viene mantenuto costante per un determinato intervallo, con un cambio di livello rapido (quasi istantaneo)

Vogliamo passare da una forma d’onda all’altra (trasmettitore e ricevitore fanno questo).

1.1 Rappresentazione dei segnali

Dominio del tempo: Un segnale può essere visto nel dominio del tempo come un **segnale periodico sinusoidale**

$$s(t) = A \sin(2\pi ft + \phi)$$

Dove:

- **Aampiezza** (A): massimo livello o forza del segnale nel tempo (Volt)
- **Frequenza** (f): Numero di cicli al secondo (Hz)
- **Fase** (ϕ): posizione relativa all'interno del periodo
- **Periodo** (T): tempo impiegato per un ciclo ($1/f$)
- **Lunghezza d'onda** (λ): distanza occupata da un singolo ciclo: $\lambda = c/f$ oppure $\lambda = Tc$ dove $c = 3 \cdot 10^8$ m/s

La variazione di ampiezza, fase e frequenza vengono usate per codificare le informazioni (e.g., radio AM e FM, modulazione di fase, non usata per le radio).

Dominio delle frequenze: Possiamo considerare un'onda elettromagnetica guardandola nel tempo, ma anche nel dominio delle frequenze. **Ogni segnale** (ragionevolmente periodico) **può essere scomposto da una serie di segnali periodici** (onde seno e coseno) con ampiezza, frequenza e fase differenti: trasformata di Fourier

$$s(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \cos(2\pi nft)$$

Dove:

- $f = 1/T$: frequenza **fondamentale** ($n = 1$)
- a_n, b_n : **ampiezza** delle **singole componenti**, dette armoniche
- c : costante che rappresenta il **valore medio** del **segnale**

Possiamo **scomporre** un segnale in **diverse armoniche**, ognuna con il suo “contributo” rispetto al segnale originale. Questa è la serie di Fourier discreta. Discreta perché in un calcolatore saranno un numero finito di frequenze, si può avere anche la versione con integrali, nel continuo.

Insomma, serve per passare da un dominio all'altro.

Cosa ci interessa: Dal punto di vista di un ricevitore, il quale riceverà tali segnali, ci interessa capire **com'è composta l'onda** a partire da **un'osservazione nel tempo** di quest'onda. Come faccio a **risalire alle componenti** a partire da un'osservazione nel tempo della forma d'onda?

Le domande sono:

1. Come si fa a **determinare le ampiezze** di ciascuna componente
2. Con quale **frequenza campionare il segnale?** Il mondo digitale è discreto per definizione, in che punti della curva bisogna “leggere” per poter ricostruire l'onda in maniera precisa

Teorema del campionamento di Shannon: La **frequenza di campionamento** deve essere almeno il **doppio della frequenza massima del segnale** in ingresso.

Sapendo la frequenza massima (ricevitore e trasmettitore ne sono a conoscenza), bisogna campionare ad almeno il doppio per evitare perdita di dati.

Passaggi di dominio: Per passare da un dominio all'altro si hanno due algoritmi:

- **Fast Fourier Transform FFT:** da tempo a frequenze, a partire dalla forma d'onda nel tempo restituisce le componenti
- **Inverse Fast Fourier Transform IFFT:** da frequenze a tempo, partendo dalle componenti restituisce la forma d'onda

Con “*componenti*” si intende i coefficienti a_n e b_n viste nella serie di Fourier. Questi algoritmi sono semplici, vengono implementati tramite hardware nei dispositivi, i quali devono effettuarle costantemente.

Assegnando dei bit al fingerprint di una forma d'onda (valori della trasformata), posso creare una **lookup table** per trovare il “significato” di una forma d'onda a partire dalla sua trasformata. In generale: osservo l'onda, trasformata, lookup su una tabella per avere il significato.

Nel dominio delle frequenze: quando **tutte le frequenze** sono **multipli interi di una frequenza base**:

- $f = \text{frequenza fondamentale}$
- $kf = \text{armonica}$ ($k > 1$)


Periodo: Il periodo di $s(t)$ è il periodo della frequenza fondamentale ($T = 1/f$).

Spettro: Lo spettro del segnale è il range di frequenze che lo contiene (da dove a dove vanno le frequenze).

Banda: Absolute bandwidth è l'ampiezza dello spettro (“larghezza” dello spettro).

1.2 Relazione tra Bandwidth e Data Rate


Volendo trasmettere un'onda quadra come **composizione finita di onde sinusoidali**. Esempio:



Trasmettiamo 2 bit per ogni periodo, ovvero un data rate di 2 bit. Possiamo avere una **sommatoria infinita** di onde **sinusoidali**:

$$s(t) = A \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \sum_{k \text{ odd}, k=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi k f t)}{k}$$

Ma questo *richiederebbe una banda infinita* (difficile) quindi possiamo **ridurre lo spettro** per ottenere un'**approssimazione**:



Nel primo esempio una banda di $4f$ che va da f a $5f$, nel secondo aumentiamo la banda a $6f$, migliorando l'approssimazione. Facendo tendere a infinito si ottiene l'onda originale.

Con una certa banda, **quanti dati possiamo trasmettere?** Esempio:

Freq. fondamentale (f)	1 MHz	2 MHz
Spettro	1 Mhz - 5 Mhz	2 Mhz - 10 Mhz
Periodo (T)	$1 \mu s$	$0.5 \mu s$
Durata di 1 bit	$0.5 \mu s$	$0.25 \mu s$
Bandwidth (B)	$4 \text{ Mhz} (5f - f)$	$8 \text{ Mhz} (2(5f - f))$
Data rate (bps)	$2 \text{ Mbps} (2 \text{ bit}/\mu s)$	$4 \text{ Mbps} (4 \text{ bit}/\mu s)$

Con il doppio della banda viene raddoppiato il data rate.

Capacità del canale: Quanti bit si possono trasmettere sul canale senza perdere informazioni?

- **Channel capacity:** massimo bit rate alla quale è possibile trasmettere dati su un canale di comunicazione in determinate condizioni
- **Noise:** segnale NON voluto che si combina al segnale trasmesso, distorcendolo
- **Error rate:** tasso di errore (bit error rate), quante volte viene modificato involontariamente il segnale

Come possiamo trasmettere la **stessa quantità di informazioni senza usare più banda?** La soluzione è **ridurre il numero di armoniche**, semplificando la forma d'onda, di conseguenza peggiorando l'approssimazione.

Questo si può fare finché l'onda non è un'approssimazione “troppo approssimata” (deve rimanere distinguibile).

Considerazioni: Vogliamo trasmettere una banda infinita con banda finita, ma una banda minore porta a distorsione maggiore. Una soluzione potrebbe essere scegliere la banda finita più ampia; sarebbe fattibile ma ci sono costi economici (i.e., la banda non è gratis) e il dispositivo deve essere in grado di gestirla. Inoltre può creare rumore aggiuntivo.

1.2.1 Teorema di Nyquist sulla banda

Dato un canale noise-free (ideale) la bandwidth limita il data-rate. Il **limite della quantità di informazioni** (misurata in bit/secondo e multipli) è limitato da due volte la banda

$$C = 2B$$

per **segnali binari** (2 livelli di voltaggio). Per **segnali multilivello**, codificare i dati su più livelli di segnale


$$C = 2B \log_2 M$$

dove M è il numero di livelli.

La **capacità del canale aumenta con il numero di possibili livelli** in cui codificare il segnale, modificando uno dei parametri (ampiezza, frequenza, fase). Il numero di livelli di segnale aumenta il numero di bit che si possono trasmettere con ogni trasmissione: con 2 valori trasmettiamo 1 bit, con 8 possibili valori possiamo trasmettere 3 bit alla volta.

Questa è la capacità possibile solo se in assenza di rumore, ovvero il massimo possibile. Tenendo il considerazione il rumore la capacità (ovviamente) si abbassa.

Esempio di effetto del rumore sul segnale trasmesso:



Considerando il profilo temporaneo del rumore, il ricevitore capta un segnale (anche molto) diverso, affetto da modifiche su cui non si può avere controllo, indipendenti da ricevitore e trasmettitore.

Tipi di rumore:

- **Thermal noise:** rumore di base dovuto all'agitazione delle molecole, un rumore bianco costante su tutta la banda
- **Intermodulation noise:** determinato dal fatto che ci sono dei problemi tra le diverse modulazioni, ci si “accavalla” nel trasmettere le informazioni
- **Cross talk:** cavi vicini che alterano il segnale l'uno dell'altro, tramite radiazioni elettromagnetico
- **Impulse noise:** impulso elettromagnetico intenso di durata limitata che attraverso il mezzo e distrugge temporaneamente il segnale

1.2.2 Decibel

Il decibel è un'**unità di misura del rapporto di potenze**, in scala **logaritmica**

$$\left(\frac{P_1}{P_2} \right)_{dB} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

± 3 corrispondono al doppio/metà.

Decibel-Milliwatt: Un decibel ma con la **potenza al denominatore fissata** ad $1mW$

$$P_{dBm} = \frac{P}{1mW}$$

Generalmente una Wireless-LAN (WiFi 802.11) usa $100mW$, quindi $20dBm$, mentre, una trasmissione cellulare usa $500mW$, quindi $27dBm$ (ricorda di mettere dopo il $10\log_{10}$). In generale, una lettera dopo dB indica una potenza fissata al denominatore.

1.2.3 Rapporto segnale rumore SNR

Dobbiamo essere un grado di **quantificare il rumore** su un canale, quindi l'impatto sul rumore della trasmissione.

$$(SNR)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$$

Misurato in decibel (rapporto tra due potenze), tanto più il rapporto è alto, tanto più il segnale si distingue dal rumore.

1.2.4 Shannon Capacity Formula

Nyquist descrive la capacità del canale nel caso di assenza di rumore, Shannon dice che la **capacità dipende** non solo dalla capacità di codificare livelli ma **anche dal SNR**

$$C = B \log_2(1 + SNR)$$

Quindi la *capacità è direttamente proporzionale al SNR*. Questo valore è puramente teorico e **considera solo il thermal noise**, ma fornisce una **massima teorica per trasmettere informazioni senza errori** su un canale. La teoria della trasmissione di Shannon ha come assioma una trasmissione senza errori.

In una determinata condizione di rumore (SNR) possiamo aumentare il data rate in due modi:

1. Aumentando la bandwidth (B), ma il rumore termico aumenta con la larghezza della banda

2. Aumentando la potenza del segnale trasmesso (quindi aumentando il valore del SNR), ma un aumento della potenza porta ad aumentare intermodulation e crosstalk noise (aumenta il campo elettromagnetico)

Posso aumentare SNR o B ed in entrambi i casi l'aumento viene "bilanciato" da un aumento del rumore.

Esempio: Supponiamo di avere a disposizione uno spettro tra $3MHz$ e $4MHz$ e $SNR_{dB} = 24dB$:

$$\begin{aligned} B &= 4Mhz - 3Mhz = 1Mhz \\ SNR_{dB} &= 24dB = 10 \log_{10}(SNR) \\ \implies SNR &= 251 \end{aligned}$$

Il valore di SNR significa che il segnale è circa 251 volte superiore al rumore.
Ora possiamo calcolare la capacità secondo Shannon:

$$C = 10^6 \cdot \log_2(1 + 251) \approx 10^6 \cdot 8 = 8Mbps$$

E da questa possiamo trovare quanti livelli di segnale servono per ottenere $8Mbps$, tramite la formula della capacità secondo Nyquist:

$$\begin{aligned} C &= 2B \log_2(M) \implies 8 \cdot 10^6 &= 2 \cdot 10^6 \cdot \log_2(M) \\ &\implies 4 &= \log_2(M) \\ &\implies M &= 16 \end{aligned}$$

Più di 16 sarebbe inutile perché trasmettendo un numero maggiore di livelli non possiamo superare la capacità teorica detta da Shannon. La capacità dipende dalla condizione del canale e dal numero di livelli.


1.3 Multiplexing

L'idea è quella di un **collegamento che può trasportare più canali**. Solitamente la capacità di un mezzo è superiore della capacità richiesta da una singola trasmissione: si vuole un modo di trasportare più segnali sullo stesso collegamento.

1.3.1 Frequency Division Multiplexing FDM


Avendo una banda "larga", la si può dividere in "slot" per ottenere sottobande, ognuna con una comunicazione diversa. Si sfrutta il fatto che ogni

segnale da trasmettere richiede una banda minore di quella disponibile. Creiamo n canali paralleli all'interno della banda.



1.3.2 Time division Multiplexing TDM

Se la banda è “piccola”, ma il data rate è molto superiore a quello richiesto da una singola trasmissione, si possono creare n slot di tempo ciclici, alternati uno dopo l'altro.




2 Comunicazione Wireless

Tutte le comunicazioni nel mondo wired avvengono (tipicamente) in banda base, i.e., data una banda B si trasmette usando lo spettro di frequenze $[0, B]$.

Problemi:


1. Se tutti i dispositivi trasmettessero in banda base, tutte le comunicazioni radio farebbero interferenza l'una con l'altra
2. Più è bassa la frequenza più grande deve essere l'antenna ($\lambda/2$ per antenna dipole, es: $1MHz \sim 142$ metri, $2100MHz \sim 7$ cm)
3. Ogni range di radio frequenze possiede diverse proprietà di propagazione e attenuazione

Spettro elettromagnetico per le telecomunicazioni:



Molto approssimativo, c'è uno standard per ogni tipo di telecomunicazione (allocazione delle frequenze per gli USA).

Trasmissione in banda traslata: Da $[0, B]$ spostiamo la banda all'interno di un altro range, ovvero $[f_c - B/2, f_c + B/2]$, la stessa banda ma traslata attorno ad una frequenza portante f_c .



Il compito del trasmettitore diventa codificare, **modulare attorno alla frequenza portante f_c** e il trasmettitore deve de-modulare, pulire e de-codificare il segnale trasmesso. Bandwidth e data rate rimangono gli stessi, cambia solo “dove si trova” la banda.

Domande:

1. Che spettro utilizzare? (che frequenza portante scegliere)
2. Come codificare i dati? (da digitale ad analogico)
3. Come modulare il segnale in banda base sulla frequenza portante?

2.1 Encoding, symbol e symbol rate


Symbol: Una forma d’onda, uno stato o una condizione significativa del canale di comunicazione che persiste per un intervallo di tempo fissato. Esempio: voltaggio a $3V$ per 1 secondo.

Symbol rate: Quantità di simboli trasmessi al secondo (misurato in baud). Dipende dal processore fisico.

In generale, un **simbolo può contenere più bit** (codifica e modulazione), quindi **symbol rate \neq bit rate**. Tipicamente, più la distanza da coprire si allunga più la durata si abbassa.

Una data bandwidth può supportare diversi data rate, a seconda dell’abilità del ricevente di distinguere 0 e 1 in presenza di rumore.

Possiamo codificare tramite una modulazione in ampiezza: data una entry di bit sceglio il voltaggio corrispondente



Moduliamo la portante (modifichiamo l'ampiezza) in base ai bit da codificare. Usato nelle radio AM. Si può vedere che symbol rate e data rate sono diversi, ogni simbolo (livello di ampiezza) rappresenta due bit.


2.2 Trasmissione delle onde radio

Propagazione onde radio: Ci sono più possibili tipi di propagazione delle onde radio, in base alla frequenza utilizzata

- Ground Wave Propagation (sotto i $2MHz$): il segnale segue la curvatura della terra
- Sky Wave Propagation (da 2 a $30MHz$): il segnale rimbalza nella ionosfera
- **Line of Sight LoS** (sopra $30MHz$): Deve esserci una linea diretta (anche non a vista in realtà, ma diretta) tra trasmettitore e ricevitore

Tipi di antenne:

- Omnidirezionale (sinistra), la potenza emessa è uguale in tutte le direzioni (ideale)
- Direzionale (destra): si vuole propagare segnale in una sola direzione, non ideale, ma solitamente la propagazione non è limitata strettamente ad una direzione



2.2.1 Problemi con Trasmissione radio Line of Sight (LoS)

Ci sono problemi legati alla trasmissione LoS:

- **Free space loss & path loss:** attenuazione del segnale dovuta alla distanza e all'ambiente in cui il segnale si propaga; cosa viene perso tra antenna trasmittitrice (TX) a ricevitrice (RX)
- **Rumore:** disturbo che può distorcere il segnale
- **Multipath:** il segnale tra TX e RX può subire riflessioni, diffrazioni e scattering causando la ricezione di più onde elettromagnetiche dello stesso segnale in tempi diversi; per qualche motivo, un riflesso del segnale giunge al ricevitore, in momenti diversi dall'originale, possono diventare interferenze per segnali successivi
- **Effetto Doppler:** Il segnale cambia a causa del movimento di RT, TX e ostacoli; il segnale ricevuto potrebbe essere su una frequenza "vicina" a quella originale, disturbando la fingerprint di un segnale

Path Loss: Attenuazione del segnale radio in funzione della distanza tra trasmittitore e ricevitore.


$$\frac{P_t}{P_r} = \left(\frac{4\pi}{\lambda} \right)^2 d^n = \left(\frac{4\pi f}{c} \right)^2 d^n$$

Misurata in *dB*, rapporto tra potenza del segnale trasmesso (fisso) rispetto alla potenza del segnale ricevuto (diventa sempre più piccolo, in base alla distanza).

Direttamente proporzionale al quadrato della frequenza, direttamente proporzionale ad una potenza della distanza, l'esponente *n* dipende dall'ambiente (più l'ambiente è ostruito più la distanza sarà influente).

Free space loss (*n* = 2): A parità di distanza, maggiore è la frequenza maggiore è il path loss. La potenza di trasmissione massima è regolamentata (standard). A parità di potenza, maggiore è la frequenza minore è il raggio di copertura.

Con "free space loss" si intende la perdita ideale in caso di spazio completamente libero, quindi con $d^n = d^2$.



Con $300GHz$ la perdita ad 1km è oltre i $140db$, mentre con $30MHz$ è poco sopra i $60dB$. La distanza di trasmissione è limitata dalle frequenze utilizzate da una certa tecnologia.

Antenna gain: La diffusione di un'antenna ideale è isotropica (in tutte le direzioni), ma questo può essere inefficiente: capendo la posizione dei ricevitori si può migliorare la potenza ricevuta.

L'idea di un'antenna direzionale è convogliare l'energia verso un determinato punto, un "beam" verso il ricevitore. Il segnale si propaga in una ellisse verso la direzione voluta dall'antenna, al contrario del cerchio creato da un'antenna isotropica.

Il **gain** di un'antenna viene definito come il rapporto tra l'intensità della radiazione elettromagnetica in una data direzione e l'intensità che si avrebbe se si usasse un'antenna isotropica, misurato in dB_i (dove la i sta per "isotropic"). Concentrando verso il ricevitore "perdo" verso le altre direzioni.

Questo ha un **effetto sul path loss**; nel caso ideale avremmo allineamento perfetto tra TX e RX e di conseguenza un gain che riduce la perdita di potenza nella trasmissione.


Alla perdita in free space, si sottraggono valori dipendenti dal gain di trasmittente e ricevente, abbassando il rapporto e riducendo la perdita. Chiamando G_{tx} e G_{rx} gain di trasmittitore e ricevitore, rispettivamente:

$$\frac{P_t}{P_r} = \frac{(4\pi f)^2}{G_{tx} G_{rx} c^2} d^n$$

Da ricordare che è necessaria un allineamento, se il ricevitore è fuori dal “beam” allora la potenza ricevuta sarà minore di quella di un’antenna isotropica, a parità di distanza (dB_i negativi, il gain peggiora).

Multipath: Anche se direzionale, il segnale avrà una “fascia” di direzioni in cui viene inviato, quindi può interagire con l’ambiente:


- **riflessione:** il segnale “rimbalza”, come su uno specchio,
- **scattering:** quando la lunghezza d’onda λ è simile a quella dell’oggetto, un raggio colpisce l’elemento e viene separato in tanti altri, sparsi in tutte le direzioni
- **difrazione:** se la lunghezza d’onda è $\lambda \ll$ della dimensione di un oggetto e lo colpisce sui bordi, diffondendo il segnale in più direzioni dall’altro lato dell’oggetto



I percorsi che non sono LoS saranno più lunghi e, di conseguenza, più lenti.

Fading: Quando più segnali vengono ricevuti in tempi diversi ci sono due tipi di interferenze:

- **costruttiva:** “fa bene”, aumenta l’ampiezza ed il segnale
- **distruttiva:** il segnale ricevuto viene modificato in modo imprevedibile (fading/evanescenza)



Bisogna tenere conto delle proprietà fisiche del mezzo, quindi da come il segnale si modifica durante la propagazione. Il **Coherence time** permette di avere una stima per sapere ogni quanto campionare la condizione di un canale; un lasso di tempo in cui essere sicuri che il canale non subirà cambiamenti significativi, rappresenta una scala temporale in cui le caratteristiche del segnale saranno “costanti”


$$T_c = \frac{1}{f_D}$$

Dove f_D è la **frequenza di Doppler**: dipende dalla velocità di movimento tra trasmettitore e ricevitore e dalla frequenza (e velocità della luce); più alta è la frequenza o più velocemente ci muoviamo più il campionamento dovrà essere fitto

$$f_D = \frac{v}{c} f_c$$

Una tecnologia pensata per determinati spettri ed una determinata velocità relativa possiamo determinare una stima di T_c e costruire apparati che funzionano di conseguenza.

Esempio:




I primi 4 grafici sono:

- segnale trasmesso
- segnale ricevuto LoS, in pW , con effetto Doppler e noise
- altri 2 segnali NLoS (Non Line of Sight), percorrono più spazio, vengono ricevute dopo nel tempo e con una potenza ridotta, oltre che subire effetto Doppler e noise

L'ultima è ciò che viene effettivamente ricevuto, ovvero la combinazione di tutte le onde ricevute. E questo solo con il multipath, bisogna aggiungere anche effetto doppler e noise.

Inter-Symbol Interference: La lunghezza dei vari simboli deve tenere conto degli effetti del multipath.




Dopo il primo impulso LoS, vengono ricevuti altri simboli per effetto del multipath e ci possono essere altri segnali che interferiscono con l'impulso LoS successivo. Si sovrappongono segnali LoS e multipath di quello precedente, causando interferenza distruttiva, interferenza inter-simbolo ISI. La distanza tra un segnale e l'altro è troppo breve.

Maggiore è la distanza tra TX e RX, più alta è la probabilità di questi fenomeni. Trasmettendo meno simboli si ha un data rate minore, ma incrementandoli aumenta la probabilità di avere ISI.

2.3 Codifica e Trasmissione Dati

La struttura di una trasmissione radio è



Le fasi sono:

- Forward Error Correction FEC
- Modulazione e encoding
- Si amplifica la potenza in modo da renderla sufficiente (secondo il path loss previsto), deve essere in grado di raggiungere il RX
- il segnale “brutto” ricevuto va demodulato e decodificato
- FEC sul decoder

2.3.1 Modulazione e Codifica

Per la codifica possiamo agire sui 3 parametri di una sinusoidale:

- **Amplitude Shift Keying ASK:** diversi livelli di ampiezza per diversi bit
- **Frequency Shift Keying FSK:** diverse frequenze per diversi bit

- **Phase Shift Keying PSK:** diverse fasi per diversi bit

Si possono anche avere combinazioni di queste. L'obiettivo della parte di encoding e modulation è produrre una forma d'onda con un determinato significato.

Differential Phase-Shift Keying (DPSK): Risulta più semplice accorgersi della differenza rispetto che misurare un certo livello: la codifica dipende dallo stato precedente:


- 0 → nessun cambio di fase
- 1 → applico uno shift

Richiede un allineamento meno preciso tra TX e RX, identificare le differenze è più semplice. Codifica e decodifica non sono più fisse ma dipendono dalla variazione tra un bit ed il successivo (o mancanza di essa).

Quadrature Phase-Shift Keying QPSK: Viene utilizzata la fase per determinare i bit. Ci sono 4 fasi differenti (90° tra una e l'altra), quindi 2 bit per simbolo


$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t + \frac{\pi}{4}) & 11 \\ A \cos(2\pi f_c t + \frac{3\pi}{4}) & 01 \\ A \cos(2\pi f_c t - \frac{3\pi}{4}) & 00 \\ A \cos(2\pi f_c t - \frac{\pi}{4}) & 10 \end{cases}$$

Si usa la codifica Gray, punti adiacenti differiscono di un solo bit. Diagramma della costellazione:




Si può vedere che ci sono 4 “posizioni”, ognuna delle quali codifica 2 bit. Si chiama “quadra” per la variazione di 90° tra uno e l’altro. Qua abbiamo 2 bit per symbol.

Quadrature Amplitude Modulation QAM: Oltre alla fase abbiamo anche una modifica dell’ampiezza. Utilizziamo due parametri per avere più codifiche differenti, portando ad una costellazione più densa. Combina variazioni di ampiezza e fase.



Schema QAM:



Si spezzano i bit, si mappa prima in fase e poi in ampiezza, si modula sulla portante e le sinusoidi risultanti si uniscono per avere il segnale modulato da trasmettere.

Wi-Fi 5 usa 256-QAM mentre Wi-Fi 6 usa 1024-QAM. La potenza rimane


costante, ci si muove all'interno dello stesso spazio, cambia solo quanto “*densi*” sono i simboli all'interno dello spazio.

2.3.2 Bit Error Rate Curve

La curva di Bit Error Rate *BER* rappresenta la **probabilità che un bit venga alterato**, in funzione del rapporto tra la densità di energia del segnale per bit ed il livello di rumore


$$BER = func = \left(\frac{E_b}{N_0} \right)$$

La probabilità di sbagliare un bit, dato un certo rapporto tra densità di energia del segnale per bit e rumore. Come idea, simile al SNR. Dei valori ricevuti da un trasmettitore potrebbero essere:



Il RX riceve una “nuvola” di punti e cerca il simbolo più vicino ma se l'alterazione subita è troppo significativa questo potrebbe portare a un'interpretazione sbagliata.

Man mano che il segnale migliora rispetto al rumore, la probabilità di avere un errore diminuisce. Tanto più densa è la costellazione tanto è più probabile sbagliare simbolo:



Si può vedere come QPSK “*sbagli*” molto meno rispetto a 1024-QAM.

Adaptive Modulation and Coding AMC: Limitarsi a una singola codifica prestabilita, sempre e comunque, sarebbe inefficiente. Un’idea potrebbe essere misurare la qualità del canale per capire quale sia la codifica migliore per quella determinata situazione.


Troppi errori renderebbero la comunicazione effettivamente inutile. Se il SNR è 10 è inutile trasmettere con 1024-QAM in quanto quasi tutti i simboli saranno sbagliati (immagine precedente), è meglio inviare con un data rate minore che permette meno errori.

La **codifica viene modificata in base alla qualità del canale**: si definisce un lasso di tempo ogni quanto misurare la qualità del canale e adattare il data rate di conseguenza.

2.3.3 Forward Error Correction

Servono delle tecniche di correzione dell’errore. Dato che nel wireless la probabilità di errore è elevata, viene aggiunta una **ridondanza ai dati inviati**: ogni sequenza di bit diventa una codeword, k bit trasmessi per n bit da inviare (con $k > n$, sempre).

In questo modo, con una tabella di codeword adatta, è possibile rendere la trasmissione resiliente agli errori.



Ogni n bit da trasmettere diventano k , secondo una tabella prefissata, così anche se *qualcuno* arriva sbagliato si può ricostruire il valore originale (esempio: 00 → 00000, 10 → 11001).

Rimangono valide le tecniche di error detection, in cui a livello di RX riusciamo a capire se c'è stato un errore tramite dei bit di controllo aggiunti ai dati (e.g., CRC).

AMC: A seconda delle condizioni del canale wireless il trasmittente sceglie lo schema di modulazione e codifica opportuno. Bisogna scegliere: codifica, coding rate (redundancy). Usato in nelle reti mobili 4G, 5G e WiFi (802.11n+). Generalmente, queste informazioni vengono scelte a partire da una tabella: se ho un SNR di questo tipo, che modulazione e coding rate (rapporto bit totali e di informazione effettiva) posso usare?

SNR (dB)	MCS Index ^[ii]	Modulation type	Coding rate	Modulation and coding schemes							
				Data rate (Mbit/s) ^[ii]							
				1600 ns GI ^[ii]	800 ns GI	1600 ns GI	800 ns GI	1600 ns GI	800 ns GI	1600 ns GI	800 ns GI
5 dB	0	BPSK	1/2	8	8.6	16	17.2	34	36.0	68	72
	1	QPSK	1/2	16	17.2	33	34.4	68	72.1	136	144
10 dB	2	QPSK	3/4	24	25.8	49	51.6	102	108.1	204	216
	3	16-QAM	1/2	33	34.4	65	68.8	136	144.1	272	282
15 dB	4	16-QAM	3/4	49	51.6	98	103.2	204	216.2	408	432
	5	64-QAM	2/3	65	68.8	130	137.6	272	288.2	544	576
20 dB	6	64-QAM	3/4	73	77.4	146	154.9	306	324.4	613	649
	7	64-QAM	5/6	81	86.0	163	172.1	340	360.3	681	721
25 dB	8	256-QAM	3/4	98	103.2	195	206.5	408	432.4	817	865
	9	256-QAM	5/6	108	114.7	217	229.4	453	480.4	907	961
30 dB	10	1024-QAM	3/4	122	129.0	244	258.1	510	540.4	1021	1081
	11	1024-QAM	5/6	135	143.4	271	286.8	567	600.5	1134	1201


Esempio: Dati un SNR sul canale, un BER da garantire e un symbol rate

$$SNR = 8dB, BER = 10^{-2}, SR = 1000sym/s$$

Quali modulation e coding scheme possono essere usati sul canale per avere l'error rate desiderato? Sapendo che il coding rate per ogni codifica è

SNR	Coding rate		
	BPSK	QPSK	16-QAM
< 6dB	0.6	0.4	0.2
6 – 10dB	0.8	0.6	0.5
> 10dB	0.9	0.8	0.7

E il BER, per ogni codifica:



Dall'immagine si può vedere che con $SNR = 8dB$, sia BPSK che QPSK permettono un BER adeguato. Quale dei due però permette il data rate migliore? Possiamo calcolare il data rate come

$$sym/s \cdot bit/sym \cdot coding_rate$$

Quindi


- BPSK: con coding rate di 0.8 ed 1bps: $1000 \cdot 1 \cdot 0.8 = 800bit/s$
- QPSK: con coding rate di 0.6 e 2bps: $1000 \cdot 2 \cdot 0.6 = 1200bit/s$

2.3.4 Orthogonal Frequency Division Multiplexing OFDM

L'idea è quella di offrire canali differenti usando una divisione in frequenza diversa da FDM. L'obiettivo è quello di garantire lo stesso data rate che avremmo in una trasmissione TDM, usando una divisione in frequenza, senza usare troppa banda.

Di base, si vuole fare multiplexing usando una divisione in frequenza con frequenze ortogonali tra loro (separate dal reciproco della durata del simbolo), in modo da essere vicine e allo stesso tempo non causare interferenze.

Schema:




Lo si può implementare tramite uno split da seriale a parallelo, in seguito ogni componente viene inviata a un modulatore, ognuno dei quali modula rispetto a multipli di una certa frequenza base f_b e alla portante f_0 .

Alla fine si ha una portante f_0 e tante sotto-portanti multiple di f_b . Stessa codifica e modulazione per tutte le trasmissioni. Viene trasmessa la combinazione di tutte le onde create.

Nel caso di FDM classico viene lasciata una guardia tra i range di frequenze per evitare interferenze, in questo modo le varie armoniche di una frequenza non possono interagire con quelle adiacenti.

Ortogonalità: In OFDM le **subcarrier sono ortogonali tra loro** e non interferiscono, i.e., la distanza tra subcarrier è studiata in modo da evitare interferenze.

Questo accade perché nel momento di picco di ogni sotto-portante, il contributo delle altre frequenze è nullo.



La scelta della sotto-portante f_b dipende dalla durata dei simboli T :

$$f_b = \frac{1}{T}$$

Tutti i segnali multipli di f_b sono ortogonali tra loro. Si tratta dell'inverso della durata del simbolo.

Considerazioni:

- più robusto rispetto a interferenze che riguardano solo alcuni subcarrier
- più robusto rispetto ai problemi di multipath perché la distanza tra un simbolo e l'altro è maggiore (ridotta ISI)

N.B.: in generale multiple access \neq multiplexing, far passare più segnali contemporaneamente è diverso da fare comunicare più utenti contemporaneamente.


TL;DR: Si tratta di una divisione in frequenza in cui le frequenze sono ortogonali tra loro, in modo da non avere interferenze.

Le interferenze in FDM erano prevenute tramite l'uso di una guardia, ovvero spazio di banda libero, di conseguenza OFDM permette di usare meno banda.

2.4 Spread Spectrum

Letteralmente “*spettro espanso*”, consiste nel trasmettere il segnale occupando deliberatamente uno **spettro di frequenze più ampio**.

La struttura, concettualmente, è



In seguito all'encoding, c'è una fase di **spreading dei dati**, generalmente basato su valori pseudo-casuali (noti, da invertire dopo la ricezione).

Motivazioni:

- rendere il **segnale più robusto**: “spalmandolo” su una banda più ampia lo si rende più resiliente a diversi tipi di rumore e interferenze
- **nascondere e cifrare il segnale** (nato in ambito militare); solo TX e RX sono a conoscenza del codice di spreading (non una tecnica sufficiente, ma a livello radio non si può fare molto di più)
- **accesso multiplo**: molti utenti possono usare indipendentemente la stessa banda contemporaneamente senza interferenza. Usata da CDMA


2.4.1 Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS

In FHSS il **codice di spreading** determina quale frequenza viene usata per trasmettere il segnale. A ogni intervallo di tempo prestabilito, la frequenza viene cambiata pseudo-casualmente (frequency hopping).

Usato da Bluetooth (802.15.1), “saltando” ogni $625\mu s$.

In altre parole: si ha una certa ampiezza di banda e la frequenza usata viene cambiata in modo pseudo-casuale a ogni intervallo di tempo. Tra n frequenze ne viene usata una per volta, cambiata ogni tanto.

Schema di trasmissione e ricezione:



La channel table permette di scegliere la frequenza da utilizzare, in base al valore casuale, e il sintetizzatore utilizzerà quella frequenza.

Il tempo di hopping generalmente è predefinito, ma serve un seed per la sequenza di valori pseudo-casuali usati per determinare la frequenza di hopping a ogni istante.

Il frequency hopping è più **resistente a rumore e jamming**: compromettere una frequenza non compromette l'intera trasmissione. Un altro ricevitore che si vuole sincronizzare con il trasmettitore può leggere solo alcuni pezzi dei messaggi in quanto non conosce la sequenza di hopping.

2.4.2 Direct Sequence Spread Spectrum DSSS

Per una sequenza di D bit: ogni bit della sequenza viene rappresentato da un insieme di bit usando un codice di spread (pseudo-casuale). Ogni bit diventa n bit, ottenuti da una sequenza casuale.

I bit della sequenza di spread “durano meno” (durano $1/n$ del tempo dei bit di informazione) e vengono chiamati “chip”. Per ogni bit originale si hanno n chip.


Per mantenere lo stesso data rate c’è bisogno di n volte la banda (dove n è il fattore di spreading).

Generalmente, si effettua uno **xor** (in quanto invertibile) degli n bit casuali con il bit da inviare e si invia il risultato.

Esempio:

Bit informazione	1				0			
Sequenza di chip	0	1	1	1	0	0	1	0
Trasmesso (XOR)	1	0	0	0	0	0	1	0

Usando BPSK diventa:



In breve, il ricevitore conosce la sequenza di spreading, se la riceve invertita in quel lasso di tempo il bit originale era 1, 0 altrimenti.

In breve, il ricevitore conosce la sequenza di spreading, se la riceve invertita in quel lasso di tempo il bit originale era 1, 0 altrimenti.

2.4.3 Code Division Multiple Access CDMA

Differenza tra multiplexing e multiple access:

- multiplexing: avere più canali di comunicazione
- multiple access: come far comunicare più utenti

L'idea è utilizzare un canale con una certa banda a disposizione, e tutti i dispositivi possono usare la stessa banda, evitando interferenze.


Ogni bit della sequenza da trasmettere viene codificato con un codice largo $k \geq 1$ chip, usando un pattern prefissato detto **codice**. Un chip è una sequenza di 1 e -1 (al posto dello 0). Ogni utente ha un codice diverso e di conseguenza produrrà chip diversi. Tutti gli utenti "parlano assieme" e si possono comunque distinguere le informazioni provenienti da un utente specifico.

Esempi di sequenze:

- **Walsh:** creano un insieme di codici ortogonali (sono in numero limitato)
- **PN, Gold, Kasami:** non ortogonali ma in numero molto maggiore

Non si ha nessuna divisione della banda, ma uno spettro maggiore rispetto a quello per un bit singolo. Ogni utente comincia a trasmettere usando il proprio codice, senza preoccuparsi di interferenze: starà al ricevitore distinguere i vari segnali.

Tutte le forme d'onda vengono trasmesse assieme, senza il problemi di interferenze. Esempio di trasmissione da parte di 3 utenti:



Il RX è a conoscenza del codice, numero di chip per bit e la regola (1 viene codificato tramite il codice stesso, 0 tramite l'inverso). Il RX calcola la funzione

$$s_u(d) = \sum_{i=1}^k d_i \cdot c_i$$

Si tratta di una moltiplicazione tra il valore ricevuto ed il relativo bit all'interno del codice: se il risultato della sommatoria è positivo è stato trasmesso un 1, 0 altrimenti.

Esempio: sequenze per 3 utenti

User A	1	-1	-1	1	-1	1
User B	1	1	-1	-1	1	1
User C	1	1	-1	1	1	-1

Con un solo segnale, se l'utente A invia un 1:

Transmit (data bit = 1) A	1	-1	-1	1	-1	1	
Receiver codeword A	1	-1	-1	1	-1	1	
Multiplication	1	1	1	1	1	1	=6

Per uno 0, il codice trasmesso sarebbe invertito e il risultato della sommatoria sarebbe stato -6 di conseguenza.

In questo caso l'utente A ha trasmesso ed è stato usato il codice di A per decodificare. Se provassi a usare il codice di A per decodificare un messaggio di B:

Transmit (data bit = 1) B	1	1	-1	-1	1	1	
Receiver codeword A	1	-1	-1	1	-1	1	
Multiplication	1	-1	1	-1	-1	1	=0

Il risultato è 0, quindi non è stato trasmesso da A ma da un segnale ortogonale rispetto ad A.

Non è detto che i segnali debbano essere perfettamente ortogonali, possono anche esserci interferenze:

Transmit (data bit = 1) C	1	1	-1	1	1	-1	
Receiver codeword A	1	1	-1	-1	1	1	
Multiplication	1	1	1	-1	1	-1	=2

Non sono perfettamente ortogonali, risulta in una interferenza, ma il risultato della sommatoria è troppo basso per essere interpretato come un valore corretto.

L'idea è che tutti trasmettano assieme, quindi i segnali possono combinarsi:

B (data bit = 1)	1	1	-1	-1	1	1	
C (data bit = 1)	1	1	-1	1	1	-1	
Combined signal	2	2	-2	0	2	0	
Receiver codeword B	1	1	-1	-1	1	1	
Multiplication	2	2	2	0	2	0	=8

Cercando di estrarre cosa ha mandato B (ovvero usando il codice B) risulta un segnale abbastanza alto da poter essere interpretato come 1.

Più è alto il numero di utenti, più lo spreading factor deve essere alto (lunghezza del codice), riducendo il data rate del dispositivo.

Lo spreading factor può essere modulato in funzione del numero di utenti: più utenti connessi ci sono, maggiore lo spreading factor usato.

Near-Far Problem: Questo sistema funziona bene se i vari segnali ricevuti hanno *più o meno* la stessa potenza. Al contrario, se ci sono utenti più lontani, la potenza ricevuta da quest'ultimi sarà minore (se tutti trasmettono con la stessa potenza).

La soluzione è utilizzare potenze diverse in base alla distanza (consuma più batteria).

3 Wireless Personal Area Network WPAN


3.1 ISM Band

Esistono **porzioni di banda unlicensed**, ovvero che non necessitano di licenza per essere utilizzate. Sono riservate per usi industriali, scientifici e medici (bande ISM).

Bluetooth, Wi-Fi, apparecchi medici e tutti i dispositivi wireless comunicano sulle stesse bande di frequenze. Trattandosi di uno spazio condiviso, le varie tecnologie devono tollerare interferenze.

3.2 Pulse Code Modulation PCM

Si tratta di una **codifica lossless** per onde. Partendo da un segnale continuo, l'ampiezza della curva viene quantizzata in livelli (intervalli) e viene effettuato un campionamento. La frequenza di campionamento è il doppio della frequenza massima da campionare (teorema del campionamento di Shannon, sezione 1.1).



Per la voce telefonica: PCM 8bit $8000Hz$, quindi $64kbps$ (frequenza della voce $300-3400Hz$). La musica viene campionata a 24bit, $41/48kHz$.

3.3 802.15.x

Lo standard 802.15 comprende un insieme di tecnologie per la **comunicazione a corto raggio** (<https://www.ieee802.org/15/>).

Esempi di tecnologie:

- 802.15.1 Bluetooth
- 802.15.2 High-rate WPAN
- 802.15.4 Low-rate WPAN (es. Zigbee)
- 802.15.5 Mesh Networking (combinazione di High-rate e Low-Rate)
- 802.15.6 Body Area Network (BAN) pensato ad esempio per applicazioni in ambito medico
- 802.15.7 Visible Light Communication (VLC) (es. Vehicle-to-vehicle communication & Li-Fi)

3.4 Bluetooth

Standard 812.15.1. Si compone di reti chiamate *piconet*. All'interno della rete si hanno

- un dispositivo **master**, controlla la piconet
- **uno o più slave**, sotto il controllo del master


Caratteristiche:

- Short range (10-50m nei casi d'uso tipici a seconda della classe di potenza del dispositivo, **Bluetooth range estimator**)
- Usa la banda ISM **2.4GHz**
- Data Rate: **2.1Mbps-24Mbps**

Utilizzi:

- punto di accesso per dati e voce
- sostituzione di cavi (periferiche wireless)
- comunicazione ad hoc con altri dispositivi Bluetooth

3.4.1 Architettura dei protocolli



In blu sono i “*core protocols*”, ovvero le componenti necessariamente presenti all’interno di tutti i dispositivi Bluetooth. Gli altri (rossi e blu scuro) sono implementati solo se il dispositivo ne necessita, quindi in base al caso d’uso.

Bluetooth Radio: La parte di livello fisico, specifica l’interfaccia radio:

- radio frequenze, quali frequenze utilizzare
- gestisce il frequency hopping
- decide lo schema di modulazioni in base al canale
- determina la potenza di trasmissione

Baseband: Il livello di Baseband si occupa di

- stabilire la connessione con la piconet
- gestire l’indirizzamento
- formattazione dei pacchetti (frame)
- gestire le tempistiche di comunicazione (Time Division Duplex TDD e Time Division Multiple Access TDMA)
- gestire la potenza di trasmissione (passa le indicazioni a livello radio)

Link Manager Protocol LMP: Fa da “manager” del collegamento. Si occupa di:

- configurare i collegamenti tra dispositivi
- gestire i collegamenti attivi
- gestire funzionalità di sicurezza e cifratura

Si tratta di un protocollo di controllo, non passano dati, gestisce solamente il collegamento per i livelli sottostanti.

Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP): I livelli precedenti erano presenti fisicamente sul chip Bluetooth, da questo in su sono implementati a livello software.

L2CAP si occupa di:

- adattare i protocolli di livello superiore al livello baseband
- astrarre le feature esposte dai livelli inferiori per i servizi a livelli superiori, *Connectionless* e *Connection-oriented*

Service Discovery Protocol SDP: Gestisce le informazioni del dispositivo. Permette di comunicare

- servizi disponibili sul dispositivo
- caratteristiche sul dispositivo

Lo stile dell’architettura è client-server: prevede interrogazioni richiesta-risposta per stabilire connessioni tra dispositivi Bluetooth.


Radio Frequency Communication RFCOMM: Astra il livello di Bluetooth, permette di “*simulare un cavo*”. Simula una comunicazione seriale e permette la trasmissione di dati tra dispositivi Bluetooth.

Livelli superiori: I livelli in rosso sono protocolli “*già esistenti*”, ciascun dispositivo può implementare tutti o parte di questi protocolli in base all’uso.

I livelli inferiori sono quelli che permettono la comunicazione a livello fisico.

Profili: Per avere determinate funzionalità un dispositivo deve seguire dei “profili”.

Esempi di profili:




Questi sono standard, un dispositivo deve aderire a uno o più profili (annunciati dal SDP) per avere il relativo utilizzo.


3.4.2 Piconet & Scatternet

Piconet: Una piconet è composta da un **master** e

- **Active Slave (AS):** membro attivo delle piconet, con un indirizzo Active Member Address (AMA) su 3 bit assegnato dal master (0 è il master, quindi 7 dispositivi al massimo)
- **Parked Slave (PS):** membro della piconet ma temporaneamente disattivato, non possono comunicare attivamente ma solo ogni tanto tramite il Parked Member Address (PMA), 8 bit (0 è il master); un parked può tornare attivo solo se “c’è spazio”
- **Standby Slave (SS):** non sconosciuti ma scollegati; non hanno indirizzi e possono quindi essere infiniti



Scatternet: La piconet ha al centro sempre un solo master, ma un dispositivo può appartenere a più piconet differenti, portando a una scatternet



I master lavorano sempre in maniera completamente autonoma. Un AS attivo in due piconet diverse avrà indirizzamento diverso sulle due reti.

3.4.3 Bluetooth Radio

Specifiche radio Bluetooth 2.1:

	Basic Rate (BR)	Enhanced Data Rate (EDR)
Topology	Up to 7 simultaneous links in a logical star	
Modulation	GFSK	$\pi/4$ -DQPSK and 8DPSK
Peak data rate	1Mbps	2Mbps and 3Mbps
RF bandwidth	220kHz($-3dB$), 1MHz($-20dB$)	
RF band	2.4GHz, ISM band	
RF carriers	23/79	
Carrier spacing	1MHz	
Transmit power	0.1W	
Piconet access	FH-TDD-TDMA	
Frequency hop rate	1600 hops/s	
Scatternet access	FH-CDMA	


Per gestire le scatternet si usa FH-CDMA; anche in caso due scatternet comunichino sulla stessa frequenza si usa CDMA per poter distinguere i segnali.

Classi di potenza: I dispositivi Bluetooth si differenziano in base alla classe di potenza


- Power class 1: 100mW 100 metri (senza ostacoli)
- Power class 2: 2.5mW 10 metri (più tipico per BT)
- Power class 3: 1mW 1-2 metri

Comunicazione nelle piconet: Per comunicare ll'interno di una piconet vengono usate

- **Frequency Hopping FH:** la frequenza è decisa dal master e condivisa agli slave nella piconet
- **Time Division Duplex TDD:** la comunicazione tra master e slave è gestita in tempo e alternata, prima comunica il master con lo slave, poi si invertono, con slot di $625\mu s$ (inclusa una guardia di $220\mu s$)
- **Time Division Multiple Access TDMA:** per gestire più dispositivi nello stesso momento



Esempio a più dispositivi:



Nelle frequenze pari la comunicazione è da master a slave, nelle frequenze dispari viceversa. Più slave vengono coordinati tramite TDMA: il master decide chi può comunicare in quale slot di tempo.

La **dimensione dei messaggi** può essere di 1, 3 o 5 slot di tempo consecutivi (dispari per mantenere l'alternanza in TDD). Nell'header di ogni pacchetto è indicata la dimensione.

La frequenza usata dal frequency hopping è data dal numero di timeslot passati, non dal numero di messaggi: al time slot 5 viene usata la quinta frequenza f_5 , anche se sono stati inviati solo 3 messaggi.

Per una singola trasmissione (messaggio) viene mantenuta la stessa frequenza (non cambia a metà). All'interno della piconet tutti i clock devono essere sincronizzati.

Scatternet: Nel caso di una scatternet, ogni piconet che la compone è completamente divisa: diverse frequenze, diverso clock e di conseguenza completa autonomia. Un AS connesso a più piconet deve essere in grado di gestire le due connessioni indipendentemente (anche a livello di capacità fisica del processore).

Su 79 canali, cambiati ogni $625\mu s$, può capitare una sovrapposizione (quindi interferenza), possibili soluzioni sono:

- FH su un numero ridotto di canali, e.g., ogni piconet su 20 canali e si spera non ci sia sovrapposizione in quei 20
- Si usa CDMA per evitare interferenze; il master comunica un codice ortogonale ai dispositivi all'interno della piconet (soluzione effettivamente usata)

3.4.4 Baseband


Tipologie di servizio: Offre due possibili canali logici:

- **Synchronous Connection-Oriented Link (SCO)** point-to-point:
 - canale audio/voce di $64 kbps$ bidirezionale
 - il master riserva una coppia di slot adiacenti ad intervalli regolari
 - previsti fino a un massimo di 3 canali SCO attivi contemporaneamente
 - traffico real time


Garantiscono un bit rate fisso, un canale riservato; usato per casistiche sensibili al delay (real time).

- **Asynchronous Connectionless Link (ACL)** point-to-multipoint:
 - i canali ACL occupano gli slot rimanenti
 - traffico dati con ciascuno degli slave
 - un solo ACL contemporaneo fra master e uno slave
 - traffico best effort (nessuna garanzia di delay)

Bit rate non costante, permette una qualità maggiore ma senza nessuna garanzia.



Formato pacchetti:



Access code: utilizzato per sincronizzazione e identificazione. Può essere di 3 tipi:

- Channel Access Code (CAC): identifica la piconet (derivato dai 48 bit dell'indirizzo hardware del master)
- Device Address Code (DAC): derivato dall'indirizzo hardware dello slave ed è usato dal master per chiamare il dispositivo (paging)
- Inquiry Address Code (IAC): usato per trovare l'indirizzo di un dispositivo vicino (durante la fase di inquiry)

Packet Header: ha diversi campi:


Campo Header	
AMA	Indirizzo del membro attivo della piconet
Type	Identifica la tipologia del pacchetto e il formato del pacchetto SCO/ACL, numero di slot ecc...
Flow	Per gli ACL: stop (1), resume (0)
ARQN	1 ACK, 0 NACK
SEQN	Sequence number modulo 2
HEC	Controllo errori del campo header (1/3 FEC)

ARQN e SEQN sono 2 bit necessari e sufficienti per il controllo degli errori (bastano grazie alla rigida struttura di comunicazione delineata al livello precedente).

Payload: il contenuto effettivo del pacchetto può essere:

- SCO: 30 byte, (FEC 0, 2/3, 1/3), che porta a massimo $64 kbps$, dato che $(30 \cdot 8) \cdot (1600/6)$, ovvero 30 · 8 bit,
- ACL: variabile da 0 a 343 byte

Controllo degli errori:



All'interno del quadrato blu si vede il SEQN, mentre ACK/NACK sono indicati al di fuori.

Sequenza tipica:

- Il master invia un pacchetto con un SEQN s
- lo slave risponde con un ACK ed un SEQN s (lo stesso)

Per la trasmissione successiva si inverte il SEQN.


Possibili problemi:

- Lo **slave non riceve il pacchetto**: invierà un NACK per indicare la mancata ricezione; nello slot successivo deve trasmettere ugualmente lui, “è il suo turno”, sa che ci sarà un SEQN pari a $\neg s$ ma non ha ricevuto nulla: invia $\neg s$ come SEQN e un NACK per indicare la mancata ricezione. “Non ho ricevuto e mi aspettavo questo”
- Se il **master non riceve risposta** dallo slave (ACK perso): il pacchetto viene re-inviato con lo stesso SEQN: la possibilità di inviare un duplicato è meglio che perdere pacchetti
- Lo **slave riceve un duplicato**: se ne accorge in quanto il SEQN è uguale a quello precedente (il master non ha ricevuto l'ACK, non è cambiato il SEQN, quindi è una ritrasmissione del pacchetto precedente)

La rigidità dell’alternanza tra master e slave permette di rendere minimale lo spazio necessario per effettuare il controllo degli errori (1 bit).

3.4.5 Link Manager Protocol

Transizioni di stato:




Standby Mode: A dispositivo “appena acceso”, questo entra in standby mode, non è membro di alcuna piconet, minimo consumo.

Inquiry mode: Periodicamente il master invia 32 messaggi consecutivi usando 32 canali, definiti dallo standard (wake-up channels, sequenza pre-definita). I messaggi contengono un **IAC packet**. Gli slave periodicamente ascoltano i 32 canali per vedere se qualcuno ha mandato un IAC packet. Tutto questo in modo non coordinato.

Per collegarsi:

- Ogni slave ascolta per $11,25ms$, all'inizio di ogni intervallo di $1,28$ o $2,56s$, su una delle 32 frequenze di wake-up
- Una volta “beccata” una trasmissione del master si aspetta un numero random di slot di tempo (random backoff) prima di trasmettere la risposta (per evitare che più slave che hanno ascoltato quella trasmissione rispondano nello stesso momento). Ricevere un qualsiasi segnale del master permette di sincronizzarsi con il clock di quest’ultimo, l’attesa degli slot accade in maniera coordinata al clock. La risposta contiene il Bluetooth Device Address dello slave e la classe, per indicare il tipo di dispositivo.
- Per finalizzare la connessione mancano le frequenze di hopping: il master usa 16 delle 32 frequenze standard, per mandare Device Access Code DAC, la sequenza di FH e l’Active Member Address AMA dello slave
- Lo slave risponde con DAC e ACK, poi può cominciare la comunicazione.



Fase di paging: Dopo la fase di inquiry, il master invia messaggi di paging per richiamare il dispositivo target, fornire tutti i dati di sincronizzazione necessari e stabilire definitivamente la connessione.

Altri stati: Un dispositivo “attivo” può essere:

- **Connected:** connesso senza trasmettere, sta solo ascoltando il master
- **Transmit:** quando deve trasmettere

Entrambe queste modalità fanno uso del AMA.

Power saving: Entrambe queste modalità consumano *un po'* di batteria (transmit di più, ma comunque consumano), di conseguenza ci sono 3 **stati di power saving** (in ordine discendente di consumo):

- **Sniff Mode:** non ascolta tutti gli slot (mantiene AMA)
- **Hold Mode:** ascolta solo canali SCO (mantiene AMA)
- **Park Mode:** rimane membro della piconet ma rilascia l'AMA e gli viene assegnato un PMA. Periodicamente ascolta i messaggi che il master invia in broadcast a tutti i membri parked. Rimane sincronizzato con clock e FH del master. Può tenere spenta la radio mentre non ascolta, per risparmiare batteria (ma ogni tanto va accesa per re-sincronizzare il clock)


3.4.6 Logical Link Control and Adaptation Protocol L2CAP

Sempre presente in tutti i dispositivi Bluetooth, ma è il primo livello software (richiede combinazione di pacchetti a livello fisico). Non viene usato per l'audio (maggior parte dei canali SCO).

Supporta solo canali ACL. Offre 3 tipi di **canali logici**:

- **Connectionless:** unidirezionale, ad esempio tra broadcast e slave, per quando non c'è la necessità di instaurare una connessione
- **Connection-oriented:** bidirezionale e supporto QoS (richiedere una certa qualità del canale)
- **Signaling:** bidirezionale usato per messaggi di controllo master/slave, controllo di un livello superiore

Formato dei pacchetti:



La dimensione è segnata in byte, i pacchetti sono molto più grandi di quelli a livello baseband: **segmentazione e assemblamento** dei frame inviati a livello baseband vengono **gestiti da L2CAP** (stile ethernet e trasporto, il messaggio sopra viene ricostruito, anche se sotto è diviso in più messaggi).

I valori del Channel Identifier possibili sono:

- CID = 2: non c'è nessuna connessione, pacchetto connectionless
- CID ≥ 64 : pacchetto connection-oriented, il numero indica la connessione
- CID = 1: usato per i pacchetti di signaling/controllo

Al posto di avere dati relativi all'applicazione, il payload di un pacchetto di controllo contiene

- Code: codice per il tipo di comando
- Id: per l'identificatore del comando

Poi lunghezza e dati.

3.4.7 Service Discovery Protocol SDP

Protocollo **client-server** in cui un server contiene le informazioni ed il client ha due possibili azioni:

- ricerca di un servizio
- browse dei servizi (lista dei servizi disponibili su un dispositivo)

Generalmente, master chiede (client), slave rispondono alle richieste (server).

3.5 Bluetooth Low Energy BLE

Ha come **obiettivi**:

- ridurre il consumo energetico dei dispositivi
- entrare nel mondo degli smart sensor (di solito difficilmente ricaricabili, quindi da fare il meno possibile)
- semplificare il sistema di comunicazione (l'inquiry è complicato)
- compatibile con più dispositivi Bluetooth

Introduce **nuove funzionalità**: prima l'unica struttura possibile era master-slave, ma non bastava più per gli usi possibili del Bluetooth. Si aggiungono **altre strutture** di comunicazione:


- **Broadcast**: più flessibile, chi è in range ascolta un broadcaster
- **Mesh**: struttura meno rigida, ogni dispositivo connesso a molteplici altri

Poi si aggiungono funzionalità di **positioning**: permette di rilevare

- **presenza** di un dispositivo
- **distanza**
- **direzione** dal dispositivo

Si tiene la stessa banda ISM, ma i canali sono 40 al posto che 79, rendendoli più resistenti ad interferenza (anche se abbassando il data rate).

3.5.1 Architettura



I livelli fisici cambiano in quanto è cambiata la trasmissione radio. Eccetto i primi 2, il resto è “equivalente” all’architettura del 2.1, con qualche modifica ovviamente.

3.5.2 Classi di potenza

Power Class	Max Output Power (P_{max})	Min Output Power ¹
1	100 mW (+20 dBm)	10 mW (+10 dBm)
1.5	10 mW (+10 dBm)	0.01 mW (-20 dBm)
2	2.5 mW (+4 dBm)	0.01 mW (-20 dBm)
3	1 mW (0 dBm)	0.01 mW (-20 dBm)

Le perdite di potenza (il minimo è minore) sono parzialmente “controbilanciate” dallo spettro più ampio che permette una migliore ricezione.

3.5.3 BLE Radio (PHY)

Non cambia lo spettro, sempre $2.4GHz$ ISM, ma viene diviso in 40 canali, dei quali 37 usati per data packets, mentre gli ultimi sono usati come *advertising*.


La sequenza di FH è determinata dalla formula

$$\text{channel} = (\text{curr_channel} + \text{hop}) \bmod 37$$

il valore di “hop” è il “segreto” su cui fare viene fatto hopping.

Con la Gaussian Frequency Shift Keying (GFSK) con rate di modulazione si raggiunge $1Mbps$.

3.5.4 BLE State Machine



Tutti partono dallo standby.


Advertising: Vengono usati i canali di advertising per *farsi conoscere*; non è più il master che cerca per creare la piconet, ma è lo slave che si annuncia.

Initiating: Lo stato in cui vengono ascoltati i messaggi di advertising.

Isochronous Broadcasting: Broadcasting periodico (isocrono) per emettere delle informazioni.

Scanning: Il dispositivo si mette in ascolto.

3.5.5 Advertising



Ogni certa quantità di tempo viene inviato un **advertising event**, su uno o più dei canali di advertising. Il tempo tra un advertising event e l'altro è determinato da:

$$T_{advEvent} = advInterval + advDelay$$

Dove

- **advInterval** è un intero multiplo di $625\mu s$ nel range $20ms - 10,24s$ ed è determinato in base all'uso del dispositivo (per esempio, un sensore della temperatura non ha bisogno di inviare dati spesso quanto un accelerometro); il rate di invio determina il consumo della batteria
- **advDelay** è un valore psudo-random nel range $0-20ms$ (per evitare sovrapposizioni, sempre multiplo di $625\mu s$)

3.5.6 Generic Attribute Profile GATT

Viene gestito dal modulo GATT all'interno dell'architettura, permette uno scambio di dati strutturato tra server, che offrono servizi tramite profili (e.g., fascia che misura la frequenza cardiaca avrà un Heart rate profile) e client che richiedono (e.g., smartphone che chiede la frequenza cardiaca).

Ogni profilo ha i suoi dati e caratteristiche associate. Il ruolo di server o client non è fisso, può cambiare dinamicamente in base alla necessità.


3.5.7 General Access Protocol GAP

Un'applicazione, in base al suo scopo, può decidere uno dei “ruoli fondamentali” definiti dal GAP:

- **Broadcaster:** spedisce pacchetti di advertising. Trasmissione di dati connectionless come eventi di advertising

- **Observer:** riceve advertising packet. Ricezione di pacchetti connectionless
- **Peripheral:** un peripheral device opera in slave (advertiser) mode a livello di Link Layer
- **Central:** un device opera in master (initiator) mode a livello di Link Layer


Creazione di una Connessione Unicast (peer to peer): Host A sarà il master, B lo slave.



In questo caso è il **master che ascolta** e il dispositivo **slave è un advertiser**, vuole essere trovato dal master mandando **advertising packets** undirected (diretti a “nessuno”): vogliono solo comunicare a un initiator che c’è *qualcuno* che vuole collegarsi. Vengono inviati sui 3 canali di advertising, di conseguenza il master ascolterà sugli stessi canali.

Una volta che il master “sente” il messaggio, invierà una **connection request** nello slot di tempo successivo (si mantiene sempre il TDD, sappiamo che nello slot di tempo successivo all’invio il dispositivo starà aspettando). Nella connection request sono presenti anche le informazioni per il FH. Dopo la richiesta di connessione si passa a master e slave per la trasmissione.

Connessione Broadcast: Si può anche avere una connessione “broadcast”, non peer to peer, in cui un broadcaster, che non ha interesse ad avere un master, vuole solo inviare dati.



Gli observer (quelli che ascoltano) saranno tutti i dispositivi all'interno del range di comunicazione.

Passive scanning: Lo scanner ascolta passivamente e periodicamente sui canali di advertising (solo passivo).

Active scanning: Sempre e solo usando i canali di advertising, lo scanner ascolta sul canale per poi richiedere dei dati tramite scan request (e di conseguenza otterrà la response). Quest'ultima parte è unicast con il dispositivo di broadcast.

3.6 ZigBee

Sempre sotto 802.15, gli standard sono IEEE quindi siamo a livello fisico e data link.

I requisiti richiesti a ZigBee sono:


- Affidabilità
- Basso costo
- Lunga durata della batteria (molto più che Bluetooth)
- Bassa complessità

- Utilizzo delle bande ISM (2.4GHz Worldwide & 915MHz/ 868MHz in base alla zona)
- Scalabilità (possibile un alto numero di nodi), con diversi possibili strutture
- Interoperabilità tra vendors
- Sicurezza

Gli utilizzi sono principalmente in ambiti di domotica, IoT, monitoring, ma possono essere i più svariati, qualunque ambito richieda comunicazione di “pochi” dati tra più dispositivi con un basso consumo di energia.

3.6.1 Topologie di rete

Sono possibili più tipologie di rete: stella, albero, mesh.



Sono presenti anche topologie multi-hop: serve avere del routing.

Ci sono due macro classi di nodi:

- **Full Function Device FFD**
- **Reduced Function Device RFD**

Il nome è abbastanza autoesplicativo, tra i FFD c'è un solo coordinatore (ZigBee Coordinator) e uno o più Router, i quali possono fare instradamento.

Gli end device sono (solitamente) RFD, non possono fare routing, possono solo comunicare e ricevere dati verso il coordinatore/loro router di competenza (questi sono cose come sensori, si occupano di raccogliere dati/piccole azioni).

Quindi i dispositivi possono fare da:

- **Coordinator** (PAN coordinator) FFD: unico all'interno della rete, la crea e ne mantiene le informazioni (es. chiavi di sicurezza)
- **Router** FFD: nodi che hanno la capacità di inoltrare dati tra i dispositivi ZigBee
- **End device** RFD: da punto di vista di rete possiedono solo la funzionalità di parlare ad un router/coordinatore; ridotta complessità ed elevato risparmio energetico


3.6.2 Tipologie di dati

Ci sono diverse possibili tipologie di dati, in base al caso d'uso:

- **Dati periodici**: invio dopo un intervallo di trasmissione fissato (es: sensori per misurare qualcosa)
- **Dati intermittenti (asincroni)**: i dati vengono comunicati in base ad un evento (es: qualsiasi tipo di attuatore come un interruttore)
- **Dati ripetitivi e a bassa latenza**: allocazione di time slot (es: mouse)

3.6.3 Architettura

L'architettura di ZigBee si presenta come:



3.6.4 Livello Fisico 802.15.4 (PHY)

Lo standard 802.15.4 specifica la tipologia di modulazione e spread spectrum per le 3 bande

Banda	# Canali	Spread Spectrum			Data rate	
		Tipo	Chip Rate (chip/s)	Modulazione (dei chip)	Symbol rate	Bit rate
868-868.6 MHz	1	DSSS 1bit → 15 chip (max)	300.000	BPSK 1 chip	20 ksym/s	20 kb/s
902-928 MHz	10	DSSS	600.000	BPSK 1 chip	40 ksym/s	40 kb/s
2400-2483.5 MHz	16	DSSS 4 → 32 chip (16 sequenze di 32 chip quasi ortogonali)	2.000.000	O-QPSK 2 chip	62.5 ksym/s (1 simbolo di 32 chip → 4 bit)	250 kb/s

Viene usato **multiplexing sui canali** all'interno della banda, **spread spectrum DSSS** (vedi 2.4.2) per la comunicazione. Si può notare che i data rate sono molto limitati, ma le quantità di dati (generalmente) trasferiti da sensori/casi d'uso di ZigBee sono anch'esse abbastanza ridotte.

3.6.5 Livello Data Link 802.15.4 (MAC)

Questo livello si occupa di:

- Gestire l'invio dei beacon (se il dispositivo è PAN Coordinator)
- Sincronizzazione con i beacon del coordinatore (router & end device)
- Associazione/dissociazione alla Pan ascoltando i beacon
- Accesso al canale tramite CSMA/CA
- MAC Address (16 o 64 bit)
- Gestione del duty cycle del dispositivo

Si possono avere due **tipi di trasmissioni**:

- **diretta**: dispositivo ↔ coordinatore
- **indiretta**: coordinatore → dispositivi


Modalità di trasferimento: Ci sono due modalità

- **Unslotted CSMA/CA** senza ausilio di beacon
- **Slotted CSMA/CA utilizzo di beacon**

Slotted CSMA/CA: La modalità slotted si fonda sull'invio di **beacon**. Questi sono inviati dal coordinatore ed eventualmente inoltrati dai router. Il coordinatore invia periodicamente dei beacon per:

- **sincronizzare gli altri dispositivi**
- **organizzare i periodi di trasmissione** per le diverse tipologie di trasmissione (periodiche, asincrone e bassa latenza)
- **gestione della trasmissione indiretta**: il coordinatore mantiene all'interno di una lista le frame non ancora mandate ai dispositivi (dati ancora da inviare, quando i dispositivi leggono il beacon penseranno "dato che devo ricevere qualcosa, ascolterò quello che ha da mandarmi"); nei beacon frame viene trasmessa anche la lista dei dispositivi che hanno frame pendenti (sostanzialmente fornendogli il permesso di parlare); i dispositivi che ascoltano i beacon sanno se c'è qualcosa per loro/che devono inviare

L'organizzazione che il coordinatore ha in mente (solo logica) per la gestione del tempo di comunicazione è definita **superframe** (sostanzialmente tutto ciò che passa tra un beacon e l'altro).



La prima metà è di *attività*, mentre la seconda è di inattività, per poi ripetere il duty cycle. Il **duty cycle** vuol dire che si alternano periodi di attività, in cui la radio è accesa, a periodi di inattività, a radio spenta (momenti in cui non ci sono trasmissioni programmate, quindi è inutile tenere la radio accesa). Per sincronizzare il duty cycle, all'interno di ogni beacon è presente

l'informazione su quando sarà il beacon seguente e questo accenderà la radio appena prima.

Se un dispositivo non deve inviare/ricevere niente, spegne la radio fino al superframe successivo.

Nello standard c'è una $aBaseSuperframeDuration = 960 \text{ symbols}$, quindi ogni beacon avrà una durata multipla di questa unità base. Due parametri che determinano il duty cycle:

- **Beacon Order BO:** determina il beacon interval 0-14, il quale dura

$$BI = aBaseSuperframeDuration \cdot 2^{BO} \text{ symbols}$$

- **Superframe Order SO:** determina la durata del superframe 0-14:

$$SD = aBaseSuperframeDuration \cdot 2^{SO} \text{ symbols}$$

960 simboli sono $\sim 15.3ms$ in banda $2.4GHz$. Il duty cycle è dato da


$$\text{Duty_Cycle} = \frac{2^{SO}}{2^{BO}}$$

Quindi, un sensore, potrebbe accendere la radio per circa $15ms$ per poi spegnerla fino alla trasmissione successiva, che potrebbe essere anche dopo 15 minuti . In realtà si riaccende un pochino prima del beacon per tenere conto di una possibile deriva del clock.

Beacon Frame: Un Beacon Frame è composto da

2 Bytes	1 Bytes	2 Bytes	2/8 Bytes	2 Bytes	variable	variable	variable	2 Bytes
Control Frame	Beacon Seq. No. (BSN)	Source Pan ID	Source Address	Superframe Specs	GTS Field	Pending Address Field	Beacon Payload	Frame check Sequence (FCS)

Il campo Superframe Specs è a sua volta diviso in



Dove:

- **Beacon Order:** 4 bit per il beacon interval, la frequenza con cui vengono trasmessi i beacon
- **Superframe Order:** 4 bit, definisce la durata della parte attiva del superframe
- **Final CAP:** 4 bit, stabilisce dove termina il periodo CAP all'interno della parte attiva
- **Battery Life Extension:** 1 bit, se a 1 abilita un meccanismo di risparmio energetico
- Riservato: 1 bit
- **PAN Coordinator:** 1 bit, indica se chi trasmette il beacon è il coordinatore o un router
- **Association Permit:** 1 bit, indica se altri dispositivi possono associarsi alla rete tramite il dispositivo che trasmette il beacon

Gli altri campi all'interno del beacon sono:

- **Control Frame:** specifica il tipo di frame e altri parametri relativi alle caratteristiche della trasmissione
- **Beacon Sequence Number:** valore incrementale per identificare il singolo beacon
- **Source PAN ID:** indica l'ID di rete del dispositivo che trasmette il beacon; identifica l'appartenenza del beacon ad una specifica rete
- **Source Address:** Indirizzo del dispositivo che trasmette il beacon
- **Guaranteed Time Slot (GTS) Field:** specifica i time slot riservati per la trasmissione di alcuni dispositivi in modalità collision free
- **Pending Address Field:** indica se il coordinatore ha dati in sospeso per uno o più dispositivi
- **Beacon Payload:** può contenere informazioni aggiuntive specifiche del livello di rete ZigBee o altre informazioni proprietarie del produttore
- **Frame Check Sequence (FCS):** campo per il controllo dell'integrità (CRC)

Se un dispositivo legge il GTS e il Pending Address e capisce di “non aver nulla da fare”, può spegnere la radio fino al prossimo beacon.

Il superframe viene diviso in slot con diversi tipi di accesso:

- **Contention Access Period CAP** (valore di default 16): Accesso al canale usando CSMA/CA
- **Contention Free Period CFP** (da 0 a 7 slot): Intervallo per le comunicazioni con banda riservata tramite Guaranteed Time Slot


Slotted CAP CSMA/CA: Canale a contesa, **Carrier Sense Multiple Access con Collision Avoidance**. Per capire quando è libero il canale viene fatto un **Clear Channel Assessment** (CCA) per brevi periodi (8 simboli). Ci sono dei parametri che determinano come questo viene fatto:

- NB = **Numero di Backoff**, inizialmente 0, aumenta di 1 se il canale è occupato
- BE = **Backoff Exponent**, indica il range del periodo di backoff $[0, 2^{BE} - 1]$
- CW = **Contention Window**, indica il numero di slot liberi consecutivi necessari prima di cominciare a trasmettere

Ogni contention slot dura 20 simboli.

Per capire lo stato del canale:

- Viene scelto un intero casuale nell'intervallo determinato dal BE e si aspetta tale numero di contention slot
- Dopo l'attesa vengono fatti un numero CW di CCA ravvicinati tra loro
- Se dopo gli assessment il canale è libero comincia a trasmettere




Se durante uno dei CCA viene ricevuta la trasmissione di un altro dispositivo (**canale occupato**) viene allargata la finestra del random backoff (“siamo un po’ meglio aspettare per essere sicuri”), incrementando BE e NB , prima

di fare un altro random backoff e tentativi di CCA. Dopo 4 tentativi ($NB = 4$) il livello MAC dichiara transmission failure.

Se il **numero di contention slot in CAP non è sufficiente** (ho meno slot rispetto al valore casuale che ho estratto), il conteggio viene interrotto e ripreso al superframe successivo (non si resetta per evitare che un dispositivo “sfortunato” non trasmetta mai).

In qualsiasi caso, tutta la comunicazione deve terminare prima degli slot GTS, tutto incluso nel CAP. Se un **dispositivo non avrebbe tempo di trasmettere i dati** che deve (ovvero ci sono troppi pochi slot rimanenti), la trasmissione viene rimandata al superframe successivo.

Una trasmissione completa diventa:



Tempo di backoff T_{BO} , un frame di dati T_{data} , un tempo di turn around T_a (aspettare che la radio passi da TX a RX), ricezione dell'ack ed un tempo per chiudere la telecomunicazione T_{LIFS} (long inter-frame space).

Unslotted Non Beacon Mode: Nella modalità senza beacon i dispositivi accedono al canale usando CSMA/CA senza i vincoli di slot. Non c’è sincronizzazione, il tempo è continuo, il controller è più semplice.

Sostanzialmente si ripete la fase di backoff e CSMA/CA finché non il dispositivo non riesce a trasmettere. Senza sincronizzazione, tutto ciò che non è end device deve essere sempre attivo (radio sempre accesa, non sapendo quando qualcuno trasmetterà).

3.6.6 Livello di rete

Il livello di rete (Network Layer) di ZigBee (definito nello standard ZigBee, **sopra** l’IEEE 802.15.4) si occupa della gestione e del mantenimento della topologia di rete e delle operazioni di routing.

In particolare, gestisce formazione della rete, indirizzamento sopra MAC e la topologia (supportando la riconfigurazione). Dato che ci sono trasmissioni che devono giungere a dispositivi non in connessione diretta è necessario

routing, questo viene gestito a livello di rete tramite protocolli di routing mesh come **Ad-Hoc On Demand Distance Vector AODV**.


3.6.7 ZigBee Device Object ZDO

Posizionato sopra il livello di rete, definito nello standard ZigBee. Definisce il **ruolo del dispositivo**, permette la scoperta di nuovi dispositivi e le loro funzionalità. Inoltre fornisce un'interfaccia comune per le applicazioni.

Stabilisce come un dispositivo si inserisce nella rete, come scopre gli altri nodi e come gestisce la sicurezza e le funzionalità di base. Ogni nodo ZigBee ha il proprio ZDO che fornisce servizi di gestione e supervisione, rendendo possibile l'interoperabilità fra dispositivi di diversi produttori.

3.7 Matter & Thread

Thread ha il livello fisico e MAC secondo standard 802.15.4, ma sopra usa uno stack



- Standard 6LoWPAN, compressione header, supporto a rete mesh
- IP Routing, indirizzamento IPv6, distance vector routing, costi dei link variabili in base a RSSI (Received Signal Strength Indicator)
- UDP

Rete Thread: Cambiano un po' le capacità dei dispositivi, ci sono:

- **Routing Full Thread Device:** possono essere

- **router**: effettua routing e fornisce servizi di accesso e sicurezza (NoSleep, può essere “degradato” a Router-Eligible End Device REED)
- **leader**: un router con funzionalità aggiuntive che può eleggere/destituire REED
- **Non routing Full Thread Device**: si dividono in
 - REED
 - Full End Device FED, non possono essere eletti router

I Non Routing Minimal Thread Devices sono dispositivi con requisiti HW minori:

- Minimal End Device (MED): comunica solo con il router genitore e radio sempre attiva
- Sleepy End Device (SED): comunica solo con il router genitore e duty-cycle
- Synchronized Sleepy End Device (SSED): comunica solo con il router genitore e duty-cycle secondo intervalli schedulati

Border router: Sono dei dispositivi di tipo Full Thread Device che forniscono connettività verso le altre reti con un livello fisico diverso (Wi-Fi, Ethernet, ...). Offre funzionalità di routing all'esterno della rete thread.


4 WiFi 802.11

Lo standard considerato da adesso è 802.11. I requisiti generali sono:

- Throughput maggiore possibile
- elevato numero di nodi, gestiti da più celle
- connessione verso la dorsale (backbone) cablata
- Raggio 100-300m
- Utilizzo efficiente (non estremo) della batteria
- Più WLAN devono poter coesistere
- Operare nelle bande di frequenza unlicensed
- Configurazione dinamica (selezione canali, autenticazione)


Wireless Fidelity WiFi: Si ha una rete con **uno o più Access Point AP**, coordinata da **Point Coordination Function PCF** (ovvero si ha un solo punto di coordinamento, l'AP).

Un **Basic Service Set BSS** identifica la cella o rete WiFi (nome/caratteristiche della rete).




Si può anche avere una **rete Ad-Hoc**, senza una PCF, ma con una **Distributed Coordination Function DCF**, con un **Independent Basic**

Service Set IBSS



4.1 Architettura dei protocolli



Mostrate in ordine da sinistra a destra, a livello fisico ci sono le versioni di WiFi, anche se l'ultimo rappresentato non è WiFi 6 (quello è 802.11ax). Sopra c'è il livello MAC, poi il Logical Link Control che permette di avere servizi.


Il throughput diverso (visibile [in questa tabella](#)) è determinato da: dimensione del canale, aumentata nel tempo, frequenze utilizzate, modulazioni con più bit per symbol e MIMO (Multiple Input Multiple Output, fino a 16 antenne diverse per fare input/output).

Servizi Logical Link Control LLC: Offre principalmente tre servizi:

- **Unacknowledged connectionless service:** consegna non garantita, datagram indipendenti, senza controllo di errori o di flusso; cosa capita capita


- **Connection-mode service:** canale punto-punto, correzione degli errori e controllo di flusso; connessione affidabile
- **Acknowledged connectionless:** datagram indipendente, acknowledged datagram; senza connessione, ma con ack

Infrastruttura 802.11:



Il livello LLC è comune a 802.X.

Livelli Pacchetti: La struttura per l'incapsulamento dei livelli è



Ovvero, fisico, MAC, LLC, poi pacchetto di rete.

4.2 802.11 Senza Infrastruttura

Si ha un canale *molto* inaffidabile (rispetto a uno cablato), con molte informazioni da trasmettere, e di conseguenza frame più complessi (rispetto a 802.3). Il frame di MAC 802.11 ha un payload massimo di 2304B.

Il **sottolivello MAC** offre due servizi:

- Servizio **dati asincrono**: non ha garanzie sul delay e quindi sulla QoS, best effort
- Servizio **time-bounded**: offre garanzie sul delay, disponibile solo in presenza di un coordinatore (AP)

4.2.1 Distributed Coordination Function DCF

Opera in **CSMA/CA**: l'accesso al canale deve essere regolato aspettando *del tempo* prima di poter trasmettere. 802.11 prevede diversi tempi di attesa a seconda della tipologia di dati da trasmettere.

Definizioni:

- **Slot time**: una unità base di tempo (interna al dispositivo), non si tratta di una suddivisione temporale; tiene conto del ritardo di propagazione e della tipologia di trasmettitore utilizzato (tipo di WiFi fisico usato, es: $20\mu s$ per 802.11b)
- **Short Inter-frame Spacing SIFS**: l'intervallo più breve di attesa usato per messaggi ad alta priorità, altra unità base di tempo; la durata dipende dalla tipologia di trasmettitore
- **DCF Inter-frame Spacing DIFS**: intervallo di tempo più lungo usato per messaggi a bassa priorità best effort: $SIFS + 2 * slot_time$
- **PCF Inter-frame Spacing PIFS**: intervallo di tempo intermedio per time-bounded: $SIFS + 1 * slot_time$

Nel caso di **trasmissione con canale libero**:

- il sender inizia ad ascoltare il canale
- fa un Clear Channel Assessment CCA
- ascolta per un tempo *lungo* (ovvero DIFS) il canale
- fa un altro CCA


Se il canale è risultato libero durante entrambi CCA allora il dispositivo può cominciare a trasmettere.

Se **non è necessario ack**, una volta terminata la trasmissione il canale è libero.

Se **necessario l'ack**, l'attesa dell'acknowledgement ha durata *breve* SIFS (più breve del tempo per i CCA, altrimenti potrebbe andare in conflitto


con CCA di altri dispositivi); dal RX l'ack viene inviato il prima possibile (giusto il tempo di turnaround e di preparare il pacchetto).

Se il **frame viene corrotto** prima della ricezione, mancherà l'ack: il TX aspetta tempo SIFS e, se non riceve niente, assume che la trasmissione non sia andata a buon fine, di conseguenza ritrasmette subito lo stesso frame; "subito" perché ha ottenuto l'accesso esclusivo al canale e questo viene tenuto finché la trasmissione non è terminata; il tempo è breve per evitare che altri "si intromettano". Il rilascio del canale avviene solo a trasmissione completata e ack ricevuto. Da standard 802.11 è previsto un massimo di tentativi.



Se il **canale è occupato**, ovvero durante il tempo di attesa DIFS viene ricevuto un segnale, fallisce il CCA ed il dispositivo ascolta fino al termine della trasmissione dell'altro sender.

Quando il canale è di nuovo libero (nuovo CCA), si aspetta un periodo di tempo DIFS, PIFS o SIFS, deciso in base alla priorità del messaggio, prima di avere un periodo di contesa (tutti i dispositivi che devono trasmettere aspettano il momento di fine trasmissione). Durante il periodo di contesa il dispositivo aspetta un numero random di **slot_time** da attendere (Binary Exponential Backoff). Viene fatta carrier sense durante tutto il periodo di backoff.




Da notare come la radio rimanga sempre accesa, non ci sono più requisiti di batteria come in Bluetooth o ZigBee.

Se durante il periodo di contesa il **canale diventa occupato**, due opzioni:


1. Riparto dalla contesa (con intervallo più ampio) al prossimo ciclo; non equa nei confronti delle stazioni che hanno “perso”, rischio attesa infinita
2. Blocco il timer al valore in cui era arrivato nel momento in cui è stato rilevato il canale occupato e nel **turbo successivo riparto** da quel valore

4.2.2 Problema del terminale nascosto

Il meccanismo di carrier sense funziona se l’altro dispositivo che comincia a trasmettere può essere rilevato. Ad esempio, nel caso



A e D non si possono “sentire” a vicenda, in quanto fuori dal rispettivo raggio di copertura. Se entrambi volessero trasmettere a B vedrebbero il canale libero nello stesso momento, causando una collisione.




Per risolvere, dopo aver fatto carrier sense, il sender invia una **Request to Send RTS** contenente sorgente e destinazione della richiesta oltre alla durata stimata da RTS ad ack finale.

Il RTS viene ricevuto da tutti i terminali nel raggio di copertura del sender, i quali sanno che la richiesta non è per loro e usano le informazioni sul tempo previsto per allocare un **Network Allocation Vector NAV**, ovvero un tempo nella quale sanno che non potranno trasmettere.

Il destinatario, se è libero, risponderà (dopo tempo SIFS, per evitare che comincino altre comunicazioni nel frattempo) con un **Clear to Send CTS**, contenente sorgente, destinazione e il tempo rimanente fino alla fine della trasmissione (stima precedente meno il tempo passato).


Il CTS viene ricevuto da tutti i terminali nel raggio del destinatario, i quali allocheranno un **NAV** per il tempo indicato nel CTS (ovviamente minore di quello del RTS). In questo modo vengono a conoscenza del fatto che un altro nodo all'esterno del loro raggio di copertura vuole comunicare con un nodo a loro visibile, quindi non tentano nemmeno di accedere al canale.

Dopo che il sender originale ha ricevuto il CTS aspetta SIFS per poi inviare il frame e aspettare di ricevere l'ack per terminare la trasmissione.



Frammentazione: Il canale radio è molto più sensibile ad interferenza e rumore. Considerando la dimensione della frame Ethernet (1522 byte) è molto probabile che ogni frame abbia errori; meglio **ridurre la dimensione della frame MAC**.

Una Frame LLC viene suddivisa in frammenti più piccoli la cui dimensione è variabile in base alle condizioni del canale.




All'interno di ogni “frammento” si inseriscono informazioni riguardo al NAV per i dispositivi non direttamente coinvolti nella comunicazione.

La frammentazione e correzione dei dati viene fatta a livello MAC, tra dispositivo e AP, dove il ritardo dovuto alla correzione è minimo. Si potrebbe lasciare la correzione dei dati al livello superiore (TCP), ma sarebbe il destinatario finale e non l'AP ad accorgersi dell'errore, allungando di molto i tempi di ritrasmissione (la ritrasmissione deve arrivare prima alla destinazione finale per poi tornare indietro, mentre l'AP è il primo hop).

4.3 802.11 Con Infrastruttura

Nel caso più semplice si ha un solo AP con il relativo Basic Service Set BSS, l'insieme di stazioni controllate dal singolo coordinatore. Si può anche avere un Extended Service Set ESS, ovvero un insieme di più BSS interconnessi tramite un sistema distribuito (DS).



Con “portale” si intende un router/bridge che collega il sistema distribuito alla LAN. ESS viene visto come un unico BSS a livello LLC per funzionalità di roaming (muovermi nella rete e rimanere collegato) tra AP diversi (overlapping almeno 10% per garantire continuità).

4.3.1 Point Coordination Function

In presenza di un AP, tutti i frame passano per quest’ultimo. Questo permette di avere **servizi time-bounded**, con garanzie sul delay, non possibili con DCF (il random backoff non fornisce garanzie). Nella modalità PCF, l’AP controlla l’accesso al canale radio:

1. Tutto il traffico passa dall’AP
2. Le stazioni associate ad AP usano DCF con tempistiche SIFS e DIFS per accedere al canale
3. AP usa PIFS

In questo modo AP riesce ad “impossessarsi” del canale radio prima delle stazioni in attesa.


AP manda messaggi periodici (10-100s) detti **beacon frame** che sono frame di gestione contenenti

1. Parametri operativi PHY (bit rate & Modulation Coding Scheme)
2. Sincronizzazione (usato nelle prime versioni 802.11 che usavano FHSS)
3. Supporto a PCF con le relative informazioni
4. Invito per le nuove stazioni che non sono ancora associate

Ovvero, una rete manda dei beacon per “farsi scoprire” e comunicare le proprie caratteristiche per le nuove associazioni.


Il tempo è diviso in blocchi (superframe), all’interno dei quali si ha una divisione in due periodi:

- una parte **senza contesa**, opzionale, ma necessaria per servizi time bounded
- accesso **a contesa**, sempre presente



Se il canale radio è occupato oltre il limite del superframe il tempo non verrà recuperato (si aspetta).


Quindi la PCF ha un funzionamento del tipo:



Al termine della comunicazione precedente, tutti i dispositivi cominciano ad attendere DIFS, ma l'AP aspetta PIFS, quindi prende il lock sul canale prima degli altri, iniziando il periodo senza contesa.

In seguito l'AP invia il “permesso di trasmettere” per ogni trasmissione necessaria, aspettando SIFS tra una e l'altra (per non rischiare di perdere il lock sul canale). Al termine si manda un Contention Free End per marcare la fine del periodo senza contesa.

4.3.2 Formato Frame MAC



In rosso la parte sempre presente: in qualsiasi frame 802.11 sono presenti i campi in rosso. Gli altri sono presenti solo se necessari.

I primi 2 byte sono **Frame Control FC**, il quale contiene:

- Protocol version: versione del protocollo
- 2 bit di Type
- 4 bit di sottotipo
- To DS/From DS sono bit che indicano se verso o dal Distributed System
- More Fragments MF: indica se c'è frammentazione
- Retry RT se si tratta di una retransmissione
- Power Management PM per indicare se è attivo il risparmio energetico
- More Data MD se ci sono ulteriori dati
- 2 bit di controllo

Il secondo gruppo di 2 byte contiene la **Duration o Connection ID (D/I)**. Contengono la durata della trasmissione rimanente (in μs), usata per gestire i NAV. Nei frame Power Save Poll contiene l'Association ID del client che chiede informazioni.

Poi c'è l'**indirizzo di destinazione** del frame e **fino ad altri 3 indirizzi**, che possono esserci in base all'utilizzo; al termine del frame si ha una parte per la correzione degli errori.

Frame Control: Per quanto riguarda il tipo, ne esistono 3:

- 00 Management
- 01 Controllo
- 10 Data

Sono macro-tipi che possono assumere i frame, per andare nello specifico bisogna guardare il sotto-tipo. Ad esempio: nei frame di management 1000 sono i beacon, nei frame di controllo 1011 è una RTS mentre per i data frame 0101 indica un CF-Ack.

Indirizzi: Possono esserci **fino a 4 indirizzi**, il cui significato cambia in base ai valori di To DS e From DS:

To DS	From DS	Address 1	Address 2	Address 3	Address 4	Caso di utilizzo
0	0	DA Indirizzo MAC destinazione	SA Indirizzo MAC sorgente	BSSID della cella/ random se ad hoc	-	Rete ad hoc Rete con infrastruttura singola cella
0	1	DA Indirizzo MAC destinazione all'interno di BSSID	BSSID della cella a cui la frame è destinata	SA Indirizzo MAC sorgente	-	Frame inviata attraverso DS ad un AP all'interno della cella che possiede BSSID dell'address 2
1	0	BSSID della cella destinazione	SA Indirizzo MAC sorgente	DA Indirizzo MAC stazione che sta ricevendo	-	Frame inviata attraverso DS ad un AP di una cella diversa BSSID dell'address 1
1	1	RA Indirizzo AP destinazione all'interno di DS	TA Indirizzo AP sorgente all'interno di DS	DA Indirizzo della stazione che sta ricevendo	SA indirizzo della stazione che sta inviando	Frame tra AP di celle differenti usando DS

Le ultime 3 righe fanno riferimento alla casistica in cui sono presenti più celle e serve routing tra di queste. I casi sono:

- 01 From DS, verso un AP all'interno della cella, letto nell'indirizzo 2
- 10 Verso il DS, indico cella e indirizzo di destinazione
- 11 Da e Verso il DS, devo sapere da dove arriva e dove inviare, oltre che indirizzo originale e finale (routing tra celle)

4.4 Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA

Si parla di WiFi 6, il quale utilizza **OFDMA**, sfrutta **subcarrier per fornire connettività a più dispositivi contemporaneamente**. Prima tutte le sottoportanti erano usate per un dispositivo alla volta (OFDM, dove M sta per Multiplexing). Con OFDMA c'è la possibilità di fornire gruppi di canali diversi a dispositivi diversi.

Usando OFDM con TDMA potrebbe esserci una situazione tipo

	T1	T2	T3	T4	T5
F1	Blue	Green	Yellow	Red	Purple
F2	Blue	Green	Yellow	Red	Purple
F3					
F4	Non necessario		Non necessario		Non necessario
F5		Non necessario			

E dato che utenti diversi avranno necessità diverse questo potrebbe portare a “sprecare” frequenze.


Con OFDMA si può avere arrivare a una situazione come

	T1	T2	T3	T4	T5
F1	Blue	Red	Yellow		Red
F2	Blue	Red	Purple	Green	Red
F3	Green	Red	Purple	Green	Red
F4	Green	Red	Blue	Green	Red
F5	Green	Red	Blue		Red

Vengono serviti **più dispositivi allo stesso momento**, gruppi di sottoportanti vengono assegnate a dispositivi diversi. Facendo questo si complica lo scheduling: al posto di assegnare solo lo slot di tempo bisogna assegnare tempo e gruppo di frequenze.

Serve definire quanto e in quale modo le frequenze possono essere raggruppate. Con **Resource Unit RU** si intende il gruppo di frequenze (solitamente adiacenti) allocabili ad un utente, l’unità base di suddivisione della banda. Si assegnano “blocchi” di risorse ad ogni utente. La dimensione delle RU è variabile e dipende dalla banda disponibile e come l’AP vuole allocare le risorse agli utenti.

Le possibili RU per una banda di 20MHz divisa in sottoportanti da 78.125kHz sono 256 e si possono dividere come:



Non tutta la banda viene usata: sono presenti intervalli di guardia. Alcune sotto-portanti sono usate come **pilot**, trasmettono un'onda definita nello standard, in modo da permettere di stimare la qualità del canale e capire come effettuare la correzione del segnale. Vengono ripetuti “*ogni tanto*” per rifare la misura.

L'AP deve usare frame di controllo: alcuni sono nuovi a 802.11ax per supportare le nuove funzionalità, altri già presenti nelle precedenti versioni.

Le informazioni di allocazione delle RU sono usate dai livelli PHY e MAC. Ogni risorsa è identificata da una sequenza unica di 7 bit, ad esempio:


26 tone RU	RU-1	RU-2	RU-3	RU-4	RU-5	RU-6	RU-7	RU-8	RU-9
Subcarrier range	-121:-96	-95:-70	-68:-43	-42:-17	-16:-4, 4:16	17:42	43:68	70:95	96:121
RU allocation bits	0000000	0000001	0000010	0000011	0000100	0000101	0000110	0000111	0001000
<hr/>									
52 tone RU	RU-1	RU-2			RU-3		RU-4		
Subcarrier range	-121:-70		-68:-17			17:68		70:121	
RU allocation bits	0100101		0100110			0100111		0101000	
<hr/>									
106 tone RU	RU-1				RU-2				
Subcarrier range		-122:-17				17:122			
RU allocation bits		0110101				0110110			
<hr/>									
242 tone RU		RU-1							
Subcarrier range			-122:-2, 2:122						
RU allocation bits			0111101						

Ciascun codice rappresenta un **insieme di sottoportanti** e il numero indica il range di sottoportanti usate da quella RU. I codici sono tutti diversi, ognuno di questi identifica univocamente una RU e viene usato per indicare al dispositivo che frequenze utilizzare.

Una volta assegnata una risorsa, quelle al di sopra (per come rappresentate nella tabella) non possono essere utilizzate (hanno risorse in comune, gli insiemi di risorse devono essere mutualmente esclusivi); per il resto si può fare mix and match come è più comodo (non si è limitati ad usare lo stesso “livello” di RU).

4.4.1 Downlink DL-OFDMA

L'AP possiede dati da trasmettere e conosce la lista dei destinatari, ma deve anche comunicare l'assegnamento delle risorse.



Viene usata una **Multi-User Request to Send MU-RTS**, un messaggio di controllo che ha il funzionamento di RTS e assegnamento delle risorse. Permette alle stazioni designate all'interno del messaggio di trasmettere, allo stesso tempo indicando alle altre di allocare il NAV.

In questo modo le stazioni possono essere a conoscenza delle risorse a loro dedicate e risponderanno con un CTS, in contemporanea (le frequenze sono ortogonali, non collidono). Per la risposta, ogni stazione ascolta solo la porzione di canale a lei associata.

Dopo il termine dei frame i dispositivi non mandano subito l'ack, ma l'AP aspetta SIFS e invia un **Block Acknowledgement Request BAR** ed i dispositivi rispondono in parallelo con un **Block ACK**.

Se gli ack fossero immediatamente al termine della trasmissione per ogni dispositivo l'ack potrebbe andare perso se l'AP non è ancora in modalità di ricezione.

L'ordine è

MU-RTS → CTS → Assegnamenti RU → BAR → ack


Ognuno di questi intervallato da tempo SIFS.

4.4.2 Uplink UP-OFDMA

L'uplink è *meno prevedibile* e richiede di sincronizzare tutti i dispositivi che si vuole trasmettano contemporaneamente.

La trasmissione deve avvenire in modo sincronizzato, dopo aver comunicato


a ogni stazione la risorsa su cui trasmettere; il tutto coordinato dall'AP.



Ci sono più step:

- **Buffer Status Report Poll BSRP:** l'AP chiede alle stazioni se hanno dati da trasmettere, in parallelo; interroga un sottogruppo di stazioni per chiedere chi ha da dire qualcosa
- I dispositivi rispondono con un **Buffer Status Report BSR**: le stazioni che hanno da trasmettere rispondono con una misura della quantità di dati (al fine di allocare le risorse)
- l'AP **assegna risorse** in base alle risposte delle stazioni e invia il **MU-RTS**, indicando la suddivisione delle RU
- Le stazioni rispondono con un **CTS**
- Poi è presente un **trigger aggiuntivo** da parte dell'AP, per far sincronizzare i dispositivi; tutte le stazioni devono trasmettere nello stesso momento (ad esempio tenendo in considerazione che chi è più lontano comincia prima)
- **Ogni stazione trasmette in parallelo** sulle risorse che gli sono state allocate; se la trasmissione di una stazione dura meno, questa fa padding
- Infine, se necessario, vengono inviati gli ack; **multi-station block acknowledgment Multi-STA Block ack** a tutte le stazioni che ne hanno fatto richiesta

In banda 2.4GHz sono presenti **14 canali**, ma allo stesso tempo **non sovrapposti** possono essercene solo **3**.



Insomma, se tutti usassero la stessa sarebbe un casino.

Per la banda 5GHz la configurazione è

5 GHz Channel Allocations																		5.725				5.850										
Frequency (GHz)	5.150				5.250				5.470				5.600				5.640				TDWR				UNII-3							
802.11 Allocations	UNII-1				UNII-2a				UNII-2c (Extended)				TDWR								UNII-3											
Center Frequency	5180	5200	5220	5240	5260	5280	5300	5320	5340	5360	5380	5400	5420	5440	5460	5480	5500	5520	5540	5560	5580	5600	5620	5640	5660	5680	5700	5720	5745	5765	5785	5805
20 MHz	36	40	44	48	52	56	60	64	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	149	153	157	161	165							
40 MHz	38	46			54	62			102	110			118	126			134	142			151	159										
80 MHz	42				58				106				122				138				155											
160 MHz				50					114																							
FCC	1,000 mW Tx Power Indoor & Outdoor No DFS needed				250 mw w/6dBi Indoor & Outdoor DFS Required				250mw w/6dBi Indoor & Outdoor DFS Required 144 Now Allowed				120, 124, 128 Devices Now Allowed								1,000 mW EIRP Indoor & Outdoor No DFS needed 165 was ISM, now UNII-3											
DFS Channels	DFS Channels																															

Per ogni ampiezza di banda si ha una serie di range possibili, ognuno con il proprio identificatore. Nel momento in cui un dispositivo si deve connettere, all'interno del beacon si trova l'informazione sul canale utilizzato. All'interno di questi canali ci sono le sottoportanti.

4.5 WLAN Security


All'interno di 802.11 sono definite delle feature per la sicurezza. Per definizione il canale radio è *molto* esposto, tutti possono ascoltare/inviare su un canale intrinsecamente broadcast. Di conseguenza si ha la necessità di cifrare il canale anche a livello di data link.

Wired Equivalent Privacy WEP: Caratteristiche:

- Algoritmo di cifratura RC4
- Opzionale, non è obbligatorio attivarlo
- Assenza di un sistema di gestione delle chiavi, tutto il traffico era cifrato allo stesso modo (la chiave non è la password wi-fi)

- Tutto il traffico viene cifrato con la stessa chiave


Robust Security Network RSN: Per sopperire alle lacune di WEP è stato introdotto un emendamento allo standard, 802.11i. Viene definito il RSN, con al suo interno diversi servizi:



- **Access control:** impone l'utilizzo di protocolli di sicurezza e assiste lo scambio delle chiavi
- **Authentication:** definisce lo scambio tra utente e Authentication Server AS e genera le chiavi temporanee per la comunicazione sul canale radio
- **Privacy with message integrity:** il payload MAC (LLC PDU) viene cifrato (di più non posso altrimenti non so nemmeno per chi sia il messaggio, l'header MAC deve essere in chiaro) e viene aggiunto al messaggio una porzione dedicata al controllo dell'integrità

Ci sono più fasi per le operazioni:

- **Discovery:** ovviamente il beacon non è cifrato
- **Authentication:** si evidenziano AP e Authentication Server, il quale può coincidere fisicamente con l'AP o meno.
- **Key management:** generazione delle chiavi specifiche per il singolo dispositivo
- **Protected data transfer:** una volta ottenuta la chiave, si comincia la comunicazione cifrata
- **Chiusura** della connessione



Nella fase di **discovery**:

- AP manda il beacon, il quale fornisce anche i servizi RSN disponibili (la modalità di accesso alla cella)
- La station STA dal beacon capisce quali sono i servizi RSN che può utilizzare (negozano le capabilities di ognuno, si decide la policy da utilizzare)
- Associazione AP e STA, arrivano a un accordo sulle funzionalità di sicurezza da utilizzare. Può anche essere negata, da entrambe le parti (sia AP che STA possono decidere di negare la connessione)


Durante la fase di **autenticazione e gestione chiavi**:

- STA richiede ad AP autenticazione tramite la comunicazione con un Authentication Server AS
- Il server può essere remoto in caso di utilizzo di Extensible Authentication Protocol EAP
- Consegnà delle chiavi in modo sicuro e generazione delle chiavi: viene generata una master key (a partire dalla password del WiFi) che viene

usata per generare le altre chiavi crittografiche, richieste in seguito (lo standard non definisce come avviene lo scambio, si affida a EAP)

Come vengono **generate le chiavi**:

- viene inviato un nonce da AP a Client
- la chiave di sessione K_S viene calcolata dal Client a partire dai MAC address, i nonce e la master key (generata a partire dalla password della rete)
- il client invia il suo nonce, assieme a un MIC_S , ovvero Message Integrity Check, dipendente dalla sessione (quindi, in parte, dalla session key)
- l'AP può calcolare la stessa K_S del Client
- L'AP invia la chiave di gruppo K_g , cifrandola tramite la chiave K_S
- Il Client verifica che l'AP ha la K_S calcolata in modo corretto
- Il Client risponde con un ack, cifrato con la K_S
- L'AP verifica che la chiave del Client sia corretta



Protezione dati: Lo standard 802.11i considera 2 alternative:

- **TKIP (WPA):** aggiunge un codice di integrità 64 bit usando MAC di sorgente e destinazione; per la confidenzialità viene usato RC4; cambiamenti solo software rispetto a WEP
- **CCMP (WPA-2):** integrità della cifratura tramite cipher-block-chaining CBC; integrità e confidenzialità tramite AES 128 bit

Tra i due cambia l'algoritmo di cifratura: per il primo non serviva cambiare nulla a livello hardware, per il secondo serve il supporto a CBC con AES.

Per la sicurezza: il segreto sta nella master key (il resto sarebbe pubblicamente accessibile), il presupposto è che l'attaccante non ne sia a conoscenza. Nelle varie versioni di EAP cambia il metodo con cui la chiave viene generata, per mantenere valido questo presupposto. Attacchi di tipo MitM vengono evitati grazie ad integrity check e nonce.

4.6 WiFi Protected Setup WPS

Viene usato per evitare di mettere la password, su alcuni dispositivi in cui può essere comodo. All'interno del protocollo ci sono 3 tipi di dispositivi:

1. **Registrar**: entità che autorizza o revoca una stazione (AP o esterno)
2. **AP**
3. **Enrollee**: la stazione che vuole accedere

Le **modalità di attivazione** sono in-band, due opzioni:

- **PIN**: può essere dell'AP da immettere sul dispositivo Enrollee, oppure dell'Enrollee da immettere sull'AP
- **Push Button**: pressione di un bottone su AP ed Enrollee, la procedura rimane attiva per massimo 2 minuti. Associazione FIFO (il primo che entra è autenticato)

4.7 802.11e EDCA Enhanced Distributed Channel Access

Altro emendamento allo standard, per aggiungere EDCA. Quando i livelli superiori richiedono un certo QoS viene migliorata la distribuzione dell'accesso al canale, modificando i parametri:

- **CWMin**: Minima dimensione della contention window (numero random da aspettare)
- **CWMax**: massimo dimensione della contention window
- **AIFSN**: numero di SIFS+N slot time; definisce la lunghezza del tempo di attesa; il +2 è il minimo, equivalente a DIFS in totale (per definizione di DIFS)

- **Max TXPO:** massimo tempo nel quale una stazione può trasmettere più frame senza rilasciare il canale; quanto tempo la stazione può tenere il canale (0 vuol dire senza limite)

Access Category	CWmin	CWmax	AIFSN	Max TXOP
Background (AC_BK)	15	1023	7	0
Best Effort (AC_BE)	15	1023	3	0
Video (AC_VI)	7	15	2	3.008ms
Voice (AC_VO)	3	7	2	1.504ms
Legacy DCF	15	1023	2	0

Si può vedere come per lo streaming video, e ancora di più per la voce, che la contention window viene ridotta, così come il tempo di attesa, ma il tempo massimo in cui possono occupare il canale è limitato.

Le contention window delle varie categorie sono mutualmente esclusive, effettivamente creando un “ordine di priorità”: voce, video, poi il resto.

Si tratta di una definizione più granulare delle politiche di accesso al canale in contesa, permettendo di ridurre i tempi per le applicazioni che ne necessitano.

4.8 802.11p & Wave - V2V


Si tratta di un WiFi “veicolare”, rientra nelle **Dedicated Short-Range Communications DSRC** (con la banda dedicata $5.9GHz$). Serve per la comunicazione ad-hoc tra veicoli usando banda unlicensed.

Si tratta di una soluzione specifica, per il caso specifico:

- Rete *altamente* dinamica
- Supporto alla guida autonoma (alert, dati sensori, ecc.; scambiati tra veicoli)
- Associazione veloce (dato che la rete è molto dinamica, non c'è troppo tempo)
- Supporto per servizi critici, come collisione (20ms), pedaggi (50ms), servizi a bordo strada (500ms), quindi con tempi anche molto ridotti
- Supporto infotainment

4.8.1 Wireless Access for Vehicular Environment WAVE

Si tratta di un protocollo specifico per la situazione descritta prima, include una parte “normale” per il trasferimento di dati (TCP e famiglia), ma è presente anche una parte dedicata ai servizi necessari nell’ambito veicolare.



Tutto lo stack si poggia sullo stesso standard IEEE (livello MAC e PHY), quindi viene usato l’emendamento 802.11e, che permette di gestire meglio diverse priorità a livello MAC.

Il canale fisico (802.11p) usa la banda $5.9GHz$ e permette diverse modulazioni e coding rate in base al range e quantità di informazioni richieste. Solitamente viene usato *QPSK 1/2*.

L’associazione deve essere molto veloce, quindi non sono previsti RTS e CTS.

5 Ad Hoc Distance Vector Protocol AODV

Ambito WLAN. Si tratta di un **protocollo di routing**: ha il compito di **creare e riempire le tabelle di instradamento**.

Pensato per una **reti senza infrastrutture** in cui ogni nodo è anche un router (può fare instradamento).

I cammini possono essere multi-hop. I nodi vicini sono quelli nel raggio radio, di conseguenza nodi e vicinati possono variare.

I percorsi non vengono creati in modo proattivo: quando serve mandare qualcosa viene richiesto il percorso.

Gli **obiettivi** principali del protocollo sono:


- **Gestione dinamica** della rete ad hoc, ogni nodo può operare secondo protocollo
- **Auto inizializzante**, non sono necessarie rotte preconfigurate; l'inizializzazione deve essere fatta in automatico e periodicamente (per “colpa” della dinamicità della rete)
- **Loop-free** (eliminando il problema del counting to infinity)
- Ottenimento di una rottura per una nuova destinazione in **tempi rapidi**
- **Risposta rapida** alla rottura dei link e al cambio di topologia

Le **funzionalità** che offre sono:

- **Scoprire e costruire i percorsi** per le nuove destinazioni
- **Mantenere i percorsi** in modalità **soft-state**; ogni percorso ha una durata, se non “rinfrescata” la entry scade e può essere cancellata (eventually)
- **Riconoscimento errori e cancellazione di percorsi**; monitoraggio dell'attività locale e propagazione delle informazioni

Si tratta di un protocollo a livello di applicazione (usa UPD 654) che permette di creare tabelle di routing a livello di rete. Ogni nodo è responsabile delle proprie entry, il protocollo è completamente distribuito.


I dati vengono inviati tra originator e destinazione tramite percorsi simmetrici, non ci sono percorsi indipendenti.



Route Request: I percorsi vengono costruiti tramite **Route Request RREQ**, queste sono pacchetti di controllo che permettono di chiedere la costruzione di un percorso verso la destinazione.

Non avendo informazioni, i messaggi RREQ vengono inviati in broadcast “controllato” (senza loop, il broadcast viene fatto a livello IP, usando l’indirizzo di broadcast). Ogni nodo inoltra RREQ e tiene traccia della provenienza.

Route Reply: La destinazione richiesta all’interno di una RREQ risponde in unicast con un messaggio **Route Reply RREP**.



La destinazione manda la risposta RREP solo alla prima RREQ (con lo stesso identificatore) ricevuta, in modo da evitare risposte duplicate e trovando (circa) il percorso più breve, dato che risponderà solo al messaggio che ci ha impiegato meno tempo (il primo arrivato è quello del percorso più breve, si spera).

Anche un nodo intermedio può fornire la risposta (inviare il RREP), se conosce l’informazione (sa come arrivare a destinazione) e questa è abbastanza “fresca” (lo ha saputo di recente).

Route Error: Un altro messaggio di controllo è **Route Error RERR**, usato nel caso un link si rompa, per qualsiasi motivo.

Un nodo invia RERR a tutti i vicini che sa utilizzano il link rotto per arrivare a una qualche destinazione.

Lo stack è:

	Messaggi Dati	RREQ/RREP/RERR
Livello applicazione	Protocollo applicazione	AODV
Livello Trasporto	Trasporto UDP/TCP/...	UPD Porta 654
Livello Rete	IP	
Livello data link (LL)	Ethernet (802.3)/WiFi(802.11)/802.15.4/...	
Livello fisico (PHY)	Ethernet (802.3)/WiFi(802.11)/802.15.4/...	

Quindi i messaggi possono essere dati “normali”, tramite TCP, oppure messaggi di controllo AODV.

Il livello di rete è IP, mentre i livelli di data link e fisico possono essere uno qualsiasi tra gli standard IEEE previsti.

5.1 Tabelle di Routing

Ogni nodo mantiene una tabella delle destinazioni conosciute e l’indicazione del prossimo hop lungo il percorso.

Ogni entry all’interno di una tabella contiene:

- IP destinazione
- Sequence number della destinazione
- Flag di validità del sequence number della destinazione; permette di disabilitare/abilitare temporaneamente un percorso
- Stato del percorso (valido, invalido e altri)
- Interfaccia di rete
- Hop count, numero di hop per arrivare alla destinazione, ovvero il costo

- Lista dei precursori, quali sono i vicini che utilizzano “me” (il nodo) per arrivare a destinazione
- Lifetime della entry, ovvero il tempo di scadenza

Sequence Number SN: Si presuppone che nella rete tutto sia molto dinamico, quindi ogni entry della tabella possiede un SN che codifica informazioni circa “*la freschezza*” della entry stessa.

Il SN è un valore per ogni nodo: ogni possibile destinazione (nodo) ha il proprio e può essere modificato solamente dal nodo stesso. Ogni entry ha un SN che fa riferimento a quanto è aggiornata l’informazione, la gestione di questo SN (determinare il valore) è lasciata esclusivamente al nodo a cui il SN fa riferimento.

Il SN viene incrementato dal nodo a cui fa riferimento in 2 casi:

1. Quando un nodo inizia una ricerca di percorso (RREQ), viene incrementato di 1, previene conflitti con i percorsi inversi stabiliti da una precedente RREQ
2. Quando un nodo risponde (ovvero il nodo è la destinazione) a una richiesta di percorso RREQ (quando manda una RREP); si aumenta di 1 (solo in alcuni casi in realtà)

Gli altri nodi possono aggiornare il sequence number di una entry in tabella se:

- Il nodo stesso offre un nuovo percorso verso di sé (aggiorna la propria entry nella sua tabella di routing)
- Il nodo riceve informazioni più aggiornate per un destinazione
- Il percorso verso quella destinazione è scaduto/interrotto

Il SN viene confrontato per capire *chi ha l’informazione più aggiornata* per la destinazione.

L’incremento viene fatto come se fosse unsigned, il confronto come signed (per gestire overflow).

5.2 RREQ

Formato: Il formato di una RREQ è

Il **tipo** è 1, rappresenta il tipo di pacchetto di controllo inviato (RREQ in questo caso).

Le flag sono:

- **D:** Destination Only, solo la destinazione può rispondere, niente nodi intermedi
 - **U:** Unknown SN, l'origine non conosce SN della destinazione
 - **G:** (Gratuitous) RREP, un nodo intermedio, oltre a rispondere all'origine, deve informare la destinazione della creazione di un percorso (reverse) con l'origine

L'**hop count** viene incrementato di 1 ogni volta che viene inoltrata la RREQ, serve a tenere traccia del “costo” del percorso; in realtà la destinazione vuole rispondere alla RREQ con hop count minore.

Il **RREQ ID** è l'identificativo della richiesta, generato dall'origine e mai modificato, serve a riconoscere la richiesta e le sue copie come un'unica richiesta all'interno della rete.

Il Destination IP Address è l'indirizzo della destinazione e il SN indicato è l'ultimo conosciuto (o nessuno nel caso il flag U sia alzato). Se un nodo intermedio ha informazioni riguardo alla destinazione, ma con SN inferiore rispetto a quello indicato, sicuramente l'informazione è troppo vecchia quindi non la invia.

Originator IP Address e **SN** sono le informazioni riguardo l'originator, con il SN più recente inviato.

RREQ Creation: Una RREQ viene creata *quando serve*, ovvero quando un nodo non conosce la destinazione o se la entry è scaduta.

Per inviare:

- Incremento RREQ ID e il proprio SN (dell'originator)
- Se la destinazione è sconosciuta, flag U=1
- Mantiene una copia di Origine IP, RREQ ID per un tempo denominato **PATH_DISCOVERY_TIME**, definito nello standard, per evitare il riprocessamento e il reinvio del pacchetto che può essere ricevuto dai vicini

5.2.1 Expanding Ring Search

Vogliamo evitare di propagare “inutilmente” una RREQ in tutta la rete, magari la destinazione è vicina.

Il TTL dell'header IP viene usato per impostare il massimo numero di hop che una RREQ può fare.

Si hanno dei parametri:

- **TTL_START**: parametro TTL per la prima richiesta
- **TTL_INCREMENT**: incremento del TTL a ogni tentativo
- **NET_DIAMETER**: massimo valore del TTL

La request viene fatta inizialmente con un TTL basso, se dopo una certa quantità di tempo il nodo non riceve risposta viene aumentato il TTL ed effettuata una nuova richiesta (“bah, magari è più lontana, ci riprovo”). Ripete fino al TTL massimo. Si espande “l’anello” in cui cercare la destinazione.

Questo era *senza conoscenze a priori*, se sono presenti informazioni riguardo un percorso verso la destinazione (scaduto o interrotto) viene usata la distanza nota in precedenza per iniziare a inviare RREQ.

Se ho un’informazione vecchia: parto dalla distanza “vecchia” come TTL. Questo è uno dei motivi per cui non “buttare” subito le informazioni vecchie, vengono tenute per “*un po’*” (definito dallo standard).

Retry Policy: L'origine può riprovare a inviare RREQ se il primo tentativo non è andato a buon fine. **RREQ_RETRIES** è il parametro. A ogni nuovo tentativo si incrementano **RREQ_ID** e **SN**.

5.2.2 RREQ Processamento e Inoltro

Quando un nodo riceve un messaggio RREQ:

- Controlla se **RREQ_ID** e Originator IP sono già presenti (già conosciute, si tratta di una richiesta già vista), se uguali all'ultimo ricevuto entro **PATH_DISCOVERY_TIME** scarta il messaggio
- Aggiorno il percorso “reverse”, verso originator; ricevendo una RREQ posso capire come arrivare all'origine della richiesta:
 1. Confronto Orig SN (in RREQ) e SN che ho nella tabella, se è maggiore lo aggiorno (potrebbe essere minore, magari la richiesta è molto vecchia, ha fatto giri strani)
 2. Segno la entry come valida (può essere scaduta nel frattempo)
 3. Aggiorno/aggiungo la entry impostando come “next hop” verso orig, il nodo da cui è arrivata la RREQ
 4. Il campo Hop Count della entry viene messo pari al hop count della RREQ (quanto ci ha messo ad arrivare al nodo)

Se il nodo intermedio non può rispondere con RREP (anche per flag D) allora deve inoltrare RREQ ai vicini.

Per inoltrare la RREQ, questa viene modificata:

- incrementando di 1 Hop Count
- il SN della DST (in RREQ) deve essere il massimo tra quello nella richiesta e il SN nella routing table (la richiesta è “vecchia”, ho informazioni più nuove)
- la RREQ viene mandata in broadcast (tramite l'indirizzo IP di broadcast, niente loop)

In questo modo, il propagarsi di una richiesta permette ai nodi che la ricevono di costruire un percorso verso l'orig.

5.3 RREP

Formato:

0	1	2	1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
Type R A Reserved Prefix sz Hop Count	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
Destination IP Address	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
Destination Sequence Number	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
Originator IP Address	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
Lifetime	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+	+-----+-----+-----+-----+

Qua il tipo è 2.

Le **flag** sono:

- A: acknowledgment richiesto in risposta per prevenire link non affidabili

Il **prefix size** viene utilizzato per subnet, indica la lunghezza del prefisso di rete dell'indirizzo IP di destinazione (in bit).

Il **destination IP Address** indica chi ha generato la risposta.

Il **destination Sequence Number** si riferisce al SN più aggiornato della destinazione.

L'**originator IP Address** indica a chi sta rispondendo questa richiesta.

Lifetime: determinato da chi crea RREP, millisecondi di validità della risposta.

Creazione: Chi può generare una RREP?

1. La destinazione

- Incrementa il suo SN prima di inviare
- Hop count = 0

- Aggiorna la lista dei precursori (chi usa la destinazione stessa come hop)
 - Imposta il campo lifetime MY-ROUTE-TIMEOUT (default 6s)
 - Invia RREP lungo il percorso reverse (unicast)
 - Effettua il drop della RREQ (non viene più inoltrata)
2. Un **nodo intermedio**: può farlo, ma ci sono delle condizioni:
- (a) Avere una entry con un percorso valido per la destinazione
 - (b) Flag D==0
 - (c) DST SN della entry \geq DST SN della RREQ

Se tutte soddisfatte, allora:

- Imposta Hop count = valore Hop count della entry (distanza dalla destinazione, al posto dello 0 di prima)
- Aggiorna la lista dei precursori (il nodo a cui sto inviando la RREP userà “me” come hop per arrivare alla destinazione)
- Imposta il campo lifetime in base a quello presente nella entry (il tempo che rimane nella entry)
- Invia RREP lungo il percorso reverse in unicast
- Drop della RREQ
- Se il flag G==1 allora invia RREP anche alla destinazione (più dettagli dopo)

5.3.1 RREP Processamento e Inoltro

Quando un nodo riceve un messaggio RREP:

- Aggiorna la entry nella tabella se
 - La entry corrente non è valida
 - DST SN della RREP è maggiore di quello della entry
 - Il numero di hop è minore rispetto a quello della entry
- Aggiorna
 - Entry marcata come valida

- Next hop della entry = nodo da cui proviene RREP (destinazione della RREQ)
- Aggiorno RREP hop count, incremento di 1
- Aggiorno campo lifetime della entry
- Aggiorno la lista dei precursori (chi sta usando “me” per raggiungere l’originator)

Mentre torna la RREP, ogni nodo intermedio crea il path da se stesso alla destinazione originale della RREQ. Ma il percorso “bidirezionale” viene creato solo nella porzione di rete tra il nodo intermedio e l’originator, non anche nei nodi presenti verso la destinazione. Si risolve con la flag **G**.

Dopo la RREP di un nodo intermedio, dato che la RREQ originale era in broadcast, anche la sorgente (eventually) invierà la sua RREP. Entrambe le RREP torneranno all’originator, probabilmente quella della destinazione arriverà dopo, in qualsiasi caso la migliore viene tenuta (SN maggiore e Hop count minore).

RREP a RREQ con flag Gratuitous: Se un nodo intermedio riceve una RREQ con flag gratuitous **G** alzata, il nodo deve occuparsi di “costruire” il rimanente percorso verso la destinazione della RREQ.

Il nodo quindi invia 2 RREP indipendenti

1. Verso il nodo Origine (che ha creato la RREQ)
2. Verso la destinazione della RREQ (Gratuitous), con
 - Hop count = numero hop nella entry verso origine RREQ
 - Destinazione = IP origine delle RREQ
 - Destinazione SN = SN nella entry verso origine RREQ
 - Originator IP = DST della RREQ
 - Lifetime = lifetime nella entry verso origine RREQ

Serve a “simulare” che la destinazione abbia fatto una reply, finisce di costruire il percorso tra nodo intermedio e destinazione. Garantisce che il nodo di destinazione e tutti quelli sul percorso conoscano la strada per arrivare anche all’originator della RREQ iniziale.

Simula una RREQ da parte del nodo destinazione verso l’originator (i parametri della RREP sono quelli), completando il path bidirezionale.

5.3.2 Hello Message

Ogni nodo può indicare informazioni riguardo la propria connettività inviando periodicamente in broadcast degli “hello message” ai propri vicini.

Si tratta di un messaggio broadcast con TTL=1 (senza incrementare il SN, lascio quello più recente).

Si tratta di una RREP speciale, con i seguenti campi:

- DST IP = IP del nodo stesso
- DST SN = SN del nodo stesso
- Hop Count = 0
- Lifetime = ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL

Si tratta di un meccanismo facoltativo e sono usati solo se non si ricevono altri pacchetti da un vicino, qualunque pacchetto valido può essere usato per aggiornare la “vicinanza” di un nodo.

5.4 Mantenimento della Connnettività Locale

Ogni nodo ha come compito tenere traccia della connettività con i nodi indicati come “next hop” nelle entry della tabella di routing.

Ci sono diversi meccanismi:

1. **Livello data-link:** invio pacchetto RTS/CTS/ACK, in caso di mancanza di CTS/ACK *probabilmente* il link non è più valido
2. **Livello di rete:** la ricezione di qualsiasi pacchetto dal next hop è *un'informazione* (quindi il link è attivo e posso mantenere entry), ad esempio una RREQ con destinazione il next hop, ICMP Echo unicast per il next hop (ping)

Percorso interrotto/scaduto e cancellazione: Quando un nodo identifica un link interrotto il quale è parte di un percorso attivo:

1. Vengono invalidati i percorsi esistenti
2. Identifica le destinazioni per le quali viene usato come next hop il link interrotto
3. Determina quali vicini possono essere affetti da questo problema (lista dei predecessori)

4. A questi vicini invia un messaggio di **Route Error RERR**

Formato RERR:

0	1	2	1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
Type R A Reserved Prefix sz Hop Count	+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+		
Unreachable Destination IP Address (1)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
Unreachable Destination Sequence Number (1)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
Additional Unreachable Destination IP Addresses (if needed)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			
Additional Unreachable Destination Sequence Numbers (if needed)			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+			

Il tipo è 3.

L'unica **flag N** indica alla destinazione della RERR di non eliminare la entry (No Delete flag) perché il percorso è stato riparato localmente. Il nodo che invia con il flag N alzato si è reso conto che il link era rotto, ma lo ha anche riparato (non sullo stesso link, magari con un'altra RREQ, non importa come), quindi chi riceve il RERR sa che *c'è una soluzione e potrebbe* mantenere il link, anche se più lungo o cose simili. Insomma, si era rotto ma ci ha pensato il nodo.

Il **Dest Count** indica il numero delle destinazioni che non sono più raggiungibili contenute in questo messaggio (quanti link si sono rotti); il numero di coppie a 32 bit all'interno del messaggio.

Quando viene inviato un messaggio RERR? I casi sono:

1. Viene identificato un link interrotto quando il nodo deve inoltrare pacchetti DATA lungo quel link; qualcuno sta usando il nodo per arrivare alla destinazione
2. Se riceve un pacchetto DATA per una destinazione per cui non possiede una entry; chi precedeva nel percorso sta usando informazioni troppo vecchie, si tratta di un errore di rotta, non sa come arrivare alla destinazione

3. Se riceve un pacchetto RERR da un vicino per uno o più dei percorsi attivi (informazione contenuta in RERR)

RERR può essere inviato broadcast/unicast ai vicini (lista predecessori).

5.4.1 RERR Processamento e Inoltro

Quando un nodo riceve una RERR

- Marca come invalide le entry delle destinazioni indicate nel RERR
- Ogni entry che viene invalidata viene preservata per un tempo `DELETE_PERIOD`
- Inoltro RERR ai predecessori (sempre `TTL=1`, broadcast/unicast)

5.4.2 Local Repair

Se un nodo riceve un pacchetto per una destinazione lungo un percorso interrotto e la destinazione non è “troppo lontana” (dove “lontano” viene definito come $\text{MAX-REPAIR-TTL} = 0.3 * \text{NET-DIAMETER}$), allora il nodo prova a riparare il percorso per quella destinazione.

Se altre destinazioni non sono raggiungibili tramite lo stesso link, la riparazione viene fatta solo se arrivano pacchetti (solo se serve, riparazione solo reattiva non proattiva).

Per “riparare”, il nodo viene inviata una RREQ con un TTL impostato in modo da non raggiungere la sorgente (del pacchetto DATA, l'originator della richiesta che doveva passare sul link rotto), determinato guardando l'hop count della entry verso la sorgente; i risultati possibili sono:

- la procedura fallisce: manda RERR
- trova un percorso alternativo: aggiorna la propria entry

Se il percorso trovato è più lungo del precedente il nodo invia un messaggio RERR con il flag `N` (No Delete) impostato a 1; se più corto tutto a posto, va bene lo stesso.

La sorgente deciderà autonomamente se procedere con una nuova RREQ o meno. Sa che la destinazione è più lontana di quanto pensava, deve stabilire se il percorso più lungo è accettabile (la nuova lunghezza può causare problemi? Si tratta di dati real-time?).

5.4.3 Reboot

Quando un nodo viene acceso per la prima volta o riavviato.

Dopo il reboot un nodo può avere informazioni vecchie sullo stato della rete, quindi deve:

- Aspettare un tempo `DELETE_PERIOD` prima di trasmettere qualsiasi RREQ
- Durante questo tempo **non inoltra** alcun messaggio
- Se riceve dei pacchetti DATA per altre destinazioni risponde con RERR

6 Mobile Network

6.1 Introduzione alle reti mobili

Pre-Cellulare: Prima degli anni '80 esisteva un servizio di telefonia mobile con trasmettitori e ricevitori a elevata potenza, con 25 canali e 80km di raggio di copertura. Capacità insufficiente per fornire un servizio di telefonia (voce) comparabile con i servizi di telefonia fissi.

L'idea dietro la rete cellulare invece è usare **molteplici trasmettitori** con una potenza relativamente bassa, minore di 100W. Meno potenza, meno raggio di copertura: l'area viene divisa in celle (da qui "cellulare"), ognuna con una propria antenna (o più).

Ogni cella è servita da una **Base Station (BS)**:

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Unità di controllo


Può operare in licensed/unlicensed spectrum.

La progressione è:

- 1980 **1G Advanced Mobile Phone Service (AMPS)**: Voce analogica in mobilità
- 1990 **2G Global System for Mobile Communication (GSM)**: Voce digitale (compressa, ...), prima rete globale
- 2000 **3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)**: Introduce i servizi internet
- 2010 **4G Long Term Evolution (LTE)**: convergenza IP e aumento delle prestazioni
- 2020 **5G**: Networks softwarization & virtualization, slicing & bassa latenza
- 2030 **6G**: Network intelligence (AI all'interno della rete, ottimizzazione secondo AI)

Gli standard della rete cellulare si possono vedere su **Third Generation Partnership Project (3GPP)**. Sono tutte le release su cui si basano i rilasci commerciali.

Base Station BS: Un esempio di BS può essere



Le componenti sono:

- **Antenna:** trasmette e riceve onde radio
- **Remote radio head:** riceve i segnali analogici e li converte in digitale e viceversa; vicino all'antenna per ridurre la perdita di segnale nei cavi
- **Remote radio cable assembly:** gruppo di cavi che fornisce alimentazione e/o collegamento dati tra la stazione base e i Remote Radio Heads
- **MultiPort Fiber Terminal:** punto di terminazione o distribuzione in cui la fibra ottica in entrata viene divisa o collegata a più uscite per servire le diverse RRH. In pratica, funge da “scatola di giunzione” per organizzare e connettere i vari cavi in fibra destinati ai moduli radio remoti
- **Base Transceiver Station (BTS):** l'elemento principale dell'infrastruttura della rete mobile, gestisce il traffico dati e vocale, coordina i protocolli radio, si interfaccia con la rete di trasporto verso il core network dell'operatore e invia i segnali digitali agli RRH. Al suo interno si trova l'elettronica di baseband (elaborazione del segnale, modulazione/demodulazione, protocolli) e vari componenti di controllo

6.2 Organizzazione Geometrica delle Celle

Bisogna capire come disporre le celle. I requisiti sono:

- coprire “bene” l’area
- avere una disposizione uniforme

Una buona disposizione usa celle esagonali per una copertura e disposizione uniforme. Ovviamente si tratta della disposizione ideale, nella realtà ci sono dei vincoli per quanto riguarda posizionamento e diffusione del segnale.

Riuso delle frequenze: Si ha il problema di avere celle vicine con la stessa banda di frequenza: dispositivi sui bordi ricevono dati da entrambe le celle.

La prima soluzione è usare **frequenze diverse tra celle vicine**, ma servono più bande (licensed spectrum, costa e ne uso solo una parte per volta). 2G opera in questo modo.

Un’altra soluzione, per non consumare più banda, è usare la stessa frequenza e **tecniche di codifica** per evitare le interferenze tra celle vicine (**CDMA**).

L’ultima soluzione è:

- al **centro** di ogni cella usare l'**intera banda** disponibile (tranne un pezzo), per gli utenti interni
- al **bordo**, **celle vicine** hanno **frequenze diverse**

Questo permette bandwidth maggiore per utenti interni ma richiede un sofisticato controllo di potenza e coordinamento tra BS (4G e 5G). Bisogna posizionare all’interno della cella i dispositivi in maniera abbastanza precisa per stabilire che frequenze utilizzare.


6.2.1 Aumento della capacità per migliorare la scalabilità

Uno degli obiettivi fondamentali delle reti cellulari è servire sempre più utenti utilizzando lo spettro disponibile (la banda ha costo elevato), evitando di utilizzare e installare troppe BS. La rete cellulare è formata da celle, una BS può contenere più celle.

Una gestione dinamica delle frequenze tra celle vicine permetterebbe il prestito di frequenze, con i relativi costi di sincronizzazione.

Si possono aumentare le celle, suddividendole e rendendole più dense in aree con più elevato traffico, ma più celle ci sono più è frequente il cambio di cella (handoff/handover), con il relativo traffico di controllo.

Cell sectoring: Una BS può avere diverse antenne direzionali (al posto di una omnidirezionale) che permettono di creare diverse celle




Sono effettivamente celle diverse, con i relativi problemi di bordo e handover, ma restringere la cella permette di migliorare il data rate. Dare una direzionalità di gain molto alta permette di ridurre il path loss (**Beamforming**).

6.3 Architettura

L'architettura di una rete cellulare si divide in due macro aree:

- **Radio Acces network RAN:** stazioni e collegamento radio che forniscono collegamento ai dispositivi mobili
- **Core Network:** la parte responsabile di gestione e controllo della comunicazione tra utenti e servizi esterni



Tutta la core network è rete fissa, fino alle antenne, per poi essere wireless.

Tutte le operazioni delle reti cellulari sono automatiche e non richiedono alcun intervento da parte dell'utente. Si ha una separazione netta tra quelli che sono i canali di controllo, fisici o virtuali.

Esistono **2 tipi di canali** che trasportano 2 tipologie di traffico:

- **Canali di controllo:** trasportano tutte le informazioni per la gestione delle operazioni, **Control Plane** (es. handoff, autenticazione, ...)
- **Canali di traffico:** trasportano voce e dati (traffico dei servizi offerti all'utente), **Data Plane**

Si ha una divisione Control/Data plane netta ed esplicita.

6.4 Operazioni

Inizializzazione: Ci sono diverse funzionalità. Si ha una fase di inizializzazione utile a capire i segnali ricevuti, ovvero il dispositivo utente monitora i segnali delle celle che riesce a sentire per identificare la migliore.

Periodicamente ogni BS invia dei **pilot** che permettono al dispositivo di determinare la qualità del segnale.

Quando un dispositivo vuole **iniziare una comunicazione con la rete cellulare**:

1. **Disponibilità di canali radio con BS:** ascolta le trasmissioni broadcast delle BS per individuare quale cella ha segnale sufficiente, quali canali radio sono liberi e quali parametri di accesso usare

2. **Traffico di controllo per iniziare la comunicazione con MTSO:** viene inoltrata la richiesta di comunicazione, fino al MTSO, che si occupa di autenticare l'utente, verificare permessi e risorse, decidere se e come procedere (Core network)
3. **Creazione dei “collegamenti” su data plane:** se la fase di controllo va a buon fine, vengono allocati i canali fisici e logici necessari per il traffico dati, il dispositivo potrà cominciare a scambiare dati liberamente

Paging: L'operazione di pagine consiste nel “cercare” il dispositivo, perché c'è *qualcosa* che deve raggiungerlo. I device non sono sempre attivi nella rete cellulare, potrebbe essere necessario cercarli.

Il dispositivo si può muovere in completa libertà, è **compito della rete** “ritrovare” la posizione quando necessario.

MTSO non è sempre a conoscenza della posizione del dispositivo (ovvero la cella a cui è associato), il dispositivo può essere in idle mode (senza una connessione attiva). MTSO quindi contatta le BS delle celle per “trovare” il dispositivo.

Chiamata accettata: La chiamata (in realtà i dati, si parla in generale) passa **sempre** attraverso il core network:

- Il dispositivo destinatario accetta la chiamata
- MTSO crea un circuito (fino a 3G, da 4G VoIP)
- le BS impostano i canali radio data plane

Durante una chiamata i due dispositivi si scambiano informazioni attraverso le BS a cui sono collegate e MTSO. In realtà, oltre a up e down link, può esistere il side link: un meccanismo che permette di bypassare BS e (in parte) core network per la comunicazione; nasce per scenari Device-to-Device D2D e Vehicle-to-Everything V2X.

Handoff: I dispositivi possono muoversi al di fuori del raggio della cella nella quale hanno iniziato la comunicazione, di conseguenza serve collegarsi a un'altra cella.

Le fasi per il cambio di cella sono:

1. Decisione di nuova associazione

2. Gestione nuova associazione
3. Riconfigurazione percorsi di comunicazione

Il tutto deve avvenire in maniera **automatica** e **senza interruzione della comunicazione** (entro certi limiti della tecnologia, ad esempio velocità minore di 200km/h).

6.5 Ambiente

Il contesto nel quale la rete cellulare opera è molto più dinamico e imprevedibile degli altri scenari wireless. Contesti **molto eterogenei** e molto complessi.

La **potenza del segnale** deve essere:

- sufficiente per offrire un servizio di buona qualità
- non troppo per non creare interferenza
- molto variabile per via degli ostacoli

Il **fading** (attenuazione del segnale) dipende anche da frequenza e ambiente.

6.5.1 Deployment

Gli operatori di rete mobile pianificano con molta attenzione l'installazione delle BS al fine di ottimizzare la rete. Operazione chiamata Network Planning. Questo include:

- Posizionamento delle BS
- Dimensionamento delle BS
- Rete di trasporto verso MTSO
- Bande da utilizzare (frequenze più basse maggiore copertura, bandwidth limitata, frequenze più alte maggiore bandwidth, minore penetrazione ostacoli)

6.6 Handoff/Handover

Uno degli aspetti più rilevanti è la **gestione dell'handover**, ovvero il cambio da una cella all'altra. La procedura può essere decisa in due modi:


- **solo dalla rete:** basata sulla misurazione del segnale ricevuto dal dispositivo (quindi si basa solamente sull'uplink)
- **dispositivo coinvolto nella decisione:** fornisce un feedback sul segnale percepito (qualità del downlink)

Diverse metriche vengono monitorate dalle BS per prendere una decisione, ma il parametro principale è la potenza del segnale ricevuta a livello di BS e dispositivo.

Il metodo più semplice è guardare **solo la potenza relativa**: l'associazione viene fatta alla BS che ha il migliore segnale. Ma l'handover è una procedura costosa e il segnale potrebbe fluttuare (ad esempio sui bordi della cella), portando all'**effetto ping pong**, ovvero un cambio continuo tra le BS. Questo può essere parzialmente risolto tenendo sul device uno storico delle BS a cui si è collegato, evitando di ri-collegarsi a BS da cui è stato fatto handover di recente.

Il primo miglioramento può essere **introdurre una soglia**: se il segnale è abbastanza buono (oltre una soglia), perché cambiare? L'handover ora viene effettuato solo nel caso in cui il segnale è peggiore di un'altra BS oltre che sotto una certa soglia. Si ha il problema di definire queste soglie, in quanto dipendono da diverse condizioni di contesto.

Un altro miglioramento è aggiungere **isteresi**: si tiene un margine, per far partire l'handover deve esserci una differenza significativa di potenza.



Risolve il Ping-Pong ma rimane il problema che il segnale della prima BS può essere ancora “abbastanza buono”.

Si possono **combinare le idee**, per determinare l'handover si usano

- **potenza relativa:** deve essere abbastanza grande
- **soglia:** il segnale deve essere abbastanza “brutto”
- **isteresi:** la differenza deve essere significativa

Hard vs Soft Handoff:

- **Hard handoff:**
 - il dispositivo è associato ad una sola BS alla volta
 - cambio immediato di frequenza per agganciarsi alla BS vicina
 - protocolli di handoff vicini
- **Soft handoff**
 - il dispositivo mantiene la connettività con entrambe le BS
 - il rilascio di una BS avviene quando il segnale è chiaramente dominante
 - richiede più risorse in quanto il dispositivo è allocato più volte


6.7 Duplex

Per la gestione del duplex ci sono 2 modalità:

- **Frequency Division Duplex FDD:** utilizzo di frequenze diverse per uplink e downlink; minore delay, maggiori risorse richieste
- **Time Division Duplex TDD:** una sola frequenza sia per uplink che downlink, maggiore ritardo perché è necessario attendere

6.8 GSM Mobile Station (MS)

Si intende un dispositivo, cambia un po' nome attraverso alle generazioni ma sempre terminale finale si intende. In generale la struttura di un dispositivo è



Ogni dispositivo (solo terminale mobile) possiede un identificativo unico detto **International Mobile Equipment Identity IMEI** (15 cifre). Hanno struttura

TAC (6)	FAC (2)	SN (6)	Check digit (1)
Type Approval Code, Codice del costruttore	Final Assembly Code, Luogo costruzione	Numero seriale	Numero di controllo di validità del codice

Permettono di identificare univocamente a livello mondiale ogni dispositivo mobile (o almeno dovrebbero).

6.8.1 SIM Card

La SIM contiene informazioni per **identificare l'utente** (abbonato) e la chiave segreta per autenticazione e generazione chiavi di cifratura, reti preferite e proibite, PIN, PUK, ultime location, ...

Si hanno diversi formati, di diverse dimensioni, fino a Embedded SIM (eSIM), un chip programmabile all'interno del dispositivo.

Ha un **International Mobile Subscriber Identity IMSI** (diverso dal numero di telefono), il quale identifica una specifica SIM card (max 15 cifre).

Il numero di telefono viene chiamato **Mobile Subscriber Integrated Service Digital Number MSISDN**. Struttura:

CC	NDC	Numero
Country CODE	Network Destination Code	Numero utente
+39	123	1234567

Si può avere l'associazione 1 : 1 tra SIM e numero di telefono, oppure un'associazione 1 : N . Funzionalità per la portabilità del numero telefonico.

Il campo NDC, dopo l'introduzione della portabilità del numero, non ha più senso, non rappresenta più l'operatore.

6.9 Story Time: Prima del 4G

6.9.1 Global System for Mobile Communications GSM

Standard sviluppato all'inizio degli anni '90. Inizialmente la trasmissione dati era di tipo Circuit Switched (principalmente voce, ogni chiamata aveva una linea dedicata). Riutilizzava tecnologie preesistenti, principalmente per la telefonia fissa, adattate per la rete mobile. All'inizio la trasmissione era analogica, dalla seconda metà degli anni '80 la voce comincia ad essere digitalizzata.

Dalle prime versioni di GSM circuit-switched si è progressivamente passati a soluzioni basate su Virtual Circuit Switching over IP (da commutazione di circuito a soluzioni IP-based). Si crea un “circuito virtuale” con una connessione logica temporanea su una rete IP. Risorse allocate in modo bidirezionale per tutta la durata del servizio.

Viene standardizzato dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute), prima a livello europeo, poi mondiale. Si tratta della prima volta in cui sono presenti standard comuni. Da UMTS in poi la standardizzazione è affidata a 3GPP.

Come si trasmette? Interfaccia radio tra device e base station è denominata Um (“U mobile”, da ISDN). Usa Frequency Division Duplex (FDD), 2 bande attorno ai $900MHz$, $25MHz$ ognuna. Ogni banda è divisa in 125 canali da $200kHz$.

Una singola cella può avere estensione fino 35km (teoricamente, molto meno nella pratica). Suddivisione in celle e settori più piccoli permette di aumentare la capacità. Si ha una pianificazione del riuso delle frequenze in

base alla posizione delle celle.

GSM implementa il multiple access usando due tecniche:

1. FDMA (divisione in frequenza): Divide lo spettro disponibile in canali da $200kHz$, con 125 canali per direzione (Uplink e Downlink, $25MHz$ ciascuno). Tuttavia, non tutti i canali possono essere usati in ogni cella per evitare interferenze tra celle vicine
2. TDMA (divisione temporale): ogni canale in frequenza può essere diviso in 8 slot temporali, permettendo l'accesso a 8 dispositivi tramite turni di trasmissione

La trasmissione duplex non è possibile, i dispositivi devono alternare la trasmissione e la ricezione, richiede tempo.

6.9.2 General Packet Radio Service GPRS & Enhanced Datarates for GSM Evolution EDGE

La rete GSM è perfetta per trasportare traffico voce:

- bit rate costante
- risorse pre-allocate e riservate (Time slot TDM diverso per ogni utente)
- delay costante (time slot TDM)
- No overhead di informazioni per segnalazione
- Tariffazione a durata (pago minuti/scatti)

ma anche per trasportare SMS:

- Servizio delay-tolerant su canale di segnalazione
- Contenuto testuale semplice
- Tariffazione per SMS

Ma la rete GSM è idonea per offrire un servizio dati internet?

- Il traffico dati Internet ha un data rate variabile e l'interazione è intermittente e a burst
- Circuit-switched non è ottimale:
 1. Le risorse pre-allocate sono inutilizzate per molto tempo
 2. Allocazione fissa non compatibile con traffico dati Internet

3. Le risorse non utilizzate sono sprecate e non utilizzabili da altri utenti

- La tariffazione a durata non ha molto senso con dati Internet

GPRS è una rete a pacchetto (packet switched) realizzata come overlay (RAN) e aggiunta (Core) della rete GSM. Cerca di mantenere fissa la parte di RAN e Core per adattarla all'uso di internet. Permette:

- Data rate per utente di 20 kbps (270 kbps EDGE)
- Tariffazione a volume di traffico
- Rilascio degli slot in idle (per natura burst del traffico)
- “Ridotto” tempo di connessione ad internet (da 20s GSM a 5s GPRS)
- La connessione (logica) non viene rilasciata, vengono rilasciati solo i time-slot radio; libera le risorse radio, mantiene l'IP associato
- La connessione (logica) è indipendente dalla connessione fisica, la mobilità o la perdita di copertura non interrompe la connessione

6.9.3 GPRS Tunneling Protocol GTP

Il GTP risolve il problema della mobilità per IP: dove invio i pacchetti se il dispositivo continua a muoversi? Non è possibile aggiornare le tabelle di routing ad ogni cambio della rete.

La connessione logica tra MS e GGSN è identificata da una sessione del protocollo Packet Data Protocol (PDP). MS è libero di muoversi all'interno della rete e possiede un proprio IP unico all'interno della rete (DHCP/NAT) e mantenuto per tutta la durata della sessione.

La soluzione è creare tunnel virtuali tra nodi della rete mobile, incapsulare il pacchetto, fornire un Tunnel End Point ID TEID; GTP realizza tunneling sopra al livello di trasporto.

6.9.4 Universal Mobile Telecommunication System UMTS

La velocità della rete fissa è aumentata, quindi in mobilità si vuole offrire accesso a Broadband Internet, oltre che gestione senza interruzione tra celle UMTS e GSM/GPRS, retro-compatibilità.

Viene cambiata la rete di accesso (UTRAN, UMTS Terrestrial Radio Access Network):

- nuovo modello di architettura della BS
- nuovo concetto di canale radio (Radio Access Bearer RAB)
- Utilizzo di Code Division Multiple Access (CDMA)
- Maggiore banda per canale (da $200kHz$ a $5MHz$)

Vengono separate nettamente le funzionalità di segnalazione tra rete core e RAN:

- Access Stratum (AS): Responsabile della gestione dei canali radio e della comunicazione tra il terminale e la rete.
- Non-Access Stratum (NAS): Gestisce le funzioni di mobilità, autenticazione e gestione della sessione tra l'utente e la rete core

Inoltre UMTS mantiene la compatibilità con le reti GSM e GPRS esistenti, per non richiedere cambiamenti radicali dell'infrastruttura.

CDMA: Riuso totale delle frequenze, ogni cella usa le stesse frequenze, i codici ortogonali permettono di “eliminare” interferenza. Anche rispetto a GSM/GPRS, CDMA offre

- Una trasmissione più fluida con latenze ridotte
- Particolarmente resistente alle interferenze multipath
- Offre maggiore privacy, grazie all’assegnazione di codici unici a ciascun utente
- Si tratta di un sistema altamente scalabile

Il numero di chip è variabile in funzione della quantità di traffico che deve essere trasmessa e quanti utenti sono connessi.

Nel sistema GSM/GPRS, i canali erano definiti in base alla loro funzione e la loro posizione nello scheduling era predefinita e statica. Ogni canale aveva un compito specifico e non poteva essere adattato. In UMTS, invece, i canali radio sono dinamici e vengono definiti attraverso una serie di parametri che ne determinano le caratteristiche.

Viene introdotta la nozione di Radio Access Bearer (RAB), cioè un canale radio che viene configurato in base a parametri specifici, tra cui:

- Classe del servizio: Voce, streaming, interattivo, background

- Velocità massima: Indica la massima capacità di trasmissione del canale
- Velocità garantita: La velocità minima che il sistema assicura per la trasmissione dei dati
- Ritardo: Il tempo di latenza nella trasmissione dei dati.
- Probabilità di errore: Indica la qualità del canale in termini di errore nella trasmissione.

In UMTS ogni canale logico (dati/controllo) ha requisiti diversi, che vengono comunicati al sistema al momento della richiesta di connessione.

6.9.5 HSDPA/HSUPA

HSDPA è un'evoluzione della rete UMTS che migliora significativamente le velocità di download, ottimizzando l'uso delle risorse radio. Le tecnologie chiave dietro HSDPA sono:


- Modulazione avanzata: Utilizza principalmente 16-QAM e 64-QAM
- MIMO (Multiple Input Multiple Output): sfrutta più antenne per migliorare la velocità e la stabilità della connessione
- Dual Carrier: Permette l'uso simultaneo di due portanti per raddoppiare la larghezza di banda disponibile.

Le diverse categorie di HS-DSCH (parametro) determinano il numero massimo di HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink Shared Channel) utilizzabili simultaneamente e la velocità di trasmissione raggiungibile.

HSUPA è complementare a HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) e migliora la velocità in upload. Insieme, queste tecnologie formano HSPA (High-Speed Packet Access).

7 Long Term Evolution 4G LTE

Confronto tra architettura 3G e 4G:



Alcune differenze:

	3G	4G
Separazione logica di Control e Data plane	No	Sì
Accesso multiplo	WCDMA	OFDMA
Riuso frequenze	100%	100% flessibile
Larghezza banda	5MHz	1.4, 3, 5, 10, 15, 20MHz
Componenti rete accesso	NodeB e RNC	eNodeB
Handover	Soft e Hard	Hard
Trasporto	Circuito e Packet Switch	Packet Switch
Servizi voce e SMS	Interni alla rete	Esterni alla rete

Si introduce a livello architetturale una **separazione più netta**, anche a livello logico, **tra data e control plane**.

Da NodeB (nome 3G per la Base Station) e RNC (Radio Network Controller, si occupa della gestione risorse radio) si ha solo il **eNodeB** (e sta per “*evolved*”), questo è anche il motivo per cui l’handover è solo hard, non

c'è più una RNC che può gestire multiple connessioni.

Il dispositivo utente viene chiamato **User Equipment UE**.

La rete si divide in

- **E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)**, che comprende:
 - User Equipment UE
 - eNodeB
- **EPC (Evolved Packet Core)**, che contiene i moduli:
 - HSS Home Subscriber Server
 - MME Mobility Management Entity
 - P-GW Packet Data Network Gateway
 - PCRF Policy Control and Charging Rules Function
 - S-GW Serving Gateway

7.1 Core Network

7.1.1 Mobility Management Entity MME

Si occupa di tutto ciò che è traffico di controllo e segnalazione all'interno della rete; il nodo di controllo responsabile del traffico di segnalazione tra Core Network (CN) e UE attraverso la suite di protocolli NAS (Non-Access Stratum). Tutto ciò che non è dati utente.

Si occupa di:

- Gestione del contesto UE tramite operazioni NAS
- Gestione dei bearer (creazione, mantenimento, distruzione, ...)
- Gestione della mobilità all'interno della Tracking Area (TA, insieme di BS)
- Gestione del paging
- Gestione dei aspetti di sicurezza e cifratura (genera e distribuisce chiavi, ...)

Tra dispositivo utente e MME non transita mai traffico dati, solo controllo.

7.1.2 Home Subscriber Server HSS

Nodo che contiene le informazioni dell'utente, come:

- Profili Quality of Service QoS ammessi
- Eventuali restrizioni roaming
- Informazioni APN (Access Point Name)
- Identità dell'MME a cui UE è registrato

7.1.3 Packet Data Network Gateway P-GW

Nodo al bordo tra rete LTE e reti esterne come Internet.

Gestisce:

- Assegnamento dell'IP all'UE
- Garantisce QoS policy autorizzate da PCRF
- Filtro dei pacchetti IP downlink in bearer differenti per QoS
- Gestione della mobilità tra reti non-3GPP (CDMA-2000 o WiMAX)

7.1.4 Serving Gateway S-GW

L'unico vero modulo solo data plane, nodo responsabile della gestione del traffico user-plane.

Si occupa di:

- Gestione di tutti i pacchetti IP degli utenti circolanti nella rete dell'operatore
- Funzioni di ancora mobile, per la gestione dei bearer quando UE è in fase di handover (dentro la tracking area)
- Funzionalità di buffering quando UE è in modalità IDLE-CONNECTED

Si tratta del punto di gestione, con un sottogruppo di eNodeB e, di conseguenza, utenti.

7.1.5 Policy Control and Charging Rules Function PCRF

Svolge le funzioni di

- Controllo e autorizzazioni per singolo flusso a livello di P-GW
- Autorizza QoS secondo il profilo dell'utente (da HSS)

Contiene le “regole” da applicare all’utente, da negoziare e far applicare dal P-GW.

7.1.6 Servizi operatore

I servizi sono esterni alla rete:

- Chiamate: Voice over LTE (VoLTE): VoIP su rete LTE
- Internet

7.2 E-UTRAN

7.2.1 Evolved-NodeB eNodeB

Primo all’interno di E-UTRAN; fornisce connettività radio all’UE e lo collega alla Core Network. Ha i compiti di una BS:

- Gestione delle risorse radio
- Gestione dell’accesso multiplo di più UE
- Compressione degli header (utile per traffico VoIP)
- Connessione con S-GW e MME per traffico dati e controllo
- Informazioni sulla posizione degli UE
- Sicurezza e crittografia del canale radio


Prima parte wireless all’interno della rete.

7.2.2 Modulazione e Codifica Trasmissione

Non verrà considerato, il Multiple Access, singolo utente. Con QPSK. Si ha una codifica digitale da tradurre in onde radio, a partire dai bit il processo di **trasmissione** è:

- codifica dei bit in simboli tramite QPSK, 2 bit per simbolo

- modulazione usando una frequenza intermedia (IF); in LTE questa frequenza permette di variare leggermente la frequenza della portante (es: OFDMA lo usa per gestire più utenti)
- conversione in analogico (DAC)
- modulazione sulla portante: da banda base a banda traslata sulla portante
- selezione della componente in fase
- trasmissione



In ricezione:

- si misura sull'antenna il segnale, con relativo rumore e sfasamento indotto dalla mobilità (ψ)
- rimuovo la frequenza portante, torno in banda base
- filtro passa-basso per eliminare il rumore termico
- convertitore analogico digitale (ADC)
- Abbiamo trasmesso φ e ricevuto $\varphi + \psi$ (cambia di una certa sfasatura), per capire quanto è sfasato rispetto all'originale si fa channel estimation: una stima dello sfasamento dovuto al canale (condizioni del canale), fatto tramite la ricezione di un pilot standard, per poi togliere quello sfasamento dall'onda dati ricevuta

- conversione da simboli a bit

Le **codifiche possibili** sono:


- **BPSK Binary Phase Shift Keying:** usato solo per alcuni segnali di controllo a basso livello; non importa la qualità del canale, alcuni segnali di controllo fondamentali devono essere “compresi”
- **QPSK Quadrature Phase Shift Keying:** usato per tutti i messaggi radio di controllo e trasmissione dati in caso di scarsa qualità del segnale; permette un minore overhead di controllo, mantenendo una buona “comprensibilità” del segnale
- **16/64-QAM Quadrature Amplitude Modulation:** usato per la trasmissione dati

Scelta di modulazione e codifica: Si ha un Adapting Modulation e Coding scheme: quantifica la qualità del canale in 4 bit e sceglie una modulazione:

CQI	Modulation scheme	Coding rate (units of 1/1024)	Information bits per symbol
0	n/a	0	0.00
1	QPSK	78	0.15
2	QPSK	120	0.23
3	QPSK	193	0.38
4	QPSK	308	0.60
5	QPSK	449	0.88
6	QPSK	602	1.18
7	16-QAM	378	1.48
8	16-QAM	490	1.91
9	16-QAM	616	2.41
10	64-QAM	466	2.73
11	64-QAM	567	3.32
12	64-QAM	666	3.90
13	64-QAM	772	4.52
14	64-QAM	873	5.12
15	64-QAM	948	5.55

Esempio: con CQI 7 si hanno 1.48 bit di informazione per ogni simbolo, quindi per 1024 bit 378 saranno di informazione. Queste valgono per il data plane, il control plane ha una sua codifica molto meno variabile.

7.2.3 Riuso frequenze



Si utilizza il 100% delle frequenze disponibili, come in UMTS, ma rispetto a quest'ultimo la gestione delle interferenze è più semplice e coordinata tra le celle tramite l'apposita interfaccia X2. Le frequenze vengono coordinate ai bordi delle celle, in modo da usare una banda maggiore al centro, dove non possono esserci interferenze; ai bordi delle celle le frequenze sono diverse tra celle adiacenti, al centro viene usata la banda completa.

7.2.4 Durata Simboli

Non è casuale, è decisa in base a

- la distanza tra sottoportanti $15kHz$
- punti da campionare per la trasformata di Fourier 2048

Di conseguenza

$$T_S = \frac{1}{2048 \cdot 15000} s \approx 32.6ns$$


Quindi il processore fisico deve avere una velocità adeguata. Un simbolo dura $2048T_S = 66.7\mu s$.

7.2.5 Struttura Slot

I simboli sono organizzati in slot da $0.5ms$ ($15360T_S$).

Si ha un cyclic prefix per evitare interferenza inter-simbolo causa del multi-path.


Per ogni slot ci sono 7 simboli ($66.7\mu s$ ognuno), di cui 4.7 o $5.2\mu s$ sono di preambolo.



7.2.6 Duplex


Per la gestione del duplex, ogni eNodeB può essere configurato in una di 2 modalità, comunicate allo UE durante la fase di configurazione:

- **Frequency Division Duplex (FDD):** Utilizzo di frequenze diverse per uplink e downlink



ogni frame di $10ms = 307200T_S$ contiene 10 subframe/20 slot da $1/0.5ms$, quindi si hanno 140 simboli/frame (20x7) con normal cyclic prefix e 120 simboli/frame (20x6) con extended cyclic prefix.

- **Time Division Duplex (TDD):** Utilizzo di una sola frequenza per uplink e downlink. Sono possibili 7 configurazioni:



La configurazione è decisa in base all'utilizzo (se serve più downlink ne metto di più, o viceversa).

Uplink Timing Advance: Il guard period tiene conto dell'anticipo di trasmissione in uplink (Uplink Timing Advance). UE inizia a trasmettere in uplink in anticipo rispetto al tempo del frame della base station, altrimenti la ricezione avverrebbe in maniera disallineata dal tempo degli slot della BS, dato che dispositivi più lontani ci mettono più tempo a far arrivare il segnale.


Viene fornito un range di timing advance tra 0 e $667\mu s$ per compensare la distanza. Per fare questo serve però che nessuno stia parlando in downlink durante il tempo di advance (altrimenti si avrebbe interferenza), per questo il guard time: serve a permettere l'advance per l'uplink senza interferenze.

Il timing advance garantisce che, anche con le differenze dovute alla propagazione, i simboli arrivino entro il cyclic prefix, mantenendo la divisione di slot temporali.

7.2.7 Orthogonal Frequency Division Multiple Access OFDMA

Gli eNodeB usano **OFDMA**: la banda viene divisa in piccole sotto-bande (sub-carriers) le cui frequenze non causano interferenze. LTE usa sotto-bande di ampiezza $15kHz$ (frequenze intermedie IF di modulazione ortogonali).

Più sotto-bande sono organizzate in **Resource Block** che rappresentano la minima quantità di risorse allocabili a un singolo dispositivo.



Gli step lato trasmettitore sono:

- Ogni flusso di bit distinto viene trasformato in simboli
- I simboli vengono mappati sulle risorse in frequenza (resource block allocati)
- Si applica la IFFT per trasformare i simboli mappati in frequenza nel dominio del tempo, ottenendo il segnale OFDM complesso
- I campioni temporali paralleli vengono ricombinati in un unico flusso seriale
- Si aggiunge il prefisso ciclico
- Il segnale viene convertito in analogico e trasmesso


Lato ricevitore bisogna fare il processo contrario, estraendo il flusso di bit per l'UE che sta ricevendo (sceglie di considerare solo i resource block a lui dedicati), correggendo il flusso dal rumore e sfasamento (tramite channel

estimation).

Si hanno 12 sotto-bande di larghezza minima $180kHz$ e 7 simboli in $0.5ms$.

7.2.8 eNodeB Scheduler

Tutte le comunicazioni da e per i dispositivi sono gestite dall'eNodeB. Lo scheduling ha risorse a disposizione (resource blocks) e determina come allocarli



Blocchi grigi e neri sono dedicati alla trasmissione della BS. Tutto lo scheduling deve essere fatto real time (i.e., molto veloce).

7.2.9 Velocità per UE

Alla fine la banda disponibile per ogni singolo dispositivo dipende da molti fattori:


- Capacità del dispositivo (UE)
- Qualità del segnale radio: interferenze e distanza, determina la scelta della codifica
- Larghezza della banda in MHz : maggiore banda, maggior numero di resource block allocabili
- Configurazione TDD: a seconda della configurazione dell'eNodeB si possono avere differenti velocità di upload e download
- Numero dispositivi collegati
- Altri fattori non dipendenti dal canale radio: come congestione della rete di backhaul, congestione P-GW o altri fattori end-to-end

Le massime velocità teoriche per LTE Rel8 sono $300Mbps$ in download e $75Mbps$ in upload.

7.2.10 Collegamento alla Core Network


Oltre al collegamento alla core network tramite S1, si aggiunge un collegamento diretto tra BS, tramite un'interfaccia denominata X2, con una suite di protocolli dedicata. Questo permette di svolgere compiti locali tra le BS.

Schema logico e fisico:



7.2.11 Tracking Area

Per questioni di fault tolerance, ridondanza e load balancing si ha un **raggruppamento delle BS in Tracking Areas TAs**. Può essere visto come un cluster di BS. A ciascuno di questi cluster sono associati uno o più gruppi di moduli di controllo.



7.2.12 Interfaccia X2

La suite di protocolli dell'interfaccia X2 permette la **comunicazione diretta tra eNodeB**. Permette:

- gestione handover in alternativa a S1
- funzionalità Self-Organizing Network (SON): load balancing, gestione delle interferenze
- mantenimento dello storico delle ultime celle visitate per gestire l'effetto Ping-Pong tra celle


In generale, oltre a essere un canale di handover alternativo, permette meccanismi SON, coordinazione radio, load balancing dinamico e altre funzionalità per migliorare l'efficienza della rete.

7.3 Architettura

7.3.1 Control Plane

Si ha una netta separazione tra control e data plane. I moduli direttamente coinvolti nel control plane sono UE, eNodeB e MME.

Lo **stack** di protocolli è:



A lato indicato l'equivalente ISO/OSI. La BS è dual stack in quanto deve parlare con entrambi i lati. Livello 1 e 2 non sono specificati in quanto “a scelta”.

UE - eNodeB: A sinistra c’è la parte di UE, i protocolli (dall’alto verso il basso) sono:

- **Radio Resource Control RRC:**

- gestisce il paging, le informazioni di paging passano per questo livello
- gestisce la mobilità, viene deciso l'handover
- si occupa di QoS e raccolta misurazioni UE

- **Packet Data Convergence Protocol PDCP:**

- convergenza tra mondo IP e mobile, comprime gli header, mandando di fatto solo le differenze

- **Radio Link Control RLC:**

- correzione errori
- gestione ritrasmissione
- segmentazione/riassembaggio dei pacchetti dei livelli superiori

- **Medium Access Control MAC:**

- gestione dell'accesso al canale radio
- gestione dello scheduler (da eNodeB)

eNodeB - MME: L'altro lato include:

- **Livello applicazione interfaccia S1 S1-AP:**

- trasporto di tutto il traffico di controllo tra E-UTRAN e Core Network

- **Stream Control Transmission Protocol SCTP:**

- protocollo di livello trasporto utilizzato per ottimizzare il trasporto del traffico di segnalazione

- **Internet Protocol IP** (interno alla rete operatore):


- eNB: indirizzo IP interno alla rete operatore per identificare uno specifico eNB nella rete
- MME: indirizzo IP interno alla rete che identifica uno specifico MME nella rete
- Il routing dei messaggi control plane

SCTP - Motivazioni: Le motivazioni dietro l'uso di SCTP sono:

1. TCP fornisce solo trasporto affidabile e in ordine: la consegna è solo affidabile e non permette ordine parziale
2. Head of Line Blocking Problem
3. TCP è stream oriented, le applicazioni aggiungono marker specifici per delimitare i messaggi
4. Supporto Multi-Homing mancante: le connessioni sono esclusivamente da e verso una singola entità

Head of Line HOL Block Problem: In TCP tutto deve essere *in ordine*, ogni messaggio ricevuto può essere passato al livello superiore se e solo se il segmento è in ordine rispetto agli altri (sono stati correttamente ricevuti tutti i messaggi precedenti). Se viene perso un segmento, i pezzi successivi sono bufferati ma non possono essere passati al livello applicativo.

Applicato al collegamento eNodeB-MME vorrebbe dire avere un flusso unico per i dati di tutti i dispositivi collegati alla BS.



Tutti i pacchetti fanno parte di un cumulative ack e la perdita di un pacchetto vorrebbe dire bloccare tutti gli altri. Non rende indipendenti tra loro i dispositivi collegati alla eNodeB (e non dovrebbero avere dipendenze).

Una prima soluzione potrebbe essere aprire connessioni separate per ogni dispositivo gestito dall'eNodeB: soluzione non abbastanza scalabile, utilizza troppe risorse (dell'MME principalmente, una porta per dispositivo su tutte le BS che gestisce è decisamente troppo).

La *vera* soluzione è usare **SCTP**: viene aggiunto uno **stream ID** (16 bit) ai pacchetti, definendo **multipli stream** all'interno di una **singola connessione**.

Se viene perso un pacchetto, vengono bloccati solo i pacchetti con lo stesso stream ID, non gli altri. Una singola connessione ha al suo interno più

stream indipendenti, ognuno dei quali contiene dati completamente separati. Orientato alla connessione e affidabile, garantisce che i pacchetti arrivino a destinazione in ordine (anche parziale, ordine dello stream, non totale).

SCTP permette anche il **Multi-Homing**: non viene usata la quadrupla tipica di TCP, ma l'identificazione della connessione viene fatta tramite gruppi di indirizzi sorgente e destinazione. Identificatori:

TCP <SRC Address, SRC Port, DST Address, DST Port>
 SCTP < {SRC Addresses}, SRC port, {DST Addresses}, DST port>

TCP aggiunge delimitatori e richiede parsing dei messaggi a livello di applicazione, in quanto stream oriented. SCTP invece è **Message Oriented** (come UDP), divide i singoli messaggi, si occupa di gestire frammentazione, gestione di flusso e di errori.


Confronto SCTP-TCP-UDP:

Feature	SCTP	TCP	UDP
Message-Oriented	X		X
Byte-Oriented		X	
Connection-Oriented	X	X	
Full-Duplex	X	X	X
Trasporto affidabile	X	X	
Consegna in ordine	X	X	
Consegna NON in ordine	X		X
Controllo di flusso e di congestione	X	X	
ECN (Explicit Congestion Notification)	X		
Multi-Streaming	X		
Multi-Homing	X		
Prevenzione SYN flooding attack	X		

7.3.2 User Plane

I moduli coinvolti nell'user plane sono: UE, eNodeB, S-GW, P-GW, servizi operatore.

Lo **stack** è



UE - eNodeB: I primi 4 livelli sono uguali al control plane (PHY, MAC, RLC, PDCP), mentre sopra si ha uno stack IP “classico”.

Ci sono diversi protocolli IP, ognuno con il suo motivo:

- tra UE e P-GW: indirizzo IP interno, valido per tutta la connessione tra UE e P-GW, assegnato con DHCP e “nascosto” con NAT
- tra P-GW e server (internet, mondo esterno): indirizzo IP pubblico del P-GW, indirizzo IP pubblico del server; per “collegarlo” all’indirizzo IP interno viene usato il NAT
- tutti quelli sotto: indirizzi IP della rete interna dell’operatore

7.3.3 GPRS Tunneling Protocol GTP

La connessione logica tra UE e PGW è identificata da una sessione Packet Data Network (PDN). Lo UE è libero di muoversi all’interno della rete e possiede un proprio IP unico all’interno della rete (DHCP/NAT), mantenuto per tutta la durata della sessione.

eNodeB e SGW possono cambiare durante la durata della connessione. Ogni volta che un dispositivo cambia connessione bisognerebbe cambiare le tabelle di routing: impossibile da gestire in scala, o comunque troppo dispendioso.

La rete è generalmente fissa (le eNodeB cambiano *raramente*), l’unica parte che cambia spesso sono i collegamenti finali (i dispositivi utente).

Il pacchetto che parte dall'UE e gestito dall'eNodeB tramite l'interfaccia Uu è

UE ↔ eNodeB	RLC	IP	UPD/ TCP	DATA
-------------	-----	----	-------------	------

Mentre il pacchetto gestito dall'eNodeB tramite interfaccia S1-U viene incapsulato GTP:

IP SGW	UDP port SGW	Tunnel ID (TEID)	Pacchetto Utente Incapsulamento GTP		
IP	UDP	GTP	IP	UDP/ TCP	DATA

Quando passa dalla eNodeB a SGW: la prossima destinazione è il PGW, quindi:

- IP SGW → IP PGW
- UDP Port SGW → UDP Port PGW
- Il TEID prima faceva riferimento alla connessione eNodeB ↔ SGW, adesso a SGW ↔ PGW


Al gateway viene rimosso l'incapsulamento NAT e GTP, prima di essere consegnato alla rete esterna.

Pacchetto Utente Rimozione incapsulamento GTP e NAT		
IP	UDP/TCP	DATA

L'operatore nasconde completamente la mobilità (a livello di trasferimento dati) al mondo esterno, tutti i dati passano dal P-GW.

7.4 LTE EPS Bearers

Si può astrarre a più livelli i bearer usati nella rete:




Cambiare l'antenna a cui un dispositivo è collegato non richiede necessariamente di cambiare tutti i bearer:

- sicuramente cambierà il radio bearer (l'antenna a cui è collegato è diversa)
- cambierà l'S1 bearer se l'antenna fa parte di una nuova BS
- il bearer S5/S8 cambierà solo se la nuova BS fa parte di un altro SGW
- l'external bearer cambierà solo al cambiare del servizio utilizzato

7.4.1 Bearer Multipli

Per gestire le QoS si usano **bearer multipli**. Durante la registrazione alla rete viene creato un **default bearer**, ma si può avere un **dedicated bearer**, con lo stesso indirizzo IP del default bearer da cui deriva, oltre che stesso gateway. Alternativamente, si può avere un altro default bearer, creato dopo la registrazione, con un **nuovo P-GW**



Fino ad un massimo di 8.

Qos e EPS Bearers: In base al servizio si può avere uno specifico **QoS Class Identifier** (QCI), con le rispettive caratteristiche: un bit rate minimo garantito oppure no (Guaranteed Bit Rate GBR vs Non-GBR), oltre che una priorità, delay e loss rate massimo.

I **Traffic Flow Template TFT** sono delle “mappe” istanziate al momento della connessione sul dispositivo e contengono regole generate dall’operatore telefonico per mappare un servizio sul device a una classe di QoS. Permettono di determinare la QoS che avrà un servizio (es: YouTube penso avrà QCI 7).

Tabella QCI:

QCI	Resource Type	Priority	Packet Delay Budget (ms)	Packet Error Loss Rate	Example Services
1	GBR	2	100	10^{-2}	Conversational voice
2	GBR	4	150	10^{-3}	Conversational video (live streaming)
3	GBR	5	300	10^{-6}	Non-conversational video (buffered streaming)
4	GBR	3	50	10^{-3}	Real-time gaming
5	Non-GBR	1	100	10^{-6}	IMS signaling
6	Non-GBR	7	100	10^{-3}	Voice, video (live streaming), interactive gaming
7	Non-GBR	6	300	10^{-6}	Video (buffered streaming)
8	Non-GBR	8	300	10^{-6}	TCP-based (for example, WWW, e-mail), chat, FTP, p2p file sharing, progressive video and others
9	Non-GBR	9	300	10^{-6}	

7.5 Procedura di Collegamento alla rete operatore

Cosa succede quando un dispositivo spento (o almeno la radio) si accende. Quando il dispositivo UE viene acceso si trova in uno degli **stati**:

- **EMM-DEREGISTERED:** EPS Mobility Management EMM non registrato e la sua mobilità non è gestita; all’interno della rete core nessuno gestisce

questo dispositivo

- **ECM-IDLE:** EPS Connection Management: connessione tra UE e MME per il traffico di controllo non attivo
- **RRC_IDLE:** Radio Resource Control UE non è connesso a nessun eNodeB; rilascia anche tutti i canali di controllo. Questo stato è quello in cui il dispositivo si trova quando in risparmio energetico

Due **modalità di selezione** della rete:

- **automatica:** in base alla SIM, la quale contiene country code e network code
- **manuale:** selezionandola manualmente dall'elenco delle reti operatori presenti

Certe BS possono essere riservate a certi abbonati (femtocella): **Closed Subscriber Group CSG**. Opzionale, attivata solo in presenza di una femtocella. Viene fatto dopo la selezione della rete a cui collegarsi.

L'ultimo passaggio prima di potersi collegare alla BS è la **scelta della cella** con cui iniziare la procedura di registrazione. Il criterio di selezione si basa su diversi fattori, tra cui:

- potenza di trasmissione UE (ci arrivo alla BS?)
- potenza del segnale ricevuto

Tutto questo era ancora prima di inviare dati, UE ha solo ascoltato. Adesso inizia la **procedura di contesa per l'accesso allo scheduling della cella** selezionata.


Dopo aver ottenuto l'accesso, inizia una prima fase di **configurazione livelli MAC e L1**, ovvero la configurazione dei canali radio per la trasmissione.

A questo punto il dispositivo è all'interno dello scheduling della BS ed ha una connessione alla rete core, quindi lo stato è **RRC_CONNECTED**. Non si ha nessuna garanzia sulla procedura di allacciamento alla rete core, per ora si ha solo la connessione con una BS.

Si avvia la procedura di **collegamento tra UE e la rete core** tramite i messaggi di controllo scambiati con l'MME. Prima fase che coinvolge anche la rete core, si usano i protocolli NAS (Non Access Stratum).

A questo punto lo stato è EMM-REGISTERED, ECM-CONNECTED (se tutto è andato a buon fine).

Nel caso UE rimanga inattivo (si scollega per qualsiasi motivo), lo stato non diventa “deregistrato”, ma solamente RRC_IDLE (non bisogna ripetere la connessione completa, troppo lunga).



7.6 Procedure di Handover

In LTE esiste **solo hard-handover**, non c'è mai un momento in cui un UE è collegato a due BS contemporaneamente.

Si distinguono due classi di handover (sempre hard):

- **Seamless handover:** minore latenza, ammette ritrasmissioni; l'obiettivo è non far percepire l'handover, viene fatto nel modo più veloce possibile. Viene usato per cose come Traffico VoIP. Suscettibile al buco di connessione, ma veloce
- **Lossless handover:** maggiore latenza, riduce la perdita di pacchetti.

Tipicamente usato per traffico HTTP/FTP, usato quando la ritrasmissione è lenta e la si vuole eliminare il più possibile.

Lossless handover: Tipicamente a livello di data link si ha affidabilità (ACK e NACK per i dati trasmessi). Si tratta di un hard handover, quindi ci sarà un momento in cui il device non è collegato a nulla (sta tentando di entrare nello scheduling della BS destinazione).

Per evitare di perdere pacchetti in downlink durante questa fase, il flusso di download continuerà a mandare i dati alla vecchia BS (TEID ancora quello vecchio), ma le due eNodeB sanno che è in corso un handover quindi la vecchia BS inoltra tramite X2 tutti i dati di cui non è stato ancora fatto ACK alla BS destinazione, la quale li buffererà per poi inviarli alla fine della procedura di handover.

Ci sono dei limiti, entro una certa durata di handover (e di quantità di dati) la prima BS gestisce i dati. Se la procedura dura troppo cade la linea.

7.6.1 Handover S1


Lo UE vuole **cambiare BS e MME**. Quindi 5 parti (UE, source e target eNodeB e MME). L'handover viene **deciso lato eNodeB**.

Gran parte della procedura coinvolge la rete core: questo per rendere tutto il più possibile trasparente all'UE. Dato che si tratta di hard handover, il passaggio viene effettuato solo una volta che le risorse “dall'altro lato” sono pronte.

Passaggi:

- Il primo passo è la **source eNodeB** che notifica la **richiesta di handover** all'MME che la gestisce
- Il **source MME** invia una **Forward Relocation Request** (“c’è da cambiare una connessione”) al target MME
- Il **target MME** contatta il target eNodeB per notificargli la **richiesta di handover** che riguarda quella BS
- Poi c’è una fase di **resource setup**: la **target BS** prepara le risorse per ospitare il futuro UE
- La **target eNodeB** risponde al suo MME con un **handover request ACK**

- Il **target MME** risponde alla **relocation request** fatta dal source MME
- Il **source MME** a questo punto invia alla sua BS (source eNodeB) il **comando di handover**
- La **BS** inoltra all'UE il **comando di handover**, contenente tutte le informazioni per cambiare connessione
- La **source eNodeB** invia il **trasferimento dello stato** di gestione al suo MME
- Se lossless handover: si ha un collegamento diretto su X2 tra le eNodeB per inoltrare i dati
- Una volta avvenuto il trasferimento dello stato lato core, il **target MME** dice al target eNodeB le **informazioni sul trasferimento di stato**
- Lo **UE** invia la **conferma dell'handover** al target eNodeB
- Il **target eNodeB** conferma al suo MME che l'handover è avvenuto con successo (**handover notify**)
- I **due MME** si scambiano un messaggio di **Forward relocation complete** e il relativo **ACK**
- Lo **UE** invia all'MME l'**update della tracking area**
- Il vecchio MME dice alla vecchia BS di **rilasciare le risorse**



Si ha una parte di **predisposizione delle risorse** sulla rete core, quando è tutto pronto viene mandato il **comando di handover**, una volta confermato l'handover l'ultima cosa è **rilasciare le risorse** originali.


7.6.2 Handover X1

Coinvolge meno la rete core; fatta nel caso in cui **non bisogna cambiare TA e MME**.

Passaggi:

- Viene **deciso l'handover**
- La **richiesta di handover** viene mandata direttamente **tra source e target eNodeB** (tramite X2)
- Viene fatto il **setup delle risorse** per la **target eNodeB**
- Quando è tutto pronto viene mandato un **ACK** alla source eNodeB
- La **source eNodeB** manda il **comando di handover** allo UE
- **Trasferimento di stato** tra le eNodeB

- Messaggio da **UE** a target eNodeB di **handover completato**
- L'ultima cosa è una **path switch request** (e il suo **ACK**): cambio dei bearer di livello tra rete core e RAN (cambio TEID)
- Una volta terminata la path switch il nuovo eNodeB dice alla source eNodeB di **lasciare le risorse**



La procedura è sempre simile: preparazione risorse, comando di handover, se tutto è andato bene rilascio delle risorse originali.

8 5G

Con il 5G, vengono aggiunti *sempre più casi d'uso diversi tra loro*, e quindi il relativo supporto. Ci sono diversi casi d'uso completamente differenti, come ad esempio:

- Multi-hop communication: comunicazione a più salti tra dispositivi per estendere la copertura e migliorare la connettività, utile in ambienti urbani o in aree remote
- Device-to-device communication and cooperative devices: comunicazione diretta tra dispositivi senza passare dalla rete centrale, per aumentare efficienza e ridurre la latenza
- Ultra-reliable communication: comunicazioni ad altissima affidabilità, ad esempio per infrastrutture critiche come reti elettriche o trasporti
- Massive machine communication: connessione simultanea di un gran numero di dispositivi IoT, tipico di fabbriche smart, logistica e sensori ambientali
- Inter-vehicular/vehicular-to-road communication: comunicazioni tra veicoli e tra veicoli e infrastrutture stradali per supportare la guida autonoma e la sicurezza stradale
- Ultra-dense deployments: aree con altissima densità di dispositivi connessi, come uffici o stadi, dove il 5G garantisce prestazioni elevate nonostante l'affollamento.

Si ampio il range di frequenze: va da $300MHz$ a $300GHz$. Comprende diverse fasce di frequenza.

Classificazione International Telecommunication Unit ITU: Secondo l'ITU le applicazioni possono essere classificate in tre principali categorie di utilizzo:

- **Enhanced Mobile Broadband (eMBB)**
 - Servizi orientati alle persone
 - Elevata banda
 - HD Streaming, AR/VR
- **Ultra-reliable and Low-latency communication (uRLLC)**

- Servizi orientate alle industrie
- Bassissima latenza e affidabilità
- Controllo remoto, guida autonoma
- **Massive Machine Type Communications (mMTC)**
 - alta densità di connessioni (anche con bassa quantità di dati trasmessi)
 - smart cities/smart agriculture

Key Performance Indicator KPI	Minimum Performance Requirement
Peak Data Rate	Downlink: 20 Gbps
	Uplink: 10 Gbps
Peak Spectral Efficiency	Downlink: 30 bps/Hz
	Uplink: 15 bps/Hz
User-Experienced Rate	Downlink: 100 Mbps
	Uplink: 50 Mbps
5th-Percentile User Spectral Efficiency	Downlink: 0.12 bps/Hz \approx 0.3 bps/Hz
	Uplink: 0.045 bps/Hz \approx 0.21 bps/Hz
Average Spectral Efficiency	Downlink: 3.3 bps/Hz \approx 9 bps/Hz
	Uplink: 1.6 bps/Hz \approx 6.75 bps/Hz
Area Traffic Capacity	10 Mbps/m ² (Indoor Hotspot)
User Plane Latency	4ms - eMBB
	1ms - URLLC
Control Plane Latency	20ms
Connection Density	1'000'000 devices per km ²
Energy Efficiency	The support for two aspects:
	(1) Efficient data transmission in a loaded case
	(2) Low energy consumption when there are no data
Reliability	$1 - 10^{-5}$ (99.999%)
Mobility	Up to 500km/h
Mobility Interruption Time	0ms
Maximal Bandwidth	100 MHz for sub-6 GHz
	1 GHz for mmWave

Le “direzioni” dell’evoluzione per 5G sono:

- Maggiore spettro
- Maggiore efficienza spettrale
- Riuso spaziale


- “Softwarizzazione” della rete

8.1 Software Defined Networking SDN

La struttura di un’applicazione di rete “normale” (senza SDN), consiste di un layer per control e data assieme, il quale si occupa sia del flusso di controllo che del flusso di dati. I dispositivi nella rete hanno al loro interno gli algoritmi di controllo e le regole di forward.

SDN “toglie” dai dispositivi di rete la **parte di controllo**, la quale viene **centralizzata** in un SDN controller: questo è collegato con tutti i dispositivi e implementa le regole di controllo.

Tutte le regole di controllo sono implementati ad un **livello software** al di sopra del data layer. Offre un’interfaccia unificata all’esterno della rete e permette una conoscenza topologica globale della rete stessa.




I dispositivi di rete usano un linguaggio in grado di comunicare con l’SDN controller; si ha un linguaggio apposito per la comunicazione tra controller e switch.

Si può lavorare anche in maniera reattiva: una volta ricevuto un pacchetto, il dispositivo richiede al controller la regola relativa. In questo modo il controller può inviare/gestire la regola anche per gli altri dispositivi presenti all’interno della rete.

Nel networking tradizionale, una volta definiti control e data plane non si possono più modificare i layer, con SDN e fixed-function data plane si possono modificare le funzionalità di controllo a livello software.

L’evoluzione vuole andare verso SDN con data plane programmabile, si ha

SDN in cui tutto è programmabile, ovvero anche il livello dati ha funzionalità programmabili.



L'architettura prevede una parte di parsing programmabile: si può programmare come il pacchetto ricevuto viene processato.

Se data plane è fisso, si possono programmare che regole utilizzare, ma queste devono essere implementate dal data plane, altrimenti nulla. Questo permette molta più flessibilità; le reti cambiano molto velocemente e questo permette di adattare i meccanismi alle condizioni della rete on-the-fly. Si vuole far arrivare il software fino al data link, al bordo del livello fisico.

I vantaggi sono diversi:

- flessibilità nella gestione della rete
- visione centralizzata, quindi ottimizzazione del routing
- semplificazione della gestione a livello applicativo (OSS/BSS)
- testing e configurazione di nuovi protocolli di rete più semplice e veloce

Ma ci sono anche delle sfide:

- i controller diventano un single point of failure
- permette di reagire real-time: ma questo deve essere fatto in modo efficiente
- ottimizzazione del numero di regole: gestione ottimizzata delle tabelle di forwarding, gestione e garanzia dell'isolamento di reti di overlay (reti logiche), gestione della complessità
- sicurezza: controllare il controller vuol dire controllare la rete

8.2 Network Function Virtualization NFV

Prima dell'avvento di questa tecnologia, tutto necessitava hardware dedicato; ogni componente aveva la sua soluzione hardware specifica e la soluzione software corrispondente è strettamente legata.

Con NFV si separano le funzionalità hardware e software. Si ha un hardware “standard” sui cui installare l’implementazione software delle funzionalità di rete richieste. Si virtualizza la parte software della funzionalità di rete per poi istanziarla a bordo di hardware standard. Si possono avere istanze in base a dove e quanto necessario.

Ma come si implementano le funzionalità di rete che implementano il servizio? **Service Function Chain (SFC)**: grafo delle funzionalità necessarie. Il **NFV Orchestrator** contiene dei template per delle funzionalità e le instanza secondo la configurazione necessaria (ovvero in base alla SFC). Si occupa anche di dove metterle (resource allocation); decide dove mettere le istanze necessarie sulle risorse hardware dedicate, in modo che rispettino tutti i vincoli: capacità dei nodi, passaggio, performance, ecc.

8.2.1 Architettura NFV


Standardizzato da ETSI. La base sono risorse hardware e tramite virtualizzazione vengono offerte risorse virtualizzate. Tutto questo diventa una NFV Infrastructure, ovvero l’infrastruttura su cui instanziare le risorse di rete virtualizzate.

Sulla base di questo vengono montate le **Virtual Network Functions**. Per ogni istanza viene tenuta traccia del suo stato di funzionamento: **Element Management System (EMS)**.

Il tutto si interfaccia alla rete operatore (BSS/OSS) tramite **NFV MANO** (Management and Orchestration). All’interno della NFV MANO si trovano

- **Virtual Infrastructure Manager (VIM)**: definisce quali risorse sono disponibili e dove
- **VNF Manager (VNFM)**: gestisce le funzionalità di rete istanziate, presenti e future. Collegato al VIM per dire effettivamente *cosa fare*, poi sarà lui che procederà all’istanziazione
- **Orchestrator**: coordina VNFM e VIM. Inoltre è collegato alla rete operatore per ricevere ed orchestrare le richieste all’interno della rete

I **descrittori** sono modelli per i contratti tra le varie componenti del NFV MANO, metadati strutturati che permettono all'orchestrator, VNFM e VIM di sapere cosa fare e come.



Vantaggi di NFV:

- flessibilità, scalabilità, agilità delle reti e dei servizi; intrinseco nella virtualizzazione
- indipendenza hardware e software; si possono modificare senza cambiare l'altro, ad esempio: fixare un bug senza cambiare l'hardware
- rapida prototipizzazione e introduzione di nuovi servizi, operatori ed utenti finali
- uso delle risorse ottimizzato e condiviso

Sfide:

- le prestazioni devono essere comparabili con l'hardware dedicato, bisogna garantire certe prestazioni, nonostante l'overhead di virtualizzazione; esistono degli acceleratori, si vuole migliorare il più possibile le VFN, si vogliono usare migliori tecniche di virtualizzazione come Linux Container
- gestione efficiente delle risorse: servono tecniche ad hoc per ogni caso d'uso

- più software è presente, più problemi di sicurezza possibili esistono
- gestione della fase di transizione: devono coesistere hardware e software network function (non possiamo soppiantare la rete istantaneamente)
- gestione multi-tenant: più operatori di servizio possono condividere risorse hardware

Cloud + NFV + SDN

5G usa tecnologie Cloud, SDN e NFV.

Partendo da un data center (molto) distribuito, si aggiungono le NFV sui vari componenti della rete ed i collegamenti tra questi vengono gestiti tramite SDN controller.

8.3 Centralized-RAN C-RAN e Virtual-RAN V-RAN

La attuale architettura eNodeB è composta da Remote Radio Head RRH e Baseband Unit BBU, questo richiede:

- alimentazione
- condizionamento
- alto carico computazionale sulla BBU
- coordinamento via X2 per ridurre interferenze
- limitata visione dello stato degli altri eNodeB
- un singolo standard: solo 4G


Si può densificare questa struttura? Per ogni antenna bisogna inserire tutte le componenti specificate. Per risolvere questo problema si separano quindi la RRH dai livelli superiori (MAC in su), ponendoli in remoto (ma non troppo remoto, comunque c'è un vincolo geografico, 1km max circa). Si usano delle Virtual Baseband Unit, con sopra tutte le tecnologie necessarie, permettendo anche una migliore gestione in base al carico (virtualizzato).

Questo permette:

- riduzione CAPEX (capital expenditure): si riduce il numero di apparati e si può riusare il sito, anche per introdurre nuove tecnologie

RAT


- riduzione OPEX (operational expenditure): minor consumo energetico, ottimizzazione delle risorse BBU remote, gestione dinamica della potenza delle celle
- migliori prestazioni: migliore gestione delle interferenze, densificazione delle celle in maniera più sostenibile (dal punto di vista dell'operatore mobile)
- Multi-RAT, più tecnologie assieme (in una sola vBBU 3G, 4G e 5G)



Per scalare la rete: si possono installare nuove RRH, senza dover aggiungere BBU, al posto della quale è necessario solo scalare orizzontalmente la vBBU già esistente (permetterne più istanze in parallelo, i.e., aumentare le performance). Tramite un singolo data center si possono gestire molte BS, risultando in una migliore gestione.

Cloud Computing


Dai, sai come funziona, ma nel caso. Una struttura tipica:



Questo potrebbe avere (relativamente) elevata latenza per i servizi, elevato jitter (deviazione standard sul delay alta), applicazioni near real-time sono difficili da realizzare.

8.4 Mobile Edge Computing MEC (ETSI)

Mobile Edge Computing (chiamato anche Multi-access Edge Computing). Si vuole avere delle risorse computazionali il più vicino possibile all'utente.



Si hanno risorse ad ogni livello (Cloud Edge Continuum), ovviamente con limitazioni su applicazioni contenute e capacità disponibile.

Le domande sono:

- Dove installare i vari moduli? Cloud? MEC server? Dispositivo stesso?
- Come viene gestita la mobilità dei dispositivi che utilizzano il servizio?

La risposta dipende dai requisiti del modulo e dei link di comunicazione tra moduli.

Vantaggi:

- Architettura fortemente decentralizzata e localizzata
- Riduzione della latenza e jitter end-to-end
- Riduzione traffico verso il core della network
- Miglior supporto a Servizi Location/Context-Aware

Sfide:

- Integrazione nella rete: Come coesistono MEC e standard 3GPP? Come garantisco la trasparenza a UE?
- Portabilità delle applicazioni MEC, Allocazione e de-allocazione trasparenti ed impercettibili (seamless); Architetture HW e SW standard e open
- Sicurezza; Come garantisco isolamento tra le VM nei MEC server? Come controllo dinamicamente l'uso corretto delle risorse dell'operatore?
- Performance; Dimensionamento delle VM; Allocazione ottimizzata delle VM all'interno della rete
- Resilienza

8.5 Network Slicing

Network slicing è un concetto che trasforma la rete/sistema da **paradigma** statico ad uno **dinamico** (nei primi standard si avevano qualità di servizio predefinite, qualunque fosse il servizio), nel quale **reti logiche** vengono create **on demand** con risorse e topologie ottimizzate per servire uno scopo specifico, una categoria di servizi o singoli utenti.

Network Slice Instance è un insieme di network function e risorse di rete organizzate e configurate per fornire una rete logica che soddisfa certe caratteristiche.


Per ogni classe di servizio/esigenza viene costruito un overlay di rete ad hoc al di sopra della rete fisica. Diventa molto più flessibile la gestione della rete *al servizio di un servizio*, viene creata una slice della rete ad hoc per il servizio.

5G abbandona l'idea degli standard precedenti in cui *one size fits all*, si hanno diversi casi d'uso e le risorse vengono allocate di conseguenza.

8.6 Architettura

8.6.1 LTE CUPS (Control User Plane Separation)


Un po' di "storia": due release prima di 5G effettivo (Rel-14, 5G è la 16, quindi si parla ancora di LTE, anche se 6 release dopo).



Si ha una **separazione** tra **user plane e control plane** in modo che siano indipendenti l'una dall'altra, permettendo una migliore scalabilità, indipendente tra piano dati e piano di controllo (ognuno dei due piani può essere scalato senza che l'altro vada necessariamente modificato).

8.6.2 Divisione dei Plane

In 5G, rispetto le versioni precedenti, si ha un data plane semplificato quasi all'estremo (un solo componente che si occupa del controllo), mentre il control plane prevede una sempre maggior divisione dei compiti su componenti diverse.



Per la parte di comunicazione all'interno del data plane e tra i due piani rimane una comunicazione punto-punto tra i vari componenti. Invece, all'interno del control plane viene usata una **service-based architecture** con un **modello publish-subscribe**: ogni componente è una VNF ed ognuna di queste implementa un servizio con API REST. Ogni VNF può consumare una o più API delle altre VNF. Si ha un bus comune di comunicazione tra tutte le VNF.

Ogni componente del control plane è una VFN, quindi ognuno può evolvere indipendentemente, ogni VNF può essere (dis)attivata o scalata in base alla necessità. Ci sono tanti “micro-servizi” che svolgono le funzioni precedentemente svolte dal control plane.

Control Plane: All'interno del control plane si trovano

- **NRF Network Repository Function:** permette ad ogni servizio di registrarsi e rendersi individuabile dalle altre VNF
- **AMF Access & Mobility Management Function:** gestisce la maggior parte del traffico di segnalazione per autenticazione, registrazione e mobilità; una delle 3 parti in cui è stato diviso l'MME, gestisce una parte delle funzionalità precedentemente svolte dall'MME ma non gestisce dati di sessione (compito dell'SMF)
- **SMF Session Management Function:** Gestisce il controllo relativo alla creazione di sessioni dati; permette di creare delle sessioni user plane; unico che comunica con l'unica funzionalità core del data plane (ovvero la User Plane Function UPF)
- **UDM Unified Data Management Function:** fornisce un front-end unico per tutti i dati che ciascuna funzionalità di rete può richiedere;

ogni NF può aver bisogno di dati diversi (strutturati, non-strutturati, semi-strutturati); qualsiasi NF che richiede un qualche tipo di database effettua le richieste di dati qua

- **PCF Policy Control Function:** effettua la parte di gestione e controllo delle politiche di accesso/mobilità in rete e di utilizzo dello user plane (prima dato alle PCRF)
- **AUSF Authentication Server Function:** gestisce tutto ciò che riguarda l'autenticazione e la generazione delle chiavi di cifratura
- **NSSF Network Slice Selection Function:** la funzione che dice quale può essere la slice migliore e consentita per un determinato servizio richiesto da un determinato utente
- **NEF Network Exposure Function e AF Application Function:** per integrare e permettere di utilizzare più informazioni; la NEF espone all'esterno della rete delle funzionalità, la AF permette all'applicazione di rendersi visibile all'interno della rete core; permettono alla rete e alle applicazioni/servizi esterni di dialogare tra loro esponendo funzionalità

User Plane: Semplificato, rispetto alle release precedenti:

- **UE User Equipment**
- **RAN:** composta da gNodeB (per distinguerla dalle precedenti principalmente), gestisce la parte radio (link allo UE)
- **UPF User Plane Function:** unica componente dello user plane, si occupa dell'inoltro dei pacchetti utente da/verso l'esterno (DN); il loop con interfaccia N9 permette routing tra da data network
- **DN Data Network:** rete esterna

Protocol Data Unit PDU: I pacchetti utente viaggiano all'interno di una connessione end-to-end sullo user plane chiamata PDU session. La sessione va da uno UE a uno specifico DN. Connessione dal device alla rete esterna (DN). Al di sopra di ha il livello applicativo, al di sotto uno stack (idealmente) IP-MAC-PHY.


Lo stack di protocolli lato user plane rimane simile a quello 4G (con le necessarie modifiche per la PDU).

Multiple PDU Sessions: Un singolo UE può avere più connessioni attive, verso diverse data network, attraverso diverse UPF. Viene utilizzata una UPF per ogni collegamento.

Interfaccia N9: Permette di connettere tra loro più UPF e fare routing verso altre data network. Per fare ciò si usa un ulteriore UPF che classifica il traffico in downlink: chiamata **ULCL (UpLink Classifier)**, questa viene configurata apposta per classificare il traffico in uplink di ciascun dispositivo, permettendo di fare routing verso la corretta Data Network in modo trasparente all'utente.

8.6.3 Network Slices


Si espandono le funzionalità dei TTF in 4G, i quali permettevano *solo* la configurazione di alcuni parametri di rete. Le **Network Slices 5G** permettono di **classificare diversi casi d'uso** e per ciascuno si hanno diversi siti (a livello di distanza rispetto all'utente)



Permette non solo di stabilire le **caratteristiche del servizio**, ma specifica anche la **composizione delle NF che permettono il servizio**. Rende possibile avere anche più livelli di Control Plane CP, per diversi servizi all'interno dello stesso caso d'uso (un servizio magari necessita di tempi di risposta molto brevi, ma non tutti); l'uscita dalla rete può essere prevista in diversi punti in base al servizio (vedi Critical IoT URLLC). I servizi sono “confezionati” anche a livello di collegamenti logici tra NF.

Fornisce grande flessibilità alla rete oltre che alla qualità di servizio, tutto questo grazie alle tecnologie di virtualizzazione.

Identificazione: Per l'identificazione della slice si usa uno slice identifier a 32 bit



I primi 8 bit indicano l'utilizzo per cui è pensata la network slice:

0		Reserved
1	eMBB	suitable for handling of 5G Enhanced Mobile Broadband
2	URLLC	suitable for handling of Ultra-Reliable Low Latency Communications
3	MIoT	suitable for handling of Massive IoT
4	V2X	suitable for handling of V2X services
5-127		Reserved
128-255		Operator-specific

Mentre gli ultimi 24 definiscono la specifica istanza di un determinato tipo.

La slice consentita all'utente viene determinata con il dialogo tra UE + AMF + NSSF + UDM. In questo modo il dispositivo è a conoscenza della slice a cui è assegnato e metterà l'identificativo della slice all'interno dei pacchetti.

8.6.4 5G e MEC

L'integrazione tra 5G e MEC avviene tramite UPF come data plane nell'architettura MEC. UE che usa un servizio MEC ha UPF (PSA) collegato alla MEC platform dove è attivo il servizio che utilizza.

8.6.5 5G RAN - 5G NR (New Radio)

Vogliamo mantenere i 14 simboli OFDMA ma lo slot da 10ms non va bene, si vuole ridurre la latenza. La soluzione è **ridurre la durata dei simboli**

(stesso numero, meno tempo), risparmiando banda.

Lo standard 5G NR definisce 5 diverse durate, indicate come **numerology**. Definisce anche due possibili intervalli di frequenze:

- **FR1 (Frequency Range 1)**: 410MHz - 7125MHz
- **FR2 (Frequency Range 2)**: 24250MHz - 52600MHz

Di conseguenza, per una numerology μ si ha una Δf (distanza tra le frequenze) calcolabile come

$$\Delta f = 2^\mu \cdot 15[kHz]$$

μ	Δf	Cyclic Prefix	Banda di frequenza	Utilizzo
0	15	Normal	FR1	Dati e Controllo
1	30	Normal	FR1	
2	60	Normal, Extended	FR1 & FR2	
3	120	Normal	FR2	
4	240	Normal	FR2	Controllo

Quando aumenta la distanza tra le portanti si usa solo il secondo range di frequenze, considerevolmente più ampio, altrimenti non ci starebbero abbastanza utenti all'interno. Per formare un Resource Block con 21 subcarrier servono, in base alla numerology, un range di

$$\begin{array}{c|c|c|c|c|c} \mu & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline & 180kHz & 360kHz & 720kHz & 1,44MHz & 2,88MHz \end{array}$$

Raddoppiare la banda permette di dimezzare il tempo necessario per ogni simbolo. All'interno dello scheduling si possono allocare resource block con numerology diverse, magari anche in base alla slice utilizzata. Oltre alla rete, anche la configurazione della radio si può adattare all'utilizzo (se richiede latenza bassa si aumenterà la banda e diminuirà la durata del simbolo).

9 Comunicazione Satellitare

9.1 Geometria del link satellitare

Piano orbitale: Il “cerchio” secondo cui il satellite si muove, generalmente indicato tramite l’inclinazione rispetto all’equatore.

Angolo di Azimuth: Orientamento rispetto al nord geografico, in senso orario dice dove orientare la stazione di terra per poter ricevere il segnale; vogliamo capire come orientare l’antenna per ricevere o trasmettere nella maniera migliore possibile.


Angolo di elevazione: Angolo rispetto all’orizzonte; quanto “alzare” il ricevitore.

Angolo di copertura: Porzione di superficie terrestre visibile da satellite (angolo tridimensionale); quanto terreno copre un satellite, più è lontano maggiore sarà questo angolo.

Lunghezza fisica del link: Bisogna tenere in conto della distanza dal satellite, in quanto significativa per i tempi di trasmissione, e questa varia in base alla posizione del satellite: sarà minima quanto il satellite è direttamente sopra il ricevitore, sarà massima quando il satellite è all’orizzonte; questo porta ad un variare del tempo di propagazione (elevato jitter) durante la durata di connessione al satellite.

Attenuazione in funzione dell’angolo di elevazione: Un angolo di elevazione molto basso (verso l’orizzonte, link molto lungo) porta a far perdere energia alla trasmissione.

Inoltre, l’attenuazione dipende anche dalla condizione atmosferica, variando, anche significativamente, l’assorbimento del segnale. Ne va tenuto conto durante il calcolo del path loss.



9.2 Orbite

9.2.1 Geostationary Earth Orbit GEO

Orbita geostazionaria:

- periodo dell'orbita: 24h
- visibilità: permanente
- angolo di elevazione: fisso
- elevata copertura: 3 satelliti separati da 120° coprono la maggior parte delle zone abitate
- qualità del segnale bassa a causa della distanza
- elevato delay, $\sim 250ms$

A circa 35786km di altezza, un satellite ruota alla stessa velocità della Terra, quindi da una prospettiva “sul terreno”, il satellite appare in posizione fissa. Questo permette di usare antenne fisse, riducendo costi e complessità a terra, ed allo stesso tempo avere una copertura molto elevata (sono lontani, “vedono” molto).

9.2.2 Low Earth Orbit LEO

Orbita più vicina alla terra:

- periodo dell'orbita: 1.5-2h
- visibilità per passaggio: 15/20 minuti prima che scompaia all'orizzonte
- RTT: alcuni ms
- copertura: 6000km
- ridotto delay per via dell'orbita più bassa
- minore potenza di trasmissione e migliore utilizzo dello spettro
- La comunicazione tra stazioni terrestri spesso coinvolge più hop tra satelliti (handoff)
- garantire la copertura 24/24 richiede un “elevato” numero di satelliti

Sempre più rilevanti, in particolare per applicazioni di comunicazione. Sono posizionati a quota tra 160 e 2000km e sorvolano aree diverse ad ogni passaggio, con una copertura relativamente limitata. I vantaggi sono una bassa latenza e una minor potenza di trasmissione richiesta, al costo di una copertura limitata, di conseguenza richiedendo grandi costellazioni, e una gestione più complessa per gestire tracciamento, handover e comunicazione tra satelliti.

9.2.3 Medium Earth Orbit MEO

Via di mezzo tra LEO e GEO:

- periodo dell'orbita: 5-10 ore
- visibilità per passaggio: 2-8 ore
- RTT: decine di ms
- copertura: 12000 - 15000 km
- minori handoff rispetto a LEO
- maggiore delay e potenza di propagazione rispetto a LEO, ma significativamente inferiore rispetto a GEO

Usato da Global Navigation Satellite System GNSS. RTT, visibilità per passaggio e periodo dell'orbita dipendono (ovviamente) dall'altezza del satellite (abbastanza variabile in questa categoria).


9.2.4 Costellazione

Soprattutto nelle orbite LEO e MEO, sono richiesti più satelliti per una copertura continua e globale (o regionale). Le costellazioni differiscono per numero di piani orbitali e numero di satelliti. La progettazione della costellazione dipende dai requisiti che si vogliono soddisfare.

9.3 Architettura

Sono presenti 3 segmenti:

- **Space** segment
- **Ground** segment
- **User** segment



Space segment: Contiene i satelliti e le relative costellazioni, con anche la possibilità di avere link inter-satellitare (tramite radio o anche ottici, via laser).

Ground segment: Contiene la “parte di controllo” del sistema, include il gateway, ovvero ciò che connette le stazioni di terra con i satelliti, oltre che le stazioni di terra e tutto ciò che riguarda controllo, telemetria e tracking.

User segment: Ovvero gli utenti, utilizzatori dei servizi, possono essere mobili o fixed.

9.3.1 Allocazione frequenze

Satellite band	Frequency range	UL or DL	Satellite services
L band	1525–1559 MHz	DL	MSS and 5G NTN systems
	1626.5–1660.5 MHz	UL	
S band	1980–2010 MHz	DL	BSS and 5G NTN systems
	2170–2200 MHz	UL	FSS, MSS
	2500–2520 MHz	DL	BSS
	2520–2670 MHz	DL	FSS, MSS
	2670–2690 MHz	UL	
C band	3.7–4.2 GHz 5.925–6.425 GHz	DL UL	FSS systems, good rain resilience
X band	7.25–7.75 GHz 7.9–8.4 GHz	DL UL	FSS, MSS maritime FSS, MSS
Ku band	10.7–12.75 GHz 14–14.5 GHz	DL UL	FSS, MSS and BSS systems.
Ka band	17.3–17.7 GHz	DL	BSS and FSS systems, mobile VSAT terminals possible
	17.7–19.7 GHz	DL	
	27.5–29.5 GHz	UL	
Q/V band	37.5–42.5 GHz 47.2–52.4 GHz	DL UL	FSS systems for high throughput services
W band	71–76 GHz 81–86 GHz	DL UL	FSS system allocations, experimental missions

9.4 Topologie di rete

Punto-punto: Il satellite funge da ponte radio e trasmette, l'UL è da stazione a satellite, il DL da satellite a stazione (le due stazioni non si vedono ovviamente). Permette un'area di copertura molto maggiore rispetto alla rete wireless terrestre con un elevata banda, ma richiede elevata potenza di trasmissione ed ha un delay di propagazione elevato.

Broadcast: Nell'ambito broadcasting viene sfruttato l'area coperta dal satellite in quanto si può usare un solo satellite per trasmettere a molteplici ricevitori. Se la parabola è correttamente orientata verso il satellite, il segnale può essere ricevuto da *tanti* ricevitori.

Mesh: Si vuole un link tra stazioni usando il satellite come ripetitore, non è necessario un gateway.


Star: Non esistono link diretti tra stazioni , ma tutto passa tramite il gateway. Ogni stazione comunica, passando dal satellite, con il gateway, il

quale provvederà a “smistare”.


Hybrid: Combina Star e Mesh, alcune comunicazioni passano attraverso il gateway ma ci sono anche link diretti tra stazioni.

Differenze nello scambio di messaggi:

Star topology:



Mesh topology:



9.5 Medium Access Control MAC

I protocolli MAC per le connessioni satellitari possono essere:

- **Contention-free:** FDMA, CDMA, TDMA
- **Contention-based Random Access:** Slotted RA, Unslotted RA
- *Demand-based allocations with beam-hopping satellites*

TDMA: Slot di tempo dedicato ad ogni trasmittente; per il downlink invece è facile, il satellite manda il pacchettone tutto assieme ed ogni ricevitore “filtra” ciò che deve leggere.

Richiede una precisa sincronizzazione tra satellite e dispositivo. Richiede un'elevata potenza di trasmissione (non tutti i dispositivi riescono). Complicato in orbite LEO a causa dell'elevata mobilità dei satelliti.

FDMA: Prima modalità utilizzata per la trasmissione satellitare. Offre una minore efficienza spettrale, quindi può essere combinata con TDMA per migliorare le prestazioni.

Bisogna tenere conto dell'effetto doppler, soprattutto in orbite basse: le velocità modificano le frequenze.

CDMA: Usato dalla maggior parte dei sistemi GNSS. Soffre del Nea-far problem, molto rilevante se si considerano le distanze in ambito satellitare. Importa relativamente poco per GNSS, in quanto bisogna solo scaricare dati.

OFDMA: Storicamente non molto adottato a causa dell'elevata sensibilità del sistema all'effetto doppler (richiede una certa precisione, impatta di più rispetto a FDMA).

Attualmente utilizzato dalla costellazione Starlink e dai sistemi 5G-NTN (Non Terrestrial Network).

9.6 Integrated Satellite - Terrestrial Networks and 5G/6G NTN Technology

Motivazioni:

- migliorare il lancio delle tecnologie 5G/6G anche in aree remote: aree rurali, aerei, navi
- continuità di servizio (ubiquitous connectivity): garantire connettività anche in casi di movimento “estremo”, posso sempre accedere alla rete cellulare in modo trasparente all’utente
- migliorare l'affidabilità della rete, sia in termini di capacità che in caso di catastrofi naturali
- aumentare la scalabilità della rete; servizi multicast e broadcast sono difficili da implementare con protocolli unicast, con il satellitare è molto più facile

9.6.1 Architetture possibili


Come si può integrare la rete satellitare alla rete operatore?

Relay: Satellite usato per la comunicazione, ma il relay a terra funge da ripetitore del segnale aumentando la qualità del canale. Il segnale può essere combinato BS-satellite, oppure solo relay.

Backhaul: Costruire la rete di backhaul per raggiungere certe aree (gruppi di gNodeB) potrebbe essere difficile/impossibile: il satellite viene usato come rete di backhaul tra gNodeB e Core Network.

Direct Access: La rete satellitare offre servizi di connettività direttamente ai dispositivi in single/dual connectivity. Il device può vedere direttamente il satellite.

Un esempio di connessione per utilizzhi/dispositivi diversi:



9.6.2 Opzioni di integrazione

NTN Transparent Payload: Il satellite fa solo da relay, livello fisico, è il gateway che dialoga con la BS. Questa è la soluzione più semplice, adottata dalle prime release NTN. Il gateway dialoga con gNodeB (con possibili soluzioni proprietarie, non è definita la comunicazione).

NTN Regenerative Payload: Il satellite implementa lo stack di una gNodeB e ne svolge le funzionalità. Permette maggiore flessibilità e utilizzo di Inter-Satellite Link ISL. Il gateway è collegato alla 5G Core.

NTN Regenerative Payload with Functional Split: Il satellite svolge solo le funzionalità del modulo distributed unit del gNodeB. I livelli di protocolli che il satellite deve implementare dipendono dall'opzione di splitting

scelta dall'operatore.

Quindi, in breve, le opzioni per integrare la rete dal punto di visto operatore:

- Semplice relay, solo processore a livello fisico
- tutta la BS
- solo la parte distribuita