

R2.04: Communication et fonctionnement bas niveau: Assembleur

U.E.2.2 et U.E.2.3

Sophie Voisin

Introduction

► Séquence pédagogique:

4 cours de 1H: 1 x 4 semaines4 TD de 1H30: 1 x 4 semaines

• 5 TP de 1H30: 1 x 5 semaines

• 1 contrôle (1H30) la semaine du 5 juin

► Un seul intervenant: Sophie Voisin

Introduction

- ▶ Objectif de la ressource R2.04 :
 - Comprendre le fonctionnement des couches systèmes et réseaux bas niveau
 - Découvrir les multiples technologies et fonctions mises en œuvre dans un réseau informatique
 - Comprendre les rôles et structures des mécanismes bas niveau mis en oeuvre pour leur fonctionnement

3

Introduction

- ► Savoirs de référence à étudier:
 - Étude d'un système à microprocesseur ou microcontrôleur avec ses composants (mémoires, interfaces, périphériques, etc.)
 - Langages de programmation de bas niveau et mécanismes de bas niveau d'un système informatique
 - Étude d'architectures de réseaux et notion de pile protocolaire – Technologie des réseaux locaux : Ethernet, WiFi (Wireless Fidelity), TCP/IP , routage, commutation, adressage, transport
- ► Mots clés: Protocoles Pointeurs Interruptions Langage bas niveau

Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ▶ Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ▶ Pointeurs
- ► Procédures et fonction

Modèle de microprocesseur


- ▶ R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs
 - Ordinateur ⊃ Carte mère ⊃ Microprocesseur
 - Microprocesseur = Unité Centrale de Traitement = Central Processing Unit (CPU)
 - CPU= UC + UT + registres



- UC (Unité de contrôle):
 - Séquenceur: description en séquence des opérations élémentaires qui permettent l'exécution d'une instruction
 - Ordres à tous les organes du microprocesseur
- UT (Unité de traitement) ↔ UAL (Unité Arithmétique et Logique) ↔ Unité de calcul:
 - > Réalisation des calculs
 - > Résultats dans l'accumulateur


Modèle de microprocesseur


- ▶R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs
 - Modèle de Von Neumann





Modèle de microprocesseur


▶R1.03: Introduction à l'architecture des ordinateurs



































Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ▶ Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ▶ Pointeurs
- ► Procédures et fonction

- ► Le μp vu par le programmeur
 - μp: exécute des instructions
 - Jeu d'instruction
 - > Transferts → Mémoire > Traitement → UT=UAL
 - > E/S \rightarrow Unité d'échange
 - > Ruptures de séquences \longrightarrow UC
 - Utilisation de registres comme opérandes à ces instructions \Rightarrow accès plus rapide qu'en mémoire
 - > RISC (reduced instruction-set computer) : registres généraux
 - > CISC (complex instruction-set computer) : registres spécialisés
 - Registres inaccessibles directement au programmeur: CO, RI, RAM



- ►L'UE vue par le programmeur
 - UE = registres accessibles par les instructions d'E/S
 - Lecture des registres d'état → ce que fait ou a fait l'UE
 - Ecriture dans les registres de commande de l'UE:
 - > paramétrer le fonctionnement de l'UE
 - > commander le fonctionnement de l'UE (faire faire)
 - Registres de données de l'UE: échange d'information avec les périphériques



23

Programmation en assembleur


- ▶ Programmation: suite d'instructions
 - Instruction=

code de l'opération + désignation des opérandes

LD R0,4

- Instructions connues par le μp:
 - > en binaire
 - > en assembleur:
 - Code opération: mnémoniques (LD, ADD, JMP...)
 - Opérandes: noms de registres (R5...), variables

- ► Passage du langage aux instructions du μp:
 - ▶ Langage de programmation: un compilateur
 - ► Langage machine: un assembleur





Programmation en assembleur

- ► Description des opérandes
 - par registre:
 - > opérande dans un registre

LD R0,4

- > décrite par le registre la contenant
- immédiat: valeur contenue dans l'instruction

LD R0,4

- · direct:
 - > opérande en mémoire

LD R0,adop

- > décrite par son adresse en mémoire (opérationnelle: adop): nom de variable pour le codeur mais adresse pour le microprocesseur
- indirect:

LD R0,pt

- > opérande en mémoire
- > décrite par le registre ou la variable contenant son adresse (*pointeur*)
- indirect avec déplacement:

LD R0, R2+2

- > opérande en mémoire
- > décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et un déplacement à partir de cette adresse

- ► Description des opérandes
 - indirect avec, en post ou pré, une incrémentation ou une décrémentation:
 - > opérande en mémoire
 - > décrite par le registre ou la variable contenant une adresse et une incrémentation ou décrémentation soit de l'adresse soit de la variable
 - avec un segment ⇒ protection des données
 - · une combinaison de tout cela:
 - > Segment + indirect + déplacement + post incrément

> ...



27

Programmation en assembleur

- ► Instructions en langage machine:
 - Syntaxe:


[etiquette:] COP [OP1[,OP2]] ;commentaire


- ▶ Différents types d'instruction en langage machine:
 - Déplacement d'information:
 - > De mémoire à mémoire
 - > De mémoire à registre
 - > De registre à registre
 - Traitements:
 - > Arithmétiques
 - > Logiques
 - > Comparaisons
 - > Décalages
 - Traitements spécifiques à certains µp:
 - > Mathématiques
 - > Vectoriels
 - > Chaînes de caractères
 - > Traitement d'images




Programmation en assembleur

- ▶ Différents types d'instruction en langage machine:
 - Rupture de séquences:
 - > Passage d'une instruction à une autre selon une condition
 - > Condition sur le registre d'état de l'Unité de Traitement (UAL)
 - > Description de l'instruction destinataire: étiquette (adresse)
 - · Contrôle:
 - > Appel, retour de procédures
 - > Manipulation de pile
 - > Gestion des interruptions






- ► Exemple de µp : simulateur de Marc Dalmau
 - Non accessibles par programmeur:




> RA, RB, RS: registres de l'UT (UAL)

- ► Exemple de µp : simulateur de Marc Dalmau
 - UT:
 - ▶ Opérations de type arithmétique, logique et décalage uniquement
 - ▶ Entiers naturels, entiers relatifs en complément à 2
 - Exemple: -7 en complément à 2
 - **▶** 7: 0111
 - ► Complément: 1000
 - ► Complément +1 → complément à 2 soit -7: 1001

- ► Exemple de µp : simulateur de Marc Dalmau
 - UE:
 - >Gestion:
 - -Clavier: 6 touches + 1 souris
 - -Écran graphique 256x256 en couleur



- ► Exemple de μp : simulateur de Marc Dalmau
 - UE:
 - > 8 registres appelés ports:
 - Port 0: touches du clavier et souris
 - Port 1 à 5: écran graphique
 - Port 6: coordonnée x de la souris– Port 7: coordonnée y de la souris



- ▶ Programme en langage machine:
 - Définition
 - > variables : adresse en mémoire + taille
 - > instructions : COP + opérandes
 - 3 zones en mémoire:
 - > Code
 - > Variables
 - > Pile: utilisée pour les procédures
 - Organisations possibles des 3 zones mémoires:
 - > mélangées
 - > par segments si le μp les gère \Rightarrow protection

37

Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Squelette d'un programme pour simulateur:

.DATA

déclaration des variables et constantes

.CODE

écriture du code

.STACK

réservation de place pour la pile


- ▶ Programme en langage machine:
 - Déclaration des variables et constantes
 - > Définition:
 - Réservation de place en mémoire pour une variable
 - Attribution d'un nom
 - > Absence de typage:
 - Connu seulement par programmeur
 - Au programmeur à effectuer les bons traitements



Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Déclaration des variables et constantes
 - > Manipulation des informations par leur nom = adresse des variables
 - Dans le programme: nom des variables, STACK
 - Microprocesseur: remplace nom des variables par adresse des variables ou de la pile
 - Possibilité de manipuler toute la mémoire: variables, instructions
 - Responsabilité du programmeur





- ▶ Programme en langage machine:
 - Déclaration des variables et constantes
 - > Programme:
 - -.DATA
 - Positionnement des variables en mémoire
 - Equivalence nom = adresse
 - -.STACK
 - Positionnement de la pile
 - Réservation de place pour la pile
 - > Deux cas:
 - Variables non initialisées
 - Variables initialisées

- ▶ Programme en langage machine:
 - Déclaration des variables et constantes
 - > Variables non initialisées:

Nom DSW taille (en mots mémoire)

Ex: NbrTour DSW 1

> Variables initialisées:

Nom DW valeur

Ex: NbrTour DW 1

Valeur: Convertie en binaire par le compilateur

> une variable = un mot mémoire (sauf pour chaîne)

Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Types des valeurs:


> Entier décimal positif ou négatif: 1225 ou -6

- de 0 à 4 294 967 295 (2³²-1)

- ou de 2 147 483 647 à 2 147 483 647 (2³¹-1)
- Valeur sur 32 bits en complément à 2

> Entier hexadécimal: \$1a ou \$ffa3 valeur sur 32 bits (8 digits hexadécimaux maximum)

Rappel sur le codage hexadécimal



- ▶ Programme en langage machine:
 - Valeur binaire: %10111010
 valeur sur 32 bits (32 chiffres binaires maximum)
 - Caractère ASCII:
 - > code ASCII du caractère étendu à 32 bits
 - > ' et ; inutilisables car délimitent les caractères et les commentaires
 - Chaine de caractères : « egun on »
 un code ASCII étendu à 32 bits par mot mémoire
 un mot mémoire pour chaque caractère

Programmation en assembleur

- ► Programme en langage machine:
 - Exemple de déclaration:

var1	DW		12	var 1 occupe 1 mot qui contient 12
car	DW		'!'	1 mot qui contient le code ASCII de '!'
var2	DW		-1	1 mot qui contient -1
var3	DSW		12	12 mots non initialisés
var4	DW		"ABC"	3 mots dont le 1er contient le code ASCII de 'A', le deuxième celui de 'B'
et le dernier celui de 'C'.				
var5	DW		11	2 mots initialisés à 11 pour le premier
	DW		22	et 22 pour le second
var6	DW DW	0	"je"	3 mots dont le 1er contient le code ASCII de 'j', le 2ème celui de 'e' et le dernier la valeur 0.

Fin du premier cours

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code
 - > Désignation des opérandes
 - Immédiat : valeur
 Registre : nom du registre
 ex: R0 ou r1
 - Direct : nom de la variableVar
 - ex: var1
 - Nom commence par une lettre
 - délimiteurs (' " ; , []), mot clé STACK, nom de registres interdits
 - Casse (majuscules ≠ minuscules)
 - Accent possible.
 - Indirect : [RG+d]
 - Registre contient l'adresse de l'opérande: exemple [R1+2]
 - déplacement positif: $0 \le d \le 1023 = 2^{10}-1$
 - adresse dans le registre: 10 bits de faible poids (sur 32)

- ▶ Programme en langage machine:
 - Attention:
 - > Dans les exemples de déclaration (Var1, var2,): variables sur 1, 2 ou x mots mémoires
 - > Dans la description des instructions de ce cours:
 - -Var
 - nom générique d'une variable servant d'opérande
 - uniquement sur 1 mot mémoire
 - Var ≠ chaîne
 - Var ≠ tableau



Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code
 - > Déplacement de données
 - LD dest, source ; écriture dans un registre
 - chargement dest \leftarrow source
 - destination: RG ou [RG]
 - source: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
 - ST source, Var ;lecture d'un registre
 - chargement Var ← source
 - source: RG, [RG]
 - SWP oper
 - échange les 16 bits de fort poids et les 16 bits de faible poids
 - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
 - LEA dest, var
 - chargement dest ← adresse de la variable
 - dest: RG, [RG]
 - initialisation de pointeur (SP)
 - Adresse du premier élément de la variable


- ▶ Programme en langage machine:
 - Exemples d'écriture du code Déplacement de données avec LD

```
R0.r1
                       : R0 ← R1
       R1,$ff03
                      ; R1 ← FF03 en hexadécimal
> LD
> LD
       R2,'A'
                       ; R2 ← code ASCII de 'A'
> LD
       R0,var1
                       ; R0 ← contenu de var1
       R2,var2
> ST
                       ; var2 ← contenu de R2
                        R0 ← contenu de la mémoire à
> LD
       R0,[SP]
                       l'adresse contenue dans SP
       [R1],12
> LD
                       ; en mémoire à l'adresse contenue dans R1
> LD
       [r1],var
                       ; en mémoire à l'adresse contenue dans R1
```

← contenu de var R0,[R0] ; R0 ← contenu de la mémoire à l'adresse > LD

contenue dans RO

- ▶ Programme en langage machine:
 - Différence entre ST et LD pour les déplacements:



- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code:
 - > Instructions arithmétiques
 - Indicateurs de débordements des entiers naturels et relatifs du registre d'état de l'UT (sauf NEG)
 - Type: XXX op1, op2
 - op1 ← op1 XXX op2
 - XXX= ADD, SUB, MUL (entiers relatifs), MULU (entiers naturels), DIV, DIVU
 - op1: RG, [RG]
 - op2: Val, Var, RG, [RG], [RG+d]
 - Type: YYY oper
 - oper ← résultat de YYY sur oper
 - YYY = INC, DEC, NEG (-oper)
 - oper: Var, RG, [RG], [RG+d]

5

Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code:
 - > Instructions de rupture de séquence: branchements
 - JMP etiq: branchement inconditionnel
 - Bxx etiq: branchement conditionnel si la condition est vérifiée

	Comparaison	Comparaison	
	d'entiers	d'entiers	
Condition	naturels	relatifs	
op 1 = op2	BEQ	BEQ	
op1 ≠ op2	BNE	BNE	
op1 < op2	BLTU	BLT	
op1 ≤ op2	BLEU	BLE	
op1 > op2	BGTU	BGT	
op1 ≥ op2	BGEU	BGE	
débordement	BDEBU	BDEB	

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code:
 - > Instructions de rupture de séquence: branchements
 - Mnémotechnique
 - BEQ: Branchement si EQual
 - BNE: Branchement si Not Equal
 - BLT: Branchement si Lesser Than
 - BLE: Branchement si Lesser or Equal
 - BGT: Branchement si biGger Than
 - BGE: Branchement si biGger or Equal
 - BDEB: Branchement si DEBordement
 - XXXU (BLTU, BLEU, BGTU, BGEU, BDEBU): XXX Unsigned

55

Programmation en assembleur

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code:
 - > Instructions de rupture de séquence: branchements
 - Etiq: étiquette
 - désigne l'instruction résultante
 - mot alphanumérique
 - sans délimiteur du langage: ' ";,[]
 - · sans espace
 - caractères accentués possibles
 - terminé par :
 - Ne pas la faire suivre d'un espace
 - Exemple:

Début: LD R0,val ; valeur inconnue CMP R0,0 BNE debut INC R0

Après le CMP, CO incrémenté donc:

- si R0 ≠0 retour à étiquette Début
- si R0 = 0 passage à la suite INC R0

- ▶ Programme en langage machine:
 - Ecriture du code:
 - >Instructions de décalage
 - -Oper: Var, RG, [RG], [RG+d]
 - DEBER: indicateur de débordement des entiers naturels du registre d'état de l'UT
 - -logique:
 - SHR oper (droite)

 32 bits du registre, mot...

 0 ► ► ► DEER

 0 → 1 0 1 1 0 → DEB
 - SHL oper (gauche)

 DEB 10110 0


Programmation en assembleur Programme en langage machine: • Ecriture du code: > Instructions de décalage - Arithmétique - SAR oper (droite) conserve le signe du nombre (division par 2ⁿ) 1 → 1 1 0 1 0 déb 1 0 1 0 1 0 deb 1 1010 -1: 11001 Complément: 00110 donc 6 Donc 11010 complément à 2 soit -6


DEB ← 1 0 1 1 0 ← 0

DEBER 0

- SAL oper (gauche)

(identique SHL)






- ▶ Structures de contrôle en langage machine
 - PB: Traduction des structures de contrôle en langage machine
 - Traduites avec les opérations de rupture de séquence conditionnelles ou inconditionnelles
 - Réalisation de la traduction par le compilateur
 - Contraintes possibles imposées par les langages sur la machine :
 - > vérification des types des variables
 - > interdiction de la modification du code
 - > limitation des structures de contrôle
 - Machine seule: pas de contraintes, tout est possible



61


- ▶ Structures de contrôle en langage machine
 - · Action conditionnelle



- > Évaluation de la condition
- > Si faux: branchement à instruction associée (B)
- > Si vrai:
 - effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A)
 - puis effectuer l'opération non conditionnelle (B)




- ► Structures de contrôle en langage machine
 - Exemple d'action conditionnelle



- ► Structures de contrôle en langage machine
 - Remarque:
 - > limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

```
xy Variables ≠ RG ou [RG]
                    BLTU
                              suite
                                                      ; si <
                    ADD
                             у,5
                                                      ; si ≥
                    ADD
        suite:
> Nouvelle version du code
           LD
                     R<sub>0,x</sub>
           LD
                     R1,y
           CMP
                     R<sub>0</sub>,y
           BLTU
                     suite
                                              ; si <
           ADD
                     R1,5
                                              ; si ≥
suite:
           ADD
                     R0,R1
           ST
                      R<sub>0,x</sub>
           ST
                     R1,y
```

- ► Structures de contrôle en langage machine
 - Alternative:




- > Évaluation de la condition
- > Si faux branchement à instruction associée au sinon (B)
- > Effectuer l'opération associée à condition vérifiée (A) et branchement après opération pour faux (à C)
- > Effectuer l'opération (C)

Programmation en assembleur ► Structures de contrôle en langage machine • Exemple d'alternative: Évaluation de la condition x = ySi faux branchement à instruction associée Si vrai: 1. effectuer l'opération associée à Conditio condition vérifiée $x \leftarrow x + y$ 2. brancher après opération pour faux Dans tous les cas, effectuer l'opération $x \leftarrow x - y$ non conditionnelle Si condition vraie (=) Si condition fausse (\neq) **CMP** x,y **BNE** diff ; si≠ ADD ; si = x,y JMP suite SUB x,y **MULU** suite: x,y

- ▶ Structures de contrôle en langage machine
 - · Remarque:
 - > limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

```
CMP
                    ху
                           Variables ≠ RG ou [RG]
           BNE
                     diff
           ADD
                    ху
                                             ; si =
           JMP
                     suite
diff:
           SUB
                    ху
suite:
           MULU
Nouvelle version du code
           LD
                     R0,x
           СМР
                     R0,y
           BNE
                                             ; si≠
           ADD
                     R0,y
                                             ; si =
           JMP
                     suite
diff:
           SUB
                     R0,y
           MULU
suite:
                     R0,y
                     R0,x
```

- ► Structures de contrôle en langage machine
 - Itération:



- > Première opération de la boucle (A)
- > Évaluation de la condition de sortie
- > Branchement de sortie si condition de sortie vérifiée (à C)
- > Autrement:
 - Autres opérations (B)
 - Branchement à boucle (A)
- > Si sortie, opération associée à la sortie de la boucle (C)

Programmation en assembleur ► Structures de contrôle en langage machine


- Exemple d'itération:
 - Première opération de la boucle x ← x +2
 - 3. Branchement si condition de sortie vérifiée (vers R1←x)

Evaluation de la condition de sortie x = y

4. Autrement:

Rl←x

- 1. Autres opérations $x \leftarrow 2.x$
- 2. Branchement à boucle (vers x←x+2)
- Opération associée à la sortie de la boucle R1 ← x



Programmation en assembleur

- ► Structures de contrôle en langage machine
 - limitations de notre simulateur: contraintes sur les types d'opérandes des instructions

```
Variables \neq RG ou [RG]
boucle:
          ADD
          CMP
                  ху
          BEQ
                   sortie
                                         ; si =
          MULU
                  x 2
                                         ; si ≠
          JMP
                   boucle
sortie:
          LD
                   R1,x
```

• Nouvelle version du code


```
LD
             ADD
boucle:
                        R0,2
             CMP
                        R0,y
             BEQ
                        sortie
                                         ; si =
             MULU
                        R0,2
                                         ; si #
             JMP
                        boucle
sortie:
             LD
                        R1, R0
             ST
                        R0,x
```

- ► A partir d'un algorithme
 - 1. Identifier les instructions nécessaires à la réalisation de l'algorithme
 - 2. Identifier les contraintes syntaxiques liées à ces instructions (types d'opérandes)
 - 3. Rajouter les lignes de code permettant de respecter ces contraintes (transfert de données de ou vers des registres)

71

Programmation en assembleur

- ► Exercice d'application 1 (Hand spinner) :
 - Ecrire un programme qui:
 - > initialise R3 à 0
 - > réalise l'algorithme suivant sachant:
 - -R1: coordonnée en x de la souris
 - R2: coordonnée en y de la souris



Programmation en assembleur

► Exercice d'application 1 (Hand spinner):

Fin du deuxième cours

Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ▶ Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonction

► Définition:

"Processus d'analyse d'un programme avec l'intention de détecter des anomalies dans le but de le valider" (Fornari IRIT)

Tests

- ► Tester un logiciel = valider sa conformité par rapport à des exigences.
- ► Types de test:
 - Fonctionnels: conformité à la spécification
 - Non-fonctionnels: conformité en matière de configuration, de compatibilité, de documentation,
 - Structurels: codage correct ?
- ► Coût du test: 30 à 40% du coût de développement au minimum

Tests

► Principes de base:

- Indépendance: tester par quelqu'un d'autre que le programmeur
- Paranoïa: un test doit retourner erreur par défaut (partir de l'hypothèse qu'il y a une erreur) et forcer à retourner ok
- Prédiction: définir les sorties/résultats attendus à partir des spécifications et avant l'exécution des tests.
- Vérification: inspection minutieuse des résultats de chaque test.
- Robustesse: tests avec des jeux valides, invalides et incohérents
- Complétude: vérifier ce que fait le programme lorsqu'il n'est pas supposé le faire (jeux incohérents de données)



77

Tests

► Correction de bug:

- vérifier que le test est bien correct
- vérifier que le problème n'est pas déjà répertorié
- établir un rapport de bug
 - > donner un synopsis succinct et précis
 - > donner une description claire, avec tous les détails de reproduction du bug
 - > si possible, essayer de réduire l'exemple.

Tests

- ► Test et correction de bug avec notre simulateur:
 - Coder
 - Définir le test validant le programme
 - Compiler le programme
 - L'exécuter en vitesse rapide sans pas à pas
 - Voir si le test est réussi
 - Sinon, l'exécuter en pas à pas à vitesse rapide:
 - > Avant de réaliser une instruction, définir ce qui en est attendu
 - > Exécuter cette instruction et vérifier le résultat obtenu
 - Si l'erreur n'est pas identifiée avant la fin du programme, exécuter en pas à pas à vitesse lente:
 - > Avant chaque instruction, définir les lectures et écritures qu'elle devrait réaliser
 - > Exécuter en pas à pas à vitesse lente et vérifier chaque lecture (en vert dans le simulateur) ou écriture (en rouge)



79

Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ▶ Pointeurs
- ► Procédures et fonction

► Unité d'échange (U.E.): constituée de contrôleurs de périphériques

► Contrôleur:

- pilote un ou plusieurs périphériques
- deux visions:
 - > ensemble de registres appelés PORTS qui sont accessibles par des instructions spéciales
 - > mots en mémoire avec une adresse

► UE:

- registres de contrôles: pilotage des périphériques
- registres d'état: surveillance des périphériques
- registres de données: communication avec les périphériques

Entrées Sorties

► UE du Simulateur:

- 8 registres de 8 bits correspondant aux n° de ports 0 à 7
- UE:
 - > connaître l'état des touches
 - > dessiner ou écrire dans la fenêtre graphique du périphérique
 - > détecter les mouvements et les clics de souris dans la zone graphique de l'écran du périphérique
- 2 instructions:
 - > IN oper, port ; oper ← octet du registre de l'UE désigné par son n°
 - > OUT oper, port ; octet du registre de l'UE désigné par son n° ← oper
 - > Oper: RG ou [RG] sur 8 bits (plus faible poids)
 - > Port: entier naturel désignant le n° de port de l'UE

► Clavier:

• Port 0 = registre d'état et de données

Etat du clavier		Numéro de la touche						
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0	

► Etat du clavier:

- Action qui a eu lieu sur le clavier depuis la dernière fois que le port 0 a été lu
- Lecture du port 0 ⇒ remise à 0 (de B7 B0)

00	aucune action		
11	une touche appuyée		
10	une touche relâchée		


• B7: une action? B6: laquelle?



Entrées Sorties

► Simulateur:

- Clavier:
 - > N° de la touche sur B5 B0:



- Souris:
 - > Port 0 pour l'état:
 - appui sur bouton souris = appui touche n°7
 - remise à 0 après lecture de son contenu
 - > Port 6 et 7 pour les données:
 - en permanence les coordonnées de la souris
 - en x: port 6, en y: port 7

- ► Simulateur:
 - Ecran:
 - >Ports 1 à 5
 - -Ports 1 à 4:
 - registres de données
 - paramètres de l'opération à exécuter
 - -Port 5:
 - registre de commande
 - opération à exécuter

Couleur du tracé			Commande à exécuter				
bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	bit 0

Entrées Sorties

- ► Simulateur:
 - Ecran:
 - > Commandes graphiques (voir guide de programmation):
 - 0000 : effacer l'écran
 - 0001 : tracer le point
 - Port1: x
 - Port2: y
 - Couleur: 4 bits Couleur de tracé.
 - tracer une ligne (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un rectangle (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un ovale (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un rectangle plein (ports 1, 2, 3 et 4)
 - tracer un ovale plein (ports 1, 2, 3 et 4)
 - écrire un caractère ASCII (ports 1, 2, 3)

- ► Simulateur:
 - Méthode de tracé
 - 1. Paramétrage du tracé sur les ports 1, 2, 3, 4 selon la définition des commandes graphiques
 - 2. Envoi de la commande de tracé sur le port 5 :
 - -Couleur sur les bits de fort poids
 - -Figure sur les bits de faible poids



Entrées Sorties


- ► Simulateur:
 - Exemple de tracé d'un rectangle bleu clair à l'écran:
 - > Port 1: coordonnée en x du coin supérieur gauche
 - > Port 2: coordonnée en y du coin supérieur gauche
 - > Port 3: largeur
 - > Port 4: hauteur
 - > Port 5: couleur 0101 et commande graphique 0011

```
LD
                            R0,200
                OUT
                            R0,1 ;x
                LD
                            R0,100
                            R0,2 ; y
                OUT
                                                 - Paramétrage
                LD
                            R0,20 ;
                OUT
                            R0,3 ;largeur
                            R0,80
                OUT
                            R0.4 :hauteur
Envoi de la [
                            r0,$53 ; rectangle bleu soit 0101 0011
commande out
                            R0,5
```

Exercice d'application 2: Entrées Sorties

L'étude porte sur un programme qui:

• affiche un message demandant à l'utilisateur de choisir entre l'affichage d'un tableau simple et l'affichage d'un tableau trié



- détermine où l'utilisateur clique pour afficher le tableau demandé:
 - > le programme attend que l'utilisateur clique
 - > si l'utilisateur clique au-dessus du premier choix (au-dessus de y1) ou en-dessous du second choix (en y5 ou en-dessous de y5), le programme attend que l'utilisateur clique à nouveau.
 - > si l'utilisateur clique sur le premier message (y1≤y<y3), le programme va à l'instruction dont l'étiquette est choix1 pour afficher le tableau initial.
 - > Si l'utilisateur clique sur le second message (y3≤y<y5), le programme va à l'instruction dont l'étiquette est *choix2* pour afficher le tableau trié.

 89

Entrées Sorties

- ► Exercice d'application 2: Entrées Sorties
 - Question 1: Ecrire le code qui permet de savoir où l'utilisateur a cliqué

Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ▶ Programmation en assembleur
- **▶** Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonction

Pointeurs

- ► Accès aux variables:
 - Directement: nom ⇔ adresse
 - > Exemple 1:

LD R0,25 ; R0 \leftarrow 25 ST R0,total ; total \leftarrow R0 donc 25 dans total Accès direct et par registre

- Indirectement:
 - > adresse ⇔ pointeur
 - > [Reg]: Reg = registre contenant l'adresse de la variable
 - > Exemple 2:


LEA R1,total ; R1←@ de total


LD [R1],25 ; variable dont l'@ est dans R1←25

 $donc\ 25\ dans\ total\ comme\ exemple\ 1$

Mais accès indirect







- ►Intérêt des pointeurs: accès à des variables composées:
 - Enregistrements
 - Tableaux
- ► Exemples:
 - Coordonnées d'un point (2 entiers)
 - > Déclaration:

Coord DSW 2 ; taille=2 mots mémoire (2x32 bits)

> Initialisation à (10,40):

LEA R0,coord ; adresse de coord dans R0 LD [R0],10 ; variable dont @ dans R0 \leftarrow 10 LD [R0+1],40 ; variable dont @-1 dans R0 \leftarrow 40



Pointeurs

► Attention à la notation:

[R0] variable dont l'adresse est contenue dans R0



[R0+1] variable dont l'adresse est celle contenue dans R0 à laquelle on rajoute 1 $\,$




NB: il aurait été plus logique de noter [R0]+1 mais le code aurait été illisible


- ► Systèmes d'exploitation
 - Pointeurs utilisés par systèmes d'exploitation:
 - >Processus
 - >Fichiers
 - >Mémoire
 - Utilisation de structures de données très complexes
 - >Ex: tableau de pointeurs vers d'autres tableaux



Pointeurs

- ► Tableaux utilisés par les systèmes d'exploitations:
 - Élément:
 - > variables de type enregistrement
 - > certains champs de l'enregistrement: pointeurs
 - Exemple d'élément de tableau pour un processus:
 - > n° du processus: PID Process Identifier
 - > n° de l'utilisateur: UID User Identifier
 - > adresse de l'instruction à exécuter
 - > tableau de n éléments (sauvegarde registres)
 - Accès à cet élément par un pointeur:
 - > n+4 pour accéder à l'élément suivant
 - > accès par déplacement : +1 UID, +2 adresse






- ► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne
 - Objectif:
 - > écrire un programme en assembleur qui calcule la moyenne des nombres entrés dans un tableau.
 - > tableau = suite de mots mémoires qui se terminent par un mot contenant la valeur 0.
 - 1. Partie du code dans .DATA :
 - > déclarer la variable moyenne appelée moy
 - >initialiser à 0



Pointeurs

- ► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne
 - 2. Partie du code dans .DATA :
 - >déclarer la variable tableau T
 - >initialiser à 3-6-7-4-2 (+ 0 marquant la fin du tableau)

- ► EXERCICE 3 : Calcul de moyenne
 - 3. Partie du code dans le .CODE: calcul de la moyenne (pas de procédure)
 - > R0: valeur courante de la somme des nombres
 - > R1: nombre courant de chiffres pris en compte
 - > R2: pointeur sur le tableau



Pointeurs

- ► EXERCICE 3: Calcul de moyenne
 - 3. Partie du code dans le .CODE: calcul de la moyenne (pas de procédure)


Fin du troisième cours

Plan du cours

- ► Introduction
- ► Modèle de microprocesseur
- ► Programmation en assembleur
- ► Tests
- ► Entrées Sorties
- ► Pointeurs
- ► Procédures et fonction

▶ Définitions

- Principe:
 - > Morceau de code exécutable à la demande
 - > Transmission de paramètres
 - > Restitution d'une valeur si besoin
- Intérêt: réutilisation d'un morceau de code à différents endroits du programme



Procédures et fonctions Gestion du contexte Gestion des paramètres: Programme principal Procédure Récupération des paramètres d'entrée Traitement des PE Elaboration des paramètres de sortie Récupération des paramètres de sortie

Procédures et fonctions ► Gestion du contexte • Solutions: > Registre spécial contenant l'adresse de retour ⇒ pb: impossible d'appeler la procédure dans la procédure > Mémorisation de l'adresse de retour dans une structure de données adéquate: laquelle? Programme Structure de donnée de mémorisation principal des adresses: Entrée: Proc. 2 α_1 α_2 Sortie: α_2 > Retour à l'adresse la plus récemment mémorisée > Last in, First out LIFO **PILE**

- ► Gestion du contexte
 - Gestion de pile:
 - > Registre spécial SP:
 - SP: Sommet de pile
 - 1ère entrée occupée
 - > Réservation de place mémoire pour la pile:

– directive:

.STACK taille

- fin de code

- > Initialisation du registre SP sur le début de la pile:
 - instruction:

LEA SP,STACK

- en début de code

- STACK en majuscule

111

Procédures et fonctions

- **▶** Programme
 - Squelette du programme:
 - DATA

déclaration des variables et constantes

• **CODE** ; CO initialisé sur l'instruction qui suit .CODE LEA SP,STACK


écriture du code

STACK taille

réservation de place pour la pile

Rq: possibilité d'utiliser une instruction HLT pour arrêter le processeur en fin de programme

- **▶** Programme
 - Certains processeurs: Utilisation de deux registres pour désigner le début et la fin de la pile
 - > Possibilité de détecter les débordements
 - > En veillant à ne pas:
 - Dépiler une pile déjà vide
 - Empiler dans une pile déjà pleine
 - > Possibilité d'arrêter les programmes en cours comme dans certains systèmes d'exploitation
 - Notre simulateur: bonne gestion de la pile de la responsabilité du programmeur



Procédures et fonctions ► Instructions dédiées • Instruction de type rupture de séquence pour les procédures: > Retour: - dépile l'adresse de retour - CO ← [SP] - SP ← SP+1 - A n'utiliser qu'une seule fois dans une procédure sinon: - 1ère fois: @ de retour dans CO - 2ème fois: valeur inconnue placée dans CO > Exemple: Mémoire CO Code en Mémoire: R5 0: LD R5,255

SP

Procédures et fonctions

► Méthode de programmation

1: LD R6,127

3: LD R5,0

2: CALL rectangle

• Inconvénients liés aux procédures:

R6

SP

- > double accès aux registres de la machine et aux registres de variables globales:
 - depuis le programme
 - depuis les procédures
- > danger: modification par la procédure d'un registre utilisé par le programme qui l'appelle
 - ⇒ perte de données
- Exemple:

LD R0,20 ; R0 ← 20 nombre d'itération Boucle: ; appel de la procédure calcul qui CALL calcul utilise R0 (R0← 356) DEC ; R0 ← R0-1=355 R0 ; comparaison de 355 au lieu de 20 avec 0 CMP R0,0 BNE boucle ; si R0 $\neq 0$ on boucle

Conclusion: perte du nombre de répétition de la boucle (infini)

- ► Méthode de programmation
 - Solution 1:
 - > utiliser des registres différents pour les procédures et pour le programme principal
 - > problématique:
 - nombre limité de registres
 - spécialisation de certains registres pour instructions
 - difficulté alors de réutilisation: appel de procédures écrites par d'autres (primitives du système d'exploitation)





Procédures et fonctions

- ► Méthode de programmation
 - Solution 2:
 - > Sauvegarder les registres en début de procédure et les restituer à la fin
 - > Hypothèse : sauvegarde dans des variables
 - Trop de variables
 - Impossible de s'assurer que chaque procédure utilise des variables différentes
 - Interdit la récursivité
 - ⇒Impossible
 - > Conclusion:

Utilisation de la pile pour sauvegarder les registres

- début de procédure: empilage des registres
- fin de procédure: dépilage des registres





- ► Méthode de programmation
 - Nécessité de prévoir une taille de pile suffisante:
 - > Stocker les adresses de retour
 - > Stocker les sauvegardes de registres
 - Pour certains microprocesseurs:
 - > existence d'instructions pour empiler et dépiler tous les registres
 - > en pratique inutile: aucun procédure n'utilise tous les registres
 - Variable locale des langages de programmation:
 - > Utilisation de la pile
 - > Mécanisme:
 - début de procédure: réservation d'espace mémoire dans la pile pour ces variables
 - fin de procédure: libération de cet espace



121

Procédures et fonctions

- ► Passage de paramètres
 - Passage de paramètres à une procédure dans les langages habituels:
 - > par valeur :
 - en entrée
 - pas de possibilité de modification

> par référence:

- en entrée et sortie
- possibilité de modification
- Ici étude du passage de paramètres en langage machine



- ► Passage de paramètres
 - Passage de paramètres par valeur :
 - > avant l'appel de la procédure: valeur placée dans un registre
 - utilisation du registre par la procédure: modification possible du registre mais valeur du paramètre inchangée
 - exemple

LD R0,param ; R0 ← param

CALL calcul ; paramètre d'entrée dans RO

- > avant l'appel de la procédure: valeur placée dans la pile
 - utilisation de la pile par la procédure: modification possible de la pile mais valeur du paramètre inchangée
 - Exemple

PUSH param ; SP ← SP-1 et [SP] ← param CALL calcul ; paramètre d'entrée dans pile

123

Procédures et fonctions

- ► Passage de paramètres
 - Passage de paramètres par référence :
 - > avant l'appel de la procédure: adresse du paramètre placée dans un registre
 - procédure: accès au paramètre par indirection
 - exemple:
 - LEA RO, param
 - CALL calcul ; adresse du paramètre dans RO
 - > avant l'appel de la procédure: adresse placée dans la pile
 - utilisation de la pile par la procédure
 - exemple:
 - LEA RO, param
 - PUSH RO
 - CALL calcul ; adresse du paramètre dans pile via RO



- ► Passage de paramètres
 - Passage de paramètres à une procédure en langage machine:
 - >par registre:
 - -plus rapide
 - -limité en nombre et en taille des registres
 - >par pile:
 - -pas de limite en nombre et en taille
 - -utilisé par les compilateurs




Procédures et fonctions

- ► Passage de paramètres
 - Retour de la valeur d'une fonction: retour d'une unique valeur
 - ⇒ différent du cas des procédures
 - > utilisation d'un registre: plus simple
 - > pile: plus compliqué, pas rentable pour une seule valeur
 - Utilisation de l'instruction: RET ou RET n
 - > retour avec vidage de la pile de n mots
 - > RET: (exemple diapo suivante)
 - CO ← [SP]
 - SP ← SP+1
 - > RET n: (exemple diapo 112)
 - CO ← [SP]
 - SP ← SP+n+1

- ► Passage de paramètres
 - Exemple pour RET:

$$>CO \leftarrow [SP]$$

$$>$$
SP \leftarrow SP+1



Procédures et fonctions

- ► Ecriture du programme
 - Quelle est l'écriture finale d'une procédure/fonction?
 - > Exemple de la fonction calcul (a,b): a ← a+2.b
 - > Etude pour:
 - Passage des paramètres par valeur
 - Par registre
 - Par la pile
 - Passage des paramètres par références
 - Par registre
 - Par la pile
 - > Objectif: définir la structure d'écriture d'une procédure/fonction

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par valeur
 - > Par registre:
 - Paramètres:
 - a dans RO
 - b dans R1
 - Valeur retournée par RO
 - Programme:

LD R0, a ; 1er paramètre R1, b LD ; 2ème paramètre CALL calcul ; appel de la fonction

– Procédure:

Calcul: ADD R0,R1 ADD R0,R1

> RET ; retour de sous-prog

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.



Procédures et fonctions

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par valeur
 - > Par la pile:
 - Programme:

PUSH ; 1er paramètre а PUSH b ; 2ème paramètre ; appel de la fonction CALL calcul R0,a

- Procédure:

Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0 ← a ADD R0,[SP+1] ; ajout de b R0,[SP+1] ADD ; ajout de b RET

- Etat de la pile:

Adresse de retour -SP SP+1valeur de b ← SP — SP SP+2 valeur de a -SP

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable

- ► Ecriture du programme
 - · Passage des paramètres par valeur
 - > Par la pile:
 - Inconvénient:
 - Pile non vide en fin de procédure (2 paramètres)
 - Remplissage progressif de la pile
 - Danger de débordement
 - Solution:

Adr. de retou

valeur de a

- Programme appelant fait ADD SP,2 après l'appel de la procédure (vidage de la pile)
- Utilisation par certains processeurs de RET n
- Nouveau code de la procédure

```
Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0 \leftarrow a ADD R0,[SP+1] ; ajout de b ADD R0,[SP+1] 

RET 2 RET 2
```

Pile vide au moment du retour au programme

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.

Procédures et fonctions

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par référence
 - > Par registre:
 - Paramètres:
 - Adresse de a dans RO (par référence)
 - b dans R1 (par valeur)
 - Résultat dans a (donc adresse de a en donnée)
 - Programme:

LEA RO, a ; adresse de a dans RO LD R1, b ; 2ème paramètre CALL calcul ; appel de la fonction

– Procédure:

Calcul: ADD [R0],R1; $a \leftarrow a + b$ ADD [R0],R1

RET ; retour de sous-prog

Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable.


- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par référence
 - > Par la pile:
 - Programme:

```
LEA R0,a ; R0 ← adresse de a
PUSH R0 ; 1er paramètre
PUSH b ; 2ème paramètre
CALL calcul ; appel de la fonction
```

– Procédure:

```
Calcul: LD R0,[SP+2] ; R0 \leftarrow adresse de a ADD [R0],[SP+1] ; ajout de b ADD [R0],[SP+1] ; ajout de b
```

RET – Etat de la pile:




Attention on verra plus loin que ce code n'est pas utilisable,

133


Procédures et fonctions

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par référence
 - > Par la pile:
 - Pas de retour de valeur par la procédure: modification directe de a
 - \Rightarrow Aucune raison de modifier R0 car ne sert pas à renvoyer le résultat au programme principal
 - ⇒ Nécessité de sauvegarder R0
 - Nouveau code de la procédure:



Code définitif: méthode que nous utiliserons

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par référence
 - > Par la pile:
 - Problème: décalage des références dans la pile à chaque sauvegarde d'un nouveau registre
 - Solution:
 - Accès à la pile par une copie de SP et non SP
 - Copie de SP faite en début de procédure avant la sauvegarde des registres
 - Nouveau code de la procédure:



Nous n'utiliserons pas cette technique.

Procédures et fonctions

- ► Ecriture du programme
 - Passage des paramètres par référence
 - >Par la pile:
 - Problème: modification de R6 sans l'avoir sauvegardé avant
 - -Solution:
 - Sauvegarde de R6 au début de la procédure
 - \Rightarrow décalage de 1 dans la pile \forall le nombre de registres sauvegardés dans la pile

► Ecriture du programme

> Forme finale de l'écriture d'une fonction/procédure avec passage des paramètres par référence:

Calcul: PUSH R6 LD R6, SP PUSH R0 LD R0,[R6+3][R0],[R6+2]ADD **ADD** [R0],[R6+2]Sauvegarde de R0 **PULL** R0 Sauvegarde de R6 R6 -SP PULL R6 Adresse de retour -SP **RET** 2 R6+2 valeur de b - SP R6+3 SP adresse de a SP

Nous n'utiliserons pas cette technique.

Procédures et fonctions Ecriture du programme En TD et TP: Utilisation d'une version simplifiée du passage des paramètres par référence par la pile Pas de copie du pointeur de pile .DATA a DW 5 ; déclaration des variables et constantes b DW 6 .CODE ;écriture du code LEA SP,STACK LEA RO,a PUSH RO PUSH b **CALL Calcul** ;appel de la procédure HLT ;code de la procédure Calcul: **PUSH R1** LD R1,[SP+3] ; R1= @ de a Adresse de retour ADD [R1],[SP+2] ; a'=a+b ADD [R1],[SP+2] ; a"= a'+b= 2a+b valeur de b **PULL R1** adresse de a RET2 .STACK 4

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
 - Objectif:
 - > Calcul du résultat du XOR, OU EXCLUSIF, entre deux nombres binaires.
 - > Utilisation d'une procédure.
 - 1. Partie du code:
 - > déclarer les variables A, B et f
 - > les initialiser à 0.



Procédures et fonctions

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
 - 2. Code de la procédure lorsque le passage des valeurs des paramètres se fait grâce aux registres suivants :

R0 pour A

R1 pour B

R3 pour f

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
 - 3. Programme appelant cette procédure.

Procédures et fonctions

- ► Exercice d'application 4: fonction XOR
 - 3. Intégralité du code du programme lorsque le passage des paramètres se fait par la pile.

