Circuit linéaire en régime sinusoïdal forcé

Contents

1) Caractéristique d'un signal sinusoïdal	. 1
1.1) Définition	. 1
1.2) Pulsation, fréquence, période	. 1
1.2.1) Mesure	1

1) Caractéristique d'un signal sinusoïdal

1.1) Définition

On définit un signal sinusoïdal x par:

$$x(t) = X \sin(\omega t + \varphi)$$
 ou $x(t) = X \cos(\omega t + \varphi)$

On peut très facilement passer du sinus au cosinus.

On a 3 caractéristiques du signal sinusoïdal.

1.2) Pulsation, fréquence, période

On peut qualifier la "vitesse" du signal par trois valeures:

- ω , la pulsation
- f, la fréquence
- T, la période


Avec:

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$f = \frac{1}{T}$$

1.2.1) Mesure

On peut mesurer la période T d'un signal en regardant un graphique:



On peut utiliser un analiseur de spectre (une transformation de Fourrier...) pour obtenir la fréquence ou les fréquences qui compose le signal:

Exemple:

Avec $x(t) = X_1 \cos(\omega_1 t) + x_2 \cos(\omega_2 t) + X_3 \cos(\omega_3 t)$

