МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

насосні, вентиляторні та пневматичні установки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт

Київ НТУУ «КПІ» 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

насосні, вентиляторні та пневматичні установки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт

для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» (спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв»)

Київ НТУУ «КПІ» 2013 Насосні, вентиляторні та пневматичні установки: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: С.П. Шевчук, А.В. Ворфоломеєв. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 107 с.

Гриф надано Вченою радою IEE НТУУ «КПІ» (Протокол № 6 від 23 грудня 2013р.)

Навчальне видання

Насосні, вентиляторні та пневматичні установки

Методичні вказівки

до виконання лабораторних робіт

для студентів напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» (спеціальності 7.05070205 «Електромеханічні системи геотехнічних виробництв»)

Електронне видання

Укладачі: Шевчук Степан Прокопович, д-р. техн. наук, проф.

Ворфоломеєв Андрій Вікторович, канд. техн. наук

Відповідальний

редактор: Городецький Віктор Георгійович,

канд. фіз.-мат. наук, доц.

Рецензент: $Pозен B.\Pi$., канд. техн. наук, проф.

Комп'ютерний

набір: Ворфоломеєв Андрій Вікторович, канд. техн. наук

3MICT

Вступ	5
Заходи безпеки під час виконання лабораторних робіт	7
Лабораторна робота № 1 «Дослідження напірної характеристики	
відцентрового насоса»	9
Лабораторна робота № 2 «Дослідження напірної характеристики	
гвинтового насоса»	16
Лабораторна робота № 3 «Дослідження режимів роботи відцентрового	2.4
вентилятора»	24
Лабораторна робота № 4 «Дослідження режимів роботи компресорів»	31
Лабораторна робота № 5 «Дослідження способів регулювання режимів	
роботи турбомашин»	36
Лабораторна робота № 6 «Дослідження характеристики зовнішньої	
мережі турбоустановки»	44
Лабораторна робота № 7 «Дослідження закону пропорційності для	
турбомашин»	51
Лабораторна робота № 8 «Дослідження режимів роботи послідовно	
з'єднаних насосів»	57
Лабораторна робота № 9 «Дослідження режимів роботи паралельно	
з'єднаних насосів»	64
Лабораторна робота № 10 «Вивчення конструкцій та принципу дії	
насосів»	69
Лабораторна робота № 11«Вивчення конструкцій та принципу дії	
вентиляторів»	87
Лабораторна робота № 12 «Вивчення конструкцій та принципу дії	
компресорів»	100
Список рекомендованої літератури	107

ВСТУП

Технічна цивілізація почалась з переходом від ремісництва до мануфактурного, індустріального виробництва, що неможливо без застосування машин та механізмів. Серед перших, опанованих людством, були машини для напірного переміщення рідини та газів. Хоча застосування їх почалося давно, але і зараз вони широко використовуються як у побуті, так і в промисловому виробництві. Потужності даних машин коливаються від ват до мегават. Сучасні насоси, вентилятори, компресори є одними з основних споживачів виробленої електроенергії. Тому увага до раціональності їх конструкції, до ефективності використання ними енергії повинна бути особливою. Інша особливість цих машин полягає в тому, що вони часто забезпечують життєво необхідні потреби людства в повітрі, воді, енергоресурсах та інші. Тобто, важливе значення має їх надійна та безперебійна робота протягом тривалого часу.

В даній дисципліні розглядаються основні принципи побудови машин для напірного переміщення рідин та газів — нагнітачів, що використовуються при спорудженні та експлуатації підземних споруд міст, метрополітенів, шахт, кар'єрів, рудників, виробництв нафтового комплексу.

Історія розвитку насосних та вентиляторних установок сягає в XVI-XVII ст., які використовувались для вентиляції підземних виробок та водовідливу з приводом від водяного колеса або парової машини. В 1832р. російський гірничий інженер генерал-лейтенант А.А. Саблуков застосував для провітрювання шахт відцентровий вентилятор, а в 1835р. — відцентровий насос для водовідливу.

Більш широке застосування та розвиток турбомашин припадає на початок XX ст. і пов'язано з впровадженням електричного приводу. В 1930р. почалось серійне виробництво шахтних вентиляторів головного провітрювання на Горлівському машинобудівному заводі ім. С.М. Кірова, а з 1938р. освоєно виробництво осьових вентиляторів. Подальше вдосконалення вентиляторних установок здійснювалось ЦАГІ, в 1951-1955рр. проектний інститут Дондіпровуглемаш та Інститут гірничої справи АН УССР розробили шахтні відцентрові вентилятори типів ВЦД та ВЦО з високими техніко-економічними показниками.

В 1932-1935рр. розроблені перші вітчизняні конструкції шахтних насосів типів КСМ, ДИП, КМН. В 1943-1947рр. створені високонапірні шахтні насоси АЯП, здатні створювати напори до 600м.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Лабораторні роботи проводяться під наглядом і з дозволу викладача. Студентам забороняється самостійно включати чи виключати устаткування, виконувати будь-які операції на ньому, залишати його без нагляду. Забороняється експлуатація обладнання, що є технічно несправним.

Перед включенням установки потрібно перевірити справність обладнання, наявність і правильність положення огороджень деталей, що обертаються. Рекомендовано не одягати просторий одяг, шарфи, краватки тощо. Не дозволяється класти на установку будь-які сторонні предмети.

Користувачі обладнання повинні виконувати вимоги техніки безпеки по роботі з ним, а також Правила з експлуатації електроустановок. Під час роботи обладнання забороняється зрушувати з місця або рухати його. При виконанні лабораторних робіт необхідно користуватися здоровим глуздом.

Забороняється включати обладнання мокрими руками або знаходячись у воді.

Забороняється під час роботи проводити ремонтні заходи, усувати несправності електрообладнання, чистити устаткування, торкатися струмоведучих частин. Корпуси обладнання повинні бути надійно заземленими.

Перед вмиканням насоса необхідно перевірити справність прийомного фільтра, відкрити вентиль на всмоктувальному трубопроводі, забезпечити заливку насоса. Насоси необхідно використовувати з тією

рідиною, на яку вони розраховані. Тривала робота насоса при закритому вентилі на нагнітальному трубопроводі забороняється. Забороняється охолоджувати перегрітий насос зняттям кожухів.

Перед пуском вентилятора необхідно пересвідчитися у відсутності у ньому та повітропроводах сторонніх предметів. При роботі з вентилятором забороняється знімати огородження з його вхідного патрубка та просовувати в нього сторонні предмети (у тому числі пальці).

Забороняється запускати компресор при наявності тиску в напірній магістралі та виконувати пуск більше 8 секунд, так як затягнений пуск може призвести до виходу з ладу двигуна. При роботі з компресором забороняється вмикати компресор при знятому кожусі. Не рекомендовано на лабораторному обладнанні підіймати тиск вище 2-3 атм.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

«Дослідження напірної характеристики відцентрового насоса»

1.1. Мета роботи: зняти напірну характеристику відцентрового насосу, ознайомитись з його роботою та правилами експлуатації.

1.2. Теоретичні відомості

Під геометричною висотою всмоктування розуміють різницю між горизонтом осі насосу і вільним рівнем рідини в резервуарі, з якого вона відкачується. Рух рідини по підвідній трубі (що підводить рідину від поверхні вільного рівня в резервуарі до перерізу входу в колесо насоса) здійснюється за рахунок початкової енергії рідини, тобто тиску, під яким знаходиться рідина (в основному – атмосферним). У зв'язку з цим запас енергії в рідині, яка переміщується по підвідній трубі, та тиск в ній зменшуються. Стан рідини, що переміщується від вільного рівня до входу в насос, описується рівнянням:

$$\frac{p_{a}}{\rho g} = \frac{p_{b}}{\rho g} + H_{b} + \Delta H_{b} + \frac{{c_{b}}^{2}}{2g},\tag{1.1}$$

де p_a — тиск на поверхню вільного рівня рідини у резервуарі, Па; ρ — густина рідини, кг/м³; p_b — тиск рідини на рівні входу в насос, Па; H_b — геометрична висота всмоктування, м; ΔH_b — втрати напору на подолання опорів у підвідній лінії, м; c_b — швидкість рідини при вході в колесо, м/с; g — прискорення вільного падіння тіл, м/с².

Суму $H_b + \Delta H_b + \frac{c_b^2}{2g} = H_{\text{вак}}$ називають вакуумметричною висотою всмоктування. З іншого боку ця висота дорівнює різниці напорів на вільній поверхні рідини в резервуарі та рідини на вході в насос, м:

$$H_{\text{BaK}} = \frac{p_{\text{a}} - p_{\text{b}}}{\rho g}.\tag{1.2}$$

Умови всмоктування рідини в насос суттєво впливають на режим його роботи. Якщо тиск в рідині p зменшується до тиску пароутворення p_t (це відбувається в області перед входом рідини на лопатки колеса), то рідина закипає. При цьому створюються порожнини, заповнені паром і частково газами, що виділяються з рідини. Потік рідини приносить ці порожнини в канали колеса, тобто в область зі збільшеним тиском, де пари знову конденсуються. В момент завершення конденсації частинки рідини кінетична енергія миттєво зупиняються, при ЦЬОМУ частинок перетворюється в енергію пружної деформації. Оскільки рідина практично не стискається, то відбувається місцевий гідравлічний удар. Такий процес закипання та конденсації рідини в потоці, який супроводжується гідравлічними ударами, називається кавітацією. Кавітація тягне за собою руйнування коліс та інших деталей, зменшує ККД, напір та подачу насоса. Тому, для забезпечення надійної роботи насоса допустима в експлуатації висота всмоктування повинна складати, м:

$$H_{\text{в.доп.}} = 0.80 \dots 0.85 \left[\frac{p_{\text{a}} - p_{t}}{\rho g} - 10 \left(\frac{30\omega\sqrt{Q}}{\pi C} \right)^{\frac{4}{3}} - \Delta H_{b} \right],$$
 (1.3)

де ω — швидкість обертання вала насоса, рад/с; Q — подача насоса, м³/с; C=800...1000 — кавітаційний коефіцієнт насоса.

Тиск пароутворення в рідині p_t , у залежить від її температури. Цю залежність для води наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Тиск пароутворення води

Температура рідини, К	Тиск пароутворення, м.в.ст.
293	0,24
313	0,76
333	4,07
353	4,87
373	10,30

Роботу відцентрового насоса характеризують наступні параметри:

Q — *продуктивність* (витрати, *подача*) — кількість рідини, що переміщується насосом за одиницю часу через одиницю перерізу, м 3 /с;

H – H

N-ефективна потужність – кількість енергії, яка перетворюється в насосі (підведена до його вала) за одиницю часу, Вт;

 η – коефіцієнт корисної дії (ККД) – відношення кількості енергії, яка передається насосом рідині за одиницю часу (гідравлічна потужність насоса) до його фактичної потужності, в.о.

Відцентрові насоси, як і всі гідравлічні машини, мають здатність до саморегулювання, тобто змінюють параметри, які характеризують його роботу, в залежності від умов експлуатації. У кожному конкретному випадку сукупність числових величин витрат, напору, ККД і потужності дають уяву про одиничний експлуатаційний режим насоса при деякій

постійній частоті обертання робочого колеса. Сукупність можливих експлуатаційних режимів насоса, звичайно, задають у вигляді графіків залежностей його напору, потужності і ККД від витрат рідини і називають його експлуатаційними характеристиками (рис. 1.1).




Рис. 1.1. Експлуатаційні характеристики насоса

Схема установки, на якій проводяться випробування відцентрового насоса в лабораторії, приведена на рис. 1.2. Після заливки та пуску насоса 4 в його підвідному патрубку 3 створюється розрідження, і під впливом атмосферного тиску рідина із резервуара 1 по підвідному трубопроводу 3, до якого приєднано забірний пристрій 2 з фільтром та приймальним клапаном, поступає в насос. Проходячи через насос, вода набуває запасу енергії і по напірному трубопроводу 8 поступає у зливний резервуар 10, який використовується як мірна ємність для точного визначення продуктивності насоса. Зміна режиму роботи насоса здійснюється регулювальною засувкою 7.

Повний напір насоса, м:

$$H = H_{\rm M} + H_{\rm B} + h, \tag{1.4}$$

де h — перевищення розміщення манометру над рівнем осі обертання робочого колеса, м; $H_{\rm M}$ i $H_{\rm B}$ — відповідно приведені до напору покази манометра та вакуумметра, м.




Рис. 1.2. Схема експериментальної установки

Корисна або гідравлічна потужність насоса, кВт:

$$N = \frac{QH\rho}{102}.\tag{1.5}$$

Ефективну потужність на валу двигуна, кВт:

$$N_{\rm e} = UI\eta_{\rm A} \cdot 10^{-3},\tag{1.6}$$

де U- покази вольтметра на випрямлячі, B; I- покази амперметра A; $\eta_{\rm A}$ — ККД двигуна, в.о.

Тоді ККД насоса, в.о.

$$\eta_{\rm H} = \frac{N}{N_{\rm e}}.\tag{1.7}$$

1.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

На схемі лабораторної установки, приведеній на рис. 1.2: 1 — резервуар, 2 — забірний пристрій, 3, 8 — трубопроводи, 4 — відцентровий насос, 5 — електродвигун, 6 — манометр, 7 — засувка, 9 — вакуумметр, 10 — вимірювальний резервуар, 11 — випрямляч.

1.4. Порядок виконання роботи

Залити насос водою і ввімкнути випрямляч 11, по вольтметру виставити напругу U=220 В. Дослідження характеристик H=f(Q), N=f(Q), η_{H} =f(Q) починають при закритій засувці 7, тобто при нульових витратах. Повільно відкриваючи засувку 7, зняти показання вольтметра, амперметра, вакуумметра 9,манометра 6 та заміряти витрати рідини в 6..8 точках.

Виставити напругу U=170 В та повторити експеримент при іншій швидкості обертання колеса насоса.

Дані замірів та розрахунків занести в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2. Результати виконання роботи

No	U, B	I, A	<i>p</i> _в , МПа	<i>p</i> _м , МПа	<i>p</i> , МПа	Q , M^3/c	<i>N</i> , кВт	N _e , кВт	η _н , В.О.
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Побудувати залежності H=f(Q) ,N=f(Q), $\eta_H=f(Q)$ та пояснити відмінність характеристик при різних швидкостях обертання.

1.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Таблиця з експериментальними та розрахунковими даними.
- 6. Графіки знятих характеристик.
- 7. Висновки по роботі.

1.6. Контрольні запитання

- 1. В чому полягає принцип роботи відцентрового насоса?
- 2. Що відноситься до індивідуальних характеристик насоса?
- 3. Що таке напір та продуктивність (подача) насоса? Їх одиниці вимірювання.
 - 4. Що таке геометрична та вакуумметрична висоти всмоктування?
 - 5. Що таке кавітація? Причини її виникнення.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

«Дослідження напірної характеристики гвинтового насоса»

2.1. Мета роботи: зняти експлуатаційні характеристики гвинтового насоса, ознайомитись з його роботою та правилами експлуатації.

2.2. Теоретичні відомості

Гвинтовий насос – це насос, в якому створення напору рідини, що нагнітається, здійснюється за рахунок витіснення рідини одним або декількома гвинтовими металевими роторами, які обертаються всередині статора відповідної форми.

Гвинтовий насос відзначається надійністю, компактністю та безшумністю в роботі, рівномірною подачею рідини. Гвинтові гідромашини можуть працювати як у режимі насоса, так і гідромотора.

Ексцентрично-гвинтовий (героторний) насос — самовсмоктувальний насос об'ємної дії (рис. 2.1), робочим органом якого гвинтова пара з внутрішнім зачепленням. Рухомий елемент робочої пари однозахідний гвинт (ротор) 3, який виконаний з конструкційної загартованої сталі, здійснює планетарний рух в обоймі (статорі) 2,яка виконана з еластичного полімерного матеріалу (гуми), здатного протистояти руйнуванню від середовища, що перекачується. Обойма має двозахідну гвинтову поверхню з кроком в 2 рази більше кроку гвинта. Перебуваючи в постійному контакті, гвинт і обойма утворюють замкнуті порожнини по довжині гвинта. Рідина переміщується шляхом періодичного витіснення постійного

об'єму замкненого в порожнинах між гвинтом і обоймою. При обертанні гвинта порожнина з боку патрубку всмоктування I збільшується в об'ємі, і в ній створюється розрідження. Під дією розрідження рідина поступає в насос. При подальшому обертанні і переміщенні ходу гвинтової лінії порожнина закривається, і рідина переміщується гвинтом уздовж осі обойми в сторону нагнітання (вихідного патрубка). Наявність планетарного руху гвинта обумовлює необхідність карданного з'єднання гвинта з валом привода 5. В місці з'єднання встановлюється ущільнююча гумова муфта 4.




Рисунок 2.1. Гвинтовий (героторний) насос

Гвинтові насоси також випускаються в дво- або в тригвинтовому виконанні. Найбільш розповсюджені тригвинтові насоси з двозахідними гвинтами. Такий насос (рис. 2.2) складається з трьох гвинтових роторів, середній з яких є ведучим, а два бокових — веденими, ущільнювачами ведучого гвинта. При обертанні гвинтів їхні нарізки, взаємно замикаючись, відсікають у западинах певну кількість рідини та переміщують її уздовж осі обертання.

За принципом роботи гвинтові насоси відносяться до машин об'ємної дії, тому їм притаманні властивості поршневих насосів. Проте, відсутність клапанів та динамічна врівноваженість дають можливість

надати гвинтам високу швидкість обертання (1500-3000 об/хв і більше), що забезпечує велику продуктивність гвинтових насосів при порівняно малих габаритах.




Рисунок 2.2. Тригвинтовий насос

Гвинтові насоси мають такі експлуатаційні якості:

- подача насоса із зміною геодезичної висоти мало змінюється, напірна характеристика подібна поршневого насоса;
 - можливість створювати великі тиски (до 20МПа);
 - властивість самовсмоктування;
 - можливість перекачувати забруднену воду;
- відсутність спеціальних мастильних пристроїв (мастилом служить відкачувана рідина);
- простота конструкції, відсутність клапанів, передач, мала кількість деталей, зручність монтажу;
- рідина рухається в насосі прямолінійно і рівномірно, звідки випливає рівномірність подачі;
- збалансованість механізму і, як наслідок, низький рівень шуму при роботі;

- високий ККД (0,75-0,80 в.о.).

Недоліки гвинтових насосів:

- складність і велика вартість виготовлення;
- неможливо регулювати робочий об'єм;
- запуск насоса без рідини (вхолосту) може призвести до виходу його з ладу.

Оскільки вода служить мастилом, то гвинтовий насос не запускається без води. Для заливання всмоктувальну сторону насоса з'єднано з нагнітальною стороною перепускною трубкою з вентилем: з метою затримання в робочому просторі насоса деякої кількості води, отвір всмоктувального патрубка повернуто вгору.

Роботу гвинтового насоса характеризують наступні параметри:

H – напір – приріст питомої енергії рідини в насосі, м;

Q — продуктивність (витрата, подача) — кількість рідини, що переміщується насосом за одиницю часу, м 3 /с;

N — ефективна потужність — кількість енергії, яка перетворюється в насосі (підведена до його вала) за одиницю часу, Вт;

 $\eta_{\rm H}$ — коефіцієнт корисної дії (ККД) — відношення кількості енергії, яка передасться насосом рідині за одиницю часу (гідравлічної потужності насоса) до його ефективної потужності.

У кожному конкретному випадку сукупність числових величин витрат, напору, ККД і потужності дають уяву про одиничний експлуатаційний режим насоса. Сукупність можливих експлуатаційних режимів насоса зазвичай задають у вигляді графіків залежностей його

напору, ефективної потужності і ККД від подачі рідини називають її експлуатаційною характеристикою (рис. 2.3).




Рисунок 2.3. Напірна характеристика гвинтового насоса

Підвищення напору збільшує протікання рідини через лінію контакту гребеня гвинта з внутрішньою порожниною гумової обойми, і це дещо знижує подачу (див. рис. 2.3).

Повний напір насоса, м:

$$H = H_{\rm M} + H_{\rm B} + h,$$
 (2.1)

де $H_{\scriptscriptstyle \rm M}$ та $H_{\scriptscriptstyle \rm B}$ — напори, що відповідають показам манометра та вакуумметра, м; h — перевищення розміщення манометру над рівнем вісі обертання насосу, м.

Корисна гідравлічна потужність насоса, кВт:

$$N = \frac{QH\rho}{102} \,, \tag{2.2}$$

де ρ – густина рідини, кг/м³.

Тоді ККД насоса, в.о.:

$$\eta_{\rm H} = \frac{N}{N_{\rm E}} \,, \tag{2.3}$$

де N_E – ефективна потужність на валу двигуна, кВт.

2.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Схема установки, на якій проводяться випробування гвинтового насоса (героторного) в лабораторії, приведена на рис 2.4.




Рисунок 2.4. Лабораторна установка

Після пуску насоса 4 в його підвідному патрубку 3 створюється розрідження і під впливом атмосферного тиску рідина із резервуара 1 по підвідному трубопроводу 3, до якого приєднано забірний пристрій 2, поступає в насос. Проходячи через насос, вода набуває запас енергії і по напірному і трубопроводу 8 поступає у зливний резервуар 10, який використовують як мірну ємність для визначення продуктивності насосу. Зміну режиму роботи насоса здійснюють за допомогою засувки 7.

Ефективна потужність на валу двигуна вимірюється за допомогою вимірювального комплекту *11*.

2.4. Порядок виконання роботи

Зняття характеристик $H=f(Q), H_B=f(Q), N_E=f(Q), \eta_H=f(Q)$ починають при закритій засувці 7, тобто при нульових витратах. Повільно відкриваючи засувку 7, зняти показання вимірювального комплекту 11, вакуумметра 9, манометра 6 та заміряти витрати рідини в 6-8 точках.

Дані замірів та розрахунків занести в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1. Результати виконання лабораторної роботи

№ точки	р _в , МПа	р _м , МПа	Н,	Q, _M ³ /c	N, кВт	N _{E,} кВт	η _н , Β.Ο.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Побудувати залежності $H=f(Q), H_B=f(Q), N_E=f(Q), \eta_H=f(Q)$ та пояснити відмінність отриманої напірної характеристики гвинтового насоса від теоретичної. Усі розмірності виразити в системі СІ.

2.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Таблиця з експериментальними та розрахунковими даними.
- 6. Графіки знятих характеристик.
- 7. Висновки по роботі.

2.6. Контрольні запитання

- 1. Чим відрізняються за принципом дії одно- та багатогвинтові насоси?
 - 2. Які переваги та недоліки гвинтових насосів?
 - 3. Яка передача з'єднує ротор гвинтового насоса з приводом?
- 4. Які причини зменшення подачі насоса об'ємної дії при збільшенні напору?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

«Дослідження режимів роботи відцентрового вентилятора»

3.1. Мета роботи: дослідити роботу відцентрового вентилятора, зняти його характеристики.

3.2. Теоретичні відомості

У відцентровому вентиляторі повітря нагнітається в лінійному напрямку і під дією відцентрової сили, що виникає в робочому колесі, викидається в радіальному напрямку.

Параметрами робочого режиму вентилятора ϵ подача (продуктивність, витрата), тиск, напір, потужність, ККД. Параметри робочого режиму вентилятора й основні дані, що характеризуються конструкцією (діаметр колеса, число ступенів, діаметри підвідного і напірного патрубків, число обертів, тощо) називають технічною характеристикою машини.

Подача (продуктивність) — це кількість рідини, що переміщується вентилятором в одиницю часу, m^3/c :

$$Q = fC, (3.1)$$

де f – площа перерізу потоку, M^2 ; C – середня швидкість повітря в напрямку нормальному до перетину потоку, M/C.

Напір — це кількість енергії, яка передається турбомашиною одиниці ваги рідини, м.

Тиск – кількість енергії, яка передається одиниці об'єму рідини, Па.

Корисною потужністю вентилятора називають кількість енергії, яка передана машиною секундному потокові повітря, Вт:

$$N = \rho g H Q. \tag{3.2}$$

Корисна потужність по статичному напору:

$$N_{\rm cT} = \rho g H_{\rm cT} Q. \tag{3.2}$$

Коефіцієнт корисної дії по повному напору машини — це відношення корисної потужності по повному напору до потужності по валу $N_{\rm B}$, в.о.:

$$\eta = \frac{N}{N_{\rm B}} \,. \tag{3.4}$$

Коефіцієнт корисної дії по статичному напору машини – відношення корисної потужності по статичному напору до потужності по валу, в.о.:

$$\eta_{\rm cT} = \frac{N_{\rm cT}}{N_{\rm B}} \,. \tag{3.5}$$

Напір і продуктивність відцентрового вентилятора пов'язані між собою так званою теоретичною напірною характеристикою:

$$H = \frac{U_2^2}{g} \left(1 - \frac{\text{ctg}\beta_2}{\pi D_2 b_2 U_2} \right),\tag{3.6}$$

де U_2 – окружна (лінійна) швидкість на кінці лопаток; D_2 – діаметр колеса по лопатках; b_2 – ширина лопатки робочого колеса на виході; β_2 – кут між відносною швидкістю та окружною швидкістю на виході з колеса.

У реальних вентиляторах існують витрати на тертя й удар. Перші описуються рівнянням, м:

$$\Delta H_{\rm Tp} = K_{\rm Tp} Q^2 \tag{3.7}$$

Розмір коефіцієнта $K_{\text{тр}}$ залежить від конструкції турбомашини.

Втрати на удар визначаються за формулою:

$$\Delta H_{yA} = K_{yA} \left(1 - \frac{Q}{Q_{H}} \right)^{2} \tag{3.8}$$

де $K_{\rm yg}$ — параметр, який залежить від конструкції турбомашини; $Q_{\rm H}$ — номінальна продуктивність турбомашини.

Дійсні напірні характеристики вентиляторів отримують шляхом віднімання від теоретичних значень H ординати кривих $\Delta H_{\rm Tp}$ і $\Delta H_{\rm уд}$. На практиці дійсні напірні характеристики вентиляторів отримують при безпосередньому випробувані машин. У лабораторії відцентровий вентилятор випробовується разом із камерою всмоктування (рис. 3.1).




Рисунок 3.1. Відцентровий вентилятор

Основні параметри, котрі необхідно вимірювати, одержимо з рівняння Бернуллі для перерізів 1-1 і 2-2 (рис. 3.1):

$$p_{\rm ct1} + \frac{\rho_{\rm II}C_1^2}{2} + p_{\rm B} = p_{\rm ct2} + \frac{\rho_{\rm II}C_2^2}{2}$$
 (3.9)

де $p_{\rm B}$ — повний тиск, що розвиває вентилятор; $p_{\rm cr1}$, $p_{\rm cr2}$ — статичні тиски потоку в перерізах 1-1 і 2-2 відповідно; $C_{\it I}$, $C_{\it 2}$ — швидкість потоку в даних перерізах; $\rho_{\rm n}$ =1,2 кг/м $^{\it 3}$ — густина повітря.

Відповідно до цього:

$$p_{\rm B} = p_{\rm CT2} - p_{\rm CT1} + 0.5 \,\rho_{\rm II} \,\left({\rm C}_2^2 - {\rm C}_1^2\right) \tag{3.10}$$

Аналогічно складаємо рівняння для потоку від перерізів 2-2 і 0-0, нехтуючи при цьому втратами:

$$p_{\rm ct2} + \frac{\rho_{\rm n} C_2^2}{2} + p_{\rm B} = p_{\rm ct0} + \frac{\rho_{\rm n} C_0^2}{2}$$
 (3.11)

де $p_{\text{ст0}}$, C_0 – статичний тиск та швидкість потоку в перерізі 0-0.

Отримавши з (3.11) P_{cr2} , підставимо його в (3.10):

$$p_{\rm B} = p_{\rm CT0} - p_{\rm CT1} + 0.5 \,\rho_{\rm II} \,\left({\rm C}_0^2 - {\rm C}_1^2\right) \tag{3.12}$$

Враховуючи, що

$$p_{\rm cr0} = p_{\rm a} - \rho_{\rm B} g h_0, \qquad p_{\rm cr1} = p_{\rm a} - \rho_{\rm B} g h_1, \qquad (3.13)$$

де $p_{\rm a}$ – атмосферний тиск; $\rho_{\rm B}$ – густина води; h – покази депресіометрів;

а також, що
$$Q = C_1 F_1 = C_2 F_2 = C_0 F_0$$
, (3.14)

$$C_0 = C_2 F_2 / F_0,$$
 $C_1 = C_2 F_2 / F_1,$ (3.15)

де F – площа відповідних перерізів, підставимо (3.13), (3.14), (3.15) в (3.12) і отримаємо:

$$p_{\rm B} = \rho_{\rm B} g(h_1 - h_0) + 0.5 \,\rho_{\rm T} \,Q^2 \,(1/F_0^2 - 1/F_1^2). \tag{3.16}$$

Отже, щоб знайти повний тиск, що розвиває вентилятор, необхідно заміряти падіння статичного тиску на ділянці 0-1 камери всмоктування і швидкість потоку в перерізі 2-2.

3.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Для зняття дійсних напірних характеристик відцентрового вентилятора використано лабораторну установку (рис. 3.1), що складається з електродвигуна I, відцентрового вентилятора 2, камери всмоктування 3, засувки 4, депресіометрів 5 і 6, амперметра 7, вольтметра 8, анемометра.

Потужність на валу вентилятора, Вт:

$$N_{\rm\scriptscriptstyle B} = \sqrt{3} U_{\scriptscriptstyle \Lambda} I \eta \cos \varphi, \qquad (3.17)$$

де $U_{\scriptscriptstyle Л},\ I$ — показання вольтметру та амперметру; $\eta,\ \cos\!\varphi$ — ККД та коефіцієнт потужності двигуна.

Якщо в (3.4) врахувати (3.17) та конструкцію лабораторної установки, то коефіцієнт корисної дії по повному напору машини, в.о.:

$$\eta = \frac{p_{\rm B}Q}{330\,I}\,. (3.18)$$

При цьому подача вентилятора, M^3/c :

$$Q = 0.09C_2. (3.19)$$

Якщо в (3.16) врахувати конструкцію лабораторної установки, то повний тиск, що розвиває вентилятор, МПа:

$$p_{\rm B} = 100(h_1 - h_0) + 1772 Q^2, (3.20)$$

при чому h – покази депресіометрів у сантиметрах.

3.4. Порядок виконання роботи

Перед запуском електродвигуна 1 слід відключити амперметр 7, засувку 4 закрити. Запустити електродвигун. Після розгону вентилятора підключити за допомогою тумблера амперметр. Різниця статичних тисків у перетинах 0-0 і 1-1, визначаються за показниками депресіометрів 5 і 6. У перетині 2-2 швидкість потоку визначається за допомогою чашкового анемометра.

Дані вимірів занесено до таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Результати виконання роботи

No	h ₁ ,	h ₀ ,	C ₂ ,	Q,	рв,	p _{cт} ,	U,	I,	N _B ,	N _{cT} ,	N,	ηст,	η,
745	СМ	СМ	м/с	Q , M^3/c	Па	Па	В	A	Вт	Вт	Вт	В.О.	B.O.
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

3.5. Зміст звіту

- 1. Найменування і мета роботи.
- 2. Стислі теоретичні відомості.
- 3. Схема установки.
- 4. Таблиця з результатами дослідів.
- 5. Графіки залежностей: $p_{\rm B}\!\!=\!\!f_1(Q);$ $p_{\rm cr}\!\!=\!\!f_2(Q);$ $N\!\!=\!\!f_3(Q);$ $N_{\rm cr}\!\!=\!\!f_4(Q);$ $\eta\!\!=\!\!f_5(Q);$ $\eta_{\rm cr}\!\!=\!\!f_5(Q).$

3.6. Контрольні запитання

- 1. Принцип роботи відцентрового вентилятора.
- 2. Що відноситься до технічних характеристик вентилятора?
- 3. Що таке статичний напір, статичний ККД, статична потужність вентилятора?
 - 4. Втрати напору у відцентрових вентиляторах.
 - 5. Навіщо потрібні конфузори та дифузори?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

«Дослідження режимів роботи компресорів»

4.1. Мета роботи: експериментально зняти основні характеристики компресора. Ознайомитися з конструкцією компресора.

4.2. Теоретичні відомості

Компресорна установка служить для забезпечення споживачів стисненим повітрям і завжди складається з компресорної станції, повітропровідної мережі і споживачів. За принципом дії компресори підрозділяються на поршневі, ротаційні (зокрема гвинтові), відцентрові, мембранні.

Найбільше застосування в гірничій промисловості мають поршневі та відцентрові компресори. В обмеженій кількості застосовують також ротаційні (пластинні та гвинтові).

Режим роботи компресора характеризують наступні параметри:

- температура і тиск газу відповідно на вході $p_1,\,T_1$ та на виході $p_2,\,T_2$ компресора;
 - ступінь підвищення тиску газу $\varepsilon = p_2/p_1$;
 - об'ємна Q або вагова G продуктивність;
 - коефіцієнт продуктивності λ ;
 - число обертів двигуна n;

- коефіцієнт корисної дії η ;
- напір *H*;
- потужність на валу компресора $N_{\rm BK}$.

В загальному випадку при роботі компресора здійснюється політропний процес стискання газу, тобто температура і тиск повітря під час всмоктування і нагнітання змінюються.

Продуктивність компресора визначається за допомогою витратоміра, який встановлюється в перерізі нагнітальної труби. Якщо ступінь підвищення тиску мало відрізняється від розрахункового, то продуктивність наближено може визначається, м³/с:

$$Q = Q_{\rm p} \frac{n}{n_{\rm p}},\tag{4.1}$$

де $Q_{\rm p}$ — розрахункова продуктивність, м³/c; $n_{\rm p}$ — розрахункова кількість обертів, об/хв; n — фактична кількість обертів, об/хв;

Вагова продуктивність, Н/с:

$$G = g\rho_{\Pi}Q, \tag{4.2}$$

де $\rho_{\scriptscriptstyle \Pi}$ – густина повітря при визначених тиску та температурі, кг/м³.

Так при температурі 293 К і тиску 1 атм густина повітря становить $1,2 \text{ кг/м}^3$. В загальному випадку густина повітря:

$$\rho_{\Pi} = \frac{p}{R_{\rm i}T},\tag{4.3}$$

де p — тиск, під яким знаходиться повітря, Па; T — температура повітря, К; R_i =287 Дж /кг·К — індивідуальна газова стала повітря.

При вході в компресор тиск менший атмосферного на величину втрат на фільтрі:

$$p_1 = p_3 - \Delta p_1. \tag{4.4}$$

Тиск на виході компресора:

$$p_2 = p_a + \Delta p_2. \tag{4.5}$$

Величини Δp_1 і Δp_2 визначаються за показниками манометрів на вході і виході установки.

Політропний напір — це механічна робота, яку необхідно прикласти до кожної одиниці ваги газу для підвищення тиску в ньому від початкового до кінцевого значення. Політропний напір визначається за формулою:

$$H_{\Pi} = \frac{m_1}{m_1 - 1} RT \left(\varepsilon^{\frac{m_1 - 1}{m_1}} - 1 \right), \tag{4.6}$$

де m_1 — показник політропи, який наближено розраховується за формулою, в.о.:

$$m_1 = \frac{\lg \varepsilon}{\lg(\varepsilon T_1/T_2)}. (4.7)$$

Політропна потужність компресора, Вт:

$$N_{\Pi} = H_{\Pi}G/g. \tag{4.8}$$

Потужність на валу компресора, Вт:

$$N_{\rm BK} = U I \eta_{\pi}. \tag{4.9}$$

де U – напруга, яка підводиться до електродвигуна, В; I – струму, А; η =0,7 в.о. – ККД електродвигуна.

Політропний ККД компресора відображає його економічність при даному режимі роботи і визначається із співвідношення, в.о.:

$$\eta_{\Lambda} = N/N_{\rm BK}.\tag{4.10}$$

4.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Установка складається із компресора, повітряного фільтру і вентиля, повітрозбірника. Компресор УК-1М мембранного типу, продуктивністю Q_p =0,13 м³/хв, тиском p=2 атм та споживаною потужністю N=600 Вт.

На ексцентриковій частині валу розміщений шатун на підшипнику. Мембрана по краях притискається до корпусу клапанним диском, що має підвідний та напірний клапани. Над клапанним диском розташована голівка компресора, в яку вмонтований запобіжний клапан, вхідний та вихідний штуцери.

4.4. Порядок виконання роботи

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з конструкцією експериментальної установки. Перевірити справність вимірювальної апаратури. Перед пуском компресора необхідно впевнитися у відсутності тиску в напірній магістралі. Запуск здійснюється натисненням кнопки "пуск" до розгону двигуна. Після запуску компресора потрібно зачекати, поки він прогріється (за встановленими показниками приладів). Зупинка компресора виконується натисканням на кнопку "ост". У роботі необхідно знятті характеристики компресора $G=f(\varepsilon)$, $N_{BK}=f(\varepsilon)$, $\eta_{\Pi}=f(\varepsilon)$. Вагова

продуктивність у даній роботі визначається методом наповнення постійного об'єму при певному режимі роботи компресора (ε =const), H/c:

$$G = \frac{gV_{\rm p}}{Rt} \left(\frac{p_1}{T_1} - \frac{p_2}{T_2} \right),\tag{4.11}$$

де V_p – об'єм повітрозбірника, м 3 ; t – час його наповнення, с.

Результати вимірів і розрахунків заносять до таблиці.

4.5. Зміст звіту

- 1. Назва та мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Схема установки.
- 4. Таблиця з вимірами, графіки $G=f(\varepsilon)$, $N_{\text{вк}}=f(\varepsilon)$, $\eta_{\Pi}=f(\varepsilon)$.
- 5. Висновки щодо роботи.

4.6. Контрольні запитання

- 1. Принцип роботи поршневого, відцентрового та мембранного компресорів.
 - 2. Які параметри характеризують режим роботи компресора?
 - 3. Що таке політропні напір, потужність та ККД компресора?
- 4. Чому при регулюванні поршневих компресорів застосовується дроселювання лише на лінії всмоктування?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

«Дослідження способів регулювання режимів роботи турбомашин»

5.1. Мета роботи: експериментальне дослідження існуючих способів регулювання режимів роботи турбомашин на прикладі роботи насосів.

5.2. Теоретичні відомості

Регулювання робочого режиму відцентрових насосів зручно здійснювати за допомогою дроселя (засувки), встановленого на напірному трубопроводі. Це регулювання застосовують при потребі обмежити подачу або навантаження двигуна. Для насосів об'ємного принципу дії цей спосіб регулювання не застосовується, оскільки збільшення опору зовнішньої мережі не може зменшити подачі цього насосу. Регулювання дроселем на підвідній стороні в насосах не застосовується через загрозу кавітації.

Регулювання зменшенням числа робочих ступенів. При зміні числа робочих коліс насоса, його характеристика змінюється як показано на рис. 5.1. Припустимо, що величина потрібної подачі $Q_{\rm H}$. Для п'ятиступінчатого насоса робочий режим визначається точкою 6, в якій подача більше потрібної. Прикриваючи засувку на напірному трубопроводі можна перейти у точку 7. Але це не економічно, оскільки виникають втрати напору на засувці. Якщо зняти одне колесо (крива 4), то подача зменшиться, а ККД насоса поліпшиться. Застосувавши засувку для такого регулювання, можна перевести режим роботи у точку 10, де подача $Q_{\rm H}$.




Рисунок 5.1. Регулювання режимів роботи насоса зменшенням числа робочих коліс

Якщо подача Q_1 , яку розвиває насос при роботі на зовнішню мережу, велика, і за умовами експлуатації її потрібно зменшити до Q_2 , то цього можна досягти *підрізкою лопаток* коліс з діаметра D_2 до D'_2 :

$$D_2' = D_2 \sqrt{\frac{Q_2}{Q_3}} = D_2 \sqrt[4]{\frac{H_2}{H_3}},\tag{5.1}$$

де Q_3 , H_3 – координати точки 3 перетину з характеристикою насоса параболи подоби, що проходить через точку 2 і має вершину в початку координат (рис.5.2)

Цей спосіб регулювання ϵ досить економічним, оскільки ККД насоса майже не змінюється. Підрізку лопаток можна допускати до 8-10 % від початкового діаметра лопаток.

Регулювання зміною швидкості обертання. Швидкість обертання в насосах обмежується умовами запобігання кавітаційному руйнуванню деталей і міцністю матеріалів. Номінальна швидкість обертання у

більшості випадків буває і граничною швидкістю, через що регулювання зміною швидкості можлива лише в сторону зменшення швидкості.




Рисунок 5.2. Регулювання режимів роботи насоса підрізкою лопаток робочих коліс

Відцентрові насоси стаціонарного водовідливу здебільшого працюють при сталій значній геодезичній висоті. Приймаючи до уваги, що при зменшенні швидкості обертання відцентрового насоса його напір зменшується пропорційно квадрату швидкості, а також те, що при заміні асинхронного двигуна іншим (при безпосередньому з'єднані з насосом) можливе лише грубе регулювання зміною швидкостей, можна зробити висновок, що цей спосіб регулювання відцентрових насосів стаціонарного водовідливу має досить обмежені можливості застосування.

Регулювання зміною швидкості обертання можливе у прохідницьких відцентрових насосах, які на початку роботи працюють з невеликими напорами, а також для регулювання подачі у поршневих насосах, у яких напір не залежить від швидкості обертання, а подача пропорційна швидкості обертання.

Економічність цього способу регулювання висока, оскільки ККД насоса майже не зменшується, а втрати у регулюючих пристроях відсутні.

Часто витрати води, яку подають насоси об'ємного принципу дії регулюють перепуском частини води з нагнітання у всмоктувальний отвір. Для цього в насосах передбачають спеціальні перепускні труби з вентилями. У деяких конструкціях насосів на перепускних трубах встановлюють пружинні запобіжні клапани, які відкриваються, коли тиск у насосі збільшиться понад припустиму величину.

Регулювання почергово-короткочасним включенням ступенів швидкості обертання. Регулювання подачі турбоустановки можна здійснювати почерговим включенням суміжних швидкостей обертання електродвигуна, з яких одна забезпечує надлишкову подачу $Q_{\text{над}}$ порівняно з розрахованою, а друга — недостатню $Q_{\text{нед}}$. При цьому регулюється відносна тривалість роботи на кожній ступені обертання. Таким чином можна забезпечити в середньому потрібну величину розрахованої подачі Q_{p} (рис. 5.3). Відносні величини відхилення надлишкової і недостатньої подачі від надлишкової:

$$\lambda = 1 - \frac{Q_{\rm p}}{Q_{\rm Hag}}; \qquad \delta = 1 - \frac{Q_{\rm Heg}}{Q_{\rm Hag}}; \qquad (5.2)$$

звідки:

$$Q_{\text{над}} = \frac{Q_{\text{p}}}{1 - \lambda};$$
 $Q_{\text{нед}} = \frac{1 - \delta}{1 - \lambda} Q_{\text{p}};$ (5.3)

Для того, щоб при почерговій роботі турбоустановки зі швидкостями ω_1 , ω_2 отримати середню подачу, рівну розрахованій, час циклу роботи треба розбити так, щоб відносна тривалість роботи з надлишкового подачею:

$$\tau_1 = \frac{\delta - \lambda}{\delta},\tag{5.4}$$

а з недостатньою:

$$\tau_2 = \frac{\lambda}{\delta}.\tag{5.5}$$




Рисунок 5.3. Регулювання режимів роботи насоса почерговокороткочасним включенням ступенів швидкості обертання

При цьому середня подача:

$$Q_{\rm cp} = Q_{\rm Hag} \frac{\delta - \lambda}{\delta} + Q_{\rm Heg} \frac{\lambda}{\delta} = Q_{\rm p} \frac{\delta - \lambda}{(1 - \lambda)\delta} + Q_{\rm p} \frac{1 - \delta}{1 - \lambda} \cdot \frac{\lambda}{\delta} = Q_{\rm p} \quad (5.6)$$

Потужність, витрачена в заданому режимі роботи (точка *5*), при ідеальному регулюванні:

$$N_5 = \frac{R_1 Q_{\rm p}^3}{\eta_6},\tag{5.7}$$

при недостатній подачі:

$$N = \frac{R_1 Q_{\rm p}^3}{(1 - \lambda)^3 \eta_6},\tag{5.8}$$

при надлишковій подачі:

$$N = \frac{R_1 Q_p^3 (1 - \delta)^3}{(1 - \lambda)^3 \eta_6},$$
(5.9)

де R_1 – опір зовнішньої мережі, характеристика якої подана на рис. 5.3 кривою 6-6; η_6 – ККД турбоустановки в режимах роботи 6-6.

ККД почергово-короткочасного регулювання подачі:

$$\eta_{p\lambda} = \frac{R_1 Q_p^3}{\eta_6 \left(\frac{R_1 Q_p^3}{(1 - \lambda)^3 \eta_6} \cdot \frac{\delta - \lambda}{\delta} - \frac{R_1 Q_p^3 (1 - \delta)^3}{(1 - \lambda)^3 \eta_6} \cdot \frac{\lambda}{\delta} \right)}.$$
 (5.10)

Після скорочення маємо:

$$\eta_{\mathrm{p}\lambda} = \frac{(1-\delta)^3 \delta}{\delta - \lambda + (1-\delta)^3 \lambda}.\tag{5.11}$$

Цей спосіб регулювання може бути застосовано для економічного автоматичного регулювання режимів роботи. При цьому додаткове регулювання виконувати немає потреби.

5.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Схема експериментальної установки приведена на рис. 5.4. До складу установки входять два гідробаки I і 8, насос відцентровий 2, всмоктувальний 3 та нагнітальний 4 трубопроводи, засувка 5, манометр 6.




Рисунок 5.4. Схема експериментальної установки

5.4. Порядок виконання роботи

Ввімкнути насос 2 при повністю відкритій засувці 5 та повній швидкості обертання. Змінюючи положення засувки, досягти значення заданої викладачем подачі $Q_{\rm H}$. Визначити ККД, як відношення втрат напору до геодезичної висоти.

Досягти того ж значення подачі $Q_{\rm H}$, змінюючи швидкість обертання насоса. При цьому положення засувки повністю відкрите. Визначити ККД. Порівняти з попереднім способом регулювання. Зробити висновки.

Для заданих викладачем швидкостей обертання n_1 , n_2 визначити значення подачі Q_1 , Q_2 . Розрахувати час роботи при кожній швидкості обертання τ_1 , τ_2 , необхідні для забезпечення заданої подачі $Q_{\rm H}$ за формулами (5.4), (5.5). Провести експеримент. Порівняти отриману подачу з $Q_{\rm H}$. Визначити розбіжність. Пояснити. Визначити ККД цього способу регулювання за формулою (5.11). Порівняти з іншими способам. Зробити висновки.

5.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Експериментальні дані та розрахунки по роботі.
- 6. Висновки по роботі.

5.6. Контрольні запитання

- 1. Чим відрізняються турбомашини від машин об'ємної дії?
- 2. Які ϵ способи регулювання режимів роботи турбомашин? Пояснити їхні принципи.
- 3. Чому не застосовують регулювання дроселем на підвідній стороні в насосах?
- 4. Чому регулювання зміною швидкості зазвичай можливе лише в сторону зменшення подачі?
- 5. Від чого залежить ККД регулювання почергово-короткочасним включенням ступенів швидкості турбомашини?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

«Дослідження характеристики зовнішньої мережі турбоустановки»

6.1. Мета роботи: експериментально дослідити та побудувати характеристику зовнішньої мережі турбоустановки.

6.2. Теоретичні відомості

Турбоустановкою називають сукупність турбомашини та зовнішньої мережі.

Зовнішня мережа — це сукупність труб, гірничих виробок, по яких рухається рідина (вода, повітря), під дією турбомашини. Для насосної установки до зовнішньої мережі належать підвідний та напірний трубопроводи. Для вентиляторної установки головного провітрювання до зовнішньої мережі належить вся сукупність підземних виробок, по яких рухається повітря під дією вентилятор: тунелі, стволи, штреки, лави та інші. Для вентиляторної установки місцевого провітрювання зовнішня мережа це вентиляційний трубопровід (матерчатий, металевий з листового заліза, поліетиленовий).

Основними робочими параметрами зовнішньої мережі ϵ втрати рідини та різниця напорів (тисків), що діють на кіпцях зовнішньої мережі. Під кінцями зовнішньої мережі треба розуміти початкову і кінцеву точки транспортування рідини.

Параметри зовнішньої мережі зв'язані між собою певними залежностями. Залежність між витратами рідини Q зовнішньої мережі та напором H, який втрачається в ній, називають напірною характеристикою зовнішньої мережі турбоустановки. Напірна характеристика зовнішньої мережі визначається рівнянням H=f(Q) або детальніше:

$$H = H_{\Gamma} + \Delta H_{CT} + RQ^2, \tag{6.1}$$

де H_{Γ} – геодезична висота підйому рідини, м; $\Delta H_{\text{ст}}$ – напір, що витрачається на подолання статичного протитиску зовнішньої мережі, м; R – коефіцієнт пропорційності, що є сталим для даної зовнішньої мережі і чисельно характеризує опір мережі, c^2/m^5 ; Q – витрата турбоустановки, m^3/c .

Згідно з рівнянням характеристики зовнішньої мережі, різниця напорів (тисків) на кінцях зовнішньої мережі витрачається на подолання геодезичної висоти H_{Γ} , статичного протитиску у зовнішній мережі $\Delta H_{\text{ст}}$ та гідравлічних опорів, включаючи втрати напору на створення швидкості рідини (див. рис. 6.1).




Рисунок 6.1. Напірна характеристика зовнішньої мережі турбоустановки

Окремі складові рівняння (6.1) можуть дорівнювати 0 або мати від'ємний знак. Наприклад, у випадку насосної установки статичний протитиск має від'ємний знак. Але беручи до уваги його незначну абсолютну величину, ним звичайно нехтують. Тим більше неточність, яка при цьому виникає, йде в запас надійності розрахунку.

Рівняння характеристики зовнішньої мережі насосної установки має вигляд:

$$H = H_{\rm r} + RQ^2. \tag{6.2}$$

Розв'язання цього рівняння сумісно з рівнянням характеристики самого насоса дає значення координат робочої точки. Таким чином, змінюючи характеристики насоса можна отримати сукупність робочих точок насосної установки при різних умовах (рис.6.2). Ця сукупність відповідає характеристиці зовнішньої мережі.




Рисунок 6.2. Сукупність робочих точок насосної установки при різних швидкостях обертання насоса

Для вентиляторної установки рівняння характеристики зовнішньої мережі має вигляд:

$$H = RQ^2. (6.3)$$

У зовнішній мережі вентиляторної установки тиск, прикладений до її кінців, витрачається на подолання гідравлічних опорів рухові. Графічна характеристика зовнішньої мережі такої установки має вигляд параболи з вершиною на початку координат (рис. 6.3).




Рисунок 6.3. Напірна характеристика зовнішньої мережі вентиляторної установки

Під коефіцієнтом корисної дії зовнішньої мережі турбоустановки розуміють відношення сум геодезичної висоти і статичного протитиску до повного напору:

$$\eta = \frac{H_{\Gamma} + \Delta H_{CT}}{H_{\Gamma} + \Delta H_{CT} + RQ^2}.$$
(6.4)

У даній залежності чисельник відповідає корисній енергії, необхідній для піднімання рідини на задану висоту. Величина, що стоїть у знаменнику, відповідає повній енергії, що дійсно витрачається для тієї ж мети.

У багатьох випадках зовнішні мережі бувають дуже складними і характеризувати їх та порівнювати між собою важко. З метою отримання єдиного вичерпного параметру для характеристики різноманітних

зовнішніх мереж (зокрема, вентиляційних) і порівняння їх між собою введено поняття *еквівалентного* (тобто рівноцінного) *отвору*.

Еквівалентним отвором зовнішньої мережі турбоустановки називають уявний круглий отвір у тонкій стінці такого діаметру, що опір протіканню рідини через цей отвір дорівнює фактичному опору даної мережі. Величина еквівалентного отвору залежить тільки від опору зовнішньої мережі R. Площа отвору визначається як:

$$A = \frac{0.38}{\sqrt{R}}.\tag{6.5}$$

6.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Дослідження зовнішньої мережі насосної установки виконується на лабораторному стенді, структурна схема якого зображена на рис. 6.4.




Рисунок 6.4. Схема лабораторної установки

Вода із ємності *1* перекачується насосом *2* через всмоктувальний *3* та напірний *4* трубопроводи в ємність *8*. У напірному трубопроводі *4* вставлено манометр *6* і засувку *5*. Величина витрат води визначається

мірною лінійкою. Швидкість обертання насоса встановлюється регулятором джерела живлення двигуна насоса.

Обладнання для вимірювання: манометр, секундомір, мірна лінійка.

6.4. Порядок виконання роботи

Встановити засувку в означене викладачем положення. Встановити задану швидкість обертання насоса. Ввімкнути насос. Зняти показання манометра. За допомогою мірної лінійки та секундоміру визначити подачу насоса, виходячи з розмірів ємності. Залишаючи засувку в попередньому положенні, зняти 4-5 точок при різних швидкостях обертання насоса.

Встановити засувку в нове положення, аналогічно зняти іншу характеристику зовнішньої мережі.

За результатами експерименту побудувати отримані характеристики зовнішньої мережі.

Визначити для цих характеристик значення коефіцієнтів опору R, та площі еквівалентного отвору A.

Зробити висновки по роботі.

6.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.

- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Експериментальні дані та розрахунки по роботі.
- 6. Графіки знятих характеристик зовнішньої мережі.
- 7. Висновки по роботі.

5.6. Контрольні запитання

- 1. При яких припущеннях отримано характеристику водовідливної мережі?
- 2. При яких припущеннях отримано характеристику вентиляційної мережі?
- 3. Про який напір йде мова (що таке напір мережі?), коли розглядають Q-H характеристику мережі?
 - 4. Що таке робоча точка турбомашини, як вона визначається?
 - 5. Який режим роботи вважається стійким? Що таке помпаж?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

«Дослідження закону пропорційності для турбомашин»

7.1. Мета роботи: перевірка закону пропорційності на лабораторній моделі насосної установки.

7.2. Теоретичні відомості

Теорія подібності припускає наявність схожих режимів у геометрично подібних лопасних насосів різного масштабу. На цих режимах однакова кінетична структура потоків рідини у каналах робочого колеса, приблизно однаковий характер силового впливу колеса на рідину, внаслідок чого однаковий і коефіцієнт корисної дії. Подібність робочих режимів насоса чисельно характеризується постійністю безрозмірних коефіцієнтів витрат \bar{Q} та напору \bar{H} :

$$\bar{Q} = \frac{4Q/\pi}{D_2^2 U_2}, \qquad \bar{H} = \frac{gH}{U_2^2},$$
 (7.1)

де Q i H — відповідно витрати (м³/с) та напір (м) насоса; D_2 і U_2 — діаметр (м) та окружна швидкість (м/с) на ободі робочого колеса; g — прискорення сили тяжіння, м/с².

На схожих режимах геометрично подібних машин теоретичним шляхом може бути визначено співвідношення між експлуатаційними параметрами, розмірами робочого колеса та частотою обертання робочого колеса насоса. Дійсно, якщо в (7.1) $\bar{Q} = const$ і $\bar{H} = const$, тоді:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2} \left(\frac{D_{21}}{D_{22}}\right)^3, \qquad \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \left(\frac{D_{21}}{D_{22}}\right)^2, \tag{7.2}$$

де параметри з індексом «1» відносяться до насоса першого геометричного масштабу, а з індексом «2» — до насоса другого масштабу, який працює за першим у схожому режимі.

При однакових розмірах порівнювальних машин на схожих режимах з (7.2) маємо:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1}{n_2}, \qquad \frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2, \qquad (7.3)$$

Якщо врахувати, що потужність на валу насоса $N\sim QH$, тоді при однаковому ККД на подібних режимах з (7.3): будемо мати:

$$\frac{N_1}{N_2} = \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^3. (7.4)$$

Ці співвідношення використовують для розрахунку напірних характеристик лопасних машин при різних частотах обертання робочого колеса. Однак випробування лопасних машин при різних частотах обертання показують систематичні розходження дійсних напірних характеристик від розрахункових, що пояснюється непостійністю співвідношень між відцентровими та в'язкісними силами у робочому процесі насосів різного геометричного масштабу. Це розходження необхідно знайти і оцінити в даній лабораторній роботі.

Зі співвідношень (7.3)отримаємо:

$$\frac{H_1}{H_2} = \left(\frac{Q_1}{Q_2}\right)^2. {(7.5)}$$

Це рівняння параболи, яка є геометричним місцем точок, координати яких визначають подібні режими турбомашини при зміні швидкості обертання (рис. 7.1). Ця парабола називається кривою пропорційності.




Рисунок 7.1. Криві пропорційності

7.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Лабораторна установка для перевірки закону пропорційності для турбомашин складається з насоса 3, випрямляча 1, електродвигуна 2, трубопроводів 4 і 5, манометру 6, вакуумметру 7, витратоміру 8, резервуару 9, вентилів 10 і 11 (рис. 7.2).

7.4. Порядок виконання роботи

Перед початком роботи перевірити наявність води в резервуарі *9*, справність кранів, трубопроводів, вимірювальної апаратури.




Рисунок 7.2. Лабораторна установка

Повністю відкрити крани 10 і 11. Запустити електродвигун 2, який обертає колесо відцентрового насоса 3 зі швидкістю n_1 . Виміряти повний напір H (повний тиск p) і витрати води Q за допомогою вакуумметру, манометру та витратоміру. Дані вимірів занести до таблиці 7.1. Вимкнути установку.

Не змінюючи положення кранів 10 і 11, тобто при постійному опорі мережі R, запустити електродвигун 2, і зміною напруги випрямляча 1 встановити швидкість обертання насосам. Виміряти напір і витрати води (при цій швидкості обертання). Дані вимірів занести до таблиці 7.1. Вимкнути установку.

Далі провести аналогічні виміри в трьох точках, зменшуючи витрати води за допомогою засувки 11.

Для 4-х значень опору зовнішньої мережі знайти відношення напорів і квадратів витрат води при різній швидкості обертання колеса відцентрового насоса. Порівняти одержані результати з теоретичними та зробити висновки. Дані експериментів відобразити на графіку (рис.7.1).

Таблиця 5.1. Результати дослідження

	Опір зовнішньої мережі								
Параметри	R_I		R_2		R_3		R_4		
	n_1	n_2	n_1	n_2	n_1	n_2	n_1	n_2	
<i>p</i> _м , Па									
<i>p</i> _в , Па									
Н, м									
Q , M^3/c									
Q_{n1}/Q_{n2}									
$(Q_{n1}/Q_{n2})^2$									
H_{n1}/H_{n2}									

7.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання і вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Таблиці і графіки з експериментальними і розрахунковими даними.
 - 6. Висновки по роботі.

7.6. Контрольні запитання

- 1. Які турбомашини ϵ подібними?
- 2. Що таке геометрична, кінематична та динамічна подоба?
- 3. Як визначаються коефіцієнти витрат та напору турбомашини?
- 4. Як зміниться продуктивність, напір, потужність турбомашини при збільшенні швидкості робочого колеса в два рази?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

«Дослідження режимів роботи послідовно з'єднаних насосів»

8.1. Мета роботи: експериментально визначити напірну характеристику двох послідовно з'єднаних відцентрових насосів і оцінити ступінь її відповідності розрахунковій.

8.2. Теоретичні відомості

При послідовному з'єднанні, перший насос забирає воду з водозабірного колодязя і нагнітає її до підвідного патрубка другого насоса, який подає воду в напірний трубопровід (рис. 8.1).




Рисунок 8.1. Послідовно з'єднані насоси

Послідовне з'єднання насосів використовують при необхідності створення великих напорів, коли однією машиною неможливо забезпечити потрібний напір. При такому з'єднанні насосів рідина по черзі проходить проточні канали робочого колеса кожного з них та отримує необхідний приріст енергії (напору). При сталому режимі роботи насосної станції, загальна подача насосів не змінюються за часом, їх спільний напір дорівнює сумі напорів послідовно з'єднаних насосів при однаковій продуктивності.

На цьому положенні ґрунтується загальний принцип графічної побудови сумарних напірних характеристик послідовно з'єднаних насосів і розрахунку їх експлуатаційного режиму. Якщо задані індивідуальні характеристики кожного з двох з'єднаних насосів, то сумарна їх напірна характеристика будується шляхом геометричного складання ординат напірних характеристик першої і другої машини при однакових значеннях подачі. Робочий режим насосів визначається точкою перетину сумарної характеристики з напірною характеристикою зовнішньої мережі (рис. 8.2).




Рисунок 8.2. Індивідуальні характеристики послідовно з'єднаних насосів

У випадку, коли насоси мають різні характеристики, можливі такі режими роботи, коли напір і подача спільно працюючих насосів менше цих же показників самостійно працюючого більш потужного насоса. Принцип графічного складання індивідуальних характеристик насосів базується на припущені про незмінність напірної характеристики насосів і незалежності її від тиску в проточних каналах робочого колеса. Таке припущення правомірне тільки при певних умовах, оскільки величина тиску значно впливає на кавітаційно-вихорову структуру потоку в проточній частині насоса. При послідовному з'єднанні кожний наступний насос знаходиться під тиском, який перевищує його розрахунковий тиск на величину сумарного тиску попередніх насосів. При значній різниці між розрахунковим і дійсним тисками, напірна характеристика насоса буде відрізнятись від характеристики, яка отримана при нормальних випробуваннях. Встановлення та оцінка цих відмінностей і є метою даної лабораторної роботи.

8.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Установка для зняття характеристик послідовно працюючих насосів (рис. 8.1) складається з двох відцентрових насосів l і 2 з електродвигунами, підвідних патрубків 3 і 4, з'єднуючого трубопроводу 5, напірного трубопроводу 6, вентилей 7 і 8, вакуумметрів 9 і 10, манометра 11, витратоміра 12, засувки 13.

Тиск у підвідному трубопроводі виміряється вакуумметром. У вакуумметрі (рис. 8.3, а) внутрішній простір корпусу і приладу герметично розділений мідною пластинкою 2, до якої припаяна зубчаста рейка 3, зв'язана через трубчасте колесо 4 із стрілкою 5. Якщо трубку 6 з'єднати з

підвідним трубопроводом, то пластинка вигнеться донизу під дією різниці тиску p_a атмосферного повітря. Стрілка покаже на шкалі різницю тисків p_a - p_u , тому для отримання тиску, що вимірюється від величини атмосферного тиску слід відняти показання вакуумметра. Шкала вакуумметра проградуйована в міліметрах ртутного стовпчика.

Тиск в напірному трубопроводі вимірюється манометром (рис. 8.3, б).




Рис. 8.3. Вимірювачі тиску

Манометр має пружну латунну трубку I овального перерізу. Один кінець трубки запаяний і з'єднаний з допомогою важелів і зубчатих коліс зі стрілкою 2. Другий кінець трубки відкритий і підключений до нагнітальної труби. Трубка під дією різниці тисків p_u - p_a буде випрямлятись при збільшенні тиску і закручуватись при зменшенні цього тиску, при чому запаяний кінець трубки буде переміщуватись і стрілка на шкалі манометра покаже надлишковий манометричний тиск $p_{\rm M}$ = p_u - p_a . Для отримання абсолютного тиску необхідно до манометричного додати атмосферний тиск. Шкала манометра проградуйована в $\kappa ec/cm^2$ (в технічних атмосферах).

Витрата води виміряється за допомогою механічного витратоміра, що являє собою турбінку, яка зв'язана з індикаторною стрілкою. Величина переміщення стрілки на шкалі пропорційна кількості рідини (${\rm M}^3$), що пройшла через переріз труби. Вимірюючи час, визначаємо витрату рідини в ${\rm M}^3/{\rm c}$.

8.4. Порядок виконання роботи

Для дослідження характеристики першого відцентрового насоса, слід закрити вентиль 8, відкрити вентиль 7 (рис. 8.1), закрити засувку 13, ввімкнути рубильник і подати напругу на схему. Впевнившись за показаннями вольтметра, що напруга дорівнює ~220 В і насос залито, натиснути кнопку «пуск першого насоса» і запустити насос. Після досягнення насосом номінальних обертів иткн Е першу точку характеристики насоса $H_1 = f(Q_1)$ при повністю закритій засувці, тобто при нульовій витраті рідини. В подальшому, змінюючи продуктивність насоса за допомогою засувки 13, зняти дані вакуумметра 9, манометра 11 і витратоміра 12 в п'яти-восьми точках. Зробивши останній вимір, вимкнути насос. Дані вимірів і розрахунків занести до таблиці 8.1.

Для дослідження характеристики другого насоса, слід закрити вентиль 7, відкрити вентиль 8, закрити засувку 13, перевірити заливку насоса, напругу і запустити другий насос. Після розгону насоса зняти характеристику $H_2 = f(Q_2)$ аналогічно попередньому насосу. Дані вимірів занести до таблиці 8.1. Після зняття характеристики насос 2 вимкнути і закрити засувку 13.

Для дослідження сумарної характеристики послідовно з'єднаних насосів, слід відкрити вентиль 7, 8 і запустити насоси 1 і 2 при закритій

засувці 13. Сумарна характеристика $H_{1-2}=f(Q_{1-2})$ знімається аналогічно попереднім індивідуальним характеристикам. Дані занести до таблиці 8.1.

Таблиця 8.1. Результати виконання роботи

No	Виміри	Розмір-	Точки характеристики								
насоса		ність	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	H_1	М									
	Q_1	M^3/C									
2	H_2	м									
	Q_2	M^3/C									
1+2	H_{1-2}	М									
	Q_{1-2}	M^3/C									
<i>1+2</i> (теор.)	$H_{1-2\mathrm{\scriptscriptstyle T}}$	М									
	$Q_{1 ext{-}2 ext{T}}$	M^3/C									

Використовуючи індивідуальні характеристики насосів l і 2, побудувати сумарну характеристику $\Sigma H = f(Q_{1-2})$. Порівняти останню з експериментальною характеристикою, встановити і пояснити різницю.

8.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.

- 5. Таблиця з експериментальними та розрахунковими даними.
- 6. Графіки знятих характеристик.
- 7. Висновки по роботі.

8.6. Контрольні запитання

- 1. Коли застосовується послідовне включення насосів?
- 2. Яким ϵ результуючі напір і продуктивність послідовно включених насосів?
- 3. Чому реальна характеристика послідовно включених насосів відрізняється від теоретичної?
 - 4. Принцип дії манометра та вакуумметра.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

«Дослідження режимів роботи паралельно з'єднаних насосів»

9.1. Мета роботи: експериментально визначити напірну характеристику двох паралельно з'єднаних відцентрових насосів і оцінити ступінь її відповідності розрахунковій.

9.2. Теоретичні відомості

При паралельному з'єднанні насосів, кожен з них всмоктує воду з водозбірного резервуару і подає її в загальний трубопровід (рис. 9.1). Для паралельної роботи переважно використовуються насоси, які мають однакові характеристики.




Рисунок 9.1. Паралельно з'єднані насоси

При паралельному з'єднанні відцентрових насосів їх сумарну характеристику отримують як суму абсцис характеристик кожного насоса, а робочий режим — точкою перетину сумарної характеристики з характеристикою трубопроводу (рис. 9.2).




Рисунок 9.2. Індивідуальні характеристики паралельно з'єднаних насосів

9.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Установка для дослідження робочих характеристик паралельно з'єднаних насосів (рис. 9.1) складається з двох відцентрових насосів 1 і 2 з асинхронними електродвигунами, підвідних трубопроводів 3 і 4, напірного трубопроводу 5, вентилів 6 і 7, засувки 8, вакуумметрів 9 і 10, манометру 11, витратоміру 12.

У підвідному трубопроводі розрідження замірюється за допомогою вакуумметру-манометру в мм.рт.ст., у напірному — манометром в кгс/см². При оформлені звіту всі виміряні величини повинні бути переведені в систему СІ. Напір, що створюється кожним насосом розраховується по

формулі $H=(p_{\scriptscriptstyle M}+p_{\scriptscriptstyle B})/\rho g$, тобто дорівнює сумі значень манометру і вакуумметру, що виражаються в однакових одиницях вимірів.

9.4. Порядок виконання роботи

Для дослідження робочої характеристики першого насоса слід перед пуском залити водою насос. Пуск насоса проводять обов'язково при закритій засувці 8. Необхідно також відкрити вентиль 6 і закрити вентиль 7. Переконавшись по вольтметру, що напруга, яка подається на схему дорівнює 220 В слід натиснути кнопку «Пуск першого насоса» і запустити насос.

Перша точка характеристики $H_1=f(Q_1)$ знімається при повністю закритій засувці δ . Далі, змінюючи продуктивність насоса за допомогою засувки, знімають показ вакуумметру, манометру і витратоміру в δ - δ точках. Зробивши останній вимір, закрити засувку δ і виключити насос δ . Дані заносять в таблицю δ .

При дослідженні робочої характеристики другого насоса. Закрити вентиль 6 і відкрити вентиль 7. Перевіривши заливку насоса 2, кнопкою *«Пуск другого насоса»* запустити насос при закритій засувці 8. Після розгону насоса зняти характеристику $H_2 = f(Q_2)$, аналогічно попередньому випадку. Дані вимірювання занести в таблицю 9.1. Насос 2 виключити і закрити засувку 8.

При дослідженні сумарної характеристики паралельно з'єднаних насосів відкрити вентилі 6 і 7, запустити насоси 1 та 2 при закритій засувці 8. Сумарну характеристику $H_{1-2}=f(Q_1+Q_2)$ знімати аналогічно попереднім індивідуальним характеристикам насосів. Дані занести в таблицю 9.1.

Таблиця 9.1. Результати виконання роботи

№ насоса Ви	Виміри	Розмір- ність	Точки характеристики								
	Zimpii		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	H_1	М									
	Q_I	M^3/C									
2	H_2	М									
	Q_2	M^3/C									
1+2	H_{1-2}	М									
	Q_{1-2}	M^3/C									
1+2 (Teop.)	H_{1-2T}	М									
	$Q_{1 ext{-}2 ext{T}}$	M^3/C									

Використовуючи індивідуальні характеристики насосів l і 2, побудувати сумарну характеристику $\Sigma H = f(Q_{1-2})$. Порівняти останню з експериментальною характеристикою, встановити і пояснити різницю.

9.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі теоретичні відомості.
- 3. Перелік обладнання та вимірювальних приладів.
- 4. Схема експериментальної установки.
- 5. Таблиця з експериментальними та розрахунковими даними.
- 6. Графіки знятих характеристик.
- 7. Висновки по роботі.

9.6. Контрольні запитання

- 1. Коли застосовується паралельне включення насосів?
- 2. Яким ϵ результуючі напір і продуктивність паралельно включених насосів?
- 3. Чому реальна характеристика паралельно включених насосів відрізняється від теоретичної?
 - 4. Який взаємозв'язок між тиском насоса та його напором?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

«Вивчення конструкцій та принципу дії насосів»

10.1. Мета роботи: вивчення конструктивного влаштування, принципу дії насосних установок та їх складових елементів.

10.2. Теоретичні відомості

Вивчення конструкцій лопасних насосів

Попасними називаються насоси, в яких перетворення механічної енергії в гідравлічну виконується взаємодією з рідиною лопасного (робочого) колеса, яке обертається.

Лопасні насоси можна класифікувати за такими принципами:

- 1. По роду перекачуваної рідини: насоси для чистої води; насоси для водогрунтових сумішей (землесоси, вуглесоси, рудососи, піскові насоси та ін.), які мають ширші канали проточної частини в порівнянні з насосами для чистої води, а також стійку до стирання внутрішню поверхню каналів.
- 2. По конструктивному виконанню робочого колеса та його швидкохідності.
- 3. По розташуванню робочих коліс відносно підшипникових опор: консольні, з центральним розташуванням робочих коліс.
 - 4. По кількості ступенів в насосі: одноступеневі та багатоступеневі.

- 5. По формі відвода: з кільцевим відводом; з кільцевим відводом та лопаточним спрямовуючим апаратом; з спіральним відводом; з здвоєним спіральним відводом.
- 6. По кількості всмоктуючих отворів в робочому колесі: однобічного та двобічного всмоктування.
 - 7. По типу підвода: з осьовим та боковим підводом.
- 8. По розташуванню приводного вала в просторі: горизонтальне та вертикальне.
- 9. По розміщенню насоса відносно вододжерела: зовнішні, які встановлюються у водозбірників; підвісні (прохідні та зумпфові); свердловинні, які використовуються в системах дренажу шахтних та кар'єрних полів, а також для добування чистої питної води та технічних потреб.

В залежності від місця розташування приводу свердловинні насоси ділять на занурювальні та незанурювальні. В першому випадку насос разом з приводом занурюються в свердловину, а в другому насос знаходиться в свердловині а привод на поверхні.

В приведеній на рис. 10.1 найпростішій конструкції робоче колесо насоса складається з двох дисків (переднього 1 і заднього 2), між якими розташовані лопасті 3. Передня кришка 4, відвід 5 і задня кришка 6 утворюють герметичний корпус насоса, в якому обертається робоче колесо і до якого за допомогою підвідного 7 і напірного 8 патрубків приєднуються відповідні трубопроводи насосної установки. Вал 9 із закріпленим на ньому робочим колесом розташовується в підшипникових опорах 10 на

станині 13 і приводиться в рух електродвигуном, з валом якого він з'єднаний за допомогою муфти 12.




Рисунок 10.1. Лопасний насос

При обертанні робочого колеса на рідину, що знаходиться в його каналах, діють відцентрові сили, направлені від осі обертання до периферії колеса. Переміщення рідини здійснюється у відвід 5, що представляє кільцеву камеру, яка поступово переходить в напірний патрубок 8. Напірний патрубок 8 виконується у формі спірального дифузора, що дозволяє, з мінімальними втратами енергії знизити швидкість рідини на виході з насоса. При цьому динамічний напір (кінетична енергія) рідини частково перетворюється в статичний напір (тиск). Між виступом вхідного отвору робочого колеса і корпусом насоса встановлені ущільнюючі кільця 13, щоб зменшити перетоки рідини з відводу 5 через зазори між колесом і корпусом в зворотньому напрямку до підвідного патрубка 7. Сальникові ущільнення 14 попереджають відтік рідини між корпусом і приводним валом 9.

Величина напору, що розвивається одним робочим колесом, обмежується його допустимою окружною швидкістю. Для створення високих напорів використовують багатоступеневі насоси у яких декілька робочих коліс з'єднуються послідовно та знаходяться на одному валу в одному корпусі. До таких насосів відносяться і секційні насоси (рис.10.2), що компонуються з однотипних секцій 7 змінної кількості (для регулювання напору), які послідовно розміщені на валу 25. В кожній секції розміщено робоче колесо 22 та направляючий апарат 8, для забезпечення переводу рідини від попереднього колеса до наступного. Секції стягуються загальними шпильками і утворюють корпус. Така компоновка насоса робить його дуже компактним, але ускладнює ремонт і, внаслідок однотипного розміщення секцій, примушує застосовувати спеціальні пристрої для компенсації осьових зусиль (розвантажувальний диск 4).




Рисунок 10.2. Секційний насос

В залежності від форми проточних каналів робочого колеса лопасні насоси ділять на три класи: відцентрові, діагональні та осьові (див. рис. 10.3). Зовнішню різницю між вказаними класами насосів зв'язують з

напрямом виходу рідини з міжлопасного каналу: у відцентрових насосах він перпендикулярний, а у осьових паралельний до вісі обертання робочого колеса; у діагональних утворює гострий кут з віссю обертання насосу.




Рисунок 10.3. Класифікація робочих коліс лопасних насосів

Такий поділ насосів на класи має принципову основу: у відцентрових насосах перетворення механічної енергії у гідравлічну здійснюється, в основному, за рахунок відцентрових сил, а сили густинної взаємодії лопастей з рідиною мають другорядне значення; робочий процес осьового насоса визначається головним чином турбінною дією лопасного колеса; у діагональних насосах однаково мають значення як відцентрові, так і густинні сили.

Геометрія лопастей у насосів цих класів різна: у відцентрових насосах лопасті переважно загинаються у площині, яка перпендикулярна до вісі обертання робочого колеса (циліндричні лопасті); у діагональних насосах лопасті мають двояку кривизну; у осьових лопасті загнуті радіальної вісі. Конструкція робочого відносно колеса експлуатаційні При параметри лопасних насосів. переході від

відцентрових до діагональних та осьових коліс підвищується ККД насосів та збільшується швидкість їх обертання. Так осьові машини роблять відносно малі напори при відносно великих подачах рідини у режимі максимального ККД. Відцентрові машини ϵ високонапірними. ККД цих насосів нижче, чим у швидкохідних осьових та діагональних. Параметрами класу проточної частини робочого колеса ϵ :

- а) відношення середнього діаметру робочого колеса на виході з міжлопасного каналу D_2 до діаметра вхідного отвору D_1 ;
- б) коефіцієнт швидкохідності насоса n_s , який визначається з наступного відношення:

$$n_{\rm S} = 3,65n \frac{\sqrt{Q_m}}{H_m^{3/4}},\tag{10.1}$$

де Q_m та H_m – відповідно витрати (м³/с) та напір (м) машини в режимі максимального ККД, а n – частота обертання робочого колеса (об/хв).

У залежності від коефіцієнта швидкохідності відцентрові насоси умовно ділять на три групи: тихохідні, нормальні та швидкохідні.

Осьове робоче колесо не має переднього та заднього дисків. Відцентрові та діагональні робочі колеса також можуть не мати переднього диску. У цьому випадку вони, як і осьові, носять назву відкритих робочих коліс.

Осьове зусилля в насосах та способи його врівноваження

При роботі відцентрового насоса на робоче колесо діє сила, яка намагається зсунути його разом з валом в сторону, протилежну напряму

входу рідини в колесо (в сторону всмоктування). У відцентрових машинах поява осьової сили пов'язана з різним тиском рідини на зовнішні поверхні дисків робочого колеса (рис. 10.4.).




Рисунок 10.4. Епюри тисків на робоче колесо

Тиски рідини на диски в міжлопасному каналі однакові по величині та взаємокоменсовані. Різниця між сумарними тисками на зовнішні поверхні дисків визначає величину осьової сили в насосі. У високонапірних машинах вона досягає значних величин, у зв'язку з чим розроблено ряд засобів її повної або часткової компенсації з метою зменшення осьового тиску на підшипникові опори.

Способи компенсації осьового зусилля:

- застосування робочих коліс двобічного всмоктування (рис. 10.5, а). У ідеальному випадку, коли підвід рідини симетричний та якість кільцевих ущільнень на вході у робоче колесо однакова, епюри розподілу тисків з обох боків колеса однакові, і сумарна осьова сила дорівнює нулю.




Рисунок 10.5. Способи компенсації осьового зусилля

- симетричне встановлення робочих коліс на приводному валу багатоколісних машин (рис. 10.5, б). Розміри окремих робочих коліс, які встановлені на валу, і послідовність переводу рідини вибирають так, щоб сумарна осьова сила, яка діє на підшипникові опори, дорівнювала нулю. При такому способі врівноваження необхідні великі за розмірами, перепускні канали між окремими колесами.
- штучне вирівнювання тисків на зовнішні поверхні дисків робочого колеса. На задньому диск колеса встановлюють додаткові ущільнення, які поділяють поверхню диска на дві частини. Центральна частина, яка дорівнює площині підвідного проходу, з'єднується з останнім з допомогою обвідної трубки (рис. 10.5, в) або отворів у задньому диску (рис. 10.5, г), внаслідок чого тиск на цю частину поверхні заднього диску стає приблизно рівним тиску у підвідному тракті. Правильним підбором діаметру частини заднього диску, яка ущільнюється, та розмірів перепускних отворів можна досягти повної компенсації осьової сили. Але

при такому способі врівноваження осьової сили збільшуються внутрішні перетоки рідини в машині, які знижують об'ємний ККД, а зустрічний потік через отвори у задньому диску (рис. 10.5, г) призводить до додаткових втрат енергії при вході рідини у робоче колесо.

- застосування розвантажувального диска (рис. 10.5, д). Жорстко надітий на привідний вал диск *I* утворює з торцевою поверхнею корпуса *2* герметичну камеру *3*, в яку через щілину *4* надходить вода після останньої ступені насосу. Вода тисне на диск *I* в напрямі, зворотньому осьовій силі. При цьому в будь-який момент часу автоматично досягається рівність осьової сили та сили тиску рідини на розвантажувальний диск. У випадку, якщо остання більша за осьову силу, вал зміщується вправо, збільшується зазор *5* у кільцевому ущільненні між диском та корпусом, через витоки рідини і втрат тиску в щілині *4* падає тиск у камері *3*, що призводить до зменшення сили тиску на розвантажувальний диск і встановлення рівноваги.
- застосування розвантажувальних лопаток на задньому диску робочого колеса (рис. 10.5, е). Розвантажувальні лопатки *1* на зовнішній стороні заднього диску мають найбільшу товщину, а їх геометрія аналогічна профілю робочих лопастей *2* робочого колеса. Підбором розмірів розвантажувальних лопаток можна досягти необхідного розрідження на задньому диску та повної компенсації осьової сили. Але при цьому втрачається частина енергії, що підводиться на вал насоса. Цей спосіб використовують в сучасних конструкціях насосів.

У діагональних та осьових машинах осьова сила сприймається упорними підшипниками.

Врівноваження радіального зусилля

Робоче колесо лопасного насоса симетричне відносно осі обертання, в зв'язку з чим силова взаємодія лопастей з рідиною повністю врівноважена в радіальному напрямі. Радіальні (нормальні до вісі обертання) сили виникають через асиметрію потоку у відводі та змінності швидкостей та тисків при русі рідини у напрямі до виходу з насоса.

Якщо відвід виконаний кільцевою камерою постійного поперечного зрізу (рис. 10.6), то швидкість руху рідини по відводі збільшується по мірі наближення до нагнітального патрубка, так як зростає її витрата, яка утворюється потоками з окремих міжлопасних каналів. При однаковому повному запасі енергії рідини на виході з робочого колеса виникає поступове зростання швидкості та відповідне зменшення тиску у перерізі 10.6. поперечному відвода, як це показано на рис. Несиметричність епюри розподілу тисків відводі обумовлює V результуючу силу, яка діє на робоче колесо та вал машини. Для усунення нерівномірності розподілу тисків та швидкостей по відводу йому надають форму спіралі. При спіральній формі відводу радіальна сила відсутня на розрахунковому режимі, по якому спроектований оберт спіралі. Але якщо дійсна витрата насоса відрізняється від розрахункової, то радіальна сила з'являється.

Одним із способів повної компенсації радіальних сил є застосування подвійних спіральних відводів (рис. 10.7). В цьому випадку асиметрія епюри тисків в одному спіральному напіввідводі, який охоплює половину робочого колеса, компенсується аналогічною епюрою в іншому відводі. Результуючі радіальні сили, які виникають в кожному з цих напіввідводах, спрямовані назустріч одна одній та рівні.




Рисунок 10.6. Епюра тиску на робоче колесо при виникненні радіального зусилля




Рисунок 10.7. Застосування подвійного спірального відводу

У багатоколісних насосах радіальні сили майже повністю врівноважують за рахунок попарного орієнтування спіральних відводів відносно один одного на 180° по колу робочого колеса (рис. 10.8).




Рисунок 10.8. Зсув спіральних відводів відносно один одного на 180° по колу робочого колеса у багатоколісних насосах

У секційних багатоступеневих насосах кільцеві відводи мають спрямовуючі лопатки (рис. 10.9), які забезпечують плавний, з малими ударами та завихреннями, перехід рідини з каналу робочого колеса у відвід. Кожна пара спрямовуючих лопаток утворює окремий спіральний відвід. Радіальні сили, які виникають в кожному з таких відводів, взаємно компенсуються за рахунок їх осесиметричності.




Рисунок 10.9. Застосування спрямовуючих лопаток кільцевого відводу

Вивчення конструкцій поршневих насосів

У промивочних системах бурових установок переважно використовуються поршневі насоси, які забезпечують високі напори при відносно малих подачах. Поршневі насоси (рис.10.10) відносяться до машин об'ємної дії, в яких механічна енергія привода перетворюється в гідравлічну при зворотно-поступальному русі поршня 2 в циліндрі 1.




Рисунок 10.10. Поршневий насос односторонньої дії

Обертальний рух привода (електродвигуна або ДВЗ) перетворюється в зворотно-поступальне переміщення поршня 2 за допомогою кривошипно-шатунного механізму, який складається зі штока 3, повзуна (крейцкопфа), шатуна 6 та колінчатого вала (кривошипа) 7. Між двигуном та колінчатим валом, як правило, встановлена понижуюча зубчата передача (редуктор). В деяких конструкціях бурових насосів редуктор має механізм переключення швидкостей, який дозволяє регулювати частоту обертання вала насоса.

При русі поршня вправо (рис. 10.10) тиск в робочій камері зменшується і під дією атмосферного тиску на вільну поверхню в резервуарі, рідина переміщується по підвідному трубопроводу 7, відкриває

всмоктувальний клапан 4 та потрапляє в циліндр. При зворотному русі поршня тиск в робочій камері збільшується, всмоктувальний клапан закривається та буровий розчин видавлюється в напірну магістраль 8 через відкритий напірний клапан 5. Компенсатор 9 служить для вирівнювання пульсацій тисків та подачі рідини в напірній магістралі.

Конструкції поршневих бурових насосів різні та визначаються виконанням основних вузлів гідравлічної частини, а також типом привода. Разом з насосами, які мають механічний привод, схема якого вказана вище, використовуються прямодіючі поршневі насоси (рис. 10.11), в яких зворотньо-поступальний рух поршня виконується паровим, пневматичним, рідинним циліндром.




Рисунок 10.11. Поршневий насос прямодіючий

В силовий циліндр *1* робоча рідина (емульсія, масло, стиснене повітря) подається спеціальним насосом через розподільчий золотниковий пристрій *3*. Поршень *2* силового циліндра *1* та поршень *6* робочого циліндра *5* насоса з'єднані спільним штоком *4*. Конструктивне виконання циліндрів, витискувачів, клапанів та інших вузлів гідравлічної частини прямодіючого насоса таке ж, як і у насоса з механічним приводом.

Разом з типом приводу поршневі бурові насоси ділять за наступними основними ознаками:

- за величиною нагнітання: низького, середнього та високого тиску.
- за типом витискувача: плунжерні та поршневі.
- за способом дії циліндрів: одинарної дії (рис. 10.10) коли за один подвійний хід поршня виконується один робочий цикл (всмоктування й витиснення) насоса; подвійної дії (рис. 10.12, а) робочий циліндр має дві камери (з правої та з лівої сторони поршня), та за один подвійний хід поршня виконується два робочих цикли; з диференціальним циліндром (рис. 10.12, б) при наявності двох робочих камер в циліндрі одна з них не має клапанів та постійно зв'язана з нагнітальним патрубком, що дозволяє при періодичному характері всмоктування виконувати безперервне нагнітання та більш рівномірно розподіляти навантаження на прямий та зворотній хід витискувача.




Рисунок 10.12. Поршневий насос подвійної дії (a) та з диференціальним циліндром (б)

- за розташуванням осі циліндра: горизонтальні, вертикальні та V-подібні.
 - за кількістю циліндрів: одноциліндрові та багатоциліндрові (до 6).

Разом зі згаданими ознаками конструкцію поршневих насосів визначає виконання витискувачів, циліндрів (гідрокоробок), кришок циліндрів, клапанів та компенсаторів.

Вивчення конструкцій гвинтових насосів

Гвинтові насоси (рис. 10.13) вдало поєднують в собі позитивні сторони як відцентрових, так і поршневих насосів.




Рисунок 10.13. Гвинтовий насос: 1 – ротор; 2 – статор; 3 – напірний патрубок; 4 – вал; 5 – всмоктувальний патрубок; 6 – сальник

Основними деталями робочої частини гвинтового насоса ϵ однозахідний металевий гвинт-ротор I і закріплена в сталевому корпусі гумова обойма-статор 2, внутрішня поверхня якої явля ϵ собою двозахідний гвинт. В процесі роботи гвинт обертається навколо своєї осі в певному напрямі, одночасно з цим сама вісь гвинта здійсню ϵ планетарний рух в статорі в протилежному напрямі. Наявність планетарного руху обумовлю ϵ необхідність карданного з'єднання гвинта з валом привода. При обертанні гвинтова лінія дотику ротора з статором пересувається в осьовому напрямі, утворюючи з одного боку розрідження, а з другого тиск. Розроблено гвинтові насоси з циклоїдальним зчепленням, в яких планетарний рух гвинтів відсутній, завдяки чому можливе безпосередн ϵ з'єднання двигуна з

ведучим гвинтом. За принципом роботи гвинтові насоси є машинами об'ємної дії, тому вони мають властивості поршневих насосів. Проте відсутність зворотно-поступального руху, динамічна урівноваженість всіх обертових частин дають можливість надати гвинтам високу швидкість обертання (1500-3000 об/хв і більше), що забезпечує велику продуктивність гвинтових насосів при порівняно малих габаритах.

Гвинтові насоси мають такі експлуатаційні якості:

- подача насоса зі зміною геодезичної висоти мало змінюється; напірна характеристика така ж сама, як у поршневого насоса;
 - насос може створювати великі тиски;
 - насос має властивість самовсмоктування;
 - можливість перекачувати забруднену воду;
- відсутність спеціальних змащувальних пристроїв; мастилом служить відкачувана рідина;
- простота конструкції, відсутність клапанів, передач, мала кількість деталей, зручність монтажу;
 - рідина рухається в насосі прямолінійно і рівномірно;
 - малі втрати і високий ККД (0,75-0,8 в.о.).

Оскільки вода служить мастилом, запускати гвинтовий насос без рідини не можна. Для заливання всмоктувальну сторону насоса з'єднано з нагнітальною стороною перепускною трубкою з вентилем. З метою затримання в робочому просторі насоса деякої кількості води отвір всмоктувального патрубка повернуто вгору.

10.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Насос відцентровий одноразової дії, насос відцентровий секційний, насос поршневий, насос гвинтовий. Робочі колеса насосів.

10.4. Порядок виконання роботи

Послідовно ознайомитися зі зразками насосів (лопасних, поршневих, гвинтових). Вивчити їх конструктивні особливості. Призначення та роботу їх основних вузлів. Визначити конструктивні елементи насосів, що спрямовані на компенсацію осьового та радіального зусиль.

10.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Схеми конструктивного влаштування відцентрового та гвинтового насосів із поясненням принципу дії, поршневого насоса.
 - 3. Одна із схем врівноваження осьового зусилля.
 - 4. Висновки по роботі.

10.6. Контрольні запитання

- 1. Способи класифікації насосів.
- 2. Принцип дії основних типів насосів, їх переваги та недоліки.
- 3. Способи компенсації осьового та радіального зусиль.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 11

«Вивчення конструкцій та принципу дії вентиляторів»

11.1. Мета роботи: ознайомитися з конструкціями, робочими параметрами, принципом дії і особливостями експлуатації відцентрових і осьових вентиляторів.

11.2. Теоретичні відомості

Призначення і сфера використання відцентрових вентиляторів

При розробці родовищ корисних копалин, при проведенні гірничих розробок, будівництві міських підземних споруд в основному застосовується штучне провітрювання. Зі збільшенням заглиблення розробки на відкритих гірничих роботах також необхідно проводити змушене провітрювання. Вентиляторні установки призначені для попереднього провітрювання гірничих розробок і створення в них нормальних атмосферних умов.

У відповідності до ГОСТ 11004-75 до складу вентиляторної установки входять: вентилятор, привод, дифузор, вихідна частина і вхідна (підвідні канали, дифузор, вихідна частина, допоміжні пристрої для перемикання і реверсування повітряної течії), а також пускорегулююча і контролююча апаратура. У відповідності з призначенням вентилятори також підрозділяються на: головні, допоміжні і вентилятори місцевого провітрювання. Ці групи вентиляторів суттєво відрізняються своїми параметрами, а вентилятори місцевого провітрювання і конструкцією.

Аеродинамічна якість вентиляторних установок характеризуються продуктивністю Q м³/с, статичним тиском $p_{\rm ct}$ (кгс/м²) при роботі вентиляторів на всмоктування або на повним тиском p при роботі вентиляторів на нагнітання (кгс/м²), потужністю на валу вентилятора N (кВт), його статичним $\eta_{\rm ct}$ або повним ККД η .

Залежності тиску $p=f_1(Q)$, потужності $N=f_2(Q)$ і ККД $\eta=f_3(Q)$ визначаються дослідним шляхом при випробуваннях вентиляторів, зображуються графічно і називаються індивідуальними характеристиками.

Сучасні відцентрові вентилятори обладнані засобами зміни індивідуальних характеристик, направляючими i спрямляючими У зв'язку апаратами, регульованим приводом. ЦИМ заводська характеристика (рис. 11.1) сучасних вентиляторів представляє собою сімейство індивідуальних характеристик, побудованих при різних кутах встановлення лопаток спрямляючих апаратів і різних швидкостях обертаннях приводного двигуна. Взагалі у довідниках і каталогах наведені неповні характеристики вентиляторних установок, тільки їх робоча, спадаюча частина, що достатньо для практичного використання.

Індивідуальні характеристики (рис. 11.1) відцентрового вентилятора створюють поле його робочих режимів. Область промислового застосування поля режимів роботи обмежується умовами економічної і стійкої роботи вентилятора. Для відцентрових вентиляторів економічною областю їх промислового використання є ККД не нижче η =0,6.

Найбільш ефективним способом регулювання відцентрових вентиляторів є зміна швидкості обертання приводу. Сфера економічної роботи при цьому збільшується майже в 2 рази порівняно з іншими способами.




Рисунок 11.1 Аеродинамічні характеристики відцентрового вентилятора

На шахтах і рудниках СНД експлуатується до 50 типорозмірів відцентрових вентиляторів головного провітрювання. ЦВ, ВЦ, ВЦО, ВЦД, ВШЦ. ВРЦЦ, ВЦП, ВЦЗ (В – вентилятор, Ц – відцентровий, О – однобічного всмоктування, Д – двостороннього всмоктування, Р – рудничний, Ш – шурфовий, П – прохідницький, З – з регулюванням закрилками). Відцентрові вентилятори застосовують для всмоктуючої, нагнітаючої і комбінованої схем провітрювання гірничих підприємств.

Конструкція відцентрових вентиляторів одностороннього всмоктування

Вентилятори одностороннього всмоктування мають дві схеми компонування:

- а) з консольним розташуванням робочих коліс на валу ротора (ВЦ-ПМ, ВШЦ-16, ВЦП-16 та інші).
- б) з розташуванням робочих коліс на валу між підшипниковими опорами (у великих машинах ВЦ-31,5; ВЦЗ-32).

Розглянемо конструктивні особливості вентилятора першої схеми компонування.

Відцентровий вентилятор типу ВЦП-16 (рис. 11.2) містить: 1 — направляючий апарат; 2 — корпус; 3 — ротор; 4 — підшипник; 5 — захисний кожух вала; 6 — рама; 7 — муфта в кожусі; 8 — електродвигун;




Рисунок 11.2 Прохідницький вентилятор ВЦП-16

На зварній рамі монтується уся механічна частина вентилятора і його приводний двигун. Вал ротора обертається у двох різних підшипникових опорах, змонтованих у литих корпусах, встановлених на рамі. Вал ротора з'єднується з валом електродвигуна пружною муфтою. На консольному кінці валу вміщена ступиця робочого колеса з конічнім обтікачем. Робоче колесо зварне, складається з крилоподібних загнутих назад лопаток, приварених до дисків. Лопатки пустотілі, зварені з ребрами жорсткості всередині. Вентилятори мають спіральні цільні корпуси, зварені з листової, кутової сталі і прикручені до рами. З боку всмоктування у робоче колесо до корпусу вентилятора з його внутрішнього боку кріпиться вхідний конічний патрубок, який своїм вузьким кінцем входить до лабіринтного ущільнення робочого колеса. утворюючи 3 останнім кільцевий лабіринтний зазор. Із зовнішнього боку передньої стінки до корпусу вентилятора приєднується осьовий направляючий апарат.

Конструкція відцентрових вентиляторів двостороннього всмоктування

Відцентрові вентилятори ВЦПД-ВУМ, ВЦПД-16, ВЦПД-31,5, ВЩ-40, ВЦД-47 мають схему компонування з розміщенням робочих коліс на приводних валах між їх підшипниковими опорами. Вентилятори мають робочі колеса з двостороннім всмоктуванням та двома осьовими направляючими апаратами.

Вентилятор ВЦПД-8УМ (рис. 11.3) містить: 1 – робоче колесо, 2 – головний вал, 3 – осьові направляючі апарати, 4 – вхідні коробки, 5 – кожух, 6 – пальцева муфта, 7 – підшипникові опори, 8 – рама, 9 – електродвигун.




Рисунок 11.3. Вентилятор ВЦПД-8УМ

Вентилятор змонтований з двигуном на загальній рамі і може працювати як в режимі нагнітання, так і в режимі всмоктування. Вал ротора вентилятора з'єднаний з електродвигуном пальцевою муфтою. Його підшипникові опори закріплені на стійках рами. Опори литі з роз'ємними корпусами. Робоче колесо зварне і розраховане на роботу з високою окружною швидкістю, що досягає 125 м/с. Вентилятор мас дві вхідні коробки і спіральний кожух, який являє собою зварні конструкції з ребрами жорсткості. В залежності від діаметра трубопроводу, з яким працює вентилятор, до нього приєднується конфузор або дифузор.

Призначення і область використання осьових вентиляторів

Осьові вентилятори можуть застосовуватися як головні на шахтах і рудниках невеликої глибини, загальна депресія яких не перевищує 400 кгм/м², для провітрювання кар'єрів,так і як допоміжні для провітрювання стовбурів і тунелів при будівництві міських підземних

споруд, у калориферних установках, а також в інших галузях промисловості.

На шахтах і рудниках працюють осьові вентилятори типу: ВОД, ВОК, ВОКД, ВОКР (де В – вентилятор, О – осьовий, К – з закрученими лопатками, Р – реверсивний, Π – з пневмоприводом). За ГОСТ 11004-75 осьові вентилятори мають маркування: одноступеневі – ВО та багатоступеневі – ВОД.

Залежності тиску $p=f_1(Q)$, потужності $N=f_2(Q)$ і ККД $\eta=f_3(Q)$ визначаються дослідним шляхом при випробовуванні вентиляторів і називаються індивідуальними характеристиками (рис. 11.4). Для осьових вентиляторів, які мають індивідуальні характеристики з западинами і розривами, ліва межа галузі промислового використання визначається за умов забезпечення стійкої та однозначної роботи при нормальному напрямку повітряного потоку і його реверсуванні.




Рисунок 11.4. Аеродинамічні характеристики осьового вентилятора

Сучасні осьові вентилятори обладнані засобами зміни індивідуальних характеристик: направляючими і спрямляючими апаратами, робочими колесами зі змінними кутами установки лопаток.

Зведені графіки галузей промислового використання головних осьових вентиляторів та перекрите ними поле вентиляційних режимів подані на рис. 11.5.




Рисунок 11.5. Зведений графік областей промислового використання осьових вентиляторів

Конструкції осьових вентиляторів

Вентилятори типу ВОД (рис.11.6.) містять: 1 — робоче колесо першого ступеня, 2 — робоче колесо другого ступеня, 3 і 4 — проміжний направляючий апарат і механізм повороту його лопаток, 5 і 6 —

спрямляючий апарат і механізм повороту його лопаток, 7 – обтічник, 8 – головний вал, 9 – електродвигун, 10 – дифузор, 11– гальмо.




Рисунок 11.6. Вентилятор ВОД-21М

Лопатки робочих коліс профільовані, гвинтоподібні, зварювальноклепані, пустотілі, складаються з несучого хвостовика, двох листів обшивок, армуючого ребра і дінця. Лопатки до втулки кріпляться спеціальними затворами, які дозволяють при зупиненому вентиляторі повертати їх вручну в межах кутів установки 15-45°. Ротор вентилятора обертається в двох підшипникових вузлах. Вали роторів і електродвигунів ВО (за винятком ВОД-11) з'єднані за допомогою підвісних трансмісійних валів і односторонніх муфт.

Вентилятори обладнані колодковим гальмом з електромагнітним приводом, яке забезпечує зупинку роторів протягом 2-2,5 хвилин. Корпуси вентиляторів виконуються як складеними (передній і задній опірний блок, кожух) — вентилятори ВОД-30, 40, 50, так і суцільними — вентилятори

ВОД-16, ВОД-11. У кожух вентилятора вмонтовані направляючі апарати з поворотними лопатками з сервомоторним приводом. Кути повороту лопаток обмежуються кінцевими вимикачами.

Процес реверсування потоку повітря вентиляторами ВОД включає наступні операції: відключення приводного електродвигуна, гальмування ротора гальмом, поворот лопаток проміжного направляючого і спрямляючого апаратів, пуск приводного електродвигуна в зворотньому напрямку обертання.

Осьові вентилятори місцевого провітрювання

Серійно випускаються осьові вентилятори місцевого провітрювання типу ВМ-М, ВМП-М, ВКМ-200A, ВМП-4.

У позначенні марки вентиляторів: В — вентилятор, М — місцевий, Π — пневматичний, цифри означають діаметр вихідного патрубка, номер моделі, М — після цифр означає модернізацію (ВМ-3М, ВМ-6М). Такі вентилятори застосовуються для провітрювання штреків, уклонів і проходці інших виробок, для провітрювання тупикових виробок.

Електричні вентилятори типу ВМ-М мають однакову конструктивну схему і відрізняються лише розмірами і конструкцією окремих вузлів. Основні вузли — вхідний напрямляючий апарат, робоче колесо, спрямляючий апарат, вбудований електродвигун, кабельний ввод і салазки. Робоче колесо вентилятора складається із конічної сталевої втулки (литої або звареної) і нерухомо закріплених на ній профільних закручених лопаток. Лопатки виконані з капронової смоли (за винятком ВМ-12М). У профільну частину капронової лопатки залита сталева арматура, що має

хвостовик з закріпленою гайкою. Капронові лопатки не накопичують шкідливих статичних зарядів і виключають (у випадку зачіплювання за корпус) утворення іскр.

Корпус вентилятора, встановлена в ньому втулка і приварені між ними лопатки спрямляючого апарату утворюють жорстку несучу конструкцію, в яку вмонтовується електродвигун. Вентилятор ВМ-2Л обладнаний додатково дифузором.

11.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Вентилятор осьовий, вентилятор відцентровий. Вентилятор місцевого провітрювання.

11.4. Порядок виконання роботи

За зразками вентиляторів, які ϵ в лабораторії, альбомом креслень вивчити їх будову, конструктивні особливості та принцип дії. Розібрати і зібрати вентилятор або його частину по завданню викладача.

У таблицю 11.1 занести коротку характеристику і класифікаційні ознаки вентиляторів. Порівняти параметри вентиляторів і вказати галузь їх застосування.

11.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі відомості про різні типи відцентрових і осьових вентиляторів.

Таблиця 11.1. Характеристики вентиляторів

Експлуатаційні параметри і конструктивні ознаки	Вент. №1	Вент. № 2
1. Тип вентилятора.		
2. Індекс вентилятора та його розшифровка.		
3. Експлуатаційні параметри:		
3.1. Продуктивність.		
3.2. Тиск.		
3.3. Потужність.		
3.4. ККД.		
3.5. Частота обертання.		
4. Класифікаційні ознаки:		
4.1. Конструкція робочого колеса.		
4.2. Засоби регулювання.		
4.3. Засоби регулювання.		
5. Робоча характеристика:		
5.1. Промислова зона використання.		
5.2. Діапазон зміни цієї зони при регулюванні.		

- 3. Схема установки, яка дозволяє пояснити конструкцію і принцип дії.
 - 4. Перелік вивченого обладнання.
 - 5. Таблиця з основними параметрами вивчених вентиляторів.
 - 6. Висновки по роботі.

11.6. Контрольні запитання

- 1. Класифікації вентиляторів.
- 2. Принцип дії осьових та відцентрових типів вентиляторів.
- 3. Чим обмежуються області промислового використання осьових вентиляторів?
- 4. Чим обмежуються області промислового використання відцентрових вентиляторів?
- 5. Як реверсувати струмінь потоку повітря в об'єкті вентиляції при використанні осьових і відцентрових вентиляторів?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12

«Вивчення конструкцій та принципу дії компресорів»

12.1. Мета роботи: ознайомитися з конструкціями, робочими параметрами, принципом дії та особливостями експлуатації компресорів.

12.2. Теоретичні відомості

Пневматичні установки призначені для виробництва стиснутого повітря тиском до 9 кгс/см², яке застосовують для живлення гірничошахтного обладнання з пневматичним приводом та цілей підземного будівництва міст.

За принципом дії компресори поділяють на об'ємні і турбокомпресори.

Об'ємні компресори поділяють на поршневі та ротаційні, зокрема гвинтові. Турбокомпресори поділяють на відцентрові і осьові.

Найбільше поширення у гірничій промисловості отримали поршневі компресори та турбокомпресори відцентрового типу. Випускаються двоступеневі поршневі компресори продуктивністю 10, 20, 30, 50, 100 м³/хв, турбокомпресори продуктивністю 115, 250, 500 м³/хв; освоєно виробництво гвинтових компресорів, продуктивністю 25 м³/хв.

Поршневі компресори

По характеру процесу стиснення повітря, поршневі компресори поділяються на: одноступеневі; двоступеневі; багатоступеневі.

По кількості циліндрів розрізняють одноциліндрові та багатоциліндрові компресори.

По ступеню дії компресори поділяються на простої дії та подвійної.

По розміщенню циліндрів розрізняють компресори з вертикальним, горизонтальним і кутовим розміщенням. До останніх відносяться компресори з V-подібним і W-подібним розміщенням циліндрів.

У гірничій промисловості та для підземного будівництва міст найбільшого застосування набули поршневі компресори загального призначення: 2ВГ, 55-В, В300-2К, ВП-50/8 та інші; з них нові компресори 2М10-50/8 і 4М10-100/8. Розглянемо компресор 4М10-100/8 (рис. 12.1). У шифрі компресорів зазначено: 4 - кількість рядів; М - багаторядна база; 10 - величина поршневої сили одного ряду; 100 - продуктивність компресора, м³/хв; 8 - кінцевий надлишковий тиск, кгс/см².




Рисунок 12.1. Повздовжній розріз компресора 4М10-100/8

Компресор чотирьохциліндровий з двома ступенями стиснення. Привод - синхронний електродвигун. Фундаментна рама - чавунна, лита, прямокутної форми, коробчатого перерізу. У поперечних стінках рами носії корінних підшипників, розташовані кнжин частина використовується як маслозбірник. Кривошипно-шатунні механізми 9 компресору розміщені по обидві частини колінчатого валу 1. Циліндри 2, 3 відповідно I і II ступенів чавунні, литі, подвійної дії. Вода для охолодження циркулює у водяних рубашках 7. Поршні 8 – пустотілі, дискові, ковзаючі. Сальники - металеві з плоскими ущільнюючими елементами. Система змащування механізмів руху – циркуляційна, від окремого агрегату з індивідуальним приводом. Охолодження компресора – водяне, послідовне, з відкритим витоком води. Вода підводиться до проміжного і масляного холодильників від колектору. З проміжного холодильника частина води надходить для охолодження циліндрів. Компресор обладнаний системою автоматизації. У систему автоматизації входить автоматичне регулювання продуктивності.

Турбокомпресори

У гірничій промисловості застосовують відцентрові компресори.

В одній ступені турбокомпресору ступінь підвищення тиску може складати 1,5-2,0. Тому для отримання кінцевого тиску застосовують багатоступеневі компресори. У такому компресорі повітря робочого колеса І ступеня попадає у дифузор, звідки, проходячи через зворотній направляючий апарат, надходить у робоче колесо ІІ ступеня і так далі. Багатоступеневий турбокомпресор ділиться на секції по два-три ступені (колеса) у кожній.

У гірничій промисловості широко застосовуються компресори K-500-61-1, K-250-61-1, ЦК-135/8, ЦК-115/9.

Розглянемо компресор К-250-61-1 (рис. 12.2). Він має шість ступенів стиснення; робочі колеса об'єднані у три секції, по два колеса у кожній. Корпус чавунний, литий з горизонтальними і вертикальними роз'ємами. За допомогою діафрагм внутрішня камера корпуса ділиться на ступені стиснення, вони призначені для зміни напрямку руху повітря, яке надходить у колесо після проходу через зворотній направляючий апарат.




Рисунок 12.2. Повздовжній розріз компресора К-500-61-1: 1 — робочі колеса; 2 — вал ротора; 3 — підшипники; 4 і 5 — відповідно підвідний і напірний патрубки; 6 — діафрагма; 7 — думміс.

Ротор компресора має шість робочих коліс, лопатки, які вифрезовані з тіла диску. Компресор працює з редуктором, який з'єднаний з валом компресора і валом двигуна за допомогою зубчатих муфт.

Компресор обладнаний автоматичним регулюючим пристроєм, за допомогою якого підтримується постійний тиск нагнітання.

Гвинтові компресори

Повітря в цих об'ємних машинах стискається за рахунок зменшення його об'єму в робочій порожнині. У корпусі компресору (рис. 12.3) розташовані ротори, на середній частині яких нарізані гвинти, які являють собою циліндричні косозубі великомодульні шестерні з зубцями спеціального профілю. Головний ротор з'єднаний з двигуном, має випуклі широкі зубці, а ведений ротор — ввігнуті, тонкі. Осьові зусилля, які діють на ротор, сприймаються упорними підшипниками. Для герметизації внутрішніх порожнин служать ущільнення. Корпус компресора оснащений порожнинами для циркуляції охолоджувальної рідини або ребрами для повітряної рубашки охолодження.




Рисунок 12.3. Схема гвинтового компресора: 1 – корпус; 2 – ведучий ротор; 3 – ведений ротор; 4,5 – підшипники ротора; 6 – шестерня; 7 – ущільнення.

Перевага гвинтових компресорів: невеликі габарити, відсутність клапанів; малі витрати масла і води; висока надійність; довговічність та економічність.

12.3. Обладнання та вимірювальна апаратура

Компресори поршневий, відцентровий та гвинтовий.

12.4. Порядок виконання роботи

За зразками компресорів, які є в лабораторії, альбомом креслень, плакатами вивчити їх будову, конструкційні особливості та принцип дії. Розібрати та зібрати компресор або його вузол по завданню викладача. У таблицю 12.1 занести коротку характеристику і класифікаційні ознаки компресорів. Порівняти параметри компресорів і вказати галузь їх застосування.

12.5. Зміст звіту

- 1. Назва і мета роботи.
- 2. Короткі відомості про різні типи компресорів.
- 3. Схема установки, яка дозволяє пояснити конструкцію і принцип дії.
 - 4. Перелік вивченого обладнання.
 - 5. Таблиця з основними параметрами вивчених компресорів.

6. Висновки по роботі.

Таблиця 12.1. Характеристики компресорів

Експлуатаційні параметри і конструктивні ознаки	Компресор №1	Компресор №2
1. Тип компресора.		
2. Індекс компресора і його розшифровка.		
3. Експлуатаційні параметри:		
3.1. Продуктивність.		
3.2. Тиск.		
3.3. Потужність.		
3.4. ККД.		
4. Класифікаційні ознаки:		
4.1. Конструкція робочого органу.		
4.2. Система охолодження.		
4.3. Засоби регулювання.		

12.6. Контрольні запитання

- 1. Класифікація компресорів.
- 2. Принцип дії, переваги та недоліки поршневих, ротаційних і турбокомпресорів.
 - 3. Які переваги багатоступеневого стиснення?
- 4. Чому при регулюванні поршневих компресорів застосовують дроселювання лише на лінії всмоктування?

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

- 1. Шевчук С.П. Насосні, вентиляторні та пневматичні установки: підруч. / С.П. Шевчук, О.М. Попович, В.М. Світлицький. К.: НТУУ «КПІ», 2010. 308 с.
- 2. Холоменюк М.В. Насосні та вентиляторні установки: навч. посіб. / М.В. Холоменюк. Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т, 2004. 330 с.
- 3. Носырев Б.А. Вентиляторные установки шахт и метрополитенов / Б.А. Носырев, С.П. Белов. Екатиренбург: УГГГА, 2000. 278 с.
- 4. Чебаевский В.Ф. Проектирование насосных станций и испытание насосных установок / В.Ф. Чебаевский, К.П. Вишневский, Н.Н. Накладов. М.: Колос, 2000. 376 с.
- 5. Галеркин Ю.Б. Турбокомпрессоры: Учеб. пособ. / Ю.Б. Галеркин, Л.И. Козаченко. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008. 374 с.
- 6. Филь И.П. Горношахтные стационарные установки / И.П. Филь. К.: «Техника», 1969. – 319 с.
- 7. Гейер В.Г. Шахтные вентиляторные и водоотливные установки / В.Г. Гейер, Г.М. Тимошенко. М.: Недра, 1987. 270 с.
- 8. Картавый Н.Г. Стационарные машины / Н.Г. Картавый. М.: Недра, 1981. — 327 с.
- 9. Ковалевская В.И. Эксплуатация шахтных вентиляторов / В.И. Ковалевская, В.А. Спивак, В.С. Фальков. М.: Недра, 1983. 143 с.
- 10. Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. М.: Недра, 1985. 112 с.
- 11. Шевчук С.П. Повышение эффективности водоотливных установок: учеб. Пособие / С.П. Шевчук. К.: УМК ВО, 1990. 104 с.