Данная программа была разработана для прогнозирования расхода топлива с учетом погодных условий. При открытии программы, открывается меню авторизации вы вводите имя и пароль.




Рисунок 1 – Авторизация

После чего открывается меню, в котором показываются основные шкалы расхода топлива и расхода масла на текущий момент, распределённые по кораблям.




Рисунок 2 – Основная страница

Для настройки маршрутов кораблей необходимо два раза нажать на интересующий корабль и откроется меню параметров корабля.




Рисунок 3 – Информация о корабле.

Для добавления маршрута нажмите на кнопку добавить маршрут. При добавлении маршрута вводится значение показания угла дрейфа и время участка. Для учета падения

скорости используется формула
$$\Gamma$$
. Андерсена $(-100)^{-100}$ [м/с]

где m и n – эмпирические коэффициенты;

 V_0 – скорость полного хода судна на тихой воде, м/с;

L 11 – длина судна между перпендикулярами, м.

Определение коэффициенты m и n по таблице:

Значения коэффициентов т и п на волнении

Число баллов по Вофорту	Высота волны h _{1/3} , м	Водиение							
		встречное		в скулу		в борт		попутное	
		m	n	m	n	171	n	m	n
5 6 7 8	3,0 4,2 5,8 7,4	800 1300 2100 3600	2 6 11 18	700 1000 1400 2300	2 5 8 12	350 500 700 1000	1 1 5	100 200 400 700	0 1 2 3

Воздействие ветра на корабль определяется его направлением и силой, формой и размерами площади парусности корабля, расположением центра парусности, значениями осадки, крена и дифферента.

Действие ветра в пределах курсовых углов 0—110° вызывает потерю скорости, а при больших курсовых углах и силе ветра не свыше 3—4 баллов — некоторое ее приращение.

Действие ветра в пределах 30—120° сопровождается дрейфом и ветровым креном. На движущийся корабль действует относительный (кажущийся) ветер, который связан с истинным следующими отношениями:

$$V_{\rm H} = V_{\rm K}^2 + V_{\rm o}^2 - 2V_{\rm K}V_{\rm o}\cos{(V_{\rm K} + \beta_{\rm o})};$$
 (7.1)

$$V_{\rm M} = V_{\rm K}^2 + V_{\rm o}^2 - 2V_{\rm K}V_{\rm o}\cos(V_{\rm K} + \beta_{\rm o}); \qquad (7.1)$$

$$Y_{\rm M} = Y_{\rm K} + \beta_{\rm o} + \arccos\frac{V_{\rm M}^2 + V_{\rm K}^2 - V_{\rm o}^2}{2V_{\rm M}V_{\rm K}}, \qquad (7.2)$$

где Vи — скорость истинного ветра, м/с;

VK—скорость кажущегося ветра, м/с;

V0 — скорость хода корабля, м/с;

βо—угол дрейфа корабля, град.

Yk — угол кажущегося ветра;

Үи—угол истинного ветра.

Удельное давление ветра на корабль в кгс/м&sub2; рассчитывается по формуле

$$P = 0.08W^2$$
,

где W — скорость ветра, м/с.

Так, при урагане, когда скорость ветра достигает 40—50 м/с, величина ветровой нагрузки достигает 130—200 кгс/м2.

Полное давление ветра на корабль определяется из выражения $P = p\Omega$, где &Omrga; — площадь парусности корабля.

Величина кренящего момента Мкр (рис. 7.2) в кгс • м для случая установившегося движения и действия силы давления ветра P, перпендикулярной ДП корабля, определяется из выражения

$$M_{\rm KP} = P\left(Z_{\rm II} - \frac{T}{2}\right),\tag{7.4}$$

где zn — ордината центра парусности, м;

Т — средняя осадка корабля, м.

Волнение моря оказывает наиболее существенное влияние на корабль. Оно сопровождается действием на корпус значительных динамических нагрузок и качкой корабля. При плавании на волнении увеличивается сопротивление корпуса корабля и ухудшаются условия совместной работы винтов, корпуса и главных двигателей.




Рис. 4. Элементы волн

В результате снижается скорость, увеличивается нагрузка на главные машины, повышается расход топлива и уменьшается дальность плавания корабля. Форма и размеры волн характеризуются следующими элементами (рис. 7.3):

- высота волны h расстояние по вертикали от вершины до подошвы волны;
- длина волны λ расстояние по горизонтали между двумя соседними гребнями или подошвами;
- период волны t промежуток времени, в течение которого волна проходит расстояние, равное своей длине(3);
- скорость волны С расстояние, проходимое волной в единицу времени.

По происхождению волны подразделяются на ветровые, приливо-отливные, анемобарические, волны землетрясения (цунами) корабельные. И распространенными являются ветровые волны. Различают три типа волнения: ветровое, зыбь и смешанное. Ветровое волнение — развивающееся, оно находится под непосредственным воздействием ветра в отличие от зыби, представляющей собой инерционное волнение, или волнение, вызванное штормовым ветром, дующим в удаленном районе. Профиль ветровой волны не симметричен. Ее подветренный склон круче, чем наветренный. На вершинах ветровых волн образуются гребни, верхушки которых под действием ветра заваливаются, образуя пену (барашки), а при сильном ветре срываются. Направление ветра и направление ветровых волн в открытом море, как правило, совпадают или разнятся на 30—40°. Размеры ветровых волн зависят от скорости ветра и продолжительности его воздействия, длины пути ветровых потоков над водной поверхностью и глубины данного района

Для упрощения, расчета направления ветра направление ветра было разбито на сектора, борт, встречный, попутный, скула:




Рисунок 5 – Свойства участков.