

Software Meshmixer


1 - Importar archivo stl correspondiente al escáner parte de cuerpo




2 - Seleccionar el area que se convertirá en la Ortesis:
 SELECT —> Opción pincel o lazo
 Seleccionar area a inmobilizar




3 - Suavizar los bordes de la selección
SELECT —> Modify —> Smooth Boundary
Modifica los sliders de parámetros para suavizar los bordes de la seleccion.




- 4 Separar la selección del Objeto escáner
 - A Metodo 1 Extract SELECT —> Edit —> Extract
 - B Metodo 2 Offset SELECT —> Edit —> Offset
 - C Metodo 3 Extrude esta opción se aplica después del offset SELECT —> Modify —> Extrude



4 - EDIT —> Separate shells
 Para poder desvincular el area seleccionada en la superficie del objeto escaneado
 View —> Hide Objects Browser







5 Luego de Crear nuestra base para la ferula , vamos a reducir la canridad de triangulos que conforman la maya de superficies

Para ver la malla con la tecla W


Select --> seleccionar todo --> EDIT --> Reduce



6 - Select --> seleccionar todo --> EDIT --> Remesh





7 - EDIT —> Make Pattern
Para poder generar un patron geometrico y un espesor a la superfiice seleccionada para la ortesis




Para insertar objetos 3D diseñados en Fusion 360:


- 1 Import —> importar el objeto 3d que queremos agregar al diseño de la ferula
- 2 Select —> Selecciona todo el objeto importado





3 - Convert to ---> Convert to solid part





Luego de esto debería aparecer dentro del menu

4 - MESHMIX —> My parts Arrastrar la parte sobre el objeto al cual se la quiero agregar y soltar sobre el.

