# ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى

# حفاظت و رله نرانسفورمانور ولنار و كليدها قدرك

مدرس: نبى اله رمضاني





-خطای نسبت تبدیل با کلاس دقت PT که در ادامه ارائه می شود متناسب است.

#### • کلاس دقت PT اندازه گیری

كلاس دقت	درصد خطای نسبت تبدیل	در صور تیکه ولتاژ
0.1	0.1	سیستم در محدوده ۰.۸ تا ۱.۲ برابر ولتاژ نامی
0.2	0.2	باشد محدوده خطا در
0.5	0.5	حد کلاس دقت باقی می
1	1	ماند.

كلاس دقت	درصد خطای نسبت تبدیل	
0.1	1	سیستم در ۰.۰۵ برابر ولتاژ نامی باشد مقدار
0.2	1	خطا به شدت تغییر می
0.5	1	کند.
1	2	



#### Rated voltage factor (RVF) ضریب ولتاژ نامی

كلاس دقت	درصد خطای نسبت تبدیل	در صورتیکه ضریب
0.1	2	ولتاژ نامی بین ۱۵۰ تا ۱۹۰ در صد باشد مقدار
0.2	2	خطا به شدت تغییر می
0.5	2	کند.
1	3	

- ضریب ولتاژ نامی: حداکثر ولتاژ قابل اعمال از نظر حرارتی و رعایت دقت بر حسب نوع زمین شبکه
  - = ۱.۵ برای سیستم زمین شده مستقیم =۱.۹ برای سیستم زمین نشده یا سیستم زمین شده رزونانسی

نکته: محدوده دقت جداول فوق در صورتی صادق است که در فرکانس نامی، بار مصرفی در محدوده ۲۵ درصد تا ۱۰۰ درصد بار نامی و ضریب توان ۰/۸ پس فاز باشد.

• توان خروجی مطابق استاندارد IEC 186

10, 15, 25, 30, 50, 75, 100,150, 200, 300, 400, 500 VA

كلاس دقت	خطای نسبت تبدیل
3P	3
6P	6

کلاس دقت PT حفاظتی: علاوه بر کلاس های مندرج در جداول فوق

برای ۵٪ تا ضریب ولتاژ نامی، ۲۵٪ تا ۱۰۰٪ بار نامی و ضریب قدرت ۰/۸ پس فاز





• مقادیر خروجی استاندارد PT ها:

مقادیر اروپایی(ولت)	مقادیر آمریکایی (ولت)
100	115
110	120
200	230

به همراه ضرایب  $1/\sqrt{3}$  و  $\sqrt{3}$  از این مقادیر •

• نحوه اتصال PT:









پدیده فرورزونانس PT:

-پدیده فرورزونانس در PT ها (ترانسفورماتورهای ولتاژ مغناطیسی، نوسان بین اندوکتانس ترانسفورماتور ولتاژ و خازن شبکه است. یک نوسان معمولا با تغییر ناگهانی در ولتاژ شبکه اتفاق می افتد.


- این پدیده تنها در سیستم های زمین نشده اتفاق می افتد.
- این پدیده می تواند در فرکانس اصلی و یا هارمونیک های آن اتفاق بیافتد. زمان وقوع پدیده فرو رزونانس مشکل است پس باید پیشگیری کرد.
  - استفاده از مقاومت ۲۷–۶۰ اهمی با توان ۲۰۰ وات به ترمینال ثانویه








• ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT)






مقسم ولتار خازني پايه



# $V_{in}$ $C_1$ $C_2$ $V'_{out}$ $C_3$ $C_4$ $C_5$



# ❖ ترانسفورماتورهای ولتاژ (PT یا -VT)

#### • ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT)

مقسم ولتاژ خازنی با ترانسفورماتور میانی


$$V'_{out} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} V_{in}$$


 $C_2 \gg C_1$  باید CVT مطابق رابطه فوق برای

- اغلب ولتاژ روی خازن افت می کند.



#### -مقسم ولتاژ خازنی با جبرانسازی سلفی و ترانسفورماتور میانی





-در فرکانس شبکه راکتانس خازن معادل با سلف برابر است  $L = \frac{1}{\omega^2(C_2 + C_1)}$ 

$$L = \frac{1}{\omega^2(C_2 + C_1)}$$

- نسبت تبدیل کل

$$k_1 = \frac{C_2 + C_1}{C_1} = 1 + \frac{C_2}{C_1}$$

 $k_2$ ترانسفورماتور ولتاژ میانی

$$X_L = X_C \implies j\omega L = \frac{1}{j\omega(C_2 + C_1)}$$

$$\omega L = \frac{1}{j\omega(C_2 + C_1)}$$

$$k = \frac{v_{in}}{v_{out}} = \frac{v_{in}}{v_{out}'} \cdot \frac{v_{out}'}{v_{out}} = k_1 k_2$$




#### ➤ کلید قدرت

کلیدهای قدرت برای قطع جریانهای عادی و اتصال کوتاه طراحی می شوند فرق کلید قدرت با فیوز در این است که یک کلید قدرت قابل تنظیم و کنترل است.



#### 🥕 اجزای کلید قدرت

- مکانیزم عمل کننده: قدرت لازم برای حرکت کنتاکتها را از طریق یک اهرم ایزوله تامین می کند. انواع مکانیزم ها: ۱- مکانیزم فنری ۲- مکانیزم پنوماتیکی ۳- مکانیزم هیدرولیکی



- محفظه قطع: محفظه ای است که در آن دو کنتاکت عمل می کنند و قوس ایجاد شده (بهنگام قطع و وصل جریان) در آن خاموش می شود.





# مهمترین کلید های قدرت به شرح زیر می باشند:

کلید قدرت روغنی(OCBS)

كليد قدرت هوايي

**Y** 

كليد قدرتSF6



كليد قدرت خلا





ٔ یونیزاسیون

عمل ایجاد یون های مثبت و الکترون منفی را یونیزاسیون می نامند. یونیزاسیون به علت حرارت ناشی از قوس بین دو کنتاکت ایجاد شده و باعث افزایش هدایت الکتریکی بین دو کنتاکت می شود.

• ديونيزاسيون


عمل ترکیب مجدد یون های مثبت و الکترون های منفی را دیونیزاسیون گویند.

برخی روش های دیونیزاسیون

۱- خنک کردن قوس توسط هوا یا روغن

۲- افزایش طول قوس

$$V = L \frac{di}{dt} = L \frac{1000}{10^{-8}} = 10^{-8} L$$



با افزایش سرعت قطع، پدیده Current Chopping رخ می دهد که باعث ایجاد اضافه ولتاژ القایی خطرناک می شود. بهترین حالت قطع قوس در نقطه عبور از صفر است (قطع آرام جریان).



#### ۱- کلید قدرت روغنی

#### مزایای روغن:

- مقاومت الكتريكي زياد
- انتقال حرارت به شیوه کنوکسیون
- استقامت در برابر فشارهای ضربه ای
  - خاموش کردن قوس الکتریکی

#### معایب روغن:

- پیر شدن روغن به مرور زمان: ترکیب با مواد دیگر و کاهش خاصیت عایقی

استقامت روغن خوب حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلوولت بر سانتی متر است.

#### انواع كليد قدرت روغني:

- کم روغن: در این کلیدها روغن تنها وظیفه خنک کردن قوس و خارج کردن یونها را بر عهده دارد و مستقیما وظیفه عایقی بین دو کنتاکت را نخواهد داشت.
  - پر روغن: در این نوع کلیدها روغن بیشتر وظیفه عایقی را هم بر عهده دارد.
  - مقدار روغن در یک کلید کم روغن 10kV و 200MVA حدود ۶ کیلوگرم و در یک کلید پر روغن با همین مقادیر نامی حدود ۷۰ کیلوگرم است.







۲- کلید های هوایی

– هوای معمولی

– هوای فشرده

- این کلیدها با دمیدن هوای فشرده با سرعت ما فوق صوت به کنتاکتهای باز شده قطع میشوند. هوای فشرده در یک مخزن با فشار حدود ۳MPa ذخیره شده و توسط یک کمپرسور در پست پر میشود.

-پرقدرتترین کلید قدرت می تواند جریانهای اتصال کوتاه ۴۰ کیلو آمپر را در ولتاز خط ۷۶۵ کیلو ولت را در مدت زمان ۳ تا ۶ سیکل در یک خط ۶۰Hz قطع کند.

-صدایی که از دمیدن هوا ایجاد میشود آن قدر بلند است که از صدا خفه کن درصورت نزدیکی کلید قدرت به مناطق مسکونی باید استفاده شود. در این کلیدها جهت خاموش کردن جرقه از هوای سرد فشرده استفاده میشود.

#### معایب:

۱–امکان ایجاد پدیده Current chopping

۲-نیاز به کمپرسور هوا خنک کن

۳- صدای زیاد بهنگام خروج هوای فشرده

۴- مخارج زیاد تانک ها و هوای فشرده

۵-وجود نشتی

#### محاسن :

۱-امکان تهیه آسان هوای فشرده

۲-هوا مشخصات خود را در شرایط و درجه حرارت های

٣- قابل اشتعال نيست.

مختلف حفظ مي كند.



#### ٣- كليد هاى خلا

کلیدی است که کنتاکت های آن در یک محفظه خلا قرار دارند. از این کلیدها تا ولتاژ ۳۰ کیلو ولت استفاده می شود.

- دارای مقاومت عایقی بالا و قدرت قطع سریع جرقه است.





# دانشگاه علم وفناوری مازندران وزارت علوم، تحقیقات وفناوری


# ❖ مروری بر کلیدهای قدرت

#### ۳- کلید های SF6 (هگزا فلورید گوگرد)

علاوه بر قدرت قطع بالا دارای استقامت عایقی بالایی است. بنابراین هادی ها و قسمت های فلزی دارای ولتاژ بالا را می توان بسیا به هم نزدیک کرد. از این خاصیت استفاده شده و پست های GIS در حجم بسیار کمتر احداث می شوند.

#### خواص فیزیکی:

SF6 گازی است بی رنگ، بی بو، غیر قابل اشتعال و وزن مخصوص آن ۵ برابر هوا است. استقامت الکتریکی آن حدود 7/4 برابر هوا و ضریب انتقال حرارت آن 1/6 برابر هوا است و از نظر شیمیایی پایدار است.



تنها عیب: در دمای حدود ۱۰ درجه به مایع تبدیل می شود. پس دمای آن باید بیشتر از ۱۰ درجه نگه داشته شود.



#### 🕨 سکسیونر

سکسیونر وسیله قطع و وصل سیستم هایی است که تقریبا بدون جریان هستند به عبارت دیگر سکسیونر تجهیزاتی را که فقط تحت ولتاژ هستند ازشبکه جدا می سازد..



#### سکسیونر زمین

سکسیونر ارت سکسیونری است که خط یا باسبار را ارت می نماید.





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت