
ای نام تو بهترین سرآغاز





وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى

حفاظت و رله رله ها ديفرانسيل


مدرس: نبى اله رمضاني



دانشگاه علم و فناوری مازندران وزارت علوم تحقیقات و فناوری


(Differential Protection) حفاظت ديفرانسيل


- حفاظت غير منطقه اى (Non-Unit Protection):
- در این حفاظت امکان تغییر محدوده عملکرد رله ها با تغییر تنظیم آن وجود دارد.
 - حفاظت منطقه ای (Unit Protection):
- در این حفاظت امکان تغییر محدوده عملکرد رله ها با تغییر تنظیم آن وجود ندارد.
 - ✔ حفاظت دیفرانسیلی: مقایسه جریانهای ورودی و خروجی دستگاه مورد حفاظت






(Differential Protection) حفاظت ديفرانسيل







- حفاظت ديفرانسيل
- (Differential Protection) >
 - رله ديفرانسيل معمولي

بدليل

ا - وجود خطاها در CT ها در شرایط عادی و غیرخطا CT درم کردن CT ها

مشخصه دیگر:

$$I_{\Delta}$$
= $|I_{S1}-I_{S2}|$ سیم پیچ عملگر –

$$I_h = \left| \frac{I_{S1} + I_{S2}}{2} \right| \qquad \qquad -$$


نکته:

- وجود تپ چنجر در یک طرف ترانسفورماتور قدرت در شرایط عادی و غیرخطا
- خطاهای سنگین خارج از ناحیه حفاظتی باعث عبور جریان کمی از رلهها میگردد. لذا

برای حل مشکل تفاوتهای کوچک جریانهای ثانویه (CTها)در شرایط غیرخطای داخلی، از رله دیفرانسیل درصدی استفاده می شود.




(Differential Protection) حفاظت ديفرانسيل






(Differential Protection) حفاظت دیفرانسیل


یا رله دیفرانسیل درصدی





2 این ناحیه از محدوده کم باری تا بارگیری سنگین تجهیز را شامل می گردد. معمولاً دامنه بارگیری سنگین تا دو برابر جریان نامی تجهیز را در برمی گیرد. در این حالت با افزایش بار دامنه خطا در ثانویه در Normal Operation افزایش می یابد. جهت جلوگیری از عملکرد ناخواسته رله دیفرانسیل، شیب پیشنهادی بین ۱۵ تا ۳۰ ٪ برای CT با کلاس حفاظتی مختلف در نظر گرفته


ج شدت جریان بیشتر از ۲ برابر جریان نامی، ماهیت اتصال کوتاه داشته و در صورت وقوع خطا خارج از زون حفاظتی، خطای CTها نباید منجر به عملکرد رله دیفرانسیل گردد. شیب در این محدوده معمولاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ ٪ توسط سازندگان مختلف پیشنهاد می گردد.





(Differential Protection) حفاظت ديفرانسيل

• یکی از CT ها به اشباع برود:




$$I_{relay} = \frac{Z_{W2}}{Z_{Relay} + Z_{W2}} I_1 > I_{set}$$

- بعد از قرار گرفتن R

$$I_{relay} = \frac{Z_{W2}}{(Z_{Relay} + R) + Z_{W2}} I_1 < I_{set}$$





✓ حفاظت های مورد نیاز:

- ۱ حفاظت در برابر اتصال فازها
- ۲ حفاظت در برابر اتصال بدنه (زمین)
 - ۳- حفاظت در برابر اتصال حلقه
- ۴ حفاظت پشتیبان در برابر اتصالی های خارجی


√ ملاحظات:

- ۱ نسبت تبدیل و نوع سیم بندی (ستاره –مثلث و گروه ها)
- ۲- تنظیم کننده های ولتاژ (تپ چنجر برای ایجاد ولتاژموردنظر)
 - ۳- جریان هجومی
 - ۴ اضافه ولتاژ
 - (در این حالت $\frac{n_2}{n_1} = \frac{N_1}{N_2}$ برقرار نیست) -۵


$$.k_{\Delta}=1$$
 و $k_y=\sqrt{3}$ است که $rac{k_2N_2}{k_1N_1}$ نکته: مشکل نسبت تبدیل




• اتصال Δ/Y ترانسفورماتورها: (مسائل مربوط به CT ها: Δ/Y المسائل مربوط به Δ/Y فاز Δ/Y د رفع مشکل نسبت تبدیل Δ/Y و رخش فاز












$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{k_1 N_1}{k_2 N_2}$$

$$\frac{I_{S2}}{I_{S1}} = \frac{\frac{k_2}{n_{CT2}}I_2}{\frac{k_1}{n_{CT1}}I_1} = \frac{k_2}{k_1} \cdot \frac{n_{CT1}}{n_{CT2}} \cdot \frac{I_2}{I_1} = \frac{k_2}{k_1} \cdot \frac{n_{CT1}}{n_{CT2}} \cdot \frac{k_1 N_1}{n_{CT2}} = 1$$




 $I_{S1}=I_{S2}$

$$\frac{n_{CT1}}{n_{CT2}} = \frac{N_2}{N_1}$$



• وجود Tap changer





$$\frac{I_{s2}}{I_{s1}} = \frac{N_2}{(N_2 + \Delta N)}$$

$$\frac{I_{S1}}{I_{S2}} > \frac{(N_2 + \Delta N)}{N_2}$$


$$\frac{I_{S1}}{I_{S2}} < \frac{(N_2 - \Delta N)}{N_2}$$

$$\frac{(N_2 + \Delta N)}{N_2} = \frac{2 + k_1}{2 - k_1} \longrightarrow k_1 = \checkmark$$

$$\frac{(N_2 - \Delta N)}{N_2} = \frac{2 - k_1'}{2 + k_1'} \qquad \qquad k_1' = \checkmark$$


• وجود Tap changer

- شرط عمل کردن رله (درصدی)





• وجود Tap changer



$$I_{np} = \frac{200 \times 10^{6}}{\sqrt{3}(230000 + 23000)} = \begin{cases} 456.4 A + \\ 502 A & 0 \end{cases} \qquad I_{ns} = \frac{200 \times 10^{6}}{\sqrt{3} \times 63000} = 1833 A$$


$$\downarrow I'_{np} = \begin{cases} 4.56 A \\ 5.02 A \\ 5.57 A \end{cases} \qquad I'_{ns} = \frac{2+k}{2-k} = \frac{5.57}{4.58} \qquad k = \%20$$

$$I'_{np} = \begin{cases} 5.02 A & I'_{np} = \frac{2+k}{2-k} = \frac{5.57}{4.58} \implies k = \%20 \end{cases}$$




حفاظت ترانسفورماتورها جریان هجومی

– سه فاز



بر هم خوردن رابطه ماندگار شار و ولتاژ



- تكفاز



• جریان هجومی

Energizing Inrush

Sympathetic Inrush

جریان های ناشی از اثر برقدار شدن یک ترانسفورماتور در ترانسفورماتورهای موازی دیگر ۱- برقدار کردن ترانسفورماتور

۲ – وقوع اتصال کو تاه

۳- رفع اتصال کو تاه

۴- تغيير نوع اتصال كوتاه

تجربه نشان داده است که موج جریان هجومی حداقل ٪۲۰ هارمونیک دوم دارد (جریان در فرکانس ۱۰۰ هرتز)، درحالیکه این درصد هرگز بالاتر از ٪۵ در زمان رخ دادن خطای جریانی مانند اتصال کوتاه نمی باشد.

وقتی که درصد دومین هارمونیک نسبت به هارمونیک اول بالاتر از ٪۱۵ است که " **"%15 < ۱۱ / 2ا**است (جریان در ۵۰ هرتز) حفاظت دیفرانسیل نباید عمل کند.


دلايل وقوع





• راههای جلوگیری از عملکرد رله دیفرانسیل در برابر جریان هجومی

۱- تاخیر در عملکرد رله




۲– استفاده از Kick- Fuse

باید به ازای جریان هجومی قطع نکند ولی به ازای جریان اتصال کوتاه قطع شده و از مدار خارج شود. مشکلات:

۱.تعویض فیوز

۲. تاخیر در قطع فیوز و عبور جریان از شبکه تا قطع فیوز)

۳- استفاده از هارمونیک دوم جریان به عنوان سیگنال مقاوم در برابر هارمونیک اول به عنوان
 سیگنال عملگر(جریان هجومی دارای هارمونیک دوم است)



۴- تشخیص صفر طولانی (بیش از ۱/۱ سیکل) در جریان

دانشگاه علم و فناوری مازندران

ح حفاظت ترانسفورماتورها

• اتصال زمین

هدف: اثبات اینکه اتصال زمین در هر طرف یک
 ترانسفورماتور بهتر است در همان طرف حفاظت شود.

- اگر دستگاه حفاظتی در ثانویه قرار داده شود.

$$I_f = \frac{x.E}{R}$$


- اگر دستگاه حفاظتی در اولیه قرار داده شود.

$$I_p = \frac{x.E}{R} \left(\frac{xN_2}{N_1} \right) \sqrt{3}$$

عنى:


$$I_f \propto x$$

 $I_p \propto \chi^2$






(Restricted Earth Fault) REF •



The earth fault relay must be very sensitive for sensing the fault. The relay is designed for sensing the fault current which is 15% more than that of the rated winding current. Such settings protect a restricted portion of the winding. Hence the name restricted earth fault protection.




• حفاظت كلى ترانسفورماتور






• اگر ثانویه ترانسفورماتور مثلث باشد.





• حفاظت ترانسفورماتور سه سیم پیچه





• رله بوخهلتز (بوخهلتس) (Buchholz Relay)

خطاهایی که به کمک جریان قابل تشخیص نیستند و به تدریج ایجاد خطر میکنند:

١ - اتصال حلقه (ضعيف)

۲ – خرابی عایق پیچهای نگهدارنده هسته و ایجاد حرارت در هسته به دلیل جریانهای گردابی

٣- كم شدن روغن


۴ - چکه کردن روغن از ظرف روغن و یا از لوله های ارتباطی








در خطاهای کوچک ، هوا یا گازهای متصاعد شده از روغن(گازهای مختلف هیدروکربن ، CO2 و CO2)، وارد لوله رابط بین ترانسفورماتور و منبع ذخیره روغن (ظرف انبساط) شده و به داخل رله بوخهلتس که در یک قسمت از این لوله قرار دارد راه یافته و به طرف فسمت بالای رله که به صورت مخزن گاز درست شده است صعود می کند و در آنجا جمع می شود. گازهای راه یافته به داخل رله بوخهلتس به سطح فوقانی روغن فشار می آورد و باعث پائین آوردن سطح روغن در رله بوخ هلتس میگردد.. این فشار به شناور بالائی رله، منتقل میشود و آن را به طرف پائین میراند. حرکت شناور باعث بستن و یا باز کردن کنتاکتهائی میشود که جهت دادن فرمان در یک محفظه جیوه ای تعبیه شده است.







-نمای داخلی رله بوخهلتس



رله جانسون (Johnson Relay) –

رله جانسون یکی دیگر از رله هایی است که در ترانسفورماتور به کار می رود و وظیفه اصلی آن حفاظت از تپ چنجر است (تفاوت آن با بوخهلتز آن است که مرحله آلارم ندارد یعنی فقط مرحله قطع دارد).





حفاظت پشتیبان:

۱ – فیوز (در ترانسفورماتورهای توزیع)


۲- رله های جریان زیاد

۳- رله های اتصال زمین (مشروط بر انتقال جریان توالی صفر از طرف دیگر)





حفاظت ديفرانسيل



$$\begin{cases} I_{relay} = 6 - 4.58 = 1.42A \ \\ rac{I_{set}}{I_{relay}} = rac{2}{1.42} = 1.4 \end{cases}$$
 اضافه بار مجاز است.



• حفاظت اضافه شار 🛶 بدلیل اضافه ولتاژ و کاهش فرکانس رخ میدهد.

این خطا در ترانسفورماتور، به معنای افزایش شار مغناطیسی هسته است. این افزایش شار باعث افزایش جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور، i_m شده که در نتیجه موجب افزایش درجه حرارت هسته و احتمال ایجاد خسارت به عایق هسته می شود. لذا یک رله برای مساله نیاز است.

$$E=-nrac{darphi}{dt}$$
 , $arphi=arphi_{max}\sin\omega t$ $ightarrow E=-narphi_{max}\omega\cos\omega\,t=-2\pi nf\,arphi_{max}\cos\omega t$

$$E \cong f. \varphi \implies \varphi \cong \frac{E}{f}$$

این رله می تواند بر اساس عامل $\frac{V_n}{I_n}$ عمل کند. این ضریب در ترانسفورماتورها برابر ۱/۱ برای کار دائم تعریف شده است زیرا ده درصد اضافه ولتاژ محتمل است. از همین رو این رلهها به حاصل تقسیم ولتاژ بر فر کانس به گونهای حساس طراحی می شوند تا با تجاوز شار از حد معینی، ادامه روال ایجاد شده میسر نباشد. البته در این حفاظت، نیازی به عملکرد سریع نداشته و قطع آنی موردنظر نخواهد بود.

در صورتیکه این ضریب از ۱/۱ بزرگتر باشد مدت زمان تحت ولتاژ بودن ترانسفورماتور بقرار زیر است:

1.4	1.3	1.25	1.2	1.1	$V/f/V_n/I_n$
0	0.5	1	2	ثابت	دوره زمانی مجاز (دقیق)

9





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت