ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى

مقدمه ابر حفاظت

مدرس: نبى اله رمضاني





❖حفاظت و رله:

- [1]. Power system relaying by: Stanley H. Horowitz
- [2]. Protection of Electricity Distribution Networks by: Juan M. Gers, Edward J. Holmes
- [3]. Protection Relaying, Principles and Applications, by: J. Lewis Blackburn

۴. رله و حفاظت سیستم ها

۵. حفاظت و رله تالیف: دکتر حسین عسگریان ابیانه

ترانسفورماتور جریان حفاظتی تالیف: دکتر شهرتاش، دکتر سرلک

۷. راهنمای تست رله های حفاظتی : اصول اولیه و کاربردها


مترجمان: دکتر شهرتاش، رمضانی و

🌣 نحوه ارزیابی:

۱. کوییز ۱ نمره ۲. تکالیف: ۲ نمره ۳. میانترم: ۶ نمره ۴. پایانترم: ۱۱ نمره



بجایگاه رله گذاری در یک سیستم قدرت:



انتقال انرژی از تولید به مصرف باید دارای ۲ ویژگی زیر باشد:
۱. قابلیت اطمینان بالا ۲. اقتصادی بودن (۲ ویژگی در خلاف هستند)

نحوه افزایش قابلیت اطمینان سیستم

- افزایش تولید

به نواحی کوچکتر

- ذخيره توليد

- مدارات انتقال و توزیع کمکی

- تقسیم سیستم قدرت

مهمترین عامل تهدید کننده قابلیت اطمینان سیستم، اتصال کوتاه است.

بالا رفتن درجه حرارت تجهيزات 🖈 بروز ناپايداري



❖ هدف از رله گذاری و حفاظت شبکه:

- حفاظت از شبکه برق در برابر خرابیهای ناشی از اتصال کوتاه یا - جداسازی ناحیه ای که در آن خطا رخ داده از بقیه سیستم قدرت توسط نزدیکترین کلیدها به محل خطا

❖ نتایج استفاده مطلوب از رله های حفاظتی:

۱. جدا کردن عضو در معرض خطا از بقیه سیستم، آنچنانکه سیستم بتواند به وظیفه اش ادامه دهد.

۲. محدودسازی آسیب وارده به جزء خطا شده

۳. به حداقل رسانی امکان آتش گیری وسیله معیوب

۴. حداقل نمودن آسیب وارده به نیروی انسانی

* هر سیستم حفاظتی (که مجموعه ای از اندازه گیرها، تشخیص دهنده ها و جداکننده هاست) از سه بخش مجزا تشکیل شده است:

۱. کلید قطع کننده (Circuit Breaker)

۲. تبدیل کننده (Transducer)

٣. رله حفاظتي (Protective Relay)



🜣 تعاریف اولیه در حفاظت

۱. ابزار حفاظتی (Protective Gear):

کلیه وسایلی که برای شناسایی، محلیابی و تحریک جهت برداشتن یک خطا از سیستم قدرت بکار می روند را ابزار حفاظتی گویند. (رله ها، فیوزها، تجهیزات تریپ دهنده کلیدها (نه خود کلید)

۲. حساسیت سیستمهای حفاظتی (Sensitivity):

هر دستگاه حفاظتی باید به اندازه کافی حساس بوده بطوریکه بتواند بهنگام نیاز تحت مینیمم شرایط خطا با قابلیت اطمینان عمل کند.

۳. تشخیص (Discrimination):

رلهها بایستی قادر به تشخیص، عملکرد موردنیاز و یا عدم عملکرد و یا تاخیر زمانی باشند.

۴. سرعت (Speed):

رلهها بایستی با سرعت مناسب و در کوتاه ترین زمان ممکن خطا را از روی سیستم قدرت پاک کند.

۵. قابلیت اعتماد (اطمینان یا اتکا)(Reliability):

یعنی رله وقتی عمل کند که خطا در ناحیه حفاظتیاش واقع شده باشد.

۶. امنیت (Security):

رلههای حفاظتی هنگامیکه نباید عمل کند عمل نکند.

۷. قابلیت انتخاب (Selectivity):


يعنى رله صرفا به نزديكترين كليد به محل خطا فرمان قطع دهد (صرفا جزء خطا دار قطع شود).



❖ تعاریف اولیه در حفاظت (ادامه)

۸. پایداری(Stability):

مفهوم پایداری در حفاظت متفاوت با معنی آن در سیستم قدرت است. در حفاظت منظور از پایداری از پایداری این است که تحت شرایط مختلف (شبه خطا و ...) و خطاهای خارج از ناحیه حفاظتی، سیستم حفاظتی عکسالعملی از خود نشان ندهد.




۹. نواحی حفاظتی (Zones of Protection):



🜣 تعاریف اولیه در حفاظت (ادامه)

۱۰. حفاطت اولیه (اصلی)(Primary) و حفاظت پشتیبان (Back up):

چنانچه نزدیکترین رله به نقطه خطا (F) بعنوان رله اصلی (R4) بدلایلی (قطع تغذیه رله اصلی، عیّنَتُّتُّ در سیستم تحریک کلید و ...) عمل نکرد رله پشتیبان (R3) با یک تاخیر زمانی تنظیمی عمل خواهد کرد. بدیهی است رله R2 در مدار شکل زیر پشتیبان رله R3 و رله R1 پشتیبان رله R2 است.





مشخصات سيستم حفاظتي مطلوب:

قابلیت اعتماد(اتکا): قابلیت تشخیص عیب را داشته باشد.

امنیت: فقط در برابر عیب عمل کند و در شرایط عادی عمل کند.

جامعیت: سیستم حفاظتی کلیه نقاط شبکه را حفاظت کند.

سرعت: در حداقل زمان مناسب، عیب را برطرف کند.

قابلیت انتخاب و تشخیص منطقه ای: حتی الامکان نزدیکترین و کوچکترین منطقه حول نقطه اتصالی را جدا کند.

پشتیبانی: سیستم حفاظتی از عملکرد دستگاه های حفاظتی پشتیبانی کند.

هماهنگی: عملکرد دستگاه های حفاظتی هماهنگ شوند. صرفه اقتصادی: سیستم حفاظتی صرفه اقتصادی داشته باشد (انتخاب تعداد و محلهای مناسب)



سیر تحول فن آوری ساخت دستگاههای حفاظتی:

- رله هاى الكترونيكى: 1964-196

- رله های میکروپروسسوری: ... -۱۹۸۰



❖روشهای تشخیص خطا۱- پارامتر جریان

- افزایش دامنه (فیوزها رله های جریان زیاد)
 - افزایش دامنه منتجه(رله های اتصال زمین)
- افزایش دامنه توالی منفی (رله های توالی منفی)
- افزایش اختلاف جریان ورودی و خروجی (رله های دیفرانسیل)
 - اعوجاج موج جریان (رله های خاص)



❖روشهای تشخیص خطا(ادامه)۲- پارامتر ولتاژ

- کاهش دامنه (رله های ولتاژکم)
- افزایش دامنه در فازهای سالم (رله های ولتاژ زیاد)
 - افزایش دامنه منتجه(رله های خاص)
 - اعوجاج موج ولتاژ (رله های خاص)

۳- پارامتر امپدانس

- کاهش دامنه (رله های دیستانس)



ادامه) تشخیص خطا(ادامه)

- ۴- پارامتر توان
- تغییر جهت شارش توان (رله های جهت دار)
 - ۵- پارامتر شار
- کاهش نسبت تغییرات شار به نسبت تغییرات جریان
 - **۶- پارامتر فرکانس**
 - افزایش مقدار
 - ٧- پارامتر حرارت
 - افزایش مقدار
 - ۸- پارامتر گاز جمع آوری شده
 - افزایش مقدار



المحمد معاظتي معاظتي

```
- حفاظت جریان زیاد:
19+1
                              - حفاظت ديفرانسيل:
19+1
                                - حفاظت جهت دار:
191+
                                - حفاظت دىستانس:
1974
                         - حفاظت منطقه ای (واحد):
1977
            - حفاظت مبتنی بر تغییرات جریان و و لتاژ:
194 - 199+
                                   - حفاظت وفقى:
191-+1990
                    - حفاظت به کمک هوش مصنوعی:
199+ -
                       - حفاظت مبتنی بر امواج گذرا:
199+ -
```




اختار سیستمهای حفاظتی

نحوه ارسال دستور	نحوه تصمیم گیری	نحوه اندازه گیری	نوع سیستم
محلی	منفرد	محلی	دستگاه های مجزا
محلی	منفرد	محلى+دريافت اطلاعات	دستگاه های مرتبط
تمامی نقاط	جامع	جمع آوری اطلاعات از نقاط مختلف	دستگاه های بهم پیوسته



الكاوري مباحث اتصال كوتاه



$$V_{th} = V_m \sin(\omega t + \alpha)$$

= $V_m (\sin \omega t \cos \alpha + \cos \omega t \sin \alpha)$

$$V_{th}(s) = V_m \left[\frac{\omega \cos \alpha}{s^2 + \omega^2} + \frac{s \sin \alpha}{s^2 + \omega^2} \right]$$

$$I_f(s) = \frac{V_{th}(s)}{Z(s)} = \frac{V_{th}(s)}{R + sL}$$

$$i_m = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$\theta = tg^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\theta \approx 80-90$$

If
$$sin(\alpha - \theta) = 1$$

$$\alpha \cong 0$$

دامنه مولفه DC، ۱۰۰ درصد

If
$$sin(\alpha - \theta) = 0$$

$$\alpha \cong 90$$

دامنه مولفه DC، ۰ درصد





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت