ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأوري

حفاظت و رله ع رله ها جرباد زیاد

مدرس: نبى اله رمضاني





(Instantaneous Relay) بکار گیری عنصر آنی 🗲

از مسائل بکارگیری رله های اضافه جریان و تنظیم و هماهنگی آنها امکان ورود مشخصه برخی رله به ناحیه تحمل حرارتی تجهیزات شبکه به دلیل زمان عملکرد نسبتا بالای رله های جریان زیاد است.

راه حل:

- استفاده از عنصر آنی در خطوطی که اختلاف جریان اتصال کوتاه در ابتدا ی خط و انتهای آن قابل ملاحظه باشد. بعبارت دیگر:
- بکارگیری عنصر آنی هنگامی که امپدانس منبع در مقایسه با امپدانس مدار حفاظت شده کوچک باشد موثر است.


این مهم باعث کاهش زمان عملکرد رله بهنگام جریان اتصال کوتاه بالا می شود.



نماد:

 I_{\sim}

 $t_{>>}$





(Instantaneous Relay) بکار گیری عنصر آنی 🗲

$$i = i_m \left[\sin(\omega t + \alpha - \theta) - \sin(\alpha - \theta) e^{\frac{-t}{\tau}} \right]$$



$$I_{rms\ asym.} = \sqrt{I_{rms\ asym.}^2 + I_{DC}^2}$$

$$= \sqrt{I_{AC}^2 + \left(\sqrt{2}I_{AC}\sin(\alpha - \theta)e^{\frac{-t}{\tau}}\right)^2}$$



$$I_{rms \ asym.} = I_{AC} \sqrt{1 + 2 \sin^2(\alpha - \theta)} e^{\frac{-2t}{\tau}}$$

$$I_{AC} = \frac{l_m}{\sqrt{2}}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$tg \theta = \frac{L\omega}{R}$$


$$sin(\alpha-\theta)$$
 و1=1 و1=0 بدترین حالت برای

$$I_{rms\ asym.} = \sqrt{3}I_{AC}$$






سوال: آیا همیشه مبنای هماهنگی بین دو رله حداکثر جریان اتصال کوتاه سه فاز است؟




حفاظت جریان زیاد

• سوال: آیا همیشه مبنای هماهنگی بین دو رله حداکثر جریان اتصال کوتاه سه فاز است؟












◄ حفاظت جريان زياد- شبكه شعاعي شاخه دار


TMS2 محاسبه \blacksquare محاسبه B_2



TMS 🤚 بزرگ تر



◄ حفاظت جریان زیاد- شبکه شعاعی از دو سو تغذیه



 $oldsymbol{f_1}$ خطا در -

باید زودتر از C_2 عمل کند.

 f_2 خطا در –


باید زودتر از C_1 عمل کند.



تناقض استفاده از رلههای جهتی



← حفاظت جریان زیاد – شبکه شعاعی با مدار موازی



 f_1 خطا در -

و B_2 باید عمل کنند. B_2


 f_2 خطا در –

و B_2 باید عمل کنند. B_2





← حفاظت جریان زیاد- شبکه شعاعی با مدار موازی



 $oldsymbol{f_1}$ خطا در -

و B_1 باید عمل کنند. \mathcal{C}_1

 $oldsymbol{f_2}$ خطا در –

و B_2 باید عمل کنند. C_2

هر بار یک مدار خطا شده خارج می شود

 ${m f}_{m 1}$ خطا در –

. باید زودتر از \mathcal{C}_2 عمل کند \mathcal{C}_1

 $oldsymbol{f_2}$ - خطا در –

باید زودتر از c_1 عمل کند.




تناقض استفاده از رلههای جهتی




✓ حفاظت جریان زیاد - شبکه های حلقوی

الف- با یک تغذیه





✓ حفاظت جریان زیاد- شبکه های حلقوی
 ب- با دو تغذیه
 ب-۱- اگر دو تغذیه نزدیک به هم باشند:






← حفاظت جریان زیاد - شبکه های حلقوی

ب- با دو تغذیه

ب-۲- اگر دو تغذیه دور از هم باشند (تغذیه بزرگتر در کوتاه مدت بتواند تمام بارها را تامین کند):







با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت