ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى

حفاظت و رله ما جریار زیاد جمت رله ها جریار زیاد جمت

مدرس: نبى اله رمضاني



- با توجه به اینکه جهت شارش توان راکتیو در شرایط عادی متغییر است نمی تواند ملاک و معیار مناسبی برای تشخیص رله های جهت دار باشند پس:

- جهت شارش توان اکتیو بهنگام وقوع اتصال کو تاه در شبکه، می تواند معیار مناسبی برای تشخیص جهت اتصال کو تاه، است.

$$V_A$$
 I_A

$$V_A I_A \cos \varphi \ \begin{cases} if & < 0 \ else if > 0 \end{cases}$$
 No Trip

این شاخص دارای کمبودهایی است:

الف – ولتاژ فازها پس از وقوع اتصال کو تاه دارای مقادیر کو چکی هستند.(در رلههای میکروپروسسوری ولتاژ قبل از خطا در

ب-در خطوط انتقال بهنگام اتصال کو تاه اختلاف فاز بین میان ولتاژ و جریان نزدیک به ۹۰ درجه است. (بردارهای جریان و ولتاژ چرخانده شده به طوریکه اختلاف فاز بین آنها عدد کوچکی شود).

- راه حل: انتخاب ولتاژ و جریان مناسب برای ورودی رله




 $V_{x}I_{x}\cos\delta$

نماد: $ec{I}_{>}$



Zero

(Directional Relay) دار که های جهت دار



- پیشنهادات

I_{χ}	V_{χ}	فاز
I_A	$V_A - V_C$	Α
I_B	$V_B - V_A$	В
I_C	$V_C - V_B$	С

Torque Line	Operating Current VA 30° Maximum Torque Angle		
V _C	A	V_B	Polarising Voltage

مشكلات:


۱- عدم تشخیص اتصال دوفاز در صورت استفاده از طرح دو رله ای

۲- عدم تشخیص اتصال دو فاز در ثانویه ترانسفورماتور مثلث/ستاره



- پیشنهادات

رله $\mathbf{60}^o$ نوع اول –



Maximum Torque

$I_{\mathcal{X}}$	V_{χ}	فاز
I_A - I_B	$V_A - V_C$	Α
I_B - I_C	$V_B - V_A$	В
I_C - I_A	$V_C - V_B$	С


مشكلات:

- نیاز به ایجاد اختلاف جریانها



- پیشنهادات

رله 60^o نوع دوم –



$I_{\mathcal{X}}$	V_{x}	فاز
I_A	$-V_C$	Α
I_B	$-V_A$	В
I_C	$-V_B$	С


مشكلات:

- باید به نحوه اتصال ترمینالها به هنگام نصب توجه ویژه ای صورت گیرد.



(Directional Relay) رله های جهت دار − پیشنهادات






I_{χ}	V_{x}	فاز
I_A	$V_B - V_C$	Α
I_B	$V_C - V_A$	В
$I_{\mathcal{C}}$	$V_A - V_B$	С



- پیشنهادات



I_{χ}	V_{x}	فاز
I_A	$V_B - V_C$	Α
I_B	$V_C - V_A$	В
$I_{\mathcal{C}}$	$V_A - V_B$	С


- کاربرد:

این نوع رله، برای حفاظت فیدرهای بدون ترانسفورماتور که امپدانس منبع پشت سر نقطه رله گذاری صفر است توصیه می شود.



- پیشنهادات





$I_{\mathcal{X}}$	V_{x}	فاز
I_A	$V_B - V_C$	Α
I_B	$V_C - V_A$	В
I_C	$V_A - V_B$	С

- کاربرد:

– این نوع رله، برای حفاظت فیدرهای شامل ترانسفورماتور یا فیدرهایی که امپدانس منبع جلوی رله صفر است توصیه می شود.

سوال:

چرا در شبکه های توزیع از طرح رینگ باز استفاده میشود.





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت