ای نام تو بهترین سرآغاز







وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى

فيوزها

مدرس: نبى اله رمضاني



❖فيوزها:

جریانهای ناشی از اتصال کوتاه است.

- آشناترین دستگاه حفاظتی



- انجام یکپارچه عملیات حفاظتی یعنی هم اندازه گیری می کند، هم تصمیم گیری و

هم قطع اتصال كوتاه را انجام مى دهد. - غير قابل برگشت يعنى: لزوم تعويض

در صورت عملکرد

مشكلات:

- باعث نا متعادلی (بدلیل عملکرد یک فاز)
- هر چه ولتاژ شبکه بالاتر رود فاصله دو ترمینال فیوز بیشتر شده که مقرون به صرفه نیست
 - برای قتعویض المان فیوزی نیاز به بالا رفتن از تیر بوده که زمانبر است.







انواع فيوزها:

۱- از نظر ولتاژ شبکه

٢- توانايي قطع جريان

الف - کم: در محدوده چند ده آمپر (زیر ۱۰۰ آمپر)

ب- زیاد (NH یا HRC): جریانهای اتصال کوتاه تا ۲۰۰ کیلو آمپر و بیشتر

۳- نحوه نصب

الف- در فشار ضعیف: فشاری-پیچی

ب-در فشارقوی: کات اوت (ولتاژهای ۲/۶ تا ۳۴/۵ کیلو ولت)

و جریان نامی آنها از ۶ تا ۲۰۰ کیلو آمپر، ظرفیت قطع آنها از ۲ کیلوآمپر در ولتاژهای بالا تا ۲۰ کیلوآمپر در ولتاژهای پایین متغیر است.

غير قابل قطع زير بار

قابل قطع زیر بار



انواع فيوزها:


۴- از نحوه عملکرد

الف-Expulsion : غيرمحدودكننده جريان

ب- Non-expulsion: محدود كننده /غيرمحدودكننده جريان

• محدود کننده جریان:


در اثر وقوع خطا، جریان بسیار بزرگ I_f از فیوز و مدار می گذرد. چنانچه فیوز محدود کننده در مدار باشد جریان قبل از اینکه به پیک خود برسد توسط فیوز قطع می شود.



• غيرمحدودكننده جريان:

جریان های اتصال کوتاه بزرگ بدون اینکه قبل از رسیدن به پیک قطع شوند از فیوز و در نتیجه تجهیزات تحت حفاظت عبور می کنند (فیوزهای انفجاری).





۵- سرعت عملکرد

الف- فيوز تندكار (Lighting) L فرز –نوع)

ب- کندکار (تنبل- نوع \mathbf{M} (موتوری))

۶- نحوه کاربرد

الف- نوع g (General Purpose) – قابلیت قطع همه جریانهای بیشتر از جریان مینیمم فیوزی

ب- نوع (a (Back-up) – قابلیت قطع جریانهای بیشتر از چند برابر جریان مینیمم فیوزی

استانداردهای مربوط:

- IEEE Std C37.48 -2005
- 2. IEC 269



الله مشخصات و پارامترهای مهم فیوزها:

۱- مقادیر نامی: توسط کارخانه سازنده برای شرایط عملکرد معین مشخص می گردد.

الف – جریان نامی (I_n) : مطابق استاندارد IEC جریانی است که فیوز می تواند در محیطی که درجه حرارت آن از ۴۰ درجه بیشتر نیست بطور پیوسته از خود عبور دهد. بطوری که افزایش درجه حرارت فیوز، از حد مشخص شده توسط استاندارد تجاوز نکند را جریان نامی فیوز گویند.

 \mathbf{v}_{-} ولتاژ نامی (V_n): ولتاژی است که روی هر فیوز نوشته شده است. مثلا برای ولتاژهای پایین مقادیر استاندارد ولتاژ نامی برای سیستم \mathbf{AC} ، \mathbf{AC} یا ۶۶۰ ولت و برای سیستم \mathbf{DC} ولت است.

ج- ظرفیت قطع (Breaking capacity): در حالتی که ولتاژ شبکه کوچکتر یا مساوی ولتاژ نامی باشد حداکثر جریان منتظره ای است که فیوز قادر است قطع کند بدون اینکه هیچ آسیبی ببیند.

۲- جریان منتظره (Prospective current): اگر در یک مدار دو سر فیوز را با عنصری که امپدانس آن ناچیز است اتصال کوتاه کنیم مقدار جریانی است که از مدار عبور می کند.




الله المترهای مهم فیوزها:

جریان قطع $I_{cut-off}$: حداکثر جریانی که اگر فیوز از خود عمل محدودکنندگی جریان $I_{cut-off}$ را نشان دهد از مدار خواهد گذشت.

المان تا درجه حرارت المان (Pre-arcing time) مدت زمانی که لازم است تا درجه حرارت المان -۴ فیوزی افزایش یافته (پس از وقوع اتصال کوتاه و دیدن جریان اتصال کوتاه) وبه نقطه ذوب خود برسد.

زمان قوس تا قطع کامل جریان را زمان قوس (Arcing time) خوس تا قطع کامل جریان را زمان قوس $-\Delta$

وس و (Operating time- total clearing time) خملکرد فیوز t_{op} : مجموع زمان قبل از قوس و -۶






الله المترهاي مهم فيوزها:

V- جریان مینیمم فیوزی $(minimum\ fusing\ current)I_m$: حداقل جریانی است که اگر از فیوز بگذرد باعث ذوب آن در طی زمان بی نهایت (چند ساعت) می گردد. V- خریب فیوزی V- (fusing factor): نسبت جریان مینیمم فیوزی به جریان نامی

$$k = \frac{I_m}{I_n}$$

ضریب فیوزی	كلاس
1.25>	P
1.75>	Q
1.75<	K
3<	R





فرض: سیم فیوز بصورت استوانه توپر

نکته: بخشی از انرژی داده شده به قسمت Δx سیم فیوز بصورت تلفات حرارتی طولی و شعاعی و مابقی در داخل خود سیم تلف می شود که باعث افزایش درجه حرارت سیم فیوز می گردد.

انرژی داده شده به بخش $\Delta \chi$ سیم فیوز برابر است با:

 $(\Omega. mm)$ مقاومت ویژه سیم فیوز

$$R_{\Delta x}.\,i^2.\,\Delta t=rac{
ho.\,\Delta x}{S}\,i^2.\,\Delta t=$$
 انرژی داده شده به سیم فیوز انرژی داده شده به سیم فیوز اسطح مقطع سیم فیوز

۲. تلفات حرارتی طولی: حرارت هنگامیکه از نقطه ای بطول x به نقطه ای بطول $x+\Delta x$ انتقال یابد مقداری تلف می شود که به تلف حرارتی طولی موسوم است.

مقدار گرمایی که در زمان t از نقطه ای بطول x و سطح مقطع s سیم فیوز عبور می کند با حاصلضرب سطح مقطع در مشتق t نسبت به t متناسب است:

$$Q = -kS \frac{\partial T}{\partial x}$$



تبادل انرژی در فیوزها (ادامه):



بنابراین تلف حرارتی طولی برابر است با: (با زمان Δt)

$$\Delta Q_x - \Delta Q_{x+\Delta x} = -k. \Delta t. \left[\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} - \frac{\partial T(x+\Delta x,t)}{\partial x} \right]. S$$

$$\lim_{\Delta t, \Delta x o 0} (\Delta Q_x - \Delta Q_{x+\Delta x}) = k. \, \Delta x. \, S. \, rac{m{\partial}^2 T}{m{\partial} x^2}. \, \Delta t$$
 $\frac{W}{^{\circ} \mathrm{C} \, . \, mm}$

٣. تلفات حرارتی شعاعی: مقدار حرارتی است که المان فیوزی با محیط اطراف خود مبادله می کند برابر است با:

درجه حرارت محیط
$$(^{\circ}C)$$
 معاعی $=\frac{T-T_0}{g}.\Delta x.\Delta t$ مقاومت شعاعی حرارتی $(^{\circ}C.mm)$ مقاومت شعاعی حرارتی $(^{\circ}C.mm)$



🗡 تبادل انرژی در فیوزها (ادامه):



بنابراین تلف حرارتی طولی برابر است با: (با زمان Δt)

$$\Delta Q_x - \Delta Q_{x+\Delta x} = -k. \Delta t. \left[\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} - \frac{\partial T(x+\Delta x,t)}{\partial x} \right]. S$$

$$\lim_{\Delta t, \Delta x o 0} (\Delta Q_x - \Delta Q_{x+\Delta x}) = k. \Delta x. S. \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \Delta t$$
 $\frac{W}{{}^{\circ}C.mm}$

٣. تلفات حرارتي شعاعي: مقدار حرارتي است كه المان فيوزي با محيط اطراف خود مبادله مي كند برابر است با:

مقاومت شعاعی حرارتی (
$$\frac{C \cdot mm}{W}$$
) تلفات حرارتی شعاعی مقاومت شعاعی حرارتی ($\frac{W}{W}$) مقاومت شعاعی حرارتی ($\frac{W}{W}$)

۴. اختلاف انرژی داده شده به سیم فیوز با تلفات حرارتی، صرف بالا رفتن دمای سیم فیوز می شود. می دانیم گرمای اندازه ΔT بالا برود برابر است با: کازم برای اینکه جسمی به جرم M و سطح مقطع S بطول بروی Δx و گرمای ویژه

$$Q = M. C. \Delta T = m. (S. \Delta x). C. \Delta T$$

$$Q = M. C. \Delta T = m. (S. \Delta x). C. \Delta T$$

$$\frac{gr}{mm^3}$$
جرم حجمی ($\frac{gr}{mm^3}$



تبادل انرژی در فیوزها (ادامه):

بنابراين:

$$m.s.\Delta x.C.\Delta T = \frac{\rho.\Delta x}{S}i^2.\Delta t - \left(K.S.\Delta x.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}.\Delta t + \frac{T-T_0}{g}\Delta x.\Delta t\right)$$

 $\Delta t
ightarrow 0$ با حذف Δx از طرفین معادله و

$$m.s.C.\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\rho}{S}i^2 - \left(K.S.\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{T - T_0}{g}\right)$$
 (1) رابطه حاکم بر فیوز

✓ مكانيزم عملكرد فيوز تا قبل از جرقه

۱- حالت ماندگار

در مبحث حالت ماندگار با جریانهای حوالی جریان نامی (مانند اضافه بار) سروکار داریم. پس جریان عبوری ثابت بوده و از تلفات طولی(طول کوتاه فیوز و تغییر دمای طول فیوز تقریبا در حالت ماندگار ثابت است) صرفنظر می شود. هدف تعیین حداکثر بار عبوری از فیوز در کوتاه مدت (کمتر از چند دقیقه) بدون ذوب شدن فیوز.

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0 \qquad \boxed{1} \qquad 0 = \frac{\rho}{S}i^2 - \left(\frac{T - T_0}{g}\right) \qquad \boxed{\frac{\rho}{S}I_{rms}^2} = \left(\frac{T - T_0}{g}\right)$$





1 – حالت ماندگار (ادامه)



$$\frac{\rho_0[1 + \alpha(T - T_0)]}{S} I_{rms}^2 = \left(\frac{T - T_0}{g}\right) \longrightarrow T = T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{I_{rms}^2}{I_{th}^2 - I_{rms}^2}\right)$$
 2

$$I_{th} = \sqrt{\frac{S}{\rho_0 g \alpha}}$$

اثر حرارتی جریان AC بمانند اثر حرارتی مقدار rms آن است.

جریان حرارتی

تعیین I_m : چقدر جریان اضافه بار می تواند از فیوز عبور کند بدون آنکه در کوتاه مدت (از چند دقیقه تا یکی دو ساعت) باعث قطع مدار گردد (یعنی دمای فیوز تقریبا T_m باشد)

$$T_m = T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{I_m^2}{I_{th}^2 - I_m^2} \right)$$

$$I_{m}$$
 I_{th}

$$I_m = \sqrt{rac{S(T_m - T_0)}{g
ho_0 [1 + lpha(T_m - T_0)]}}$$




درجه حرارت محیط. هرچه اطراف سیم فیوز خنکتر باشد جریان بیشتری T_0 در درازمدت می تواند از آن عبور کند.

به دو عامل بستگی دارد: I_m

S: سطح مقطع سیم فیوز: یعنی هر چه سطح مقطع سیم فیوز افزایش یابد جریان بیشتری می تواند از آن عبور کند.

سایر پارامترهای موجود در رابطه مینیمم جریان فیوزی، بستگی به جنس سیم فیوز دارد.





۱- حالت اتصال کوتاه (گذرا)

بدلیل تغییرات شدید جریان در یک زمان بسیار کوتاه، از تلفات طولی و شعاعی صرفنظر می شود.

$$m.s.C.\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{i^2 \rho_0 [1 + \alpha (T_m - T_0)]}{S}$$

$$\int_{T_0}^{T_m} \frac{mCS^2}{\rho_0} \cdot \frac{dT}{1 + \alpha(T - T_0)} = \int_0^t i^2 dt$$

جریان عبوری قبل از اتصال کوتاه می تواند فیوز را در شرایط گرم قرار دهد.

$$S^{2}\left(\frac{mC}{\rho_{0}\alpha}\right)ln[1+\alpha[T_{m}-T_{0}]] = \int_{0}^{t_{pre}} i^{2}dt$$

انتگرال
$$I^2t$$
 انتگرال: $k_mS^2=\int_0^{t_{pre}}i^2dt$ انتگرال ژول) $k_mS^2=\int_0^{t_{pre}}i^2dt$ به جریان عبوری وابسته نیست. وابسته است.

حاصل این انتگرال:


برای
$$t_{pre}$$
های زیاد و در حد چند سیکل:


$$k_m S^2 = \int_0^{t_{pre}} i^2 dt \approx I_{rms}^2 t_{pre} \qquad \qquad \qquad \qquad t_{pre} = \frac{k_m S^2}{I_{rms}^2}$$



مقدار انتگرال $I_{rms}^2 t_{pre}$ بیان کننده مقدار انرژی است که باید به فیوز داده شود تا درجه حرارت آن از حالت عادی به مقدار ذوب خود برسد و قوس ایجاد گردد.


مقدار انتگرال $I^2_{rms}t_{op}$ بیان کننده مقدار انرژی است که باید به فیوز داده شود تا بطور کامل جریان را قطع کند.







• منحنی مشخصه عملکرد (Time Current Characteristic)



مشخصه های TCC با فرض بدون مولفه DC جریان اتصال کوتاه

دانشگاه علم وفناوری مازندران


/_{max} (5 s)

 $I_{\text{max}}(0.1 \text{ s})$


✓ مكانيزم عملكرد فيوز تا قبل از جرقه

• ۴ نقطه مهمی که IEC-269 تعیین می کند بقرار زیر است:

119/86




√ مكانيزم عملكرد فيوز در حين جرقه



با بروز خطا و عبور جریانهای بالای اتصال کوتاه از سیم فیوز، دمای سیم فیوز شروع به بالا رفتن می کند تا سیم فیوز به نقطه ذوب خود برسد. به محض رسیدن یک یا چند نقطه سیم فیوز به نقظه ذوب گلوله مذاب تشکیل شده و جریان بر روی جرقه (قوس الکتریکی) بر قرار می گردد. در این حالت مقاومت محل قوس (فیوز) سریعا افزایش یافته و افت ولتاژ دو سر فیوز یا ولتاژ جرقه (^Uf) نیز به سرعت افزایش می یابد. برای شروع عملیات قطع باید ولتاژ جرقه بر ولتاژ شبکه غلبه نماید.

$$L\frac{di}{dt} + Ri + u_f = v_{th} \qquad \frac{di}{dt} = \frac{v_{th} - u_f}{L}$$



$$\frac{di}{dt} < 0$$
 اگر $u_f > v_{th}$ اگر 1


پروسه قطع جریان شروع می گردد.



\checkmark مكانيزم عملكرد فيوز در حين جرقه

ولى با سرعت كمترى.






بر همین اساس مشخصه ولتاژ جرقه برای فیوزها تعریف میشوند.




√ مكانيزم عملكرد فيوز در حين جرقه

• منحنى مشخصه ولتاژ جرقه:



ناحیه ۱: اگر V_{th} در ناحیه ۱ باشد تحمل عایقی از u_f ایجاد شده در دو سر فیوز کمتر بوده و اتصالی به قبل از فیوز منتقل می گردد. در اینصورت فیوز از مدار خارج شده و شبکه آسیب میبیند.

 \longrightarrow V_{th} (ولتاژ شبکه)




ناحیه ۲: اگر V_{th} در ناحیه ۲ باشد در اینصورت u_f ایجاد شده ناشی از قوس های الکتریکی در گلوله های مذاب برای غلبه بر ولتاژ شبکه کافیست و فیوز عمل قطع کنندگی خواهد داشت.



√ مكانيزم عملكرد فيوز در حين جرقه

 V_{th} (ولتاژ شبکه)



 u_f ناحیه ۳ باشدقوس های الکتریکی ابتدایی ایجاد شده بین گلوله های مذاب برای غلبه الحیه ایجاد شده در دو سر فیوز بر ولتاژ شبکه کافی نیست. لذا با ایجاد گلوله های مذاب بیشتر و به تبع گسترش قوس الکتریکی u_f ایجاد شده بیشتر شده و در نهایت بر ولتاژ شبکه فائق آمده و عمل قطع انجام خواهد شد.

ناحیه V_{th} در ناحیه V_{th} باشد و از فیوز با ولتاژ نامی v_{th} استفاده شود در اینصورت قوس الکتریکی سرتاسر فیوز را فرا می گیرد و همچنان ولتاژ جرقه بر ولتاژ شبکه غلبه نمی کند و در نتیجه عمل قطع کنندگی صورت نمی پذیرد. پس ولتاژ با این ولتاژ نامی در این شبکه نباید نصب شود.



ک شاخصهای مهم برای انتخاب فیوز

- ۱- جریان نامی: بر اساس جریان ماندگار و گذرای بار
- ۲- کلاس (ضریب فیوزی): بر اساس جریان گذرای بار
- ۳- منحنی مشخصه زمان جریان: بر اساس جریان گذرای بار

حداقل برابر ولتاژ خط (در صورت امکان بروز اتصال کوتاه دو فاز) ۴- ولتاژ نامی:

۱ ۱۵/۱ برابر ولتاژ فاز به زمین (در غیر صورت فوق)

- ۵- ظرفیت قطع (حداکثر جریان قابل قطع): بر اساس حداکثر جریان اتصال کوتاه عبوری
- -6 لزوم محدودکنندگی جریان $i_{cut-off}$):بر اساس حداکثر جریان اتصال کوتاه عبوری
 - بر اساس جریان اتصال کوتاه بحرانی عبوری: I^2t -V



خ نحوه انتخاب شاخصهای جریانی فیوز

• معرفی پدیده های گذرا

۱. جریان راه اندازی موتورها: موتورهای با قدرت پایین از فیوز استفاده می کنند. جریان راه اندازی موتور چند برابر جریان نامی در طی مدت ۲ تا ۵ و گاهی تا ۱۰ ثانیه می باشد. در مسائل این درس ۵ ثانیه لحاظ کنید.

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V\eta\cos\varphi}$$

۲. جریان هجومی ترانسفورماتورها: این جریان به ۱۰ تا ۳۰ برابر جریان نامی می تواند
 برسد و در مدت زمان کم مستهلک می شود.

 I_{inrush} = 10 $I_n imes 0.1Sec$:استاندارد BS در اروپا

 I_{inrush} = 25 $I_n imes 0.01Sec$ در آمریکای شمالی: ANSI در آمریکای -

۳. جریان هجومی بانک های خازنی: در فیوزهای فشار متوسط از فیوز جهت حفاظت فیوز استفاده می شود. به علت ایجاد اضافه جریان (Inrush) در اثر قطع و وصل بانک های خازنی، جریان نامی فیوز کندکار را حدود ۱/۴ تا ۱/۵ برابر جریان نامی خازن انتخاب می کنند.



مراحل انتخاب و هماهنگی فیوزها برای انتخاب فیوزها انتظار می رود:

ا. بار دائمی فیدر $(I_{Load\ ss})$ نباید باعث عملکرد فیوز شود.


 $I_n \ge I_{Load\ ss}$

$$\frac{I_m}{I_n}$$
 = ضریب فیوزی

۲. بار گذرای عبوری ($I_{Load\ Tr}$) نباید باعث عملکرد فیوز شود.

$$t_{max}\Big|_{I_{Load\ Tr}} < t_{pre}\Big|_{I_{Load\ Tr}}$$

راه حل: - انتخاب كلاس مناسب - انتخاب رنج بالاتر





مراحل انتخاب و هماهنگی فیوزها راه حل اول:


برای اینکه شرط دوم را هم برقرار کنیم یک راه حل این است که منحنی را به سمت راست شیفت دهیم. $I_m > I_{Load\ Tr}$

راه حل دوم: راه حل Bonen محور زمان منحنی TCC را در '

محور زمان منحنی TCC را در ۱/۳۳ (این مقدار بر اساس تحمل حرارتی دستگاه (سیستم قدرت) انتخاب می شود) ضرب می کنند.

Back- up Fuse

٣. انتخاب فيوز پشتيبان (فيوز دوم):




$$|$$
 Back-up fuse $|$ Back-up $|$ Back-up


در نهایت باید منحنی انتگرال ژول چک شود.



ک شاخصهای مهم برای انتخاب فیوز


وزارت علوم، تحقيقات و فنأورى







مثال: مطلوبست مشخصات فیوز محافظ ترانسفورماتور در صورتیکه جریان هجومی ترانسفورماتور $10I_n$ را در 1/4 ثانیه تحمل نماید.




$$S_F = 100 \ MVA$$
 T: $egin{cases} 11kV/4.33 \ kV \ 750 \ kVA \ X_T = 2.5\% \end{cases}$ 1/1 = ضریب فیوزی

جریان اتصال کوتاه در فشار ضعیف $I_F=3888\,A$

دانشگاه علم و فناوری مازندران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

→ حل مثال:






1 50

 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \int$

・一」「一」」「一」」



Im = /max[sus] (Tm-Ta) のいっからいいかっかったいいはいいいのはいいのできまれてきるいいも فنيزنا متعولورا · でしてい In3=50A ((はのごうらいか)) からで では からしてのかい 05-61/2 Disortore on Typice A, Kn point bil Te b? Zhese = (11) = 16 . s. 2 The 112 = 1.21-2 > ZTh (Pu) = 1.21 = 0.0075





ر مسر تند الرامر ما ر مرز در دامري با هر به مرط كند ولك كان موز با رك كر سيم و الشكاه علم وفناوري مازند In=40. A = In= 1.184. A = 44. A = 54. Store (388852 3wt)2 dt = Km St. => tgre=V (153 3 Sinwt) 2 de = Km Sg =) S3 = W (Verle 1) In Signing to 5 's 15 53 1 Se 15. 1/2 " In In= Im ~160°





با آرزوی سلامتی، بهروزی و موفقیت