# 是德科技

使用数据记录轻松创建 电源输出顺序

应用简介



# 排序为什么重要?

微处理器、FPGA、存储器和诸多复杂电路都需要按照正确的顺序偏置加电。对偏置电源进行排序,可确保电路按预期工作,检测并设计锁存条件,防止元器件损坏。不仅偏置加电排序很重要,我们还可能需要按顺序断电来确保正确地切断被测器件电源。

当您尝试同步多路独立的电源输出时,排序测试设置可能有一定的挑战性。如果需要定制的硬件控制,那么加电和断电的精确时延可能很麻烦。

是德科技最近推出了两款新型台式电源,E36312A 和 E36313A,这两款电源均具有内置电压排序功能。它们能为用户提供对加电和断电顺序的精确控制。您可以在一个通道上创建单个直流输出顺序,或者在这个顺序中组合多达 3 路直流输出。除了控制加电顺序外,您还能以 1 毫秒的分辨率控制断电排序。

如果需要三路以上的直流输出,您可以使用内置的数字 I/O 控制信号将多个 E36312A 或 E36313A 连接到一起。

# 如何建立加电和断电顺序



图 1. 连接的 E36313A 给电路板加电

我们使用图 1 所示的复杂电路板创建了一个加电和断电顺序实例。我们使用全部三路 E36313A 直流输出生成了这些顺序。首先,我们为所需的电压设置了三路直流输出;通道 1 设置为5V,通道 2 设置为 15V,通道 3 设置为 20V。

对于加电顺序, 我们通过编程将通道 1 设置为时延 1 秒, 将通道 2 设置为时延 3 秒, 将通道 3 设置为时延 5 秒。

对于断电排序, 我们把顺序颠倒, 将通道 3 设置为 0V, 将通道 2 设置为 0V, 将通道 1 设置为 0V。在通道 3 上, 我们通过编程 设置其时延 1 秒, 通道 2 时延 2 秒, 通道 1 时延 3 秒。

顺序触发器是全开/全关键,您可以选择触发源。按下全开/全关键,启动加电顺序和数据记录仪。等待约 10 秒钟,然后按下全开/全关键启动断电顺序,并等待数据记录仪完成记录。

# 数据记录 一 获得电压和电流测量结果

E36312A/E36313A 还有另一个不错的内置功能,即数据记录仪。数据记录仪让您可以记录电压和电流随时间的变化。将数据记录仪功能整合到电源中,则无需在测试装置中再添加一台仪器专门负责记录数据。您必须在前面板上插入一个 U 盘,以便保存数据文件。关于如何使用内置数据记录仪的更多信息,请参阅用户手册。

### 如何通过简单的五步设置数据记录

我们通过以下分步骤示例,来说明如何在三路直流输出上轻松生成电压顺序:

第 1 步: 确定通道数量、电压顺序和每个输出通道的时延

#### 加电排序:


- 通道1等待1秒后转到5V
- 通道 2 等待 3 秒后转到 15V
- 通道 3 等待 5 秒后转到 20V

### 断电排序:

- 通道3等待1秒后转到 OV
- 通道 2 等待 2 秒后转到 OV
- 通道 1 等待 3 秒后转到 OV


#### 第2步: 设定通道电压和电流限制设置

通过编程将通道 1 设置为 5V,通道 2 设置为 15V,通道 3 设置为 20V。在示例中,我们采用默认的电流限制设置。颜色编码显示屏可以让您轻松查看所有三个通道的电压和电流设置。




# 第3步: 配置通道开启和关闭时延, 然后将输出连接在一起。

在"输出设置"屏幕中,通道采用颜色编码,以便通过图形清晰地显示编程设置的开启和关闭时延。由于我们使用了全部三路直流输出,我们可以使用"开关连接(On/Off Coupling)"按钮将全部三个通道设置为"开"。三个通道全部连接到这个顺序中,并将对使用前面板上"全开/全关"键的触发命令做出响应。触发源有多种选择(前面板、数字 I/O 信号或编程命令)。



第4步: 设定数据记录仪属性和波形设置



波形设置(垂直/水平)与示波器上的设置非常相似。首先,选择要查看的通道(在本例中,我们选择了 V1、V2 和 V3)。然后为每个通道选择电压标度(V/Div)、时间标度(T/Div)和所需的各种偏置。接下来,您需要通过编程设置数据记录仪的选择、数据捕获的持续时间(小时、分钟、秒)、采样周期以及启动记录的触发源(在本例中,我们使用数据记录仪"运行/停止"键)。

#### A: 设置电压:

- 将 V1 设置为 5V/格, 偏置设置为 15V
- 将 V2 设置为 10V/格, 偏置设置为 18V
- 将 V3 设置为 10V/格, 偏置设置为 0V

使用偏置调整,这样我们就能将每个通道定位到波形显示屏上,从而同时看到全部三个输出通道。

B: 将水平值设置为 5 秒/格

#### C: 设置记录参数:

- 持续时间 30 秒
- 采样周期 200 ms
- 触发源运行/停止键


数据文件的大小会根据设置自动计算。在本例中,需要的存储器容量 = 1.76 KB。进行数据记录时,必须在前面板 USB 端口中插入 U 盘。数据记录结果就保存在 U 盘中。

接下来的三个步骤中,我们将启动数据记录仪,然后初始化加电数序触发器,等待几秒钟后,启动断电顺序,然后等待数据记录 仪完成记录。

第5步: 按下"运行/停止"键启动数据记录 仪, 然后按"返回"键。

第6步: 按下前面板上的"全开/全关"键启动加电顺序,等待大约10秒钟,然后再次按下前面板上的"全开/全关"键启动断电顺序。

第7步: 数据记录仪捕获全部三路直流输出, 并显示加电和断电电压顺序。




# 总结

我们希望这些信息能帮助您轻松地对多个直流偏置电压进行排序,使它们更好地给被测器件供电。我们的目标是提供内置电源功能,从而降低测试装置的复杂程度。如欲了解更多信息,请访问:www.keysight.com/find/E36312a

## 演讲

我们独有的硬件、软件和技术人员资源组合能够帮助您实现下一次突破。 我们正在开启技术的未来。







从惠普到安捷伦再到是德科技

#### myKeysight

#### myKeysight

#### www.keysight.com/find/mykeysight

个性化视图为您提供最适合自己的信息!

#### 是德科技服务

# KEYSIGHT SERVICES Accelerate Technology Adoption. Lower costs.

#### www.keysight.com/find/services

我们拥有业界领先的技术人员、流程和工具,可以提供深度的设计、测试和测量服务。最终的结果就是:我们帮助您应用新的技术,而工程师为您改进流程并降低成本。



#### 是德科技保证方案

#### www.keysight.com/find/AssurancePlans

10 年的周密保护以及持续的巨大预算投入,可确保您的仪器符合规范要求, 精确的测量让您可以继续高枕无忧。



#### www.keysight.com/go/quality

是德科技公司 DEKRA 认证 ISO 9001:2015 质量管理体系

#### 是德科技渠道合作伙伴

#### www.keysight.com/find/channelpartners

黄金搭档: 是德科技的专业测量技术和丰富产品与渠道合作伙伴的便捷供货 渠道完美结合。

#### www.keysight.com/find/solution

如欲获得是德科技的产品、应用和服务信息,请与是德科技联系。如欲获得完整的产品列表,请访问: www.keysight.com/find/contactus

#### 是德科技客户服务热线

热线电话: 800-810-0189、400-810-0189 热线传真: 800-820-2816、400-820-3863 电子邮件: tm\_asia@keysight.com

#### 是德科技 (中国) 有限公司

北京市朝阳区望京北路3号是德科技大厦

电话: 86 010 64396888 传真: 86 010 64390156 邮编: 100102

#### 是德科技 (成都)有限公司

成都市高新区南部园区天府四街 116 号

电话: 86 28 83108888 传真: 86 28 85330931 邮编: 610041

#### 是德科技香港有限公司

香港铜锣湾希慎道 33 号利园1期 45 楼 4567室内电话: 852 31977777 传真: 852 25069233

#### 上海分公司

上海市虹口区四川北路 1350 号 利通广场 19 楼

利迪)功 19 桜 电话: 86 21 26102888 传真: 86 21 26102688

# 邮编: 200080 深圳分公司

深圳市福田区福华一路6号

免税商务大厦裙楼东 3 层 3B-8 单元

电话: 86 755 83079588 传真: 86 755 82763181 邮编: 518048

#### 广州分公司

广州市天河区金穗路62号侨鑫国际中心17楼

雷格斯侨鑫国际中心1772室 电话: 86 20 38390680 传真: 86 20 38390712 邮编: 510623

#### 西安办事处

西安市碑林区南关正街 88 号 长安国际大厦 D 座 501 电话: 86 29 88861357 传真: 86 29 88861355 邮编: 710068

#### 南京办事处

南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 8 层电话: 86 25 66102588 传真: 86 25 66102641 邮编: 210005

#### 苏州办事处

苏州市工业园区苏华路一号世纪金融大厦 1611 室 电话: 86 512 62532023 传真: 86 512 62887307邮编: 215021

#### 武汉办事处

武汉市武昌区中南路 99 号 武汉保利广场 18 楼 A 座 电话: 86 27 87119188 传真: 86 27 87119177 邮编: 430071

## 上海MSD办事处

上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼一楼 J+H 单元 电话: 86 21 26102888 传真: 86 21 26102688 邮编: 200083

本文中的产品指标和说明可不经通知而更改 © Keysight Technologies, 2018 Published in USA, September 25, 2018 出版号: 5992-2523CHCN

www.keysight.com

