\vdash

51单片机

51单片机

硬件概念

- ■抽象思想
- •具体实现架构
- ■细化---CPU
- ●细化---存储器

汇编基础

- •注意
- Directives
- •程序的运行与ROM
- •数据处理与RAM
- ■跳转
- •CALL指令

端口 Port0~3

- ■概况
- •输入输出切换?
- ■位操作

•Q&A for C51

点亮小灯为例

- ■74HC138
- -三极管控制
- **-**P0□
- •点亮小灯的整体框架

•定时器

中断

- •让中断开启
- •T0中断的例子

串口通讯


- ■基本概念
- •通信类型
- -工作原理
- •如何使用51的UART模块

硬件概念

抽象思想

三大结构:微处理器、存储器、I/O接口。这三者由三大总线(地址、数据、控制)联系起来。

注意:这些都是**抽象概念**,下图也是一个抽象示意图,意思是它们是最笼统、广泛的一个叫法,仅仅表示一个精神而已,具体怎么实现按下不表



具体实现架构

单片机有八大结构,目的就是把刚才的思想实现出来:

- 1. CPU (运算+控制)
- 2. 数据存储器
- 3. 程序存储器
- 4. 特殊功能寄存器 (SFR)

- 5. P0、P1、P2、P3□
- 6. 串行口
- 7. 定时计数器
- 8. 中断系统

酷炫名词之---**内部集成的外部设备**:指串行口、定时计数器、中断系统这些,它们相对于别的几个关键结构而言都是附加的"外部设备",但是一般也要用,所以直接"集成地做好再芯片里了",因而得名

细化---CPU

CPU由运算器和控制器组成

- 1. 运算器由运算单元ALU、累加器A、寄存器B、程序状态寄存器PSW构成,这样,"运算并且记录运算结果"的任务就能做到了
- 2. 控制器由PC、DPTR、SP、IR等组成。PC是一直指向下一个待操作指令的指针, DPTR是指向数据的指针;前者是程序空间里的导游,后者是数据空间里的导游。其他 的几个先不管

细化---存储器

Princeton结构是程序与数据在一起存放的, Harvard结构则是分开的, 51就是Harvard结构


51的存储器可以在物理结构上分为5块:

- 1. 片内ROM程序存储器
- 2. 片外ROM程序存储器
- 3. 片内RAM数据存储器
- 4. 片外RAM数据存储器
- 5. (特殊功能寄存器)

片内就是"自带的、天生就有"的意思,片外就是"扩展"的意思。片内程序、片内数据、特

殊功能这三者都是本来就制作好在内的,另两个是额外加的

之所以把第五个打括号了,是因为SFR在物理上是和数据存储器合在一起的(见下图右边)



至于大小,比如上图,仅针对程序存储器而言,片内的是0-4KB,剩下的都是片外(扩展ROM上),一共64KB,EA (External access)如其名就是用来指示要存"内"还是"外"的。

而数据存储器比较复杂, 片内256B (128+128), 片外有64KB

在用户使用逻辑上来讲,分为这几块:

- 1. 64KB程序存储器地址空间(片内外统一编址)
- 2. 256B的片内数据存储器的地址空间
- 3. 64KB片外数据存储器的地址空间

这个256B其实分为两部分:数据存储器(低128单元)+特殊功能寄存器(高128单元)。 但在叫名字的时候呢又统一叫数据存储器(把SFR扔掉了,还是挺绕的)

而现在搞到的都是增强型51 (52) , 那么数据存储器是128+128=256了, 也就是说这个高位的128也可以用来存数据(叫通用数据存储器), 这时候这高位的128和SFR的128就重叠了。重叠了怎么访问不同的内容呢?其访问方式不同, 是后话了

总之,这个128B在逻辑上两者是共用的,物理上两者却是分开的

汇编基础

注意

汇编中;并不是像C语言里标注一个语句结束的,而是用来写注释的,汇编的分号相当于/**/

尤为注意操作对象,比如ADD这一操作,后面跟的肯定是A(作为destination)。汇编中的操作都是和硬件相联系,因此不能随心所欲。如想把某两个地方的数据加起来,直接ADD是做不到的,只有分步走,先放到A里,再相加。而且顺序也很重要,ADD R1,A也是违法的,因为这样的话destination是R1而非A,还是错了

总之, 具体格式怎么样, 还请参阅指令清单, 并不是像别的语言一样那么灵活

总体流程:人类书写一些英文(助记符。即汇编的代码),写好后由汇编器进行翻译,翻译好的东西(一些01数码)就写入ROM中,执行时就是按照ROM里的这些信息来操作

Directives

译为"伪指令",实际上看英文更明显,这是一种"指导意见",而非指令

那些加减运算或是转移数据的操作是实际的指令,它们是真正在执行阶段工作的。但是 directives是给翻译官汇编器看的,汇编器起"把人写的英文代码翻译成ROM里面的数码" 的翻译作用,而directives告诉它到底该怎么翻译:

ORG 指示初始的地址, 比如ORG 0002H, 表示翻译官需要把翻译的内容写到0002H去, 依

次往后。相当于告诉考生"请从试卷的第某某页开始书写答案"

EQU 用于把某个constant用一个记号替代(同宏)比如写HELLO EQU 25, 之后就可以用 #HELLO代表25。这相当于"笔者以下把'离散时间傅里叶变换'简写为DTFT, 望读者周知"一样,并不是真正的什么操作指令

END 用于指示**翻译**结束,告诉汇编器,END后面的几行都没必要翻译写进ROM了。因此,程序实际的执行并不是到END停下来,END与程序的停止不相关,只与汇编器翻译的停止相关

程序的运行与ROM

当写入MOV R5,#25H; load 25H into R5后, 烧入ROM的如下图, 其中0000存的7D代表的是"把operand移入R5"这个操作本身(opcode), 而第二个地址0001中的25就是代表操作数(operand), 下面的也同理。

Program 2-1: ROM Contents

Address	Code	
0000	7D	
0001	25	
0002	7F	
0003	34	
0004	74	
0005	00	
0006	2D	
0007	2F	
8000	24	
0009	12	
000A	80	
000B	FE	

比如看看7F这个就猜出,他其实是与"把operand移入R5"这个操作差两位的"把operand移入R7"这一操作的opcode,而下面的34H就是该操作的operand。

以上图为例:初始接通电源时,PC指针 (program counter) 指向0000 (不论ROM多大,都是从全零开始) 位置。在完成第一次操作后,PC+=2 (把25H移入R5后PC直接指向0002),这是因为该指令是2字节的指令(2-byte instruction)......之后又是一些2字节指

令,直到0006,是一个1字节指令,运行之后PC+=1......如此下去,直到没有为止

PC指针是导引的作用,但它本身只是16 bits的寄存器而已,所以ROM上限就是 2^{16} bits = 64K bytes这么大,因为即使有更多也没用,PC指不到更大的地方

数据处理与RAM

8051中的所有数据都是存在8 bits的寄存器中的,因此要处理一个更高位数的数字,就需要人类自己动脑解决。所以就有了CY,OV等等指示8位运算有无溢出的东西,只有通过它们才能联系起两个8 bits寄存器,使它们的计算相互关联起来,一同处理更大数字的运算

SFR中的PSW,就是用来指示状态用的寄存器,一共8bits,其中有四位就是CY (carry)、AC(auxiliary carry)、P (parity)、OV (overflow),这些东西不去干预,它自己就会随着程序的进行而更新,反映出状态信息。不过,也可以人为写些指令去设置它们的值。另外两位是RSO、RS1 (下面马上就会登场),还有两位是可以用户定义的(PSW.1与PSW.5)




Figure 2-4. Bits of the PSW Register

下面是RAM结构图。最下面有4个Register Bank (00~1F) , 注意这个标号指示的是byte, 比如, Bank0 (00~07) 一共8个bytes, 每一个bytes都是一个8 bits寄存器, 这样8个8 bits寄存器合成一组,就是一个Bank。




Figure 2-5. RAM Allocation in the 8051

比如写MOV R4,#99H就是把99H加载到Bank 0中的R4这个寄存器(注:R0到R7指Register Bank 0(默认的Bank)中的R0~R7这8个寄存器)。也可以用直接寻址的方式来书写,即MOV 04,#99H,两者是一个意思。那想要用其他Bank里的寄存器不就很不方便吗?什么时候R0到R7能指别的Bank里的寄存器呢?这时候就要依靠PSW了!刚才的RS0和RS1就是用来切换Bank用的:

Table 2-2: PSW Bits Bank Selection			
	RS1	(PSW.4)	RS0 (PSW.3)
Bank 0 .	0		0
Bank 1	0		1
Bank 2	1		0
Bank 3	1		1

实际上,刚才之所以用的是默认的Bank中的寄存器,就是因为PSW.3与PSW.4都是0的缘故。而命令SETB PSW.4可以让PSW.4变1, CLR PSW.4则是让它变0,在这些命令后,再写MOV R4,#99H一句,就会有不一样的效果!

RAM中还有一块是stack,POP和PUSH就是在这进行的:一开始栈顶指针(stack pointer)SP=07,PUSH 6这一句后,就会让SP=08,再把现在R6中的数据写入08位置的寄存器中,再来PUSH 1,就会让SP=09,再把现在R1中的数据写入09位置的寄存器中,再来POP 2,就会把现在所指的位置中的内容(目前是09中的内容)存出到R2中,然后指针下移SP=08......注意: stack的范围是08~1F,因为20开始就是位寻址区啦,如果你真想把栈做大,也不是没有办法,可以用30~7F的这些位置,不过你得自己把SP的内容改过去,如下例:

```
MOV SP,#5FH ;let 60H be the first location

MOV R2,#25H

MOV R1,#12H

MOV R4,#0F3H

PUSH 2

PUSH 1

PUSH 4
```

配套的流程图:

	After PUSH 2	After PUSH 1	After PUSH 4
63	63	63	63
62	62	62	62 F3
61	61	61 12	61 12
60	60 25	60 25	60 25
Start SP = 5F	SP = 60	SP = 61	SP = 62

当然这个例子不仅仅是扩大用的,更是避免冲突用的,比如又想使用Bank1的R0到R7,又想使用栈操作,但它俩本是同一块地方(见上面的RAM图),所以像这样把SP直接调到上面,就避免了两者共用的冲突

跳转

用一个标签和一句跳转相配合,就能做到循环往复,比如DJNZ,用于把其对象减一,然后,若此时不为0就跳转到标签

```
MOV A,#0 ;clear A

MOV R2,#10 ;load counter R2=10

AGAIN: ADD A,#03 ;add 03 to ACC

DJNZ R2,AGAIN ;repeat until R2=0(10 times)

MOV R5,A ;save A in R5
```

该例中的AGAIN就是一个标签,而R2在执行DJNZ一句时每执行一次就减一,减一后不为 0,下一步就跳回AGAIN处……直到10次以后,把R2减到0了,才会不跳转,然后执行后一 句MOV R5,A。总体效果就是,把R2当成一个计数器用,一共执行ADD A,#03十次

```
MOV R3,#10 ; R3=10, the outer loop count

NEXT: MOV R2,#70 ; R2=70, the inner loop count

AGAIN: ; manipulation

DJNZ R2,AGAIN ; repeat it 70 times (inner loop)

DJNZ R3,NEXT
```

上例展示了一个内外循环,外层由R3负责,内层由R2负责,这样可以循环700次,是单一寄存器 (8 bits) 远远达不到的循环次数

jump相关的指令操作还有很多(JZ,JNC等等),各个情况自己去看吧,注意所有**条件转移**都是短跳转,短跳转意味着目标地址是在当前PC的基础上[-128,127]这一区间内,不能到更远的地方去。如果写一个SJMP OVER(OVER是一个标签)那么录入ROM中的就是80??,其中80表示操作码,??代表一个**相对地址**,比如??=03就代表在PC不考虑跳转的移动结束后,还要**多后移**3 bytes,诸如此类。比如HERE: SJMP HERE这一行代码,录入ROM中的就是80FE,FE表示在正常后移的基础上再多移动FE个,实际上会溢出,溢出后合效果相当于移动-2 bytes,会又倒退到本身这个位置,实现死循环,PC待在这里来回无穷往复

前面已经说了ROM的上限可有64K bytes,如果真想跳转到任意一个地方,用长跳转LJMP就行,因为长跳转是一个3 bytes命令(烧进ROM后占据3 bytes),其中后两个bytes合起来表示一个16位的地址。

CALL指令

LCALL: 三字节,第一个字节为opcode,第二第三合并,可以指示16 bits,即ROM的任何地方,因此是long call。

ACALL: 两字节,只能转到2K bytes之内的sub-routine。范围小但和LCALL相比省了ROM里的一个字节

在CALL这句执行时,处理器自动把这一条指令的后一个指令地址保存到栈中(记录回家

的地址),然后PC再跳到sub-routine去运行,直到遇到RET时,重新把栈里的地址取出来,这样PC就能回去了

端口 Port0~3

概况

端口0要接上拉电阻使用,1、2、3端口则不需要

四个端口都是**输入输出**双功能的,比如,想要用端口2轮番输出01010101和10101010,可以写:

```
MOV A,#55H

BACK: MOV P2,A

ACALL DELAY

CPL A ; complernent reg A

SJMP BACK
```

(注意这个CPL恰好把55H变成AAH)上述代码中DELAY的具体部分省略了(反正是一个写好的延时功能)

但是想要改成输入功能,即:读取来自端口2的高低电平信息,那就要把端口2先改为输入模式,输入**全1**以实现转变为输入模式:

```
;Get a byte from P2 and send it to P1

MOV A, #0FFH ;A=FFH

MOV P2, A ;make P2 an input port by writing all 1s to it

BACK: MOV A, P2 ;get data from P2

MOV P1, A ;send it to Port 1

SJMP BACK ;keep doing that
```

该段代码实现把Port2作为一个输入端口,然后实时的把Port2中读到的,传递给Port1并且

输出

端口3则是有一些特殊的功能,比如interrupts和串口通信

输入输出切换?

刚才讲到"全1"切换到输入状态,这听起来有些玄乎,可能会问: 切换到输入状态后又该怎么切换回输出呢? "全1"这个信号是什么神秘指令嘛?

其实,这些问题根本不是问题,而且这里面有两种情况需要甄别。这需从底层解释,请看下面的电路图:




Figure C-19. P0 With External Pull-Up Resistor

首先, TB1和TB2是Tri-state buffer, 是单入单出的。以TB1为例, 当Read pin引脚(使能引脚)为1时, TB1右边 (input) 会传递到左边 (output)

在图中见,TB1和TB2各有一个使能引脚,其命名与功能相符:TB1是用来读取端口(pin处)外来信息的,而TB2是用来读D型锁存器(latch)里的内容的(即Q)。"读取"的含义就是电平信息经过Tri-state buffer后,进入内部总线(internal CPU bus)到单片机里面去

所以,这个**读取对象**是因情况而异的,下面分两种情况:

Read pin: 比如MOV A, P1、CJNE A, P1, TARGET、JNB P1.2, TARGET这些指令,会让Read pin使能,读的对象是P0X引脚pin处的值。而"切换到输入状态"这句话是指在这个情况下:

- 1. 当锁存的状态为Q=0时,相应的 $\bar{Q}=1$,这将开启M1这个门。一旦M1开启,Vcc经过M1直连Ground,导致10k电阻下方的那个节点就是地,恒为低电平。这样不论P0X具体是高电平还是低电平,该节点处电压,亦即传递到内部总线处的值,恒为低电平0,因此不能读取来自P0X处的信息,不是"输入状态"
- 2. 当锁存的状态为Q=1时,相应的 $\bar{Q}=0$,这将关闭M1这个门。此时,P0X若是高电平,内部总线就是高电平,P0X若是低电平,内部总线就是低电平,此为正确的"输入状态"

所以,在执行这些指令前,为保险起见,先把要用的那个引脚对应的Q置个1比较好!一般来说,都是某端口所有引脚一起充当输入,那就干脆置"全1"好了

Read latch: 像ANL P1,A、JBC P1.1, TARGET、CPL P1.2、INC P1等等指令,都会让 Read latch使能,读的是锁存住的Q值。当然,这些代码比如CPL P1.2还包括改写Q这一步骤,因此叫做read-modify-write指令。总之,这和外部的P0X处的值没啥关系了,注意 和刚才的Read pin区分!

那么,输出状态也很好理解了,一旦修改Q的值:比如为1,那么M1门关上,Vcc直接连到P0X,输出高电平;比如为0,那么M1门开,地直连P0X,输出低电平。所以,根本不存在什么"切换回输出模式"的问题

仍对于该内容有困惑,参阅 THE 8051 MICROCONTROLLER AND EMBEDDED SYSTEMS 的105页以及577页

位操作

51的特点之一就是可以进行端口的逐位操作,比如下面就是在某一位上生成占空比66%的方波,而其他位不会受干扰:

```
BACK: SETB P1.3 ;Set port 1 bit 3 high

LCALL DELAY

LCALL DELAY


CLR P1.3

LCALL DELAY

SJMP BACK
```

也略去了DELAY具体的内容

下例是用来监视烤箱是否过热,如果过热就让蜂鸣器叫起来。其中P2.3口连着烤箱电路,如果高电瓶意味着过热;而P1.5连着蜂鸣器



HERE: JNB P2.3, HERE

SETB P1.5

CLR P1.5

SJMP HERE

下面的实例和刚才说的"切换到输入状态"有关: P1.7与一个开关相连, 开关=1, 向P2口发送Y, 开关=0, 向P2口发送N

SETB P1.7

AGAIN: MOV C,P1.7

JC OVER ;jump if Cy = 1

MOV P2,#'N'

OVER: SJMP AGAIN

MOV P2,#'Y'

SJMP AGAIN

上面的第一句就很重要了,否则万一P1.7是0,就没法把开关的状态传到单片机中。另外,这里把值移入了Carry位C中

Q&A for C51

Q: "可位寻址"是什么意思?

A: 比如有一串位10101110,这八个值是有名字的,比如其中某一个0代表的是"TR1=0",如果是**可寻址**的,那么在程序中写"TR1=1"这样的语句是合法的,即允许直接单独操控其中某一位;而**不可寻址**的情况下这样的语句就是违法的。

Q: sbit和bit的区别?

A: bit可以理解成和int、double一样的东西,只不过是只有一个位那么大,写bit a = 1; 就是在可寻址的空间里新开了一个位来放这个变量,存储1

sbit就不一样了,它不能新开一个位来放东西。书写sbit LED = P0^0;只是给这个P0^0取一个名字LED而已。不论取不取名,它其实早就自己有一个确切的位地址了


Q: SFR?

A: 看了前面汇编就很清楚了,每一个小的基本功能存储器都存于SFR中,实现各种指令的

寄存器,如ADD对应的A寄存器,还有经常用的R0,R1等等,和各种功能直接相关的寄存器,统一放在SFR中

点亮小灯为例

74HC138




这是一个译码器,简言之,左边一堆是输入,右边一堆是输出。功能就是将3个口ADDR0,ADDR1,ADDR2的输入(二进制编码的形式)转换为右边8个口的one-hot输出形式:

那ADDR3是干嘛的呢?是和ENLED一起来**使能**用的,要让ADDR3=1,ENLED=0,才能正常工作

三极管控制

三极管当成开关,像下图。当LEDS6口接到低电平(0信号)后,emitter与base之间有压差,开启三极管,可以点亮下面的LED;当接到高电平(1信号)后,base的电压过高,工作在截止区,因此不会点亮LED




但这样不就8个小灯同亮同灭了吗?我想让他们一个一个亮啊!别忘了还有DB引脚,如果再控制一下DB引脚的电平高低,就可以做到分别控制8个小灯了,比如亮最右边的灯,只要在三极管开启时DB0=0,别的DB1~DB7=1就行了,因此再加上一个模块来控制DB,这个模块就是:

P0 □

单片机的P0口是一个"有八个触角的接口",分别是P0^0 到 P0^7,把这八个触角分别接到刚才的DB0到DB7,就可以通过单片机输出的触角处的高低电平影响DB处的高低电平,从而控制LED灯的亮灭

点亮小灯的整体框架



(图中标的名字一样的线,就是接在一起的)灯是接在LEDS6这个口上的,想点灯只要操作74HC138的LEDS6口(Y6)就行了,如何让Y6为0,而其他的Yn全为1呢?查查译码器的表,看输入的A0,A1,A2分别是什么的时候会有1111101的输出就好了,该A0,A1,A2组成的编码就是要用的打开三极管开关的密钥

打开三极管外,还要控制DBn,选择最右边的灯亮,那么让单片机输出的P0口为P0 0 =0,P0 1 到P0 7 =1即可(就是DB0=0,DB1 2 DB7=1)! 其中74HC245可以当做是透明的不用看(起到缓冲作用,没有逻辑运算作用)

定时器

定时器 (timer) 也是在SFR中有的 (T0与T1两个)

名称	描述	SFR 地址	复位值
TH0	定时器 0 高字节	0x8C	0x00
TL0	定时器0低字节	0x8A	0x00
TH1	定时器 1 高字节	0x8D	0x00
TL1	定时器1低字节	0x8B	0x00

此外,还有TCON,这个寄存器来控制定时器,这个寄存器一共8 bits,每一位都有对应的含义:

位	符号	描述
7	TF1	定时器1溢出标志。一旦定时器1发生溢出时硬件置1。清零有两种方式:
		软件清零,或者进入定时器中断时硬件清零。
6	TR1	定时器1运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
5	TF0	定时器 0 溢出标志。一旦定时器 0 发生溢出时硬件置 1。清零有两种方式:
		软件清零,或者进入定时器中断时硬件清零。
4	TR0	定时器 0 运行控制位。软件置位/清零来进行启动/停止定时器。
3	IE1	
2	IT1	外部中断部分,与定时器无关,暂且不看。
1	IE0	
0	IT0	

"硬件置1"的意思就是人不用去管,随着运行自动会更新,就像进位标志C (Carrry) 一样,一旦进位它自动就变1了,不过它只是一个"指示灯"而已,不会施加额外影响。"软件清零"则是指人也有方法去干扰它的变化,以实现某种目的,就像可以人工写CLR C一句来清零进位指示符一样,这就是"软件清零"。

可以看到,这里的TF0和TF1就对应着以前汇编中经常用的的进位指示C

还有TMOD, 定时器模式寄存器, 有两种重要的mode:

- 1. 两个寄存器THn和TLn合在一起, 16 bits的计时器
- 2. (8位自动重装)只用TLn计时,溢出后THn重装到TLn中。(n取0或1)

第二个模式中,THn全程袖手旁观,不会变化,但是一旦TLn溢出,就把THn中的内容装入TLn中去。THn相当于是一个基准,TLn计时的范围就是自THn的数值开始直到溢出。

这样,就可以推写算时间的程序:首先,已知晶振频率,其倒数就是时钟周期,又因为12个时钟周期等于一个机器周期,由此可以算出机器周期是多长时间,之后,比如时钟是从0运行到65536溢出,那每一次"从清零到溢出"就是65536个机器周期那么长时间,我们可以靠"溢出几次"来推算出过去了多久,如何知道"溢出几次"呢?我们不断观察TF,它一旦变1后,就马上软件清零TF,然后把cnt++,这样cnt这个变量就存储了时间信息。

中断

中断的流程 (ISR是interrupt service routine, 中断服务程序的简写):

- 1. 结束当前的指令,并且将PC本该指向的下一个地址入栈
- 2. 保存目前各个中断的状态 (存在内部某处)
- 3. 跳转到内存中固定的一块地方,称做**中断向量表** (interrupt vector table) 处,得到ISR 的地址
- 4. PC跳转到ISR处开始依次执行,直到遇到RETI指令
- 5. (准备回家) 让栈顶两个出栈,代表该回去的地址,然后PC回到该地方,继续原来的进程

可以看出,如果你在执行中断程序ISR时,调用了堆栈,而且没有让"出栈数=入栈数",那就捣毁了栈顶的内容,这样PC就回不到原进程那里了

中断向量表是这样的:

中断	山虾丸粉	中断	中断	中断	默认
函数编号	中断名称	标志位	使能位	向量地址	优先级
0	外部中断 0	IE0	EX0	0x0003	1(最高)
1	T0 中断	TF0	ET0	0x000B	2
2	外部中断 1	IE1	EX1	0x0013	3
3	T1 中断	TF1	ET1	0x001B	4
4	UART 中断	TI/RI	ES	0x0023	5
5	T2 中断	TF2/EXF2	ET2	0x002B	6

解释一下:

1. 这个表里其实还漏了0x0000位置的Reset,也就是ROM"醒来"(wake-up)后回到的位

置

2. 这个表里,中断使能位是用来"使能"这个中断的,是这个中断的闸门;中断标志位是"触发"中断的,就像光敏开关一样

看看其地址,这就是为什么写汇编时,开头要这样:


	ORG 000H	
	LJMP MAIN	;bypass interrupt vector table
	ORG 0030H	
MAIN:		
	• • •	

就是为了把PC引走, 跳过中断向量表

让中断开启

Reset后,所有这些中断都会自动被disable,这就是为什么之前还不懂中断时,我们让时钟T0溢出了,也不会招致中断程序的运行,因为每次重启后中断仍处于disable态。

要启动某种中断,要打开该中断的闸门,这个总闸门就是**中断使能位**,在叫IE (interrupt enable) 的一个寄存器上,IE如下:



其中EA位就是总闸门 (enable all) , 它为0时一票否决, 没有任何中断会启用, 它为1时, 再轮到各个中断对应的闸门决定enable与否

T0中断的例子

实现功能:不断从P0口得到8 bits的信息并且发送到P1口,同时,还要在P2.1口生成一个方波信号,以200us为周期

	ORG 0000H	
	LJMP MAIN	
;ISR fo	or TimerO to gene	erate square wave:
	ORG 000BH	;Timer 0 interrupt vector table
	CPL P2.1	;generate square wave
	RETI	
	ORG 0030H	;after vector table space
MAIN:	MOV TMOD, #02H	;Timer 0, mode 2 (auto-reload)
	MOV PO,#OFFH	;make P0 an input port
	MOV TH0, #-92	;TH0=A4H for -92
	MOV IE,#82H	;i.e. 10000010, enable Timer 0
	SETB TRO	;Start Timer 0

BACK: MOV A,P0
MOV P1,A
SJMP BACK
END

解释:

- 1. 给IE寄存器置#82H的原因是,这相当于10000010,即:给EA置1,给ET0位1,其他都是0。总效果是:启动中断的总闸门EA,再给ET0使能,这样,Timer 0这种中断的中断标志位(TF0)就得到权力,能起到决定作用了,它一旦溢出,中断标志位变1,就会启动中断,然后跳转到000BH开始执行,直到RETI为止。相反,如果ET0和EA中的任何一个没有使能,都不会启动中断。
- 2. 给TH0加载-92的原因是,要控制T0的溢出时间。别忘记了我们用的是mode 2,也就是"自动重装载"模式,即只用TL0计时,一旦TL0溢出后,把TH0的内容加载进去。现在,每次加载的都是-92,意味着经过92个机器周期后就会溢出然后触发中断,而92个机器周期恰好是100us(这个根据具体晶振自己去算,当晶振11.0592MHz时,100us是92个机器周期: $100 \times 10^{-6} \div (12 \div 11.0592 \times 10^{6})$)
- 3. 注意,在TF0进位标志位变1后,我们不用手动去把它置为0,因为8051会在中断触发后自动清零标志位TF0,是中断时新有的一步
- 4. 注意,这个例子里把中断的程序ISR都写在000BH位置的后面,是因为恰好这个例子里的ISR非常短,就一个CPL而已。但长一点的中断程序就不能这样做了,看看中断向量表就知道,0013H的位置就有外部中断1的内容了,短短000BH到0013H这8 bytes的位置里,写不下太长的。所以一般都会这样写:

```
ORG 000BH

LJMP ISR_T0 ;jump to ISR_T0
```


然后在ISR TO子程序的那一段末尾写RETI, 和用法和CALL差不多

串口通讯

基本概念

- 1. 并行通信: 就像有8个车道同时过去8辆车一样, 占用8根线
- 2. 串行通信: 就如一条车道,一次过一辆车,一个0xFE这样一个字节的数据要传输过去的话,发送方式就是0-1-1-1-1-1-1-1,一位一位的发送出去的,发送8次才送完一个字节

以下是串口传输与并行传输的比较,串口通讯使得传输更远更简单(远距离的并行传输的话,线不好搞,容易打架),一条线就够了



什么是modem (调制解调器)?

为了把0101串和电话的声调相互转换,就需要modem来modulate (调制)与 demodulate (解调)

什么是UART?

universal asynchronous receiver-transmitter, 是通用异步收发器

TXD是串行发送引脚 (transmit) , RXD是串行接收引脚 (receive)

CH340?

之前在烧写程序的时候,已经接触过这个CH340,但它到底是啥?其实CH340T是一个USB转串口芯片,实现的是"USB通信协议和标准UART串行通信协议的转化",所以我们才能用USB线去和单片机通讯

通信类型

单工通信、半双工通信、全双工通信

- 1. 单工通信: 只允许一方向另外一方传送信息, 而另一方不能回传信息。比如电视遥控器、收音机广播等, 都是单工通信技术。
- 2. 半双工通信:数据可以在双方之间相互传播,但同一时刻只能其中一方发给另外一方,比如对讲机就是典型的半双工。
- 3. 全双工通信:发送数据的同时也能够接收数据,两者同步进行,就如同打电话,自己说话的同时也可以听到对方的声音。

工作原理

串口控制寄存器SCON

表 11-1 SCON——串行控制寄存器的位分配(地址 0x98、可位寻址)

位	7	6	5	4	3	2	1	0
符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI
复位值	0	0	0	0	0	0	0	0

表 11-2 SCON——串行控制寄存器的位描述

位	符号	描述
7	SM0	这两位共同决定了串口通信的模式 0~模式 3 共 4 种模式。我们最常用的
	Sivio	就是模式 1, 也就是 SM0=0, SM1=1, 下边我们重点就讲模式 1, 其它模
6	SM1	式从略。
5	SM2	多机通信控制位(极少用),模式1直接清零。
4	REN	使能串行接收。由软件置位使能接收,软件清零则禁止接收。
3	TB8	模式2和3中要发送的第9位数据(很少用)。
2	RB8	模式2和3中接收到的第9位数据(很少用),模式1用来接收停止位。
1	TOT.	发送中断标志位,当发送电路发送到停止位的中间位置时,TI由硬件置1,
1	TI	必须通过软件清零。
	DI	接收中断标志位,当接收电路接收到停止位的中间位置时,RI由硬件置1,
0	RI	必须通过软件清零。

模式1最常用,即第一位是起始位,低电平;最后一位停止位,是高电平。如下是一个完整的按照模式1来的8 bits数据的发送,一共其实发了10位



传输前,双方约定好速度(波特率),这样你传我读不会出错。然后,传出方将要传的打包好(前头加一个低电平起始位,后头加高电平停止位),送递出去。接收方聚精会神一直观察电平的变化,一旦出现一个低电平,它就知道信号将要来了,等一会会,开始"读一下",就是D0位,然后再空一会,"读一下",就读到D1位……直到读了8个位后,确认是高电平停止位,然后结束读取,弥留之际(停止位时)RI就会自动变1以标志之

实际上,51内置的串口模块的的采集数据的方式是比较保险,刚才的"读一下"实际是读好几下---采集16次。然后,把中间的三次取出来,这三次投票表决,其中两次如果是高电平,那么就认定这一位数据是1,如果两次是低电平,那么就认定这一位是0(之所以采中间的,是因为电平比较稳定)

如何使用51的UART模块

注意, UART模块配套的Timer是Timer1 (或定时器T2), mode1下必须用Timer1的模式 2 (自动重装载)。意思是说, 51已经内部弄好了, 如果我们想要用串口通信, 只要打开 Timer 1, 设置到合适的模式, 然后SCON也设置匹配, 那么, 开启Timer 1后, 单片机自己就会开始准备接收或传输

接收信号:

就像Timer一旦启动后,不用软件调控,它自己会计数递增,如果溢出了会以硬件置TF为1来告诉你一个道理。这里,一旦配置好后,它就会随时准备接受信息,一旦接受完一个,就会硬件置RI为1来告诉你。

就像你在阳台上放好了一个空水盆准备接雨水来浇花,只要放好盆子(配置好了),它会自动存储雨水。如果它盛满了,那么就会停在那里等着,(对应RI=1后停止接受);如果这时你把这盆水拿去浇花(对应软件清零RI),然后盆子又可以拿来接受下一轮的雨水(开始等待下一个起始位的到来)......这样的方便之处在于,它会"自动"工作,即使中间很长一段时间都是晴天也没事,等哪一次下雨了,它仍会立即接水,等你想浇花了,观察一下有没有满(检查RI是否为1)就行了,中间的时候你不用操心了

- 1. 设置TMOD寄存器,加载#20H,代表使用Timer1的模式2 (默认的)
- 2. 根据波特率计算一下TH1要装入的值
- 3. 设置SCON寄存器,加载#50H,代表使用串口通信的模式1(8位数据,十位包裹)
- 4. 启动Timer1: SETB TR1
- 5. CLR RI以清零RI
- 6. 一直监视RI标志位JNB RI xxx (因为一旦传输好了它会变1)
- 7. RI变1后,将SBUF中的内容能够存到安全的地方

8. 即将开始接收下一位, 跳回步骤5

用串口接收传入数据并且在P1上呈现出来的例子:

	MOV TMOD, #20H	;set Timer 1's mode
	MOV TH1, #-6	;set baud rate
	MOV SCON, #50H	;mode, 8 bit 1 stop, REN enable
	SETB TR1	;start TR1
HERE:	JNB RI, HERE	;wait until RI=1, indicating receiving data
	MOV A, SBUF	; save the data
	MOV P1,A	
	CLR RI	;ready to receive
	LJMP HERE	

传输信号:

同理,只不过这里是"自动会传输,一旦传好了,就硬件置TI为1来标志之",流程为:

- 1. 设置TMOD寄存器,加载#20H,代表使用Timer1的模式2(默认的)
- 2. 根据波特率计算一下TH1要装入的值
- 3. 设置SCON寄存器,加载#50H,代表使用串口通信的模式1 (8位数据,十位包裹)
- 4. 启动Timer1: SETB TR1
- 5. CLR TI以清零TI
- 6. 把要传走的首个数据写到SBUF里
- 7. 一直监视TI标志位JNB TI xxx (因为一旦传输好了它会变1)
- 8. 即将开始传输下一位, 跳回步骤5

用4800的波特率传输字符'A'的例子:

```
MOV TMOD, #20H ;set Timer 1's mode

MOV TH1, #-6 ;set baud rate

MOV SCON, #50H ;mode, 8 bit 1 stop, REN enable

SETB TR1 ;start TR1

AGAIN: MOV SBUFF, #"A" ;load data

HERE: JNB TI, HERE ;wait until TI=1, indicating finishing transmitting the last one

CLR TI ;clear the flag

LJMP AGAIN
```

实现不断传输"Y""E""S"的程序:

_		
	MOV TMOD, #20H	;set Timer 1's mode
	MOV TH1, #-3	;set baud rate
	MOV SCON, #50H	
	SETB TR1	
AGAIN:	MOV A,#"Y"	
	ACALL TRANS	
	MOV A,#"E"	
	ACALL TRANS	
	MOV A,#"S"	
	ACALL TRANS	
	LJMP AGAIN	
TRANS:	MOV SBUF, A	
HERE:	JNB TI, HERE	
	CLR TI	
	RET	

简单解释一下,JNB TI,HERE就是在等它传输完,因为TI=0时是还未完成,因此如果还未完成就仍然不执行后续内容,跳转回HERE原地踏步。

总结来讲,TI和RI的作用就是告诉你它是否准备好开启下一轮传输(或接收),比如,TI 没变1,你就急于下一个8 bits的传输,那么SBUF里,上一轮未传完的东西就被你覆写掉 而未传送走。同样,为了开启新一轮传送,请先把变1的TI清0,这样才合法。