


RTMとROSのブリッジ作成方法

名城大学メカトロニクス工学科 ロボットシステムデザイン研究室 2018年12月20日

はじめに

今回作るサンプル

https://github.com/Mayuka-Shii/SEED-Noid Dual-Arm pkg/blob/master/SEATML/SEED-Noid Bridge command r.seatml



RTMからROSに目標関節角度を送り、シミュレータ上のモデルを動かすためのブリッジ

RTMとROSの対応関係

RTM	データポート		データ型名
ROS	トピック通信	トピック名	メッセージ名

ROSは、RTMのように明示的にポート同士 をつなぐことがないため、相手を指定するた めにトピック名が必要となる eSEATは産総研の原氏によって開発されたソフトウェアである. 詳しい解説などはこちらのページを参照されたい.

http://hara.jpn.com/ default/ja/Software/eSEAT_v2.5.html

本マニュアルでは、私の開発したRTCに対応するようなSEATMLファイルをサンプルとして記述方法の解説を行う.

ROBOT SYSTEM DESIGN

アダプターの実装

アダプターは、RTMやROSの入出カポートのようなものを定義できる

<adaptor name="" type="" datatype="" />

アダプターの実装方法

	adaptor name	type	datatype
RTM (データポート)	任意の名前	入力:rtcin 出力:rtcout	データ型名
ROS (トピック通信)	トピック名	入力:ros_sub 出力:ros_pub	メッセージ名

今回作るサンプルの場合

	adaptor name	type	datatype
RTM (データポート)	in	rtcin	TimedFloatSeq
ROS (トピック通信)	/rarm_controller/com mand	ros_pub	trajectory_msgs/Joint Trajectory

オブジェクトの扱い方

data = seat.get_in_data()

dataの詳細

Т	ime	dFlo	oatS	eq

名前	型
tm	RTC::Time
data	sequence <float></float>

関節角度の値を取り出すとき.

data.data[0]

data.data[1]

という風に指定する

Rval = seat.adaptors['/rarm_controller/command'].newMessage() Rp = JointTrajectoryPoint()

Rvalの詳細

trajectory msgs/JointTrajectory

std_msgs/Header header string[] joint names trajectory_msgs/JointTrajectoryPoint[points

関節角度の値を入れるときには. Rp.positions.append(値)

Rval.points.append.(Rp)

という風に2段階踏むことになる

Rpの詳細

trajectory_msgs/JointTrajectoryPoint

float64 positions float64 velocities float64 accelerations float64 effort duration time_from_start



参考ページ

Nobu19800様のGithubで、RTMの基本データ型のマニュアルがまとめられており、 参考になります.

https://github.com/Nobu19800/DataTypeManual/wiki/%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%9E%8B

ROSの情報がまとめられたサイトです. メッセージの構成の確認などに有用です.

http://docs.ros.org/

例)JointTrajectory

http://docs.ros.org/api/trajectory_msgs/html/msg/JointTrajectory.html

