
04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-5068	TERMINAL No. 端子品番	7116-8046

共通品番	–	–	–	–
	–	–		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-8046XW		WIRE CRIMPER ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ	17	7116-8156XYF		FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-8046XI		INSULATION CRIMPER ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ	18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ｽﾄｯﾊﾟｰ ｱｯｼｰ
3	7116-8046XA		ANVIL ｱﾝﾋﾞﾙ	19	48A19047	-003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-8046XJE		ANVIL HOLDER ｱﾝﾋﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
5	7116-8046XYY		SUPPORTING STOPPER ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
6	7116-8046XYB		BASE ﾍﾞｰｽ	22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
7	7116-8046XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄB	23	48A19023	-002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING ｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
10	48A47020	-A06	TERMINAL GUIDE PLATE A ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ﾀｰﾐﾅﾙ塗油ﾕﾆｯﾄ
11	48A47022	-002	TERMINAL HOLDER ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ		7116-8046XKP		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ
12	48A19049	-002	SHEARBLADE ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	27	~~7116-8046XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｸﾘﾝﾊﾟｰ~~
13	48A47025	-002	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	〈OPTION ｵﾌﾟｼｮﾝ〉			
14	48A19007	-009	INSULATION ADJUSTING PIECE ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ	13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾟﾚｰﾄﾞ
15	48A19019	-024	BUSH ﾌﾞｯｼｭ	14	48A47042	-003	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ(ﾒｶﾙ)
16	48A47014	-005	FEEDING CAM 送りｶﾑ				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATION POST 申請部署		ISSUED 発行
					YWTC		
					DESIGNED DATE 設計日		
					29-06-2010		
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
					T,Maki	C.Almeida	
					29-06-2010	29-06-2010	