
04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-4481	TERMINAL No. 端子品番	7116-8012C
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-8012XW		WIRE CRIMPER ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7116-8012XIC		INSULATION CRIMPER ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ｽﾄｯﾊﾟｰｱｯｼｰ
3	7116-8012XAC		ANVIL ｱﾝﾋﾞﾙ	19	48A19047	002	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7116-8012XJE		ANVIL HOLDER ｱﾝﾋﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
5	7116-8012XYY		SUPPORTING STOPPER ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
6	7116-8012XYB		BASE ﾍﾞｰｽ	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
7	7116-8012XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ﾀｰﾐﾅﾙ塗油ﾕﾆｯﾄ
11	48A47022	002	TERMINAL HOLDER ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ		7116-8012XKP		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ
12	48A47024	001	SHEARBLADE ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	27			~~STABILIZER CRIMPER ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ=ｸﾘﾝﾊﾟｰ~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	〈OPTION ｵﾌﾟｼｮﾝ〉			
14	48A19007	025	INSULATION ADJUSTING PIECE ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
15	48A19019	013	BUSH ﾌﾞｯｼｭ	14	48A47042	001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ(ﾒｶﾙ)
16	48A47014	001	FEEDING CAM 送りｶﾑ				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検

APPRICATION POST 申請部署	
HIB	
DESIGNED DATE 設計日	
1/31/2008	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
T,Maki	T,Suzuki
1/31/2008	1/31/2008

ISSUED 発行

ISSUE
3/6/2018
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.