
04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-7767	TERMINAL No. 端子品番	7116-9617L1 -C
共通品番	- - - - - -		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-9617XW		WIRE CRIMPER ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ
2	7116-9617T-01XIC	①	INSULATION CRIMPER ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ
3	7116-9617XA		ANVIL ｱﾝﾋﾞﾙ
4	7116-9617XJE		ANVIL HOLDER ｱﾝﾋﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ
5	7116-9617XYY		SUPPORTING STOPPER ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ
6	7116-9617XYB		BASE ﾍﾞｰｽ
7	7116-9617XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄB
8	48A47016	-001	WIRE HOLDER 電線押さえ
9	48A47017	-002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ
10	48A47020	-A05	TERMINAL GUIDE PLATE A ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄA
11	48A47022	-001	TERMINAL HOLDER ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ
12	48A47024	-001	SHEARBLADE ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
13	48A47025	-001	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
14	48A19007	-026	INSULATION ADJUSTING PIECE ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ
15	48A19019	-014	BUSH ﾌﾞｯｼｭ
16	48A47014	-001	FEEDING CAM 送りｶﾑ

No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
17	48A47013	-001	FEEDING CLAW 送り爪
18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ｽﾄｯﾊﾟｰ ｱｯｼｰ
19	48A19047	-003	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
20	48A47031		RETURN SPRING 戻しｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
23	48A19023	-001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
25	48A19050		SHEARBLADE SPRING ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ﾀｰﾐﾅﾙ塗油ﾕﾆｯﾄ
	7116-9617XKP		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ
27	~~7116-9617XQ~~		~~STABILIZER CRIMPER ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｸﾘﾝﾊﾟｰ~~
<OPTION ｵﾌﾟｼｮﾝ>			
13	48A47025	-101	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ(ﾒｶﾙ)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
①	25/05/2020	7116-9617TXI->7116-9617T-01XIC	PTC	C.Almeida

APPRICATION POST 申請部署		
PTC		
DESIGNED DATE 設計日		
11/05/2020		
APPROVED 承認	DESIGNED 設計	
H.Hasegawa	F.Loureiro	
11/05/2020	11/05/2020	ISSUED 発行