
04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 アプリケーター 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1499	TERMINAL No. 端子品番	7116-4156



No.	PARTS No. 部品番号	DRW. No. 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7116-4156XW		WIRE CRIMPER ワイヤークリンパー
2	7116-4156XI		INSULATION CRIMPER インシュレーションクリンパー
3	7116-4156XA		ANVIL アンビル
4	7116-4156XJE		ANVIL HOLDER アンビルホルダー
5	7116-4156XYY		SUPPORTING STOPPER サポーティングストッパー
6	7116-4156XYB		BASE ベース
7	7116-4156XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ターミナルガイドプレートB
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ポンチ兼電線押さえホルダー
10	48A47020	A04	TERMINAL GUIDE PLATE A ターミナルガイドプレートA
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ターミナル押さえ
12	48A47024	002 ①	SHEARBLADE シャーブレード
13	48A47025	002/101 ①	OUTER SHEARBLADE アウターシャーブレード
14	48A19007	023①③④⑤	INSULATION ADJUSTING PIECE インシュレーション調整コマ
15	48A19019	019	BUSH ブッシュ

No.	PARTS No. 部品番号	DRW. No. 図番	PARTS NAME 部品名称
16	48A47014	005②	FEEDING CAM 送りカム
17	48A47013		FEEDING CLAW 送り爪
18	48A19100	-005	WIRE STOPPER Assy 電線ストッパー アッシー
19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
20	48A47031		RETURN SPRING 戻しスプリング
21	48A47032	-001	SUPPORTING STOPPER SPRING サポーティングストッパースプリング
22	48A19017	-003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪スプリング
23	48A19023	001	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえスプリング
24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ターミナル押さえスプリング
25	48A19050		SHEARBLADE SPRING シャーブレードスプリング
26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ターミナル塗油ユニット
	7116-4156XKP		BRACKET ブラケット
27	-		~~STABILIZER CRIMPER~~ スタビライザークリンパー
〈オプション OPTION〉			
14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) インシュレーション調整コマ(メカル)

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検
⑤	2009/9/22	022→023	09J-016	C,Abe
④	2009/9/1	023→022	09I-015	C,Abe
③	2008/12/11	024→023	QX7	C,Abe
②	2008/6/23	001→005	QX7	C,Sato
①	2007/6/27	001→002、022→024	QX7	T,Suzuki

APPRICATION POST 申請部署	
接続技術部	
DESIGNED DATE 設計日	
2007/3/5	
APPROVED 承認	DESIGNED 設計
K,Hiraguchi	T,Suzuki
2007/3/5	2007/3/5

ISSUE
2018/03/22
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.

ISSUED 発行