
04 APPLICATOR CONSUMABLE PARTS LIST ／ 04 ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ 消耗部品表

PRODUCT No. 製品番号	C0100-1820	TERMINAL No. 端子品番	7215-1608
共通品番	– – – – – – – –		



No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称	No,	PARTS No, 部品番号	DRW No, 図番	PARTS NAME 部品名称
1	7215-1608XW		WIRE CRIMPER ﾜｲﾔｰｸﾘﾝﾊﾟｰ	17	48A47013	001	FEEDING CLAW 送り爪
2	7215-1608XI		INSULATION CRIMPER ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝｸﾘﾝﾊﾟｰ	18	48A19100	005	WIRE STOPPER Assy 電線ｽﾄｯﾊﾟｰｱｯｼｰ
3	7215-1608XA		ANVIL ｱﾝﾋﾞﾙ	19	48A19047	001	TERMINAL SCRAPER 端子掻き落とし
4	7215-1608XJE		ANVIL HOLDER ｱﾝﾋﾞﾙﾎﾙﾀﾞｰ	20	48A47031		RETURN SPRING 戻しｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
5	7215-1608XYY		SUPPORTING STOPPER ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰ	21	48A47032	001	SUPPORTING STOPPER SPRING ｻﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞｽﾄｯﾊﾟｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
6	7215-1608XYB		BASE ﾍﾞｰｽ	22	48A19017	003	FEEDING CLAW SPRING 送り爪ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
7	7215-1608XYH		TERMINAL GUIDE PLATE B ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄB	23	48A19023	002	WIRE HOLDER SPRING 電線押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
8	48A47016	001	WIRE HOLDER 電線押さえ	24	48A19074		TERMINAL HOLDER SPRING ﾀｰﾐﾅﾙ押さえｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
9	48A47017	002	CUTTING PUNCH & WIRE HOLDER 切断ﾎﾟﾝﾁ兼電線押さえﾎﾙﾀﾞｰ	25	48A19050		SHEARBLADE SPRING ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
10	48A47020	A03	TERMINAL GUIDE PLATE A ﾀｰﾐﾅﾙｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄA	26	48A19999		TERMINAL OIL UNIT ﾀｰﾐﾅﾙ塗油ﾕﾆｯﾄ
11	48A47022	001	TERMINAL HOLDER ﾀｰﾐﾅﾙ押さえ		7215-1608XKP		BRACKET ﾌﾞﾗｹｯﾄ
12	48A47024	001	SHEARBLADE ｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	27			~~STABILIZER CRIMPER ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰｸﾘﾝﾊﾟｰ~~
13	48A47025	001	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	〈OPTION ｵﾌﾟｼｮﾝ〉			
14	48A19007	024 ①	INSULATION ADJUSTING PIECE ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ	13	48A47025	101	OUTER SHEARBLADE ｱｳﾀｰｼｬｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ
15	48A19019	024	BUSH ﾌﾞｯｼｭ	14	48A47042	-001	INSULATION ADJUSTING PIECE(MECAL) ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ調整ｺﾏ(ﾒｶﾙ)
16	48A47014	003	FEEDING CAM 送りｶﾑ				

MARK 記号	DATE 日付	REVISION RECORD 改訂記録	No. 番号	CHECKED 点検	APPRICATIONPOST 申請部署	
					HIB	
					DESIGNED DATE 設計日	
					7/10/2007	
					APPROVED 承認	DESIGNED 設計
①	8/9/2007	021→024	QX7	T,Suzuki	K,Hiraguchi	T,Suzuki
					7/10/2007	7/10/2007

ISSUED 発行

ISSUE
4/24/2018
YAZAKI PARTS CO.,LTD. HIB MACHINE PRODUCT DEP.