Softwa	roins	talla	tion
SOITW	arems	stalla	tion

1.1.1 Software herunterladen


Quelle:

1.2.2 Installation

1.2.2.1 Klassisch


Für Windows–Betriebssysteme werden Administratorrechte benötigt , um eine Software zu installieren! Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, falls nötig.

- 1. Installations–DVD in das DVD–ROM Laufwerk des Computers einlegen.
- 2. Wenn am Computer die Option "Autostart" angewählt ist, erscheint das Fenster "B&R Automation Installation". Wurde "Autostart" nicht aktiviert, ist die Datei "Install.exe" aus dem Basisverzeichnis der Installations–DVD zu starten.



- 3. Mit der Maus die gewünschte Sprache wählen.
- 4. In dem anschließend erscheinenden Fenster die Installation durch Drücken der Taste "Installation starten" beginnen.

1.2.2 Installation 3




Es wird nun menügesteuert durch die Installation geführt.

Befindet sich keine aktuelle Framework- oder PVI-Version auf dem Zielrechner, so werden diese im Zuge des Setups installiert.


Nach dem Bestätigen der Lizenzvereinbarung und dem Eingeben der Benutzerdaten wird der Installationsdialog zum Auswählen der Installationsart angezeigt.

4 1.2.2 Installation



Nach Auswahl der Installationsart "Klassische Installation", wird der Komponentenauswahldialog angezeigt. Sollte beispielsweise eine Komponente nicht installiert werden, kann diese im Auswahlbaum abgewählt und durch die Schaltfläche **Weiter>** der Installationsvorgang fortgesetzt werden.

1.2.2 Installation 5



Im darauffolgend angezeigten Dialog kann durch Drücken auf der Schaltfläche **Durchsuchen...** das Installationsverzeichnis geändert werden.

Ein Betätigen der Schaltfläche Installieren... startet die Installation.

1.2.2.2 Portable

Mit dieser Installationsvariante kann das Automation Studio im vollen Umfang auf einen Wechseldatenträger (USB-Stick, Externe Festplatte,...) installiert werden. Damit besteht der Vorteil, dass der Wechseldatenträger an einer beliebigen USB Schnittstelle angesteckt und das Automation Studio von dort gestartet werden kann.

Für Windows-Betriebssysteme werden Administratorrechte benötigt , um eine Software zu installieren! Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator, falls nötig.


1.2.2.2.1 Erstellen einer Portable-Installation

- 1. Installations-DVD in das DVD-ROM Laufwerk des Computers einlegen.
- 2. Wenn am Computer die Option "Autostart" angewählt ist, erscheint das Fenster "B&R Automation Installation". Wurde "Autostart" nicht aktiviert, ist die Datei "Install.exe" aus dem Basisverzeichnis der Installations CD zu starten.

6 1.2.2.2 Portable




- 3. Mit der Maus die gewünschte Sprache wählen.
- 4. In dem anschließend erscheinenden Fenster die Installation durch Drücken der Taste "Installation starten" beginnen.




1.2.2.2 Portable 7

Es wird nun menügesteuert durch die Installation geführt.

Nach dem Bestätigen der Lizenzvereinbarung und dem Eingeben der Benutzerdaten wird der Installationsdialog zum Auswählen der Installationsart angezeigt.



Nach Auswahl der Installationsart "Portable Installation", wird der Komponentenauswahldialog angezeigt. Sollte beispielsweise eine Komponente nicht installiert werden, kann diese im Auswahlbaum abgewählt und durch die Schaltfläche **Weiter>** der Installationsvorgang fortgesetzt werden.



Im darauffolgend angezeigten Dialog kann durch Drücken auf der Schaltfläche **Durchsuchen...** das Installationsverzeichnis geändert werden.

Ein Betätigen der Schaltfläche Installieren... startet die Installation.


1.2.2.2.2 Starten von Automation Studio Portable am Zielrechner

Automation Studio Portable kann nicht gestartet werden, wenn bereits eine Version identischer Versionsfamilie am lokalen Rechner installiert ist.

Bevor auf diesem lokalen Rechner eine klassische Installation gestartet werden kann, muss die im Zielverzeichnis der Automation Studio Portable Installation befindliche Datei "RemoveAutomationStudioPortable.exe" ausgeführt werden.

- 1. Zielrechner mit Wechseldatenträger verbinden.
- 2. Auf das Installationsverzeichnis von Automation Studio Portable wechseln.
- 3. Im Zielverzeichnis der Installation befindet sich pro installierter Sprache eine Datei mit dem Namen "AutomationStudioPortable [Sprache].exe". Automation Studio wird durch einen Doppelklick auf eine dieser Dateien gestartet.
- 4. Es wird ein Fenster zur Auswahl eines Installationsverzeichnisses angezeigt. In dieses Verzeichnis wird am lokalen Rechner Drittsoftware installiert, welche Automation Studio zur Ausführung benötigt. Ein Betätigen der Schaltfläche Installieren... startet die Installation.

1.2.2.2 Portable 9




5. Nach erfolgreich abgeschlossener Installation startet Automation Studio automatisch.

Es wird aus Performanz-Gründen nicht empfohlen, Automation Studio-Projekte von einem Wechseldatenträger aus zu geöffnet oder zu bearbeiten.

1.2.3 Softwarekomponenten hinzufügen

Um einzelne Komponenten hinzuzufügen, muss das Setup erneut gestartet werden.


Es kann im Komponentenauswahldialog durch Klicken auf den Auswahlbaum die jeweilige Komponente abgewählt oder für die Installation freigegeben werden.



1.2.4 Lizenzierung

1.2.4.1 Automation Studio

Sofern das Automation Studio noch nicht lizenziert ist, erscheint folgender Dialog:



Die mitgelieferte B&R Seriennummer (B&R Serial Number) (auf einem Beilageblatt im CD Etui) im ersten Eingabefeld eingeben.

1.2.4 Lizenzierung 11