## NSU-2023-T01L3e01

Исключающее ИЛИ (XOR) всех битов в битовой строке играет важную роль в цифровых коммуникациях и технологиях хранения данных. Рассматривая байт X, размещенный по адресу x, как 8-битовую строку, вычислите XOR всех битов. Установите переменнуюрезультат res в 0 или 1 в соответствии со значением XOR всех битов X.

Совет: сдвиньте X семь раз и используйте addc чтобы добавить бит переноса к регистру, затем очистите все биты в этом регистре, кроме младшего. Этот метод основан на том, что XOR – это битовое сложение по модулю 2. «Модуль 2», или остаток от деления на 2, для двоичных чисел равен младшему биту. XOR всех битов иногда называют битом четности, потому что он равен 0, если в исходной строке было нечетное число единии, и 1 – если четное. Действительно, если добавить этот бит к строке, то общее число единии в ней всегда будет четным.

Uли используйте команду CdM-8 хог и сдвиги. Uли любую другую магию, которая сработает.

Тестер сообщит вам, сколько команд он исполнил в вашей программе до ее остановки, а также сколько команд потребовалось референтному решению для вычисления результата. Посмотрите, насколько быстра ваша программа по сравнению с референтной. Вы можете отправлять ваше решение несколько раз, даже после того, как оно было засчитано.

Заполните шаблон решения, предоставленный в NSU-2023-T01L3e01.asm, в котором мы объявили метки x и res.

## Соглашение о вызовах

Оставьте адрес результата в r0. (Это уже закодировано в шаблоне).