Anduino 2

劉士達 Shih-7a Liu 2009|04|13



Dutline

- Arduino 語法
- Arduino + Flash
- Arduino + Max/MSP
- Arduino + Virtools
- Arduino + 超音波 + 紅外線
- Arduino + ADXL330
- Arduino + 小型喇叭
- Arduino + 繼電器 + 直流馬達
- Arduino + 7段LED顯示器 + Max7219



Arduino 語法

- 掌握Arduino語法的三個學習關鍵
 - Variables (變數)
 - Structure (結構)
 - Functions (函式, 方法)
- 類別庫 Libraries運用(最後面的實作會講)



Variables (變數)

• 資料型態

```
– Boolean , true or fasle
```

```
- Char , 'a', 'b', 'c'
```

```
<u>Byte</u> , B10010011
```

```
- Int , -32,768 ~ 32,767
```

```
– Unsigned int , 0 \sim 65,535
```

```
- Long , -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647
```

Unsigned long , 0 ~ 4,294,967,295



資料型態

- Float 單精度浮點數, 10^-38~10^38
- Double 雙精度浮點數, 10^-308~10^308
- String , "I'm Arduino"
- Array , char $A[8] = \{'a', 'r', 'd', 'u', 'i', 'n', 'o'\}$
- Void , void setup()



常數

- HIGH / LOW
- INPUT / OUTPUT
- True / false



Anduino Structure

• 了解Arduino語法基本結構

```
Int x=0; //變數 void setup() 當Arduino啟動時須設定的參數

} void loop() 當Arduino啟動後,會一直執行的工作

{
```



控制結構

- If...else
- Switch...case
- For
- While
- Do...while
- Break
- return



```
Int x=0; //宣告變數(全域變數)
void setup()
void loop()
   x+=1; //不斷的累加1 x = x + 1
     if(x>100){
      digitalWrite(13,HIGH);
      }else{
      digitalWrite(13,LOW);
```



```
Int x=0; //宣告變數(全域變數)
void setup()
void loop()
    x+=1; //不斷的累加1 x = x + 1 , x++ 意義都一樣
    switch(x){
     case 100:
      digitalWrite(13,HIGH);
     case 200:
      digitalWrite(12,HIGH);
     case 300:
      digitalWrite(11,HIGH);
     default:
       //可有可無,若有,當不合以上條件時執行
```





```
Int x=0; //宣告變數(全域變數)
void setup()
void loop()
    while(x<= 200){ //先判斷條件是否到達,若沒有則執行
      x ++; //x++代表每次累加1
```



```
Int x=0; //宣告變數(全域變數)
void setup()
void loop()
                //先執行
    do{
      x ++; //x++代表每次累加1
    } while (x <100); //執行完之後才檢查是否達到條件
```



```
void setup()
void loop()
     for(int x=0; x<= 255; x++){ //這裡的x就是屬於區域變數
      if(x == 100){
                            // 當迴圈跑到100 強制跳出
        break;
       }else{
       analogWrite(10, x);
```



自定義方法


```
void setup()
void loop()
   show(); //呼叫show()方法
Int show(){   //宣告一個回傳int値的show方法
 return 1; //當被執行時, 回傳值 1
```




有參數的方法

```
void setup()
     Serial.begin(9600);
void loop()
     show(1, true, 'ken'); //呼叫show()方法
void show(int Id, boolean State, char Name){
       //執行參數
      if(State){
          Serial.print(Name);
       }else{
          Serial.print(Id);
```

將方法分成頁籤



按下右上角的圖案後, 會出現New Tab的選項 按下之後輸入任意新的 頁籤檔名。






將方法分成頁籤



如此就能將複雜的方法分成好 幾個頁籤,方便管理與撰寫程 式碼,此外,Arduino程式也會 自動將頁籤分成好幾個*.pde檔 案。





Functions

- Arduino的Functions主要分成七類
 - Digital
 - Analog
 - Time
 - Math (有需要才用)
 - Bits/Bytes (有需要才用)
 - Interrupts (有需要才用)
 - Serial Communication
- 以及額外的Libraries



Digital I/O

- pinMode(pin, mode)
 - 主要是初始化要指定的pin的狀態, mode參數必須是OUTPUT或是INPUT, 使用時須放在void setup()當中。
- digitalWrite(pin, value)
- Int digitalRead(pin)
 - 讀取或寫入所指定的pin數值
 - digitalRead所讀取回來的值是整數型態int



```
int ledPin = 13;
void setup()
       pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
       digitalWrite(ledPin, HIGH);
       digitalWrite(ledPin, LOW);
```




Analog I/O

- Int analogRead(pin)
 - 回傳所指定的pin腳位轉換成為0~1023的整數數值。Arduino的ADC轉換解析度為10-bit,且Arduino會自動根據電壓的大小自動切割每個數值單位,Ex: 5V/1024 = 0.0049v 約每4.9mV(毫伏)為一個數值。1V = 1000mV



Analog I/O

- analogWrite(pin, value)
 - 此function主要運用在脈波調變寬度模式(Pulse Width Modulation, PWM)輸出。利用Arduino內部的計數器提供精確的計時能力,提供8-bit的PWM位元寬度,最大值達255(FF),頻率約在510Hz。





```
int value = 0;
int ledpin = 9
 void setup() {
 void loop() {
   for(value = 0; value <= 255; value+=5) {
     analogWrite(ledpin, value);
     delay(30);
   for(value = 255; value >=0; value-=5) {
     analogWrite(ledpin, value);
     delay(30);
```



Time

- delay(ms)
 - 延遲程式迴圈的運作, ms的單位為千分之一秒, (毫秒), 因此要延遲一秒需填入1000。
- dealyMicroseconds(us)
 - 延遲百萬分之一秒(微秒),微秒是對毫秒需要 更細的時間切割所使用,此function的最大值為 16383。



Math


- 數學類別又分成幾個部分
 - min(x, y)取兩數間最小値
 - max(x, y)取兩數間最大値
 - -abs(x)取x的絕對值
 - sqrt(x)取平方根



三角函數

以下的radians皆須輸入float,回傳的值為雙精度 浮點數double,值介於-1~1之間

- Sin(radians)正弦
- Cos(radians) 餘弦
- Tan(radians) 正切





Random

- randomSeed(seed)
 - 每次隨機根據seed值產生一個整數,僅限用於 Setup()當中,每次程式啟動時產生一次。
- long random(max)
 - -根據max值產生0~max的亂數值
- long random(min, max)
 - -根據min~max產生一個亂數值



```
long randNumber;
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
}
void loop() {
  // print a random number from 0 to 299
  randNumber = random(300);
  Serial.println(randNumber);
  // print a random number from 10 to 19
  randNumber = random(10, 20);
  Serial.println(randNumber);
  delay(50);
                                 Arduino.tw
```



Serial Communication

- Serial.begin(speed)
- Int Serial.available()
- Int Serial.read()
- Serial.print(data)
- Serial.println(data)



Serial.begin

 此function主要使用在setup()當中,設定 RS232序列埠的baud rate speed (鮑率),一般 設定為9600。其他也可以設定600,1200, 2400,4800,9600,19200,38400,…等等。需 看接收資料的設備設定為多少?



Serial.available/read

- Serial.available主要運用來判斷序列埠是否有資料進來,若有資料,則會回傳大於O的數值。
- Serial.read是當資料進來之後,將緩衝區內的數值讀入變數當中,所讀取的資料型態, 一般都是以整數型態呈現,此整數是對應 ASCII碼,最大到255(FF), Ex: 65 = A, 97 = a

http://www.cs.utk.edu/~pham/ascii.html



Serial.print/println

- 兩者之間只差在In會自動加上ASCII 13, Carriage return(Enter)。
- Serial.print(a, DEC)
 - 輸出a的值以10進制顯示
- Serial.print(a, HEX)
 - 輸出a的值以16進制顯示
- Serial.print(a, OCT)
 - 輸出a的值以8進制顯示
- Serial.print(a, BIN)
 - 輸出a的值以2進制顯示
- Serial.print(a, BYTE)
 - 輸出a的值以位元組顯示
- Serial.print(str)
 - 輸出字串顯示



```
int incomingByte = 0; // for incoming serial data
void setup() {
        Serial begin(9600); // opens serial port, sets data rate to 9600 bps
void loop() {
        // send data only when you receive data:
        if (Serial.available() > 0) {
                // read the incoming byte:
                incomingByte = Serial.read();
                // say what you got:
               Serial print("I received: ");
               Serial.println(incomingByte, DEC);
                                                                      Arduino.tw
```



Arduino + Flash

Step 1

```
int alog = 2; //類比PORT
int val = 0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop () {
     val = analogRead(alog);
     Serial println(val); //送出數值給flash
     Serial.print(O, BYTE); //送出一個Obyte給XML,結束傳送資料
     delay(val);
                                                     Arduino.tw
```



Arduino + Flash

- Step 2
 - 執行 serproxy.exe


```
Serproxy - (C)1999 Stefano Busti - Waiting for clients
```

http://www.lspace.nildram.co.uk/files/serproxy-0.1.1-win32.zip



Arduino + Flash


- Step 3
 - 開啓範例檔案,注意Arduino.as檔須放在一起。





Arduino + Max/Msp

• 運用Serial物件即可



Arduino + Max/Msp

Arduino端的程式

```
int incomingByte = 0;
void setup() {
       Serial.begin(9600);
void loop() {
       if (Serial.available() > 0) {
               incomingByte = Serial.read();
               Serial print("I received: ");
               Serial.println(incomingByte, DEC);
           if(incomingByte == '65'){ //接受到MAX/MSP傳來的字串A
               7/執行語法
           Serial print("I'm Arduino"); //傳送字串到MAX/MSP
```



Arduino + Virtools

 Step 1 - 將ArduinoToVirtools.dll放到 C:\Program Files\Virtools\Virtools
 4.0\BuildingBlocks

- http://arduino.tw/?p=178
- http://arduino.tw/?p=41



Arduino + Virtools

• Step 2 - 將arduino的程式寫入晶片當中



Arduino + Virtools

Step 3 - 執行Virtools, 並將Arduino BB放入程式當中。




實作課程


- Arduino + 超音波 + 紅外線
- Arduino + ADXL330
- Arduino + 小型喇叭
- Arduino + 繼電器 + 直流馬達
- Arduino + 7段LED顯示器 + Max7219




超音波EZ-1 + Arduino















```
int potPin = 0;
int cm = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 cm = analogRead(potPin);
 Serial.println(cm);
 delay(150);
```







Sharp GP2D12 + Arduino











ADXL330 + Arduino










```
int z = 0;
int x = 1;
int y = 2;
int xout = 0;
int yout = 0;
int zout = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
  xout = analogRead(x);
  yout = analogRead(y);
  zout = analogRead(z);
  Serial.println("=======");
  Serial.print(" X => ");
  Serial.println(xout);
  Serial.print(" Y => ");
  Serial.println(yout);
  Serial.print(" Z => ");
  Serial.println(zout);
  delay(300);
                                        Arduino.tw
```


小型喇叭 + Arduino



File > Sketchbook > Examples > Digital > Melody




繼電器用法




```
int ledPin = 12;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(3000);
                                Arduino.tw
```




繼電器+馬達+電池









LED七段顯示器









 http://www.arduino.cc/playground/uploads/ Main/LedControl.zip

 http://www.arduino.cc/playground/uploads/ Main/LedControlDemos.zip



END

Arduino.tw

