

- 1、首先确保电脑上已经安装 Arduino IDE 软件(具体安装方法请查阅百度);
- 2、将示例所依赖的库拷贝到 Arduino 项目文件目录的 libraries 文件夹下(如果不需要依赖库 ,则不需要拷贝),默认的 Arduino 项目文件目录为 C:\Users\Administrator\Documents\Arduino,也可以自己定义,方法如下:


打开 Arduino IDE 软件,点击 File->Preferences 定义 Arduino 项目文件所在目录,如下图所示:




3、选择想要测试的示例,打开后点击 Tools 按钮选择开发板型号和端口号,如下图所示:



如果开发板型号选择选择 Mega,还需要选择处理器型号,如下图所示:



4、点击上传按钮进行编译和下载,待显示"Done Uploading",则表示程序已经成功下载到 开发板里,如下图所示:



5、如果模块可以正常显示,则说明程序运行成功。