



















E53 In	terface	
	E53_SPI_SCK	E53 SPI SCK
	E53_SPI_NSS	E53_SPI_NSS
	E53_SPI_MOSI	E53_SPI_MOSI
	E53_SPI_MISO	E53_SPI_MISO
	E53_GPIOI	E53_GPIOI
	E53_GPIO2	E53_GPIO2
	E53_GPIO3	E53 GPIO3
	E53_GPIO4	E53 GPIO4
	E53_GPIO5	E53_GPIO5
	E53_UART_RX	E53 UART RX
	E53_UART_TX	E53 UART TX
	E53_IIC_SCL	E53_IIC_SCL
	E53_IIC_SDA	E53_IIC_SDA
	E53_ADC	E53_ADC
	E53_DAC	E53_DAC



















