
i.MX RT1062
MCU Power
DAP Link
Audio
SDRAM
WLAN Interface
SD Card
PCI-E Interface
QSPI FLASH
LCD
SPI FLASH
USB_HOST
OV5640 Camera
E53 Interface
EXTERNAL HSE CLK
EXTERNAL LSE CLK
User
U1B
U1C
U1A
U1D
U1F
U1E
U2
L3
L1
X1
X2
Crystal_24MHz
CRYSTAL-32.768KHz
RESET
DAP_RESET
DAP_SWCLK
DAP_SWDIO
SAI2_MCLKB
SAI2_SCKB
SAI2_FSB
SAI2_SDB
SAI_SDA
IIC1_SDA
IIC1_SCL
AUDIO_IIC1_SDA
AUDIO_IIC1_SCL
FMC_A[0..12]
FMC_DQ[0..15]
FMC
FMC_WE
FMC_CAS
FMC_RAS
FMC_CS
FMC_BA0
FMC_BA1
FMC_CKE
FMC_CLK
FMC_LDQM
FMC_UDQM
SPI1_CS3
SPI3_MISO
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
WLAN_GPIO
USART2_RX
USART2_TX
USART1_RX
USART1_TX
WLAN_RESET
WLAN_SPI1_CS3
WLAN_SPI3_MISO
WLAN_SPI3_SCK
WLAN_SPI3_MOSI
PCIE_RESET
PCIE_USART4_TXD
PCIE_USART4_RXD
PCIe_USB_DN
PCIe_USB_DP
SD_SDIO1_CMD
SD_SDIO1_CLK
SD_SDIO1_DATA0
SD_CARD_DETECT
LCD_DB[0..23]
LCD
LCD_VSYNC
LCD_HSYNC
LCD_CLK
LCD_DE
LCD_IIC1_SCL
LCD_IIC1_SDA
HDM_INT
HDM_RESET
TP_RST
TP_INT
QSPI_FLASH_CSN
QSPI_FLASH_MOSI_IO0
QSPI_FLASH_MISO_IO1
QSPI_FLASH_WP_IO2
QSPI_FLASH_HOLD_IO3
QSPI_FLASH_CLK
SPI3_CS0
SPI3_MOSI
SPI3_MISO
SPI3_SCK
SPI3_FLASH_CS0
SPI3_FLASH_MOSI_IO0
SPI3_FLASH_MISO_IO1
SPI3_FLASH_SCK
USB_HOST_DP
USB_HOST_DN
CAM_D[2..9]
CAM
CAM_PWDN
CAM_PCLK
CAM_RST
CAM_HREF
CAM_VSYNC
CAM_SDA
CAM_SCL
CAM_CLK
E53_SPI_CS2
E53_SPI3_SCK
E53_SPI3_MOSI
E53_SPI3_MISO
E53_GPIO1
E53_GPIO2
E53_GPIO3
E53_GPIO4
E53_GPIO5
E53_UART5_RX
E53_UART5_TX
E53_IIC1_SCL
E53_IIC1_SDA
E53_ADC1_INP4
E53_DAC1_OUT3
USER_RESET
KEY1
KEY2
USR_LED
OSC_IN
OSC_OUT
OSC32_IN
OSC32_OUT
DCDC_OUT
MCU_3V3
SYS_3V0
GND

Power 3.3V


U3
SYS_5V0
GND
1
2
3
EN
GND
SW
FB
VIN
5
4
TLV62569DBVR
SYS_5V0
GND
C27
22µF
C28
100nF
R2
11k
R3
49.9k
GND
GND
C29
22µF
C30
100nF
L2
Inductor_NR2520
SYS_3V3

SDRAM











QSPI Flash



SPI Flash




i.MX RT1062 Conncetor
J1A
LCD_DB0 1
LCD_DB1 2
LCD_DB2 3
LCD_DB3 4
LCD_DB4 5
LCD_DB5 6
LCD_DB6 7
LCD_DB7 8
LCD_DB8 9
LCD_DB9 10
LCD_DB10 11
LCD_DB11 12
LCD_DB12 13
LCD_DB13 14
LCD_DB14 15
LCD_DB15 16
LCD_DB16 17
LCD_DB17 18
LCD_DB18 19
LCD_DB19 20
LCD_DB20 21
LCD_DB21 22
LCD_DB22 23
LCD_DB23 24
LCD_HSYNC 25
LCD_VSYNC 26
LCD_DE 27
LCD_CLK 28
LCD_DISP 29
TP_INT 30
TP_RST 31
IIC1_SCL 32
IIC1_SDA 33
34
HDM_RESET 35
HDM_INT 36
37
38
39
40
41
GND
42
43
44
45
GND
SAI2_MCLKB 46
SAI2_SCKB 47
SAI2_FSB 48
SAI2_SDB 49
SAI_SDA 50
IIC1_SCL 51
IIC1_SDA 52
53
GND
LCD_DB0/DSI_GND
LCD_DB1/DSI_GND
LCD_DB2/DSI_D0_P
LCD_DB3/DSI_D0_N
LCD_DB4/DSI_GND
LCD_DB5/DSI_GND
LCD_DB6/DSI_D1_P
LCD_DB7/DSI_D1_P
LCD_DB8/DSI_GND
LCD_DB9/DSI_GND
LCD_DB10/DSI_CLK_P
LCD_DB11/DSI_CLK_N
LCD_DB12/DSI_GND
LCD_DB13/DSI_GND
LCD_DB14/DSI_TE
LCD_DB15
LCD_DB16
LCD_DB17
LCD_DB18
LCD_DB19
LCD_DB20
LCD_DB21
LCD_DB22
LCD_DB23
LCD_HSYNC
LCD_VSYNC
LCD_DE
LCD_CLK
LCD_BLC
LCD_TP_INT
LCD_TP_RST
LCD_IIC_SCL
LCD_IIC_SDA
HDMI_CEC
HDMI_RESET
HDMI_INT
HDMI_I2S_CLK
HDMI_I2S_WS
HDMI_I2S_SDO
HDMI_I2S_SDI
GND
HDMI_1V2
HDMI_1V2
HDMI_1V2
GND
AUDIO_SAI_MCLKA/B
AUDIO_SAI_SCKA/B
AUDIO_SAI_FSA/B
AUDIO_SAI_SDA/B
AUDIO_SAI_SDB/A/EN
AUDIO_IIC_SCL
AUDIO_IIC_SDA
GND
LCD / HDMI
Audio
WAN_SPI_NSS 54
WAN_SPI_SCK 55
WAN_SPI_MOSI 56
WAN_SPI_MISO 57
WAN_GPIO 58
GND 59
SPI1_CS3
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
SPI3_MISO
WLAN_GPIO
GND
WAN_Interface
CAM_DATA0/DSI_D0N 60
CAM_DATA1/DSI_D0P 61
CAM_DATA2 62
CAM_DATA3/DSI_D1N 63
CAM_DATA4/DSI_D1P 64
CAM_DATA5 65
CAM_DATA6/DSI_CKN 66
CAM_DATA7/DSI_CKP 67
CAM_PWDN 68
CAM_PCLK 69
CAM_CLK 70
CAM_HSYNC 71
CAM_VSYNC 72
CAM_RST 73
CAM_IIC_SCL 74
CAM_IIC_SDA 75
GND 76
CAMERA_2V8 77
CAMERA_2V8 78
CAMERA_2V8 79
GND 80
CAMERA_1V5 81
CAMERA_1V5 82
CAMERA_1V5 83
GND 84
CAM_D2
CAM_D3
CAM_D4
CAM_D5
CAM_D6
CAM_D7
CAM_D8
CAM_D9
CAM_PWDN
CAM_PCLK
CAM_CLK
CAM_HREF
CAM_VSYNC
CAM_RST
IIC1_SCL
IIC1_SDA
GND
CAMERA
E53_SPI_NSS 85
E53_SPI_SCK 86
E53_SPI_MOSI 87
E53_SPI_MISO 88
E53_IIC_SCL 89
E53_IIC_SDA 90
E53_UART_TXD 91
E53_UART_RXD 92
E53_ADC 93
E53_DAC 94
E53_GPIO1 95
E53_GPIO2 96
E53_GPIO3 97
E53_GPIO4 98
E53_GPIO5 99
GND 100
SPI1_CS2
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
SPI3_MISO
IIC1_SCL
IIC1_SDA
E53_UART5_TX
E53_UART5_RX
E53_ADC1_INP4
PWM2_A3
E53_GPIO1
E53_GPIO2
E53_GPIO3
E53_GPIO4
E53_GPIO5
GND
E53_Interface
MCU_CNT_BUT
J1B
USR_LED 101
KEY1 102
KEY2 103
104
105
106
RESET 107
GND
USER_LED
USER_KEY1
USER_KEY2
USER_KEY3
USER_KEY4
RESET
GND
USER
108
DAP_SWCLK 109
DAP_SWDIO 110
111
GND
SWDCLK
SWDIO
GND
SWD
SD_SDIO1_DATA0 112
113
114
115
SD_SDIO1_CMD 116
SD_SDIO1_CLK 117
SD_CARD_DETECT 118
119
GND
SDMMC_DATA0
SDMMC_DATA1
SDMMC_DATA2
SDMMC_DATA3
SDMMC_CMD
SDMMC_CLK
SDMMC_DET
GND
SDMMC
USART1_TX 120
USART1_RX 121
USART2_TX 122
USART2_RX 123
124
AT_PC_UART_TXD
AT_PC_UART_RXD
AT_WAN_UART_TXD
AT_WAN_UART_RXD
GND
AT
125
126
127
128
129
130
GND
USB_HOST_DP
USB_HOST_DN
GND
NC
NC
USB_HOST
GND 131
PCIe_USB_DP 132
PCIe_USB_DN 133
GND 134
PCIe_UART_TXD 135
PCIe_UART_RXD 136
PCIe_UART_RTS 137
PCIe_UART_CTS 138
139
PCIe_DISABLE 140
GND
PCIe_USB_DP
PCIe_USB_DN
GND
PCIE_USART4_TXD
PCIE_USART4_RXD
GND
PCIE
GND 141
GND 142
GND 143
GND 144
SYS_5V0 145
SYS_5V0 146
SYS_5V0 147
SYS_5V0 148
SYS_5V0 149
GND 150
GND 151
GND 152
SYS_5V0
GND
GND
POWER_IN
GND 153
SYS_3V3 154
SYS_3V3 155
SYS_3V3 156
SYS_3V3 157
SYS_3V3 158
SYS_3V3 159
GND 160
GND 161
GND 162
GND 163
GND 164
GND 165
GND 166
GND 167
GND 168
GND
POWER_OUT
MCU_CNT_BUT
DAP Link
RESET
DAP_SWCLK
DAP_SWDIO
DAP_RESET
DAP_SWCLK
DAP_SWDIO
SD Card
SD_SDIO1_CMD
SD_SDIO1_CLK
SD_SDIO1_DATA0
SD_CARD_DETECT
SD_SDIO1_CMD
SD_SDIO1_CLK
SD_SDIO1_DATA0
SD_CARD_DETECT
User
RESET
KEY1
KEY2
USR_LED
USER_RESET
KEY1
KEY2
USR_LED
LCD
LCD_DB[0..23]
LCD_DB[0..23]
LCD
LCD_VSYNC
LCD_HSYNC
LCD_CLK
LCD_DE
IIC1_SCL
IIC1_SDA
HDM_INT
HDM_RESET
LCD_DISP
TP_RST
TP_INT
LCD_VSYNC
LCD_HSYNC
LCD_CLK
LCD_DE
LCD_IIC1_SCL
LCD_IIC1_SDA
HDM_INT
HDM_RESET
LCD_DISP
TP_RST
TP_INT
OV5640 Camera
CAM_D[2..9]
CAM_D[2..9]
CAM
CAM_PWDN
CAM_PCLK
CAM_RST
CAM_HREF
CAM_VSYNC
IIC1_SDA
IIC1_SCL
CAM_CLK
CAM_PWDN
CAM_PCLK
CAM_RST
CAM_HREF
CAM_VSYNC
CAM_IIC1_SDA
CAM_IIC1_SCL
CAM_CLK
Audio
SAI2_MCLKB
SAI2_SCKB
SAI2_FSB
SAI2_SDB
SAI_SDA
IIC1_SDA
IIC1_SCL
SAI2_MCLKB
SAI2_SCKB
SAI2_FSB
SAI2_SDB
SAI_SDA
AUDIO_IIC1_SDA
AUDIO_IIC1_SCL
WLAN Interface
SPI1_CS3
SPI3_MISO
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
WLAN_GPIO
USART2_RX
USART2_TX
USART1_RX
USART1_TX
RESET
WLAN_SPI1_CS3
WLAN_SPI3_MISO
WLAN_SPI3_SCK
WLAN_SPI3_MOSI
WLAN_GPIO
USART2_RX
USART2_TX
USART1_RX
USART1_TX
WLAN_RESET
PCI-E Interface
RESET
PCIE_USART4_TXD
PCIE_USART4_RXD
PCIe_USB_DN
PCIe_USB_DP
PCIE_RESET
PCIE_USART4_TXD
PCIE_USART4_RXD
PCIe_USB_DN
PCIe_USB_DP
USB_HOST
USB_HOST_DP
USB_HOST_DN
USB_HOST_DP
USB_HOST_DN
E53 Interface
SPI1_CS2
SPI3_SCK
SPI3_MOSI
SPI3_MISO
E53_GPIO1
E53_GPIO2
E53_GPIO3
E53_GPIO4
E53_GPIO5
E53_UART5_RX
E53_UART5_TX
IIC1_SCL
IIC1_SDA
E53_ADC1_INP4
PWM2_A3
E53_SPI_CS2
E53_SPI3_SCK
E53_SPI3_MOSI
E53_SPI3_MISO
E53_GPIO1
E53_GPIO2
E53_GPIO3
E53_GPIO4
E53_GPIO5
E53_UART5_RX
E53_UART5_TX
E53_IIC1_SCL
E53_IIC1_SDA
E53_ADC1_INP4
E53_DAC1_OUT3