

Barvení zbraní

Sepsal: Tomš Papilus Maximus



Barvení zbraní je věc někdy trochu ošemetná, avšak naprosto nezbytná. Při správném provedení tím nejen naprosto zásadně pozvednete úroveň vaší zbraně, ale navíc tím prodloužíte její životnost, neboť dobré nalakování či nabarvení chrání všechny části zbraně před vlivem vlhkosti a výrazně omezuje nabalování se bahna a jiného sajrajtu na vaši zbraň.

Jak, co a čím tedy barvit?

Zásadní je pro nás otázka Co? Obecně barvíme pochopitelně všechno kromě kůže na jílcí. Zásadně se však liší techniky a použité barvy podle toho, barvíme-li dřevo či kov, dřevo či kov obalené kobercovkou, či měkkou čepel obalenou kobercovkou. Pokud není výslovně uvedeno jinak, vždy mezi nanášením jednotlivých vrstev nechte vrstvy zaschnout a přebruste jemným smirkem. Vždy nanášejte raději více tenkých vrstev, než méně silných (tvoří se kapky)

Nejjednodušší a nejpestřejší je barvení dřevěných či kovových částí zbraně. Můžeme bez obav používat skoro všechny možné druhy barev - syntetické i vodou ředitelné. Navíc nám nevadí větší navrstvení barev.

Pokud chceme, aby daná část zbraně vypadala jako kovová, použijeme jako základ nejlépe 2-3 vrstvy syntetického emailu (barva hliník či jiná kovová) – email dobře zahradí texturu dřeva - a necháme řádně zatvrdnout (cca týden). Tuto základní vrstvu pak dále zdobíme. Využít můžeme vzájemné rozpustnosti barev – emailový základ zcela přestříkat sprejem a po zaschnutí přetřít výsledek bezbarvým syntetickým lakem (mě se osvědčil Lodní lak) – syntetický bezbarvý lak začne vrstvu spreje rozpouštět a krom toho, že mu lehce pozmění barvu, tak se dají vytvořit nádherné barevné přechody mezi sprejem a podkladovou barvou.



Na obrázku vidíme přechody mezi stříbrným emailem a zlatým sprejem vytvořené s využitím vzájemné rozpustnosti různých barev.

Druhou metodou použitelnou jen při barvení čistého dřeva či kovu je tzv. vybrušování. Na části zbraně nanese nejprve cca 2 vrstvy první barvy a pak postupně nanášíme vždy po jedné vrstvě další barvy. Nakonec necháme vše dokonale zatvrdnout, přebrousíme co nejhrubším šmirglem tak, aby se objevili náznaky všech použitých odstínů a nakonec přetřeme bezbarvým lakem.



Výsledek probušování – nejnižší vrstva byla zlatá (email, 2 vrstvy), pak oranžová červená a černá (vše po jedné vrstvě, balakryl).



Další příklad probušování (zde spodek záštitý) – 2 vrstvy stříbrné (synt. email) a černý balakryl.

Zvláštní kapitolou je pak moření dřeva mořidlem – dřevo získá zajímavější barvu, ale přitom je zachována jeho textura a je na první pohled jasné, že jde o dřevo – metoda použitelná pochopitelně jen na

topora atp. (jen blbec si dělá dřevěnou záštitu **J**). Výsledek je možno přetřít bezbarvým lakem (lépe chrání proti vlhkosti).



Dřevěné toporo a hlavice – odstín ořech, bez bezbarvého laku.

Poslední metodou barvení čistě dřevěných částí zbraně je tzv. airbrush – tedy hrátky se sprejem, či airbrushovou pistolí. Na základní vrstvu emailu nanášíme pod různými úhly, v různé intenzitě a z různé vzdálenosti barvu ve spreji. Výsledek pak vždy přetřeme bezbarvým lakem, neboť sprej se snadno otírá, čímž se jednak kazí vzhled zbraně a jednak tím barvíte všechno okolo.



Jemný airbush černým sprejem na syntetický email (odst. hliník).



Výraznější Airbrush měděním sprejem na černý balakryl (v detailu je vidět zachovalá textura dřeva – proto raději volte syntetický email).

Sprejem můžete parádně dozdobit i všechny ostatní části zbraně ať už jsou z čehokoliv. Jen je třeba dodržet následující rozdíly:

- Na kobercovou pásku nikdy nenanášíme barvy na syntetické bázy. Takové barvy rozpouští lepidlo kobercovky, takže ta pak přestává lepit.
- Pokud barvíme kobercovou pásku, tak jako první jednu až dvě vrstvy používáme zásadně barvy na vodní bázi. Eternal se hodně stírá, takže raději balakryl. Teprve přes tuto ochranou vrstvu můžeme nanášet další vrstvy na syntetické bázi.
- Na měkké části zbraně (čepele,...) nanášíme zásadně co nejméně vrstev a barvy používáme co nejpružnější (tj. akrylátové – zase balakryl, nebo hodně drahé umělecké). Lze použít i trochu barvy ve spreji, ale jen na lehké patinování.
- Použijeme-li sprej, vždy výsledek přebarvíme bezbarvým lakem.



Zlatý sprej na černém balakrylu + bezbarvý lak.



Černý a stříbrný sprej na tmavě šedém balakrylu + bezbarvý lak – části které nechceme barvit překryjeme novinami či lepicí páskou (nejvhodnější je papírová na zalepování vypínačů atp. co se používá při malování bytů).

Poslední metodou která stojí za zmínku je patinování s pomocí kusu molitanu, který namočíme do barvy a pak lehce „tápeme“ po podkladu. Kdo chce znát detaily přímo od autorů, necht' se podívá na stránky Angmaru.



Kombinace airbrushe (čepel – stříbrný sprej, tmavě šedý balakryl) a Angmarského patinování s pomocí molitanu (střed – řapání černým balakrylem, podklad zlatý a stříbrný sprej)

-----Konec-----