

取扱説明書を見る前に必ず本書をご確認ください。

注意

必ずお読みください

- とがった部品がありますので、8才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)


- シール…1 (オメガカラー版)
- マーキングシール…1

※取扱説明書のA、B、C、D、Eパーツ(通常版)の代わりにこちらのA、B、C(黒)、C(紺)、D、Eパーツが入っています。

Aパーツ (スチロール樹脂: PS)




Bパーツ (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ(黒) (スチロール樹脂: PS)



Cパーツ(紺) (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (ABS樹脂: ABS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



注意

組み立て前に不要なパーツを取り外します。

□パーツは色違いで2種類あります。上記パーツリストの使用しないパーツ(×印)をよく見て取り外します。□パーツ(黒)は、②②②のパーツ以外は使用しません。

※マーキングシールは、取扱説明書の「ブルーディスティニー2号機」(通常版)と同じものが入っています。マーキングシールはお好みでお貼ください。
※本商品付属のシールの貼り方は下記をご覧ください。シールの色や模様は異なりますが、シール番号及び貼る場所は通常版と同じです。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
※カラー配合は参考値です。お客様のお好みでご利用ください。※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

本体等	ホワイト(70%)+ミディアムブルー(30%)	関節等	ネービーブルー(90%)+ブラック(10%)
胸部等	ネービーブルー(60%)+ブルー(25%)+ワインレッド(15%)+ブラック(10%)	アンテナ	ホワイト(70%)+イエロー(30%)
ツマ先等	パープル(60%)+ブルー(30%)+ネービーブルー(10%)	頭部カメラアイ等	下地にシルバー(100%)+クリアグリーン(100%)

※取扱説明書(通常版)の2~57の組み立てはおこないません。

