

△警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△注意 (ちゅうい)

●部品が鋭い箇所がありますので、注意してください。

●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。

●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。

●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。

窒息する恐れがあります。

Parents and guardians, read the following instructions before use.

●CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

△CAUTION

●Pay attention to sharp parts and edges.

●Pay attention to sharp parts. Be careful when handling.


●Cut the necessary parts from the sprue carefully, and discard the remnants.

●To avoid suffocation, do not put the plastic bag over your face.

(組み立て時の注意) ●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。●塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。●尖った先端や薄い縁部に触れながら組み立てには十分ご注意ください。

(Notes on assembly) ●Carefully read the instructions before assembling. ●Check the part number, and cut them cleanly with nippers. ●Use of water-based paint is recommended for safety reasons. ●Pay extra attention when handling sharp points and edges.

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取りましょう。
Use modeling nippers to trim the excess sprue from each part.



アンダーゲートの切り方 Trimming "under-gate" material

説明書で「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。
Parts designated 「UNDER GATE」 have excess sprue on their inner or back sides. Make sure to trim the portions indicated by the ▶ arrow.

ゲート跡 Excess sprue

ゲート跡 Excess sprue

アンダーゲート/UNDER GATE

パーツリスト Parts list (×印は使用しないパーツです。)

C1パーツ C1 Parts (PS)
C2パーツ C2 Parts (PS)
C3パーツ C3 Parts (PS)
Aパーツ A Parts (PS)
Bパーツ B Parts (PS) (×2)
アンダーゲートあり WITH UNDER GATES
アンダーゲートあり WITH UNDER GATES
Eパーツ E Parts (PS)
D1・D2パーツ D1・D2 Parts (PS)
F1パーツ F1 Parts (PS)
F2パーツ F2 Parts (PS)
G1パーツ G1 Parts (PS)
G2パーツ G2 Parts (PS)
シール① Stickers①
シール② Stickers②

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.

※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

組み立て中に使用されているアイコン
Symbols used in instructions

1 シール①の番号 Sticker number
1 シール②の番号 Sticker number

2 部品を数値の個数作る Build specified number of parts.
3 切り取り注意 Do not cut.
4 どちらかを選んで取り付ける Select a part to attach.
5 反対側も同じように動かす Move the opposite side as well.

1 〈ボディ BODY〉

F1⑩
アンダーゲート/UNDER GATE
PC②
C1⑩
D1⑭

2

G1⑦
A⑩
C1⑭
PC④
C1⑩
E2④
E2⑥

3 〈頭部 HEAD〉

G1⑫
G1⑩
G1⑩
E2②
G2⑩

4 〈肩 SHOULDERS〉

アンダーゲート/UNDER GATE
B③
B⑥
PC③
D2⑫
D2⑭
アンダーゲート/UNDER GATE

※きれいに切り取る。
* Cut out cleanly.

※きれいに切り取る。
* Cut out cleanly.

5

※シールは選んで貼ります。
* Select the stickers to apply.

シール① Stickers①
シール② Stickers②

B②
F1⑥ (F2⑥)

6 〈腕 ARMS〉

(C2⑥) C1⑥
C1⑥ (C2⑥)
D2⑧
D2⑦
B⑧
B④
アンダーゲート/UNDER GATE

▶ パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the part is facing the right way and in the right position.

切り取り注意 Do not cut

7

アンダーゲート/UNDER GATE
B⑩
B⑩
F2② F1②
G2⑪
5
5

8 〈右腕 RIGHT ARM〉

アンダーゲート/UNDER GATE
A⑬
C1⑭
アンダーゲート/UNDER GATE
B⑥
C1⑭

Select a part to attach.
(選んで取り付ける)

9 〈左腕 LEFT ARM〉

アンダーゲート/UNDER GATE
C1⑮
A⑩
アンダーゲート/UNDER GATE
C1⑰
B⑥

Select a part to attach.
(選んで取り付ける)

10

3
8
9
2

11 〈足 FEET〉

(C2①) C1①
PC⑦
F1⑦ (F2⑦)
B②
B②
B①
アンダーゲート/UNDER GATE

※奥までしっかりはめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

アンダーゲート/UNDER GATE

12

D2⑩
PC⑧
(C2①) C1①
(C2⑨) C1⑨
(C2⑦) C1⑦
(C2⑧) C1⑧

13 〈右脚 RIGHT LEG〉

アンダーゲート/UNDER GATE
A⑰
アンダーゲート/UNDER GATE
A⑳
PC⑥
C1⑩
C1⑩
バチン! Snap!
PC⑧
C1⑥
C1⑩
C1⑩
Do not cut. (切り取り注意)

14

アンダーゲート/UNDER GATE
A③
D2⑪
アンダーゲート/UNDER GATE
A⑥
D2⑫
B⑮
アンダーゲート/UNDER GATE
B①
7
7
11

15 〈左脚 LEFT LEG〉

アンダーゲート/UNDER GATE
A⑩
12
アンダーゲート/UNDER GATE
C1⑰
PC⑥
C1⑩
バチン! Snap!
PC⑧
C2⑤
C2⑫
Do not cut. (切り取り注意)

16

A④
アンダーゲート/UNDER GATE
D2⑫
アンダーゲート/UNDER GATE
A②
D2⑪
B⑮
アンダーゲート/UNDER GATE
B①
7
7
11

17 〈腰部 WAIST〉

アンダーゲート/UNDER GATE
A⑮
C1⑫
C1⑫
PC④
D1⑩
G2⑨
G1④
F1⑫
G1①
3
3
10
10
10
10

18 (2動作) Build two sets.

Do not cut. (切り取り注意)

B⑥
B⑩
A⑦

19

17
B④
PC⑥
(F2①) F1①
11
11
16

20 (2動作) Build two sets.

B④
11
11
16

21

19
16
10

22 〈バックパック BACKPACK〉

D1①
C3⑮
C3⑮
D1⑩
C2②
C1②

23

F1⑨
3
3
8
向きをかえます。
Turn the part.
1
1
4
4
F1⑩
2
2
2
向きをかえます。
Turn the part.
1
1
4
4

