

注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
 - 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
 - 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
 - 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
 - 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
 - Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
 - Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
 - Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
 - Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- * Tools are not included.


PARTS LIST

アンケート調査で協力をお願い
https://q.bandai-hobby.net/enquete/




※バンダイナムコID/ホビーサイトIDへの登録が必要です。
※通信番号はお客様のご負担となります。
※アンケートは必ず無く中止する場合がありますがご了承ください。
* FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

HP-B4 (PS)



HP-B3 (PS)



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.

※形状追求のため、先端が非常に尖ったパーツがあります。組み立ての際はご注意ください。
* There are parts with extremely sharp tips due to the pursuit of recreation. Please be careful during the assembly.

※説明は一例です。

* The image is an example.

30MS SIS-G00


リシェッタ[カラーA](別売り)

30MS SIS-G00

RISHETTA [COLOR A]

(sold separately)

①→②の順番で行ってください。
Follow the numerical order ①→②...



横髪パーツ
Side hair part

HP-B3 10

横髪パーツ
Side hair part

HP-B3 11



HP-B3 4

HP-B3 3



HP-B4 20

HP-B4 21



HP-B3 6

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 6

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8


HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7

HP-B3 8

HP-B3 7



前髪パーツ
Bangs part

HP-B3 9



※フェイスパーツの交換は前髪パーツを取り外して行います。※場合に依りて、横髪パーツをよけながら交換を行ってください。

* To replace the face parts, remove the bangs part. * If necessary, replace while avoiding the side hair parts.