

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。


※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

<Notes on assembly>


- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.

* Tools are not included.


HP-E7 (PS)



HP-E5 (PS)



HP-E1 (PS)



PARTS LIST

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.

アンケート調査で協力をお願い
<https://q.bandal-hobby.net/enquete/>



※バンダイナムコID/ホビーサイトIDへの登録が必要です。
※通信費等はお客様のご負担となります。
※アンケートは必ず無く中止する場合がございますがご了承ください。
* FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.

※形状追求のため、先端が非常に尖ったパーツがあります。組み立ての際はご注意ください。
* There are parts with extremely sharp tips due to the pursuit of recreation. Please be careful during the assembly.

※説明は一例です。
* The image is an example.

①→②の順番で
行ってください。
Follow the numerical
order ①, ② ...

30MS SIS-GOO
リシェッタ [カラーA] (別売り)
30MS SIS-GOO RISHETTA [COLOR A]
(sold separately)



3組作る
Build three sets.

HP-E1 ④
HP-E1 ①

HP-E1 ②

HP-E5 ⑮

HP-E5 ⑮

HP-E5 ⑮

※奥までしっかりとめ込みます。
* Tightly fit the parts as far as they will go.

横髪パーツ
Side hair part

横髪パーツ
Side hair part


HP-E7 ⑳

HP-E7 ㉑

HP-E1 ③

前髪パーツ
Bangs part

HP-E7 ㉒



※フェイスパーツの交換は前髪パーツを取り外して行います。
※場合に応じて、横髪パーツを
よけながら交換を行ってください。

* To replace the face parts, remove the bangs part.
* If necessary, replace while avoiding the side hair parts.