






01-1 [ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャーの組立]
HYPER MEGA BAZOOKA LAUNCHER

K14

K15

1

2

▶ パーツリストに「**カギマーク**」と表記されている一部のパーツには、裏面などにゲートがあります。▶印が付いている部分は忘れないようにせきれいに切り取ってください。

▶ Parts labeled as **カギマーク** in the parts list may have gates on the back or hidden surfaces. Trim the areas marked ▶ cleanly and carefully.

Diagram 01-5 illustrates the process of attaching the L2® bracket to the side of the device. The bracket is shown being aligned with the side of the device, with dashed lines indicating the attachment points. The bracket is labeled L2®.

BASE for HYPER MEGA BAZOOKA LAUNCHER

02-1 [ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー用ベース]
BASE for HYPER MEGA BAZOOKA LAUNCHER

ACB-4(7)

ACB-4(28)

ACB-4(26)

ACB-4(29)

3

2

1

02-3

02-1

ACB-4 17

ACB-4 18

ACB-4 19

ACB-4 20

ACB-BA2

※奥までしっかりと
はめ込みます。
* Tightly fit the parts
as far as they will go.

※奥までしっかりと
はめ込みます。
* Tightly fit the parts
as far as they will go.

※角度に合わせて選んでください。
* Choose the notch
depending
on the desired angle.

〈ロック解除〉
〈Unlocked〉

〈可動〉
〈Articulation〉

〈ロック〉
〈Locked〉

02-5

リード線
Wire

K219

リード線
Wire

DISPLAY BASE for Hi-V GUNDAM

03-1 [Hi-νガンダム用ディスプレイベース] DISPLAY BASE for Hi-ν GUNDAM

×3

Diagram for step 03-1: Assembly of the Display Base. It shows three beam rods labeled R2, R4, and R6. Rod R4 is the central horizontal rod. Rod R2 is attached to the left end of R4. Rod R6 is attached to the right end of R4. A pin labeled R3 is shown being inserted into the end of rod R6. A warning icon (exclamation mark in a square) is placed above rod R4. A callout box shows a close-up of the pin R3 being inserted into the rod.

03-2

×3

Diagram for step 03-2: Assembly of the Display Base. It shows three beam rods labeled R3, R7, and R4. Rod R4 is the central horizontal rod. Rod R3 is attached to the left end of R4. Rod R7 is attached to the right end of R4. A pin labeled R2 is shown being inserted into the end of rod R7. A warning icon (exclamation mark in a square) is placed above rod R4. A callout box shows a close-up of the pin R2 being inserted into the rod.

03-3

03-1

R1

R6

Q1

※画像の接続アームの取り付けかたは一例です。
 お好みの位置に取り付けてください。
 ※接続アームはお好みの角度に差し替えて調整してください。
 角度を調整するときは、各関節部の根元を持って慎重に行ってください。
 * The way the attachment arms are connected is an example.
 Please connect them in positions of your preference.
 * Rearrange the attachment arms in angles of your preference.
 Please hold the base of each joint carefully when changing their angles.

03-4

※RG 1/144 Hi-Vガンダム(別売り)
 * RG 1/144 Hi-V GUNDAM (sold separately)

※RG 1/144 Hi-Vガンダム
 (別売り)のバックパック
 * The BACKPACK of the RG 1/144
 Hi-V GUNDAM (sold separately)

The diagram illustrates the assembly of the Hi-V Gundam backpack. It shows the backpack being attached to the rear of the Hi-V Gundam. The backpack is shown in two views: a side view and a top-down view. The side view shows the backpack being inserted into the rear of the Gundam. The top-down view shows the backpack being secured with a pin. A callout shows the K2 pin being inserted into the backpack. The diagram is labeled with 'G 62' and 'K2 7'.