



MBF-P03 GUNDAM ASTRAY [BLUE FRAME]

※この商品にはPGガンダムアストレイレッドフレームは入っていません。



機動戦士
ガンダム SEED
MOBILE SUIT GUNDAM
ASTRAY

PERFECT GRADE

MBF-P03 1/60 SCALE
ガンダムアストレイ ブルーフレーム
GUNDAM ASTRAY
[BLUE FRAME]

BANDAI 2014 MADE IN JAPAN ※画像の完成品は塗装してあります。

© 創通・サンライズ

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト www.bandai-hobby.net/
Free activated by your communication and connection to the internet are
under customer's responsibility.
ホームページにアクセスする際の通信料等はお客様のご負担となります。

BAN
DAI

0186361

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服についたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

※このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーを使いますので別に用意ください。


パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


＜組み立てる時の注意＞

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- メッキ部分の組み立てのキツい部分は、メッキ部分をはがして組み立ててください。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。


Aパーツ(イロプラ)
(スチロール樹脂: PS)




Bパーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)




Cパーツ(ホワイト) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Dパーツ(ダークブルー)
(ABS樹脂: ABS)




Eパーツ(ホワイト)
(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ(ダークブルー)
(ABS樹脂: ABS)




Gパーツ(ブルー) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Hパーツ(ブルー)
(スチロール樹脂: PS)




Iパーツ(ダークブルー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Jパーツ(ダークブルー)
(ABS樹脂: ABS)




Kパーツ(ダークブルー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Lパーツ(ダークブルー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)




Mパーツ(ダークブルー) (×2)
(ABS樹脂: ABS)



N1パーツ(ブラック)
(スチロール樹脂: PS)




Rパーツ(イロプラ)
(ABS樹脂: ABS)
(ポリプロピレン: PP)




N2パーツ(ブラック)
(スチロール樹脂: PS)




Oパーツ(シルバーメッキ)
(ABS樹脂: ABS)



Pパーツ(ブラック) (スチロール樹脂: PS)




Yパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)



Sパーツ(ブルー)
(ポリエチレン: PE)




Tパーツ(ブルー) (×2)
(ポリエチレン: PE)




Uパーツ(ホワイト) (×2)
(スチロール樹脂: PS)



WAパーツ(イロプラ)
(スチロール樹脂: PS)




WBパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)



ダイカストA(ダークブルー) (×2)



ダイカストB(ダークブルー)



発光ダイオード(GREEN)




SB-11パーツ(クリアピンク) (×2)
(スチロール樹脂: PS)



電池金具パーツ

電池金具A

電池金具B




●ビス……1 ●カラーシール……1 ●マーキングシール……1 ●ガンダムデカール……1 ●ラバーシール(ポリウレタン: PUR)……2

※発光ダイオード(GREEN)を点灯させたい方はボタン電池(CR1220(1個)・別売り)をご使用ください。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。


MBF-P03 GUNDAM ASTRAY [BLUE FRAME] ASSEMBLE INDEX











組み立て前の基本説明

部品の向きに注意してください


※組み立て図中にVのついている部品は、形状や向きに注意して組み立ててください。




パーツの切り取りかた




234




・組立2・3・4で使用するパーツ




2
(1) x2




2
(2) x2




2
(3) x2




2
(4) x2




2
(5) x2




2
(6) x2




2
(8) x2




2
(9) x2




2
(10) x2




2
(11) ×2




2
(12) ×2



2
(13) ×2




2
(14) ×2




2
(15) ×2




3
(1) ×2




3
(2) ×2





3
(3) ×2




4
(1) ×2




4
(2) ×2



5




・組立5で使用するパーツ




・ダイカストB (ダークブルー)


5
(1)




5
(2)




5
(3)




5
(4)




5
(5)




5
(6)




5
(8)




5
(7)




5
(9)




5
(10)




5
(13)



5
(11)















5
(12)








・組立6で使用するパーツ

A(イロブラ)	D(ダークブルー)	F(ダークブルー)	G(ブルー) (x2)	H(ブルー)
I(ダークブルー) (x2)	O(シルバーメッキ)	S(ブルー)	T(ブルー) (x2)	WA(イロブラ)
N1(ブラック)	P(ブラック)			







6
(13)




6
(14)




6
(15)




6
(16)



6
(17)



6
(18)



6 (19)

※各部品は、向きに注意して組み立てます。

※きれいに切り取ります。

〈外側から見た図〉

A4

※きれいに切り取ります。

〈外側から見た図〉

N114

N113

〈外側から見た図〉

6 (16)

前

向きをかえます。

6 (20)

前

5

7

組立7で使用するパーツ

A (イロプラ)

F (ダークブルー)

H (ブルー)

P (ブラック)

・ビス

・発光ダイオード (GREEN)

・電池金具A

・電池金具B

・カラーシール

7 (1)

〈横から見た図〉

A29

※奥までしっかりと、はめ込みます。

F15

F10

F10

7 (2)

※この部分はとりのぞいてください。

A9

A24

1

2

A19

F14

7 (3)

P10

A10

A20

7 (4)

7 (3)を裏返したものを

A22

2

7 (2)

前

A21

A33

A32

7 (5)

電池金具A

電池金具B

発光ダイオード (GREEN)

F12

!

F9

〈上から見た画像〉

長い方

短い方

F8

前

7 (6)

ボタン電池 (CR1220) (別売り)

!

F7

+

-

7 (5)を裏返したものを

ビス

2

1

点灯テスト

ON

OFF

点灯しない場合

1. 電池の+ (プラス) マイナスは合っていますか。

2. 電池は古くありませんか。

3. 発光ダイオードの向きは合っていますか。

4. 接点が離れていませんか。

接点が離れている場合、接点がつくように、発光ダイオードの足や電池金具を微調整して点灯するようにします。

※点灯させない時は、電池を外します。

7 (7)

〈内側から見た図〉

!

7 (4)

前

2

7 (6)

!

〈内側から見た図〉

A7

A11

H22

※きれいに切り取ります。

7 (8)

〈後ろから見た図〉

!

H6

※きれいに切り取ります。

前

向きをかえます。

6

〈後ろから見た図〉

H6

!

※きれいに切り取ります。

ボタン電池の交換方法

※説明のため、一部イラストを省略しています。

前

1

2

3

4

裏返したものを

5

ボタン電池 (CR1220) (別売り)

!











8

組立8で使用するパーツ


A (イロプラ)

S (ブルー)


Y (グレー)




10
(1)




10
(2)




10
(3)




10
(4)




11




・組立11で使用するパーツ




11
(1)




11
(2)




12~18




・組立12~18で使用するパーツ




12
(1) x2




12
(2) x2



12
(3) x2



12
(4) x2



12
(5)
x2

12
(6)
x2

12
(7)
x2

12
(8)
x2

12
(9)
x2

12
(10)
x2

12
(11)
x2

12
(12)
x2

12
(13)
x2

13
(1)
x2






13
(2)
x2

14
(1)
x2

15
(1)
x2

15
(2)
x2

15
(3)
x2



※説明のため、一部画像を省略しています。

