

取扱説明書を見る前に必ず本書をご確認ください。

取扱説明書に記載されています、ホイルシール (通常版) は、本商品には付属いたしませんのであらかじめご了承ください。

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

△ 注意 (ちゅうい)

- 縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

組み立て中に
注意する箇所



・シールの番号



・向きに注意して取り付ける



・部品を数値の個数作ります



・後に組み立てます



・反対側に取り付けるパーツ

パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)


Aパーツ

(スチロール樹脂: PS)



Cパーツ

(スチロール樹脂: PS)




H1パーツ

(スチロール樹脂: PS)



L2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




K1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




K2パーツ

(スチロール樹脂: PS)



L1パーツ

(スチロール樹脂: PS)



※本商品には追加でK1、K2、L1、L2パーツが入っています。
※A、C、H1パーツは取扱説明書と多少異なりますので、本書のパーツリストをご確認ください。

●ホイルシール [シルヴァ・バレット(ガエル・チャン専用機)]……1

取扱説明書 (通常版) の 1 4 5 6 9 (一部) 21 22 24 (一部) 26 (一部) 27

30 34 40 の組み立てが異なりますので本書を参考に組み立ててください。

※本商品付属のシールの貼り方は本書をご覧ください。

1



(向きに注意)

C10

F12

(シール)

C9

H19

※きれいに切り取ります。

※切り取らないように注意してください。

4

《ガンダム・ヘッド》

(シール)

L14

C18

K14

K16

5

※各アンテナが折れないように注意してください。

《ガンダム・ヘッド》

K10

K13

K12

C3

C1

※ジム・ヘッドはお好みで組み立ててください。

※各アンテナが折れないように注意してください。

※取扱説明書に記載のシールは貼りません。

《ジム・ヘッド》

C2




(K27)

K17

L12

(L22)

※シールは図のような形にしてはめ込むように貼ってください。



COLOR GUIDE

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値です。お客様のお好みでご利用ください。

本体等ライトグレー部	ホワイト(70%)+グレー(20%)+すみれ色(10%)
胸部等ブラック部	ブラック(70%)+ホワイト(30%)
関節等パープル部	グレー(80%)+パープル(20%)+ホワイト(少量)

顔等ホワイト部	ホワイト(100%)+ネービーブルー(少量)
バーニア内部等グリーン部	エメラルドグリーン(80%)+ホワイト(20%)
メインカメラ等イエロー部	イエロー(100%)+オレンジ(少量)