

△ 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

△ 注意 (ちゅうい)

- 緑部が鋭い箇所がありますので、注意してください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 部品は番号を確かめ、きれいに切り取りましょう。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。



向きに注意して取り付け



シールの記号



先に組み立てます



部品を数値の個数作ります



後に組み立てます




両側に同じパーツを取り付ける

Aパーツ は色違いで2種類あります。組み間違いを防ぐため、下の画像を参考に組み立て前にランナーから不要なパーツを取り外してください。

パーツリスト (X印は使用しないパーツです。) の部分を取り外してください。


Aパーツ (イロプラ)

(スチロール樹脂: PS)




Aパーツ (ダークブルー)

(スチロール樹脂: PS)



Bパーツ

(スチロール樹脂: PS)




C1パーツ (スチロール樹脂: PS)



C2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




D1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




D2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




E1パーツ

(スチロール樹脂: PS)




E2パーツ

(スチロール樹脂: PS)




Fパーツ

(スチロール樹脂: PS)




Gパーツ

(スチロール樹脂: PS)



SB6パーツ

(スチロール樹脂: PS)




〈PC-001A〉

(ポリエチレン: PE)



※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。●ホイルシール[ジムⅡ(デザートカラー Ver.)]…1



10

E16

PC1

PC5

⚠

(向きに注意)

E17

7

⚠

(向きに注意)

F1

11

E19

PC1

E20

E18

D21

D22

C218

C122

C123

(向きに注意)

(向きに注意)

Diagram 12 shows the assembly of the head and antenna. Part 6 (the head) is shown being attached to the top of the torso (part 9). Part 5 (the antenna) is shown being attached to the side of the torso. Part 11 (the leg) is shown separately, indicating it is not yet attached.

13
x2
2個作る

PC ③

C1 ⑥
(C2 ⑥)

C1 ⑦
(C2 ⑦)

14

x2

2個作る

（先に組む）

A20 (ダークブルー)

PC7

A21 (ダークブルー)

17

×2
こつこつ
2個作る

PC11 C114 (C214)

(C24) C14 C15 (C25)

※PCパーツを押さえながら取り付けます。

17

×2
こつく
2個作る

(D2⑨)
D1⑨

22

G2

PC10

PC14

PC10

A10
(ベージュ)

Diagram 23 illustrates the process of attaching the C1 26 connector to the robot arm. The diagram shows the connector (C1 26) being inserted into the arm (20) and then secured by the arm (21). The connector is labeled C1 26. The arm is labeled 20 and 21. The diagram includes arrows indicating the direction of movement and the sequence of steps (1 and 2).

24

25

26

※手首は外しておきます。

27

28

29

30

※シールドは好みでお使いください。

COLOR GUIDE ※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。塗装により安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。 ※カラー配合は参考値です。お客様のお好みでご利用ください。

本体サンドカラー等	ホワイト(95%)+ライトブラウン(5%)+レッド(ごく少量)	頭部、胸部センサー等 (下塗り)	シルバー(100%)
エリ、胸、シールド等	パープル(45%)+ブラック(35%)+ブルー(20%)	頭部、胸部センサー等 (上塗り)	クリアグリーン(80%)+クリアブルー(20%)
コックピットハッチ等	モンザレッド(95%)+ブラック(5%)	関節等	グレー(90%)+ブラック(10%)
ダクト等	イエロー(100%)+オレンジ(少量)+ブラック(少量)	ツイン・ビーム・スピア	ブラック(80%)+ニュートラルグレー(20%)+ブルー(少量)

※ここに掲載している情報は2015年10月現在のものです。