



30 MINUTES SISTERS

CHARACTER DESIGN
KANETAKE EBIKAWA
HUMIKANE SHIMADA
TAKAYUKI YANASE

FIGURE SCULPT
TOUJI TANAKA

PRODUCE
BANDAI SPIRITS

SPECIAL THANKS
30 MINUTES MISSIONS

01 RISHETTA

[COLOR A]
30MS SIS-G00 リシェッタ[カラーA]

SISTER
カスタマイズのベースとなるキャラクター素体。
付属のアーモアや別売りのオプションパーツでカスタマイズ可能！
This is the character's base body which can be customized.
Customize it with the included armor parts and separately sold Option Parts!

CHARACTER MAKING
別売りのオプションパーツで自分好みの
シスターを作り上げることが可能！
OPTION PARTS (sold separately)
enable you to build your own SISTERS!



※この商品には、「30MS SIS-G00 リシェッタ[カラーA]」が1セット入っています。それ以外の商品は全て別売ります。
取り付け方は一例です。商品によっては取り付けができません。あらかじめご了承ください。
※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※画像の完成品は、塗装してあります。
※このパッケージには「30MS SIS-G00 リシェッタ[カラーA]」の全4タイプセット1（全4タイプセット1）が入っています。
※画像はイメージです。
※The actual product may vary slightly from the images. ※The completed product in the image has been painted. ※The images are for illustrative purposes only.
BANDAI SPIRITS 2021 MADE IN JAPAN

©BANDAI SPIRITS 2021
©BANDAI SPIRITS 2019
Illustration by HUMIKANE SHIMADA

CUSTOMIZE

30 MINUTES SISTERS 30 MINUTES MISSIONS



Cタイプジョイント
C-Type Joints

30MS SIS-G00 リシェッタ[カラーA]
30MS SIS-G00 RISHETTA [COLOR A]

30MS SIS-G00 リシェッタ[カラーA]
30MS SIS-G00 RISHETTA [COLOR A]

30MS EXM-A9s スピナディオ(戦艦仕様)
30MM EXM-A9s SPINATIO (SENGOKU TYPE)

30MSシリーズ共通の
ジョイントでカスタマイズ！
Customize with joints common to
the 30 MINUTES series!

3mm 穴
3mm Holes

30MS オプションヘアスタイル
パーツVol.1全4種
ツインテール1[ピンク1]
30MS OPTION HAIR STYLE PARTS Vol.1
ALL 4 TYPES TWIN TAIL 1 (PINK 1)

30MS オプションボディパーツ
タイプG01[カラーA]
30MS OPTION BODY PARTS
TYPE G01 [COLOR A]

30MS オプションパーツセット1
(スピードアーモア)
30MS OPTION PARTS SET 1
(SPEED ARMOR)

※説明は一例です。形状により取り付けられない商品がございます。 ※「30MS SIS-G00 リシェッタ [カラーA]」以外の商品は全て別売ります。
※The image is an example. Some products may not be attached depending on the shape. ※All products apart from "30MS SIS-G00 RISHETTA [COLOR A]" are sold separately.

注意
お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様で誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

CAUTION
Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

PARTS LIST

の線で切り離します。
Remove at the line.

A (PS) B (PS) C (PS) D (PS)

FP-A1 (PS) FP-A2 (PS) FP-A3 (PS) FP-A4 (PS)

※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。
※ Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.

＜組み立てる時の注意＞
●組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
●部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
●部品の加工の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
●尖った先端や薄い縁端部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
※この商品には道具類はついていませんので、別にご用意ください。

＜Notes on assembly＞
• Carefully read the instructions before assembling.
• Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers. Discard the remnants.
• Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
• Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
• Pay extra attention when handling sharp points and edges.
• Tools are not included.

ランナーを折ろう！
Snap the runners!

パチン Snap

集める Gather

ランナーを折る。左のパーツリストを参考に折ります。
Snap the runners according to the parts list on the left.

同じ番号で集めよう！
Gather the parts with the same numbers!

下のリストを参考に集めます。
Gather the parts according to the list below.

各工程ごとに使うランナーを集めることで、スムーズに組み立てられます。
Gather the runners to be used for each step for smooth assembly.

1 2 3 4

HP-A1 (PS) FP-A1 (PS) FP-A2 (PS) FP-A3 (PS) FP-A4 (PS)

黄色 Yellow グレー・黒 Gray / Black

2c, 6cのランナー
The 2c and 6c runners will also be used.

BASIC INFORMATION

各部品はニッパーなどで、きれいに切り取ってください。
Use modeling nippers to trim the excess runner from each part.

パーツ同士はしっかりとめ合わせてください。
Fit the parts together securely.

※説明の画像は一例です。
※ Illustrations are examples.

パーツの向きや形状に注意してください。
Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.

※部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。
※形状が似ているパーツがありますので番号を確認し、順番に組み立ててください。
※ Refer to the illustrations and pay attention to parts orientation/direction during assembly.
※ Some parts may be difficult to distinguish from one another. Check the part numbers and follow the assembly order.

1

※選んで取り付けます。
※ Select a part to attach.

※後から交換できます。
※ These parts can be exchanged later.

※形状追求のため、先端が非常に尖ったパーツがあります。
※ 組み立ての際はご注意ください。
※ There are parts with extremely sharp tips due to the pursuit of recreation. Please be careful during the assembly.

HP-A1 (2) HP-A1 (1) HP-A1 (3) HP-A1 (4) HP-A1 (7) HP-A1 (8) HP-A1 (6) HP-A1 (5)

FP-A4 (6) FP-A4 (5)

※奥までしっかりとめ込みます。
※ Tightly fit the parts as far as they will go.

このパーツは全て使いました。
All parts needed from the 1A, 1B, FP-A1, FP-A2, FP-A3, FP-A4 and HP-A1 have been detached.

1A 1B

FP-A1 FP-A2 FP-A3 FP-A4 HP-A1

2

右腕 Right arm

左腕 Left arm

※選んで取り付けます。
* Select a part to attach.

このパーツは全て使いました。
All parts needed from the 2A, 2B and 2D have been detached.

このパーツは後の工程で使います。
This part will be used in a later step.

4

ノーマルモード Normal mode

ノーマルモード完成! Normal mode complete!

※選んで取り付けます。
* Select a part to attach.

※この箇所は30MMシリーズ各機体のバックパックに対応しています。
* This part can be compatible with the backpack of 30MM series each unit.

アームドモード Armed mode

※選んで取り付けます。
* Select a part to attach.

※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

※差し替えます。
* Exchange the parts.

※きれいに切り取ります。
* Cut out cleanly.

このパーツは全て使いました。
All parts needed from the 4A (Gray / Black), 2C and 3C have been detached.

このパーツは後の工程で使います。
This part will be used in a later step.

3

右腿 Right leg

左腿 Left leg

※選んで取り付けます。
* Select a part to attach.

このパーツは全て使いました。
All parts needed from the 3A, 3B and 3D have been detached.

このパーツは後の工程で使います。
This part will be used in a later step.

※反対側も同様です。
* Same on the opposite side.

アームドモード完成! Armed mode complete!

このパーツは全て使いました。
All parts needed from the 4A (Gray / Black), 2C and 3C have been detached.

このパーツは後の工程で使います。
This part will be used in a later step.

フェイスパーツの交換方法 How to Exchange the Face Parts

※アームドモードも同様です。
* Same for Armed mode.

※選んで取り付けます。
* Select a part to attach.

※場合に応じて、横髪パーツをよけながら交換を行ってください。
* If necessary, replace while avoiding the side hair parts.

30MS・30MMシリーズ別売り商品の各武器パーツなどを持つことができます。
Weapon parts from separately sold 30MS/30MM products can be equipped.

※説明は一例です。形状により取り付けられない商品がございます。
* The image is an example. Some products may not be attached depending on the shape.

30MM 1/144 eEXM-17 アルト [ホワイト] (別売り)
30MM 1/144 eEXM-17 ALTO [WHITE] (sold separately)

※説明のため、一部画像を省略しています。
* For explanatory purposes, some images have been omitted.

30MM 1/144 eEXM-17 アルト [ホワイト] (別売り)
30MM 1/144 eEXM-17 ALTO [WHITE] (sold separately)

全てのパーツを使いきました。
All parts have been detached.