

## MARKING LOCATION

この水転写式デカールはプラモデルオリジナルのものです。貼り指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。  
The water decals are designed for this plastic model kit. The instructions show only an example. Please apply according to your preferences.

### ■水転写式デカールの貼り方

1. 水転写式デカールは転写するマークより大きめに切り出し、ぬるま湯に3秒程度浸し、ピンセットで引き上げます。デカールのいらない部分は切り取っておきましょう。
2. 台紙からデカールがすべりやすくなるまで待ち、表を上にしてすべらせて貼ってください。
3. 綿棒などで押し、気泡を取ってください。

※乾くまでは、手を触れないでください。

※水転写式デカールを貼る部分のキットパーツの油分を、あらかじめ中性洗剤などでふきとると一層よく密着します。

※水転写式デカールを貼るための道具(ハサミ、ピンセット、綿棒など)は、別に用意ください。

※複雑な凹凸形状等に貼るデカールには、密着させるために別売りの水転写式デカール用軟化剤、水転写式デカール用接着剤をご使用ください。

※可動部などはデカールがこすれてはがれる場合がございますのでご注意ください。

### ■How to apply water decals


1. Cut out the decal, leaving a little margin around the design. Place the decal in lukewarm water for 3 seconds, and then take it out with tweezers. Cut off any unnecessary areas of the decals.
2. When the decal is ready to slide off the backing paper, apply it by sliding it onto the surface of the model.
3. Press with a cotton swab or other absorbent item to squeeze out air bubbles. Do not touch until it is completely dry.

\* Use a neutral cleanser to wash off oil on parts before applying. This helps the decal adhere better.

\* This kit does not include tools for applying water decals (scissors, tweezers, cotton swabs, etc.).

\* When applying decals to complicated or uneven parts, please use water decal softener or water decal glue (sold separately) for better adhesion.

\* Decals on moveable parts may come off due to rubbing, so be careful when handling.



※余った水転写式デカールは好きな所に貼ってください。※説明のため、一部画像を省略しています。※水転写式デカールの余白部分をカットして貼るとよりリアルになります。  
\* Use the extra water decals freely. \* For explanatory purposes, some images have been omitted. \* Cut the blank space of the water decals for a more realistic appearance.

## COLOR GUIDE

- よりリアルに仕上げたい方は、こちらの基本色をご覧ください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

- For a more life-like finish, refer to the color guide.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- The color blending is shown for reference and the actual color may differ from the image.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.

### 本体等 ホワイト部

ホワイト(100%) + グレー(少量)  
Body, White part:  
White (100%) + Gray (small dose)

### 本体等 ダークグレー部

グレー(85%) + ブラック(15%)  
Body, Dark gray part:  
Gray (85%) + Black (15%)

### 本体等 オレンジ部

オレンジイエロー(90%) + イエロー(10%)  
Body, Orange part:  
Orange yellow (90%) + Yellow (10%)

### エクシールエット ダークグレー部

ミッドナイトブルー(90%) + ガルグレー(10%)  
Ex Silhouette, Dark gray part:  
Midnight blue (90%) + Light gull gray (10%)

### 本体等 グレー部

グレー(90%) + ブルーグレー(10%)  
Body, Gray part:  
Gray (90%) + Blue gray (10%)

### 本体等 レッド部

モンザレッド(100%) + ブルー(少量)  
Body, Red part:  
Red madder (100%) + Blue (small dose)

### センサー等 メタリックグリーン部

下地にシルバー(100%)  
+ クリアグリーン(50%) + クリア(50%)  
Sensor, Metallic green part:  
Undercoat silver (100%) + Clear green (50%) + Clear (50%)

### エクシールエット 翼等 ライトグレー部

ホワイト(85%) + グレー(15%)  
Ex Silhouette Wing, Light gray part:  
White (85%) + Gray (15%)

※画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。※ここに掲載している情報は2022年8月現在のものです。  
\* The actual product may vary slightly from the images. \* The information is current as of August, 2022.

© 創通・サンライズ © SOTSU・SUNRISE



## ガンダムエクスインパルス GUNDAM Ex IMPULSE

空戦に特化したフォース「蒼穹旅団」のフォースリーダー、マンフレート・フォン・サカザキの機体。ベース機本体は高機動に耐え得るよう堅牢なカスタムが施され、基本装備の「エクシールエット」は高速機動形態と巡航形態に変形が可能。以上の二点とマンフレートの超一級の操縦技術が合わさる事でアクロバティックなマニューバを実現させている。専用の大型ビームライフル「アードラー式」はビームサーベルとしても使用可能で、スピードが鍵となるドッグファイトの際、抜刀のタイムラグがないまま超近接戦闘に移ることで空戦を有利に運ぶ。

This is the MS used by Manfred von Sakazaki, the leader of Force "Sokyu Ryodan", a Force that specializes in aerial combat. Its base unit is customized to withstand intense maneuvers, and the Ex Silhouette, the equipment standardly attached to the MS, can transform into a High-speed Maneuvering Form and a Cruising Form. Acrobatic maneuvers can be performed when these features and Manfred's excellent piloting skills are combined. The dedicated Adler Zwei Large Beam Rifle can also be used as a Beam Saber. Speed is a crucial element in aerial combat; this function enables the MS to engage in extremely close-quarters combat without losing any time to deploy another weapon and gain the upper hand.



## MG 1/100 ガンダムエクスインパルス GUNDAM Ex IMPULSE

5063924

※この商品には、「MG 1/100 ガンダムエクスインパルス」が1セットのみ入っています。※画像はイメージです。  
※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。※画像の完成品は塗装済みです。  
\* This package contains one set of "MG 1/100 GUNDAM Ex IMPULSE" only. \* The images are for illustrative purposes only. \* The actual product may vary slightly from the images. \* The completed product in the image has been painted.

BANDAI SPIRITS 2022 MADE IN JAPAN

GUNDAM.INFO Search

www.gundam.info

www.bandai-hobby.net/

Any fees incurred by your access method and connection to the website are your own responsibility.





# 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

## 組み立てる時の注意

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。
- 尖った先端や薄い縁部に触れながらの組み立てには十分ご注意ください。
- ※この商品には道具類は入っていませんので、別にご用意ください。

# CAUTION

Read the following instructions before use.

- This product is for 15 years old and up. Not suitable for children under this age.
- This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them in order to avoid choking.
- Never cover your face with the plastic bag to avoid suffocation.
- Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.

## <Notes on assembly>

- Carefully read the instructions before assembling.
- Check the part numbers, and cut them cleanly with nippers.
- Carefully read the user manuals for all edged tools, paints, adhesives, etc. used in assembly and use them correctly.
- Use of water-based paint is recommended for safety reasons.
- Painting ABS plastic parts is not recommended, as paint can damage the plastic.
- Pay extra attention when handling sharp points and edges.
- Tools are not included.


Dパーツは2種類ありますので、プレート名称を確認してください。

There are two types of the D Parts. Please check the name of plates during assembly.

## パーツリスト Parts List

(X印は使用しないパーツです。)  
(x indicates parts not needed.)


Aパーツ(イロブラ) (PS)  
A Parts (Multi-colored)




Bパーツ(ホワイト) (PS)  
B Parts (White)




Cパーツ(ホワイト) (PS)  
C Parts (White)




Gパーツ(グレー) (PS)  
G Parts (Gray)




Eパーツ(レッド) (PS)  
E Parts (Red)




D1パーツ(インパルスガンダム)(ライトグレー)  
D1 Parts (IMPULSE GUNDAM) (Light gray)




D2パーツ(X-FRAME)(グレー) (PS)  
D2 Parts (X-FRAME) (Gray)




Hパーツ(ダークグレー) (PS)  
H Parts (Dark gray)



Iパーツ(グレー) (ABS)  
I Parts (Gray)




Jパーツ(グレー) (ABS)  
J Parts (Gray)




Kパーツ(グレー) (ABS)  
K Parts (Gray)




Lパーツ(ダークグレー) (ABS)  
L Parts (Dark gray)




Mパーツ(ライトグレー) (PS)  
M Parts (Light gray)




N1パーツ(イロブラ) (PS)  
N1 Parts (Multi-colored)




N2パーツ(イロブラ) (PS)  
N2 Parts (Multi-colored)



O1パーツ(ホワイト) (PS)  
O1 Parts (White)



O2パーツ(ホワイト) (PS)  
O2 Parts (White)



P1パーツ(ダークグレー) (PS)  
P1 Parts (Dark gray)



P2パーツ(ダークグレー) (PS)  
P2 Parts (Dark gray)




P3パーツ(クリア) (PS)  
P3 Part (Clear)



SB1パーツ(クリアピンク) (PS)  
SB1 Parts (Clear pink)



PC-130Bパーツ(グレー) (PE)  
PC-130B Parts (Gray)



シール  
Stickers



水転写式デカール  
Water Decals



※本商品は精密な加工を施している為、製造工程上、部品形状には多少の差異がございます。  
※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。  
\* Intricate processing may create small differences in the parts during manufacturing.  
\* Bubbles may be present in the clear parts from manufacturing.





# 組み立て前の基本説明

Basic instructions before assembly

## アンダーゲートの切り取りかた Trimming under-gate material

※「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側にゲートがあります。  
 ※の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。  
 \* Parts designated **UNDERGATE** have excess runner on their inner or back sides.  
 Make sure to trim the portions indicated by the **▶** arrow.



※説明のイラストは一例です。\* Illustrations are examples.

## コアスプレンドー [CORE SPLENDOR]



## アドラー式型 [ADLER ZWEI]




## シルエットフライヤー [SILHOUETTE FLYER]




## シールド [SHIELD]



説明書をよく読んで完成させましょう。  
 Please read the instructions carefully before assembling.



## パーツの切り取りかた How to cut out parts



※説明のイラストは一例です。\* Illustrations are examples.

## 組み立て説明図用アイコン Symbols for assembly instruction manuals

|     |                                                       |    |                                                                    |    |                                                |   |                                                 |   |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 1   | 1-2-3の順番で組み立てる<br>Follow the numerical order 1-2-3... | !  | 向きに注意して組み立てる<br>Pay attention to part orientation when assembling. | x2 | 部品を数値の個数作る<br>Build specified number of parts. | 1 | シールの番号<br>Sticker number                        | ① | 水転写式デカールの番号<br>Water decal number                 |
| 90° | 数値に合わせて回転させる<br>Rotate as indicated.                  | ○  | 先に組み立てる<br>Assemble this part first.                               | ○  | 後から組み立てる<br>Assemble this part later.          | ↔ | 反対側も同じように動かす<br>Move the opposite side as well. | ↕ | 両側に同じパーツを取り付ける<br>Both sides use identical parts. |
| ⬅➡  | 反対側に貼り付けるパーツ<br>Attach to the opposite side.          | ⬅➡ | どちらかを選んで取り付ける<br>Select a part to attach.                          | ✂  | 切り取り注意<br>Cut out carefully.                   | ✂ | 切り取る場所<br>Cut here.                             | ⚙ | ビスの締めすぎに注意する<br>Do not overtighten screws.        |
|     |                                                       |    |                                                                    |    |                                                |   |                                                 | 🔪 | 接着をするところ<br>Apply glue here.                      |

## 1 CORE SPLENDOR





・組立1で使用するパーツ Parts for the assembly 1




## 1 【コアスプレンドーの組立】

### 1 CORE SPLENDOR



パーツの向きや形状に注意してください。  
 Make sure that the parts are facing the right ways and in the right positions.




## 1 きれいに切り取ります。 Cut out cleanly.




## 1 3



## 1 1 (着陸状態) Landing Mode



## 1 1 (飛行状態) Flight Mode





2 CHEST UNIT

・組立2で使用するパーツ - Parts for the assembly 2

|                                                         |                                |                        |                         |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
| D(インパルスガンダム)(ライトグレー)<br>D (IMPULSE GUNDAM) (Light gray) | E(レッド)<br>E (Red)              | G(グレー)<br>G (Gray)     | I(グレー)<br>I (Gray) (x2) |
| J(グレー)<br>J (Gray)                                      | N1(イロブラ)<br>N1 (Multi-colored) | O1(ホワイト)<br>O1 (White) |                         |

2 (胸部の組立)  
(1) CHEST UNIT

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

向きをかえます。  
Turn the parts.

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

向きをかえます。  
Turn the parts.

2 (2)

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

2 (3)

N121

N122

O118

3 HEAD UNIT

・組立3で使用するパーツ - Parts for the assembly 3

|                   |                    |                                |                        |                       |                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| E(レッド)<br>E (Red) | G(グレー)<br>G (Gray) | N1(イロブラ)<br>N1 (Multi-colored) | O1(ホワイト)<br>O1 (White) | P3(クリア)<br>P3 (Clear) | PC(グレー)<br>PC (Gray) |
| シール<br>Stickers   |                    |                                |                        |                       |                      |

3 (頭部の組立)  
HEAD UNIT

O111

E12

PC3

O114

P36

O110

N110

O115

N122

456 ARM UNITS

・組立4・5・6で使用するパーツ - Parts for the assembly 4, 5, and 6

|                                |                                |                                       |                         |                      |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| B(ホワイト) (x2)<br>B (White)      | C(ホワイト)<br>C (White)           | D(X-FRAME)(グレー)<br>D (X-FRAME) (Gray) | I(グレー) (x2)<br>I (Gray) | K(グレー)<br>K (Gray)   |
| N1(イロブラ)<br>N1 (Multi-colored) | N2(イロブラ)<br>N2 (Multi-colored) | O1(ホワイト)<br>O1 (White)                | O2(ホワイト)<br>O2 (White)  | PC(グレー)<br>PC (Gray) |

4 (右腕の組立)  
(1) RIGHT ARM

K1

I1

K2

PC10

I5

PC18

I6

B3

C30

前  
FRONT

前  
FRONT

前  
FRONT



**4 (2)**

向きを  
かえます。  
Turn the parts.

向きを  
かえます。  
Turn the parts.

(X-FRAME)  
D11

(X-FRAME)  
D16

前  
FRONT

**5 (1) 左腕の組立**  
**LEFT ARM**

**5 (1)**

前  
FRONT

**5 (2)**

向きを  
かえます。  
Turn the parts.

(X-FRAME)  
D6

(X-FRAME)  
D2

(X-FRAME)  
D7

前  
FRONT

**6 (肩部の組立)**  
**SHOULDER UNITS**

**7 (上半身の完成)**  
**UPPER BODY**

(N21)  
N11

(N23)  
N13

O28  
O18

前  
FRONT

**8 9 WEAPONS**

**8 (アードラー式型の組立)**  
**ADLER ZWEI**

**9 (シールドの組立)**  
**SHIELD**

・組立8・9で使用するパーツ - Parts for the assembly 8 and 9

|                               |                       |                     |                     |                              |                                 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|
| A (イロブラ)<br>A (Multi-colored) | C (ホワイト)<br>C (White) | G (グレー)<br>G (Gray) | J (グレー)<br>J (Gray) | M (ライトグレー)<br>M (Light gray) | N1 (イロブラ)<br>N1 (Multi-colored) |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------|

ツヴァイ  
Zwei

ミゾのある方  
The side with  
the groove.

きれいに  
切り取ります。  
Cut out cleanly.

**8 (アードラー式型の組立)**  
**ADLER ZWEI**

向きを  
かえます。  
Turn the parts.


きれいに  
切り取ります。  
Cut out cleanly.

**9 (シールドの組立)**  
**SHIELD**

アンダーゲート  
UNDER GATE


前  
FRONT






チェストフライヤーへの変形(ガンダムエクスインプルスの上半身に戻す際には、逆の手順を行ってください。)  
Transformation into the Chest Flyer (Follow the steps in reverse to turn it back into the upper body of the GUNDAM Ex IMPULSE.)



10 CHEST FLYER



・組立10で使用するパーツ - Parts for the assembly 10




※説明のため、一部画像を省略しています。  
\* For explanatory purposes, some images have been omitted.





〔着陸状態〕  
Landing Mode

※手首とD11またはD10は外しておきます。  
\* Remove the wrist part and D11 or D10.



〔飛行状態〕  
Flight Mode





11 WAIST UNIT

C(ホワイト)  
C (White)

G(グレー)  
G (Gray)

J(グレー)  
J (Gray)

N1(イロブラ)  
N1 (Multi-colored)

O1(ホワイト)  
O1 (White)

PC(グレー)  
PC (Gray)

11 (腰部の組立)  
(1) WAIST UNIT

※穴のある方  
\* Side with a hole

PC7

J4

J5

N125

PC7

O113

O119

G31

O112

前  
FRONT

C3

C4

C6

前  
FRONT

奥までしっかり  
はめ込みます。  
Tightly fit the parts  
as far as they will go.

J2

前  
FRONT

121314 LEG UNITS

A(イロブラ)  
A (Multi-colored)

B(ホワイト)  
B (White)

C(ホワイト)  
C (White)

D(インパルスガンダム)(ライトグレー)  
D (IMPULSE GUNDAM) (Light gray)

E(レッド)  
E (Red)

G(グレー)  
G (Gray)

I(グレー)  
I (Gray)

J(グレー)  
J (Gray)

N1(イロブラ)  
N1 (Multi-colored)

N2(イロブラ)  
N2 (Multi-colored)

O1(ホワイト)  
O1 (White)

O2(ホワイト)  
O2 (White)

PC(グレー)  
PC (Gray)

12 (脚部の組立)  
(1) LEG UNITS

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

I13

PC21

I14

I15

I16

I17

I18

I25

前  
FRONT

G15

PC19

I23

I24

PC5

I25

PC6

前  
FRONT

13 (右脚の組立)  
(1) RIGHT LEG

D11

D12

B17

B16

I12

前  
FRONT

12

13



N112

PC6

N113

N111

1

2

3

E9

N115

N116

O15

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

1

2

121

1

2

1

19

20

22

向きを  
かえます。  
Turn the parts.

3

4

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

1

2

3

A8

B15

B14

13

(1)

※ヒザを大きく曲げると、太腿がスライド可動します。しっかりスライドするか確認してください。  
(スライド部を手で持っている可動しないことがあります。)  
\* The thighs slide when the knees are deeply bent. Please check to see if they properly slide.  
(Holding the sliding sections may hinder their movement.)

〈横から見た図〉  
<View from the side>

14

(1)

LEFT LEG

12

(4)

O22

O26

12

(2)

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

D12

D11

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

O24

O23

B16

B17

12

(3)

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

D12

D11

(インパルスガンダム)  
(IMPULSE GUNDAM)

O24

O23

B16

B17

12

(3)

N212

PC6

N213

N211

1

2

1

19

20

22

向きを  
かえます。  
Turn the parts.

3

4

E10

N215

N216

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

1

2

1

21

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

1

2

3

A8

B15

B14

14

(2)

※ヒザを大きく曲げると、太腿がスライド可動します。しっかりスライドするか確認してください。  
(スライド部を手で持っている可動しないことがあります。)  
\* The thighs slide when the knees are deeply bent. Please check to see if they properly slide.  
(Holding the sliding sections may hinder their movement.)

〈横から見た図〉  
<View from the side>

奥までしっかりはめ込みます。  
Tightly fit the parts as far as they will go.

1

N126

J6

C2

きれいに切り取ります。  
Cut out cleanly.

1

2

3

A8

B15

B14

14

(2)

※ヒザを大きく曲げると、太腿がスライド可動します。しっかりスライドするか確認してください。  
(スライド部を手で持っている可動しないことがあります。)  
\* The thighs slide when the knees are deeply bent. Please check to see if they properly slide.  
(Holding the sliding sections may hinder their movement.)

〈横から見た図〉  
<View from the side>

16

(2)

LOWER BODY

15

11

13


14

12


(3)

レッグフライヤーへの変形(ガンダムエクスインプルスの下半身に戻す際には、逆の手順を行ってください。)  
Transformation into the Leg Flyer (Follow the steps in reverse to turn it back into the lower body of the GUNDAM Ex IMPULSE.)

17 LEG FLYER







・組立17で使用するパーツ - Parts for the assembly 17








＜横から見た図＞  
＜View from the side＞



※バンダイプラモデルアクションベース4 (別売り)ACB-4B⑩を使用してディスプレイできます。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 4 (sold separately) ACB-4B⑩.  
※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り)を使用してディスプレイできます。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 1 (sold separately).


# 1819 SILHOUETTE FLYER / Ex SILHOUETTE




・組立 18・19 で使用するパーツ - Parts for the assembly 18 and 19

|                                |                                |                            |                        |                              |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| C(ホワイト)<br>C (White)           | G(グレー)<br>G (Gray)             | H(ダークグレー)<br>H (Dark gray) | J(グレー)<br>J (Gray)     | L(ダークグレー)<br>L (Dark gray)   | M(ライトグレー)<br>M (Light gray)  |
| N1(イロプラ)<br>N1 (Multi-colored) | N2(イロプラ)<br>N2 (Multi-colored) | O1(ホワイト)<br>O1 (White)     | O2(ホワイト)<br>O2 (White) | P1(ダークグレー)<br>P1 (Dark gray) | P2(ダークグレー)<br>P2 (Dark gray) |
| PC(グレー)<br>PC (Gray)           |                                |                            |                        |                              |                              |


## 〔シルエットフライヤーの組立〕 SILHOUETTE FLYER





## 〔着陸状態〕 Landing Mode












## 〔飛行状態〕 Flight Mode



## 〔エクシルエットの組立〕 Ex SILHOUETTE









**19 (12)**

(飛行状態)  
Flight Mode

18

19 (11)

※J⑨は外しておきます。  
\* Remove J⑨.

※ミゾに合わせて組み立てます。  
\* Align with the grooves.

**19 (13)**


G 37

18 (3) で使用した J⑨  
J⑨ used in 18 (3)

※バンダイプラモデルアクションベース4 (別売り) ACB-4B⑩を使用してディスプレイできます。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 4 (sold separately) ACB-4B⑩.

※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り) を使用してディスプレイできます。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 1 (sold separately).

**20~25 GUNDAM Ex IMPULSE**



・組立 21~23・25・26 で使用するパーツ  
- Parts for the assembly 21~23, 25, and 26

|                              |                                 |                                       |                    |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| A(イロプラ)<br>A (Multi-colored) | C(ホワイト)<br>C (White)            | D(X-FRAME)(グレー)<br>D (X-FRAME) (Gray) | G(グレー)<br>G (Gray) |
| J(グレー)<br>J (Gray)           | SB1(クリアピンク)<br>SB1 (Clear pink) | PC(グレー)<br>PC (Gray)                  |                    |

**【コアスプレンドーの変形】  
CORE SPLENDOR TRANSFORMATION**

**20 (1)**

(飛行状態)  
Flight Mode

1

※J⑨は外しておきます。  
\* Remove J⑨.

**【合体】  
COMBINING**

**20 (2)**

10 (飛行状態)  
Flight Mode

17 (飛行状態)  
Flight Mode

1

2

※J⑨、J⑩は外しておきます。  
\* Remove J⑨ and J⑩.

※胸部、腕部、脚部は、P10、P11、P15、P16を参考に元に戻してください。  
\* Turn the chest, arms, and legs back using Pages 10, 11, 15, and 16 as references.

**【武器の装備】  
WEAPONS EQUIPMENT**

**21 (1)**

(左腕)  
Left arm

1

2

3

4

5

6

7

D 4 (X-FRAME)

※手首とD②またはD⑥は外しておきます。  
\* Remove the wrist part and D② or D⑥.

※グリップを持たせない場合は、①・②・③のみ行ってください。  
\* Follow steps ①, ②, and ③ if you are not using the grip.

**22 (1)**

G 35

G 9

G 3

G 36

G 8

G 2

**22 (2)**

※両腕に持たせられます。  
\* Can be carried on both arms.

※武器とD⑩(左腕: D④)は外しておきます。  
\* Remove the weapons and D⑩ (Left arm: D④).

(右腕)  
Right arm

1

2

D 14 (X-FRAME)


(左指)  
Left finger

②: 21 で使用した D 4  
D④ used in 21

前  
FRONT




23  
(1)



23  
(2)

※手首とD4は外しておきます。  
\* Remove the wrist part and D4.




24  
(1)


※手首とD4は外しておきます。  
\* Remove the wrist part and D4.



25  
(3)




25  
(5)



※バンダイプラモデルアクションベース4 (別売り) ACB-4Bを使用してください。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 4 (sold separately) ACB-4B.


※バンダイプラモデルアクションベース1 (別売り)を使用してください。  
\* This model is compatible with the ACTION BASE 1 (sold separately).

23  
(2)





前  
FRONT

25  
(1) GUNDAM Ex IMPULSE






前  
FRONT

25  
(4)



26  
(1) MULTIPACK

※コアスプレンドー、エクシリエットは外しておきます。  
\* Remove the CORE SPLENDOR and Ex SILHOUETTE.



※「MG 1/100 ストライクノールガンダム」 (別売り) に付属のノールストライカー  
\* The Noir Striker included in the MG 1/100 Strike Noir Gundam (sold separately).

※「MG 1/100 ストライクガンダム+I.W.S.P.」 (別売り) や「MG 1/100 ランチャー/ソードストライクガンダム」 (別売り) 等、様々なストライカーパックを装着することができます。  
\* Various Striker Packs, such as the MG 1/100 Strike Gundam+I.W.S.P. (sold separately) and MG 1/100 Launcher/Sword Strike Gundam (sold separately), can be equipped. Some plastic models can not be attached due to their shapes.

ランナーリサイクルへの  
取り組みはこちらから  
ご覧いただけます。  
Check here for more details about our runner recycling efforts.  
<https://www.bandaispirits.co.jp/hobbycenter/recycleproject.html>



※通信費等はお客様の負担となります。  
\* Fees for internet connection, etc., are not included.

※FOR CUSTOMERS IN JAPAN ONLY.