```
PMR3406 - Microprocessadores - Aula 11/05/2020
Gustavo Marangoni Rubo - 4584080
11 RB3 e RB4 - entrada digital c/IoC s/wpu
TRISB3=1; // RB3 como entrada
 TRISB4=1; // RB4 como entrada
 ANS 11 = 0; // RB3 como digital
ANS9=0: /RB4 como digital
 IOCB3=1; // habilita IoC do RB3
 IOCB4=1; // habilita IoC do RB4
 nRBPU=1; // desabilita Weak pull-ups
RBIE=1; // habilita a interrupção do PORTB
2 Tratamento IOC do PORTB
 int flag = 0; //inicializa a flag como talse
  void interrupt isr (void) {
      volatile int numTOC=0, num IOC ant=0;
      if (RBIE d&RBIF){
           char portB=PORTB; // lê portB
           numIOC = (portB & 0600011000); //mask
           numIOC = numIOC >> 3;
           lloperações bit-orbit para ajustar numtoc
           if (numIOCant == 0 $ & numIOC == 3){
          flag=1; //TRUE
         } else flag=0; //FALSE
           RBIF=0; //limpa flag de interrupção
            numIOCant = numIOC;
            l'atualiza o número anterior
```