Ejercicios prácticos en SIMULINK


I. OBJETIVO.

Conocer los bloques más comúnmente utilizados que se encuentran dentro de la librería de Simulink.




1. Un Modelo Simple

Fabricaremos un simple modelo:



- a. Para crear este modelo necesitaremos copiar boques desde las siguientes librerías:
 - Librería **Sources** (el bloque **Sine Wave**)
 - Librería **Sinks** (el bloque **Scope**)
 - Librería Continuous (el bloque Integrator)
 - Librería Signals & Systems (el bloque Mux)
- b. Con los bloques copiados dentro de la ventana del modelo, deberá verse algo como lo siguiente:




- c. Ahora conecte los bloques como se desea.
- d. Seleccione Start desde el menú Simulation y haga doble click en el bloque **Scope**. Deberá ver la respuesta del sistema debido a una entrada senoidal.

2. Conversión de Celsius a Fahrenheit


a. Para modelar la ecuación que convierte temperatura Celsius a Fahrenheit:

$$TF = \frac{9}{5}TC + 32$$

- b. Consideremos los bloques que necesitamos:
 - Bloque Ramp (desde la libreria Sources)
 - Bloque Constant, para definir una constante de 32 (desde la libreria Sources)
 - Bloque Gain, para multiplicar la señal de entrada por 9/5 (desde la libreria Math)
 - Bloque **Sum**, para sumar las dos cantidades (desde la libreria **Math**)
 - Bloque Scope para visualizar la salida (desde la librería Sinks)
- c. Tendremos como lo siguiente:



- d. Asigna valores a los bloques **Gain** y **Constant** haciendo doble click sobre ellos e ingresando el valor apropiado.
- e. Luego conecte los bloques como se muestra.



f. Ejecute y observe la respuesta en **Scope**.

3. Modelo de un Sistema Continuo


Modelo del sistema en ecuación diferencial

a. Para modelar la ecuación diferencial

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2x(t) + u(t)$$

donde u(t) es una onda cuadrada con amplitud 1 y una frecuencia de 1rad/sec.

- b. El bloque **Integrator**, integra su entrada x', para producir x.
- c. Otros bloques usados son el bloque Gain y Sum
- d. Para generar una señal cuadrada usa el bloque **Generator** y selecciona la forma *Square Wave* pero cambia las unidades por defecto a radians/sec.



e. Observa la salida con el bloque Scope

Modelo del sistema en Función de Transferencia

a. La ecuación modelada en este ejemplo, puede también ser expresado en función de transferencia. En el siguiente modelo usa el bloque **Transfer Fcn** el cual acepta **u** como entrada y **x** como salida.

Así el bloque **Transfer Fcn** de la ecuación:

$$\frac{dx(t)}{dt} = -2x(t) + u(t)$$


$$sX(s) = -2X(x) + U(s)$$

resolviendo:

$$X(s) = \frac{U(s)}{s+2}$$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{1}{s+2}$$

b. El bloque *Transfer Fcn* usa parámetros para especificar los coeficientes del numerador y denominador. En este caso el numerador es 1 y el denominador es: s+2. Especifica ambos términos como vectores de coeficiente en potencia decreciente de s sucesivamente. En este caso el numerador es 1 o [1] y el denominador es [1 2]. El modelo ahora llega a ser así:



c. El resultado de la simulación es idéntico al modelo previo realizado

4. Usando el bloque From Workspace

a. desde la línea de comandos de matlab escriba:

- » t=0:1:100;
- » e=sin(t);

deberá tener los vectores en columnas, para ello haga:


- » t=t'
- » e=e'

b. Luego implemente el siguiente diagrama en simulink. Utilice el bloque *From Workspace* y dentro de sus parámetros coloque la variable [t,e]




5. Usando el bloque: To Workspace


a. El bloque **Workspace** puede ser usado para entregar trayectorias de salida al workspace de MATLAB. El modelo de abajo ilustra este uso.




- b. La variable y y t aparece en el workspace cuando la simulación es completada. El vector time es almacenado usando un bloque Clock enviando al bloque To Workspace. El vector de tiempo también puede ser adquirido ingresando un nombre de variable sobre el Workspace I/O page de los Simulation Parameters.
- c. Realice ahora el siguiente ejercicio similar al anterior



Llene los parámetros de los bloques de **Saturation**, **Sine Wave**, **To Workspace**, como se muestra a continuación:








- d. Ir a la línea de comandos de matlab y escriba el comando whos
- e. Plotee desde aquí las salidas usando el comando *plot*(), para ello averigüé cual variable contiene dicha información.
- f. Modifique en el bloque **To Workspace** las diferentes maneras de almacenar los valores en el Workspace de matlab como se muestra en la figura:




g. Averigüe de qué manera se guarda la información en las diversas variables cuando es una: StructureWithTime, Structure, o Matriz. Para cada caso ploteee las gráficas obtenidas, y para ello utilice el comando plot(...).


6. Uso de varios subsistemas


a. Implemente el siguiente sistema de control PID en lazo cerrado.




b. Coloque los valores de los parámetros de las no linealidades como se muestra en las siguientes figuras








- c. Ejecute y observe la respuesta
- d. Ahora agrupe en pequeños subsistemas el modelo anterior para tenerlo de manera más ordenada, así:




e. El primer subsistema será el siguiente:



f. El segundo subsistema será el siguiente:



g. El tercer subsistema será el siguiente:



con esto completamos el sistema final