
Carga axial





Figura 2.2 Diagrama de carga-deformación.



Curva para un material ductil

Oy = esfungo a la fluencia y=yield= flowcia

Para el acevo:


E = 200 6Pa


Deformación unitaria



Probeta típica para ensayo o prueba de tensión

Diagrama esfuerzo - deformación





b) Aleación de aluminio

Figura 2.7 Diagrama esfuerzo-deformación para un material frágil típico.

Ley de Hooke. Modulo de elasticidad

La mayoria de los elementos en ingenieria, se diseñan para trabajar en la zona elastica donde se cumple:

Ley de Hooke F = K.x

E: Modulo de elasticidad € Deformación unitaria



O. E. C

pendiente.

Deformaciones de elementos sometidos a carga axial







Sí la varilla está cargada en otros puntos o sí consta de varias porciones con distintas secciones transversales y distintos materiales :

$$\delta = \sum_{i} \frac{P_{i}L_{i}}{\Lambda_{i}E_{i}}$$


Una varilla de sección variable




$$d\delta = \epsilon \, dx = \frac{P \, dx}{AE} \quad \Box > \quad \delta = \int_0^L \frac{P \, dx}{AE}$$



Sistemas que involucran cambio de temperatura




restringidos contra la expansión termal




Problema 01

El cable BC de 4 mm de diámetro es de un acero con E = 200 GPa. Si se sabe que el máximo esfuerzo en el cable no debe exceder 190 MPa y que la elongación del cable no debe sobrepasar 6 mm, encuentre la carga máxima P que puede aplicarse como se muestra en la figura.



D.C.L para AB



1 2 4 4 6

Lac = 7,211m


FBC = 2091N

La carga mas critica es 2091 N para F bc

P= 0,9509, 20910 = 7988N) P= 0,9509 FB.

Problema 03

de diámetro y por dos mangas de 1.5 pulg de diámetro exterior unidas a la varilla. Si se sabe que E = 29 x 106 psi, determine a) la carga P tal que la deformación total sea de 0.002 pulg, b) la




8	Carga	
:	Longitud	

E: Modulo de elasticidad

	L(pulg)	d (pulg)	A (pola)	L/A (pulg')
AB	2	1,5	1,7671	1,1318
BC	3	1	0,7854	3,8197
CD	2	1,5	1,7671	1,1318

Problema 20

Si se sabe que existe una separación de 0.02 pulg cuando la temperatura es de 75°F, determine a) la temperatura en que el esfuerzo normal de la barra de aluminio será igual a -11 ksi, b) la longitud exacta correspondiente de la barra de aluminio.




$\delta_T = \alpha(\Delta T)L$

1 Ksi = 1000 psi

On = - 11Ksi (compresión)

P= 30,8 Kip / 1 Kip= 1000/6f

Si no hubiera la pared izquierda




0,050657 polg = 14 polg. 12-70 /of. DT +18 polg 12,9x70 /of. DT

TENE = 201,58° F


Problema 16

Dos varillas cilíndricas, una de acero y la otra de latón se unen en C y están restringidas por soportes rígidos en A y en E. Para la carga mostrada y sabiendo que E_a = 200 GPa y E_I = 105 GPa, determine a) las reacciones en A y en E, b) la deflexión del punto C.



Sc= SAB + 8BC

Relación de Poisson



$$\epsilon_x = \sigma_x / E$$

 $\nu = -\frac{\text{deformación unitaria lateral}}{\text{deformación unitaria axial}}$

$$\nu = -\frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} = -\frac{\epsilon_z}{\epsilon_x}$$





Figura 2.36 Contracción transversal de una barra bajo fuerza de tensión axial.

Carga multiaxial. Ley de Hooke generalizada



Deformacion unitaria cortante




Figura 2.42 Elemento cúbico sujeto a esfuerzos cortantes.

σ . E. €

6 Modulo de rigidez o modulo de cortante del material

Y ... angulo de deformación



$$\tau_{yz} = G\gamma_{yz}$$

$$\tau_{zx} = C\gamma_{zx}$$

$$\begin{split} & \boldsymbol{\epsilon}_z = + \frac{\sigma_z}{E} - \frac{\nu \sigma_y}{E} - \frac{\nu \sigma_z}{E} \\ & \boldsymbol{\epsilon}_y = -\frac{\nu \sigma_z}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu \sigma_z}{E} \\ & \boldsymbol{\epsilon}_z = -\frac{\nu \sigma_z}{E} - \frac{\nu \sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E} \\ & \boldsymbol{\gamma}_{yy} = \frac{\tau_{yy}}{G} - \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} - \gamma_{zz} = \frac{\tau_{zz}}{G} \end{split}$$




Figura 2.43 Deformación de un elemento cúbico debido a esfuerzos cortantes.

Figura 2.54 Carga axial aplicada sobre un elemento mediante placas rigidas.

Figura 2.55 Carga axial aplicada sobre un modelo de caucho mediante placas rigidas.

Figura 2.56 Carga axial concentrada aplicada sabre un modelo de caucho.

- 1. La carga real y la utilizada para calcular los esfuerzos deben ser estática-
- mente equivalentes.

 2. Los esfuerzos no pueden calcularse, de esta manera, en la cercanía inmedia ata de los puntos de aplicación de las cargas. Deben utilizarse métodos teóricos o experimentales avanzados para determinar la distribución de esfuerzos en estas áreas.






Figura 2.57 Distribuciones del esfuerzo en una placa sometida a cargas axiales concentradas.

Concentración de esfuerzos



Problema 27

Si se sabe que el agujero tiene un diámetro de 9 mm, determine a) el radio $r_{\!f}$ de los filetes para el cual ocurre el mismo esfuerzo máximo en el agujero A y en los filetes, b) la carga máxima permisible P correspondiente si el esfuerzo permisible es de 100 MPa.




Problema 12

La carga vertical P se aplica en el centro A de la sección superior de un cono circular truncado con altura h, radio mínimo a y radio máximo b. Si se denota con E el módulo de elasticidad del material y se desprecia el efecto de su peso, determine la deflexión del punto A.




Una varilla de sección variable



Problema 22

Un cuadro de 30 mm se grabó en uno de los lados de un gran recipiente de acero a presión. Después de la presurización, la condición de esfuerzo biaxial en el cuadro es como se muestra en la figura. Para E = 200 GPa y ν = 0.30, determine el cambio en la longitud de a) el lado AB, b) el lado BC, c) la diagonal AC.



$$\begin{aligned} \epsilon_{i} &= + \frac{\sigma_{s}}{E} - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} + \frac{\sigma_{s}}{E} - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} + \frac{\sigma_{s}}{E} - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} + \frac{\sigma_{s}}{E} - \frac{\nu \sigma_{s}}{E} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{80 \times 10^{6} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} - \frac{0.30 \cdot 40 \times 10^{6} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{0.30 \times 80 \times 10^{6} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{0.30 \times 80 \times 10^{6} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{40 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{8 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{10 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} \\ \epsilon_{ij} &= - \frac{10.2 \times 10^{5} \, \text{Pa}} + \frac{10.2 \times 10^{5} \, \text{Pa}}{200 \times 10^{5} \, \text{Pa}} = \frac{3.4 \times 10^{5}}{200 \times 10^{5} \,$$