Untrusted Component

Hypervisor TCB

CVM TCB

Non-CVM Kernel

Accelerator Driver Frontend

VMM

Accelerator Driver Frontend

Accelerator CVM

Accelerator Driver

EasyAda-hypRV

EasyAda-SM

SM Slot 0

Secure Region Slot

Accelerator Slot

.....

Default Slot

Region

Region

Region

Region

Region

Region

Accelerator Region

Accelerator Region

Accelerator Region

Default Region

Default Region

Default Region

Secure Monitor

Secure Memory

Accelerator

RWX=111

RWX=000

Physical Memory