Untrusted Component

Hypervisor TCB

CVM TCB

Non-CVM

Device Driver

VMM

Device Driver

EasyAda-hypRV

CVM

Device Driver

EasyAda-SM

SM Slot

Secure Region Slot

Secure Device Slot

Secure Region Slot

.....

Default Slot

SM Region

Region

Region

Region

Default Region

SM Region

Region

Region

Region

Default Region

SM Region

Region

Region

Region

Default Region

Secure Monitor

Secure Memory

Dev MMIO

RWX=111

RWX=000

Physical Memory