I-Dipôle électrique :

Un dipôle électrique constituée par $\sum de$ 2 charges électriques -q et +q placée en 2 point A et B.

Le potentiel cree en P : $V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{|q|\cos\theta}{r^2} \times \underset{|AB|}{\longrightarrow} \text{ou } V_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \times \frac{\mathcal{M}._{u_p}^{M.\rightarrow}}{r^2}$

 \mathcal{M} =q. $\underset{AB}{\longrightarrow}$:Moment dipolaire du système

 $\stackrel{
ightarrow}{\displaystyle u_p}$: Vecteur unitaire de la direction $\stackrel{
ightarrow}{\displaystyle o_P}$

r :distance OP

 $\mathcal{M}_{u_p}^{ op}$:représente la projection $\underset{\mathit{OP}}{\longrightarrow}$ de $\underset{u_p}{ op}$ sur la projection $\underset{\mathit{OP}}{ op}$



A-LE MUSCLE CARDIAQUE :



1- la particularité d'avoir un fonctionnement automatique en dehors de toute commande nerveuse; de lui même, il donne naissance à des potentiels d'action rythmiques et l'innervation extérieure n'intervient que pour moduler la fréquence de cette activité.

OCM

2-Bien que les cellules myocardiques soient distinctes les unes des autres, toutes les fibres se contractent de manière pratiquement synchrone. Tout se passe comme si le myocarde auriculaire et le myocarde ventriculaire étaient chacun constitué d'une seule cellule.

B/ ACTIVITE ELECTRIQUE DE LA FIBRE CARDIAQUE

-En raison de la grande durée du potentiel d'action, il existe toujours un certain intervalle de temps pendant lequel la fibre est entièrement excitée. En admettant un potentiel d'action de forme trapézoïdale, on peut présenter schématiquement l'activité électrique de la fibre par 4 phases successives (figure 1).

Phase diastolique; tous les points sont au même potentiel et il n'y a pas de courant dans le volume extérieur.

La fibre est en cours d'activation; la partie activée est négative et la fibre se comporte alors, à chaque instant, comme un dipôle électrique dont le moment a le même sens que la progression de l'excitation.


La fibre est entièrement excitée; tous les points sont au même potentiel et il n'y a pas de courant extérieur.


La fibre est en voie de restauration; la partie restaurée est positive et, à chaque instant; la fibre peut être représentée par un dipôle.

Si le potentiel d'action à la même durée en tout point de la fibre, la restauration progresse dans le même sens que l'activation et le dipôle est de sens opposé au dipôle d'activation

Par contre, dans le cas où le potentiel d'action est plus long en A qu'en A', la restauration progresse en sens inverse de l'activation et le dipôle est de même sens que le dipôle d'activation

-L'intérêt de la représentation dipolaire réside dans le fait que, moyennant certaines hypothèses, il est facile de déterminer les effets à distance de la fibre.





C) ACTIVITE ELECTRIQUE DE L'ENSEMBLE DU CŒUR :

- -On peut à tout instant représenter l'état électrique d'une des deux parties du myocarde par un dipôle unique obtenu par somme vectorielle des dipôles "élémentaires" représentant chaque fibre. Chacune des deux parties subit successivement les phases d'excitation et de restauration. L'activation prend au niveau du nœud sinusal de Keith-Flack (activation articulaire) .gagne le nœud de Aschoff-Tawara et se propage ensuite dans le myocarde par le faisceau de His (Fig 2).
- -La succession des évènements électriques peut être schématisée selon le tableau suivant :

| | | Onde P | | Complexe QRS | | Onde T |
|--------------------------|-------------|---|-------------|--|-------------|--|
| Myocarde auriculaire : | Repos | En voie d'excitation | Excite | En voie de restauration | Repos | Repos |
| Myocarde ventriculaire : | Repos | Repos | Repos | En voie d'excitation | Excite | En voie de restauration |
| Effet électrique : | Pas d'effet | Dipôle d'excitation <mark>auriculaire</mark> | Pas d'effet | Dipôle de restauration <mark>Auriculaire</mark> Dipôle d'excitation ve <mark>Ventriculaire</mark> | Pas d'effet | Dipôle de restauration <mark>Ventriculaire</mark> |

II/ PRINCIPE DE L'E.C.G

A-VECTEUR CARDIAOUE:

- -Le cœur peut être assimilé, à un dipôle dont le moment est appelé vecteur cardiaque qui varie en grandeur, sens, direction et origine au cours du temps<mark>, a</mark> <mark>condition de se placer à grande distance</mark> du cœur, on peut admettre que l'origine du vecteur cardiaque reste fixe.
- -Cette origine, située dans le ventricule gauche, est appelée centre électrique du cœur.
- -Lorsque le cœur est au repos, ou excité le vecteur cardiague =0, pas d'effet électriaue.
- -Au cours d'une phase d'excitation Ou de restauration (P.QRS.T), le vecteur cardiaque n'est pas nul, l'origine restant fixe son extrémité décrit une courbe appelé vectocardiogramme.
- -Le vectocardiogramme d'une phase donne l'évolution au cours du temps du vecteur cardiaque pour cette phase. Il existe trois vectocardiogramme correspondant aux trois phases: P. ORS, et T

B/ POTENTIEL ENGENDRE PAR LE VECTEUR CARDIAQUE A UN INSTANT

Pour simplifier la suite nous supposerons que les potentiels sont relevés en 3 points R,L,F (RIGHT, LEFT, FOOT) formant un triangle équilatéral de Einthoven dont le centre, est occupé par le point 0 centre électrique

$$V_R = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{\overrightarrow{c}}{r^2} \times \underset{u_R}{\longrightarrow} \approx \xrightarrow{c} \times \underset{u_R}{\longrightarrow} \text{et } V_L = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{\overrightarrow{c}}{r^2} \times \underset{u_L}{\longrightarrow} \approx \xrightarrow{c} \times \underset{u_L}{\longrightarrow} \text{et } V_F = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \times \frac{\overrightarrow{c}}{r^2} \times \underset{u_F}{\longrightarrow} \approx \xrightarrow{c} \times \underset{u_F}{\longrightarrow}$$

-Le triangle R,L,F etant équilatéral est le même dans les 3 expressions et $4\pi \varepsilon r^2$ =cte, V_R est proportionnel a $\underset{c}{\rightarrow} \times \underset{u_R}{\rightarrow}$ et V_F a $\underset{c}{\rightarrow} \times \underset{u_F}{\rightarrow}$ et V_L a $\underset{c}{\rightarrow} \times \underset{u_L}{\rightarrow}$

- -Dans le pratique on mesure la differnce entre 2 points non pas le potentiel en 1 seul point:
- $\begin{array}{c} \textbf{-POUR } \ \textbf{\textit{D}}_1 = \textbf{\textit{V}}_L \textbf{\textit{V}}_R = \xrightarrow{} \times (\xrightarrow{} \xrightarrow{}) \ \textbf{\textit{POUR }} \ \textbf{\textit{D}}_2 = \textbf{\textit{V}}_F \textbf{\textit{V}}_R = \xrightarrow{} \times (\xrightarrow{} \xrightarrow{}) \\ \textbf{\textit{POUR }} \ \textbf{\textit{D}}_3 = \textbf{\textit{V}}_F \textbf{\textit{V}}_L = \xrightarrow{} \times (\xrightarrow{} \xrightarrow{}) \\ \leftarrow \ \textbf{\textit{C}} \ \times (\xrightarrow{} \xrightarrow{} \xrightarrow{}) \\ \leftarrow \ \textbf{\textit{U}}_F \ \cdots \ \textbf{\textit{U}}_F$

$$NB: V_L + V_R + V_F = O$$



II/ MANIPULATION: A/ ENREGISTREMENT:

ETC W

Lire le mode d'emploi de l'appareil et repérer les Boutons de commande.

Faire allonger le patient, bras le long du corps : il ne doit faire aucun mouvement sous peine de superposer à l'ECG

Placer les électrodes après les avoir enduites de gelée dépolarisante.

Brancher la masse de l'appareil et Mettre l'appareil sous tension.

Observer le déplacement de l'aiguille traceuse sans faire défiler le papier.

Placer l'aiguille au centre du papier

Envoyer une impulsion de ImV donnée par l'appareil et régler l'amplification pour que la déviation corresponde à 10mm

Faire l'enregistrement de DI,DII et DIII

Chaque étudiant doit être une fois patient et une fois manipulateur

Pour mieux comprendre le traçage en détail d'ECG Voir l'explication en vidéo de Chahd EL Achari sur se lien :

https://drive.google.com/drive/u/O/folders/1boO9TdJ2Tv-78xkyxik9xC78Zo\$IEu2r

D/ AXE ELECTRIQUE D'UNE PHASE :

- -L'axe électrique QRS est la direction du vecteur cardiaque moyen de la phase URS.
- -D'après le vectocardiogramme QRS on voit que la direction de l'axe électrique est sensiblement la même que celle du vecteur cardiaque maximum de la phase QRS dont les projections correspondent aux pics R de l'électrocardiogramme
- -le vectocardiogramme étant <mark>symétrique,</mark> le vecteur moyen est porté par l'axe du système qui est aussi la direction du vecteur cardiaque maximum.
- -Pour obtenir l'axe électrique QRS il faut pointer la hauteur des pics R sur les enregistrements DI DII, les reporter sur ODI et ODII et construire L'axe électrique alors à partir de ces projections.

On fait de même avec les ondes P et T pour construire les axes Ap et AT.

-Les valeurs des angles que font les axes électriques avec la direction ODI (sens positif: sens des aiguilles d'une montre) sont significatives en électro cardiologie.

QCM

| Paramètre d'un ECG : | Duree en \$ | Amplitude | Forme | Angle forme par et l'axe électrique |
|-------------------------|-------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| ONDE P | 0.08 a 0.1 | <0,25 mV en DII | Arrondie donne aplati | +50° à +60° |
| ESPACE PR,PQ | 0.18 | | | |
| COMPLEXE RAPIDE QRS | 0.08 | 0,5 à 2mV Q < R/3 | Variable suivant la dérivation. Si Q existe : 0,04 s | 0 à +90° |
| ESPACE ST | Peu précis | | | |
| ONDE T | Peu précis | 0,1 a 0,4 | Asymétrique | 0 à + 80° |
| ESPACE QT | 0.3 a 0.35 | | | |

B/ ETUDE DE L'ELECTROCARDIOGRAMME:

- -Période globale du processus cardiaque
- -Il suffit de prendre seulement deux composantes. On choisit DI, DII car ce sont généralement

les plus intenses et on trouve la direction des vecteurs cardiaques moyens en menant les <u>aux axes ODI, ODII</u> à partir des sommets des pics (PoDI, PODII) En mesurant la hauteur des pics correspondants aux ondes P, R et T, déterminer la direction des vecteurs électriques moyen d'excitation auriculaire, ventriculaire et de restauration ventriculaire.