




Nota: Configurar el trimmer de salida del LX-LCBST a 5V




Circuito de carga de batería




Lector de tarjeta SD



Nota: Se puede usar otro header o pads o cualquier cosa



Nota: Se puede usar otro header o pads o cualquier cosa



Nota: El módulo GY-NEO6MV2 tiene un regulador, por lo que se puede alimentar a 5V y 3.3V, pero es mejor alimentarlo a 5V para que se cargue la pila interna.

TITLE:

Sheet_1

REV: 1.0



Company: Your Company

Sheet: 1/1

Date: 2025-01-21 Drawn By: