دليل تشغيل هيك-كونكت تيم

ترجمة كاملة لفيديو الحضور والانصراف والأكسس. القناة SYSCOM، المدة 51 دقيقة.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGWnYzV-gmY

00:20 — إيه هو هيك-كونكت تيم

الأكسس والحضور من أوله لآخره. فيه منصة تانية اسمها HiPartner Pro للمتكاملين، ودي مش موضوع الفيديو. بيخليك تدير الأكسس كنترول والكاميرات والإنتركم، ومش تطبيق بس، ده موقع ويب كامل. الفيديو عن تشغيل كان بس للكاميرات البيت وإنتركم الباب. دلوقتي فيه جزء تاني اسمه Teams أو منظمات، وده للشركات. المنصة هي نفسها هيك-كونكت 6 اللي كانت قبل كده. زمان التطبيق

01:23 — الفرق بين الحساب الشخصي والتيم

تقدر تعمل أشخاص وأقسام ومناطق، ومزامنة أوتوماتيك، وحسابات مدير ليها صلاحيات، من الويب ومن التطبيق. وترد على الإنتركم. وضع Teams لسه مجاني: 10 أجهزة أو 10 أبواب، و100 شخص، من غير فلوس. في التيم وضع Personal: تشوف الكاميرا لايف، تفتح الباب من بعيد،

مستويات وصول، تصاريح زوار مؤقتة، وتقارير حضور. وأهم حاجة: تسجيل حضور من الموبايل بمكان الـ GPS. الأكسس بقى كامل: QR لكل الناس في الشركة مش للمدير بس، بلوتوث، كارت، صلاحيات بأوقات،

03:10 — الرخصة

وموظفين بلا حدود. فيه رخص لباب واحد، أو 5 أبواب، أو 10. فيه سنوي وفيه دائم، على حسب عدد الأجهزة. على المجاني، مش بتلغيه. مثال: رخصة جهاز واحد وموظفين من غير حد، سنوية، يبقى المجموع 11 جهاز لو عديت 10 أجهزة و100 شخص، لازم رخصة. الرخصة بتتضاف

04:50 — إنشاء التيم

مش ظاهر، الخيار فوق على الشمال. من غير التيم انت شايف قائمة الأجهزة بس، ومش قادر تضيف مستخدمين. عنده حساب شخصي خلاص، متفتحش حساب جديد. ادخل بالحساب ده. هيظهر خيار Create Team. لو البانر ادخل على موقع هيك-كونكت. لو العميل

أبواب. لو مش هتستخدم خدمة، متعملهاش عشان القوائم متلخبطكش. اضغط Create. دلوقتي انت جوه التيم. مكتب. وبعدين اختار الخدمات المجانية. يقدر يعلم الكل: فيديو ومراقبة وإنتركم. ده مش بيخصم من حد العشرة التيم يبقى اسم الشركة. اكتب العنوان، التوقيت، التليفون، ونوع المكان: محل، مكتب، أو مصنع. في المثال اختار اضغط Create Team. هيعرض مقارنة بين الشخصي والتيم. اضغط Accept. اسم

07:44 — الرجوع للأجهزة الشخصية

من فوق تقدر تحول لوضع الأجهزة الشخصية، وترجع تاني للتيم. نفس الحساب، فيه الاتنين.

07:55 — إضافة الأجهزة

روح قسم Device. الأجهزة متقسمة بالنوع. المنطقة الأساسية في المثال اسمها Example Company.

08:15 — المناطق

بيفصل الأجهزة والناس. تقدر تخلي منطقة واحدة لو عاوز كل الموظفين يتمزامنوا على كل الأجهزة طول الوقت. اعمل منطقة جديدة، مثلا فرع، ومنطقة تانية لفرع تاني. التقسيم ده

09:05 — إضافة كنترول الأكسس

فيرموير. من الويب: Network ثم Device Access، وفعل Hik-Connect، وهتلاقي Verification Code. جوه المنطقة ضاف كنترولر موجود على الشبكة. على الجهاز لازم نت، وآخر

والمنطقة. اضغط Add. المنصة تدور على الجهاز، ولما تلاقيه يتضاف. بعدها بتقترح تعمل Access Level فورا. وكود التحقق، والاسم، واليوزر admin، وباسورد تفعيل الجهاز وهو نفسه باسورد صفحة الويب، والتوقيت، السيريال آخر الحروف قبل الأرقام، 9 خانات. على المنصة Add Device: السيريال،

14:00 — مستوى الوصول

باب، والتاني Operations Office على الباب التاني. كده شخص يقدر يدخل الإدارة بس، والتاني العمليات بس. مستوى الوصول هو اللي بينزل الناس على منطقة معينة. في المثال سمى الأول Management Office على

12:25 — جهاز الوجه

منطقة تانية. السيريال من صفحة الويب: حرفين وبعدين الأرقام. التسجيل بنفس طريقة السيريال وكود التحقق. يضيف جهاز تعرف على الوجه في

14:30 — تغيير اسم الأبواب

يقدر يغير اسم كل باب عشان التقرير يقول اسم الباب مش رقم.

15:45 — الإعداد عن بعد

من المنصة يقدر يدخل إعداد الجهاز من غير ما يروح له.

16:40 — الأقسام وربطها بالمناطق

قسم تابع للفرع. الفايدة: مدير الهندسة يشوف موظفين الهندسة بس، ومدير المبيعات يشوف المبيعات بس. اعمل Department. كل فرع يتربط بالمنطقة بتاعته. جوه الفرع تقدر تعمل أقسام زي مبيعات وهندسة، وكل في الأشخاص

19:20 — إضافة شخص بصورة

Add Person. اكتب الاسم. الصورة تترفع من الكمبيوتر. جهاز التسجيل USB لسه مش متوافق يوم الفيديو. جوه القسم اضغط

20:35 — الكارت والبصمة

بيقول مرر الكارت، والرقم يتكتب لوحده. البصمة من الجهاز: يحط صباعه 3 مرات، وبعدين يقول تم التسجيل.
من بيانات الشخص اختار تسجيل كارت: يدوي بالرقم، أو من جهاز تسجيل، أو من الجهاز نفسه. الجهاز

22:50 — الرقم السري

له. المستوى مربوط بالمنطقة. لو الشخص في منطقة فيها كنترولر واحد، المزامنة هتنزل على الجهاز ده بس.
علم إن الشخص يقدر يفتح الباب بالكود، واختر مستويات الوصول المسموحة

23:40 — ليه المستوى أو الموظف أو الجهاز مش ظاهر

إن المناطق مختلفة. الموظف مش هيشوف مستويات منطقة تانية، ومش هينزل على جهاز مش في منطقته.
لو بتحاول تربط موظف فرع بمستوى مش ظاهر، السبب

24:20 — سحب الموظفين من الجهاز

على حسب العدد والنت. الصور مش بتظهر فورا، بتتزامن متأخرة. وفيه طريقة تالتة: ملف إكسل دفعة واحدة.
فيها مستخدمين في الذاكرة. من المنطقة، اختار الجهاز، واعمل Import users وحطهم في القسم. بياخد وقت
الأجهزة

25:45 — تطبيق الموظف

هو دخول التطبيق. الأول اعمل حساب هيك-كونكت بنفس الإيميل، وبعدين احفظ الإيميل على الشخص في التيم.
فعل Self-service للشخص. لازم إيميل، والإيميل ده

28:27 — الدعوة

بعد ما يعمل خروج ودخول، توصله دعوة من الشركة. يضغط Accept. الواجهة بتتغير ويبقى عضو في التيم.
على موبايل الموظف،

29:42 — الحضور من الموبايل

من صلاحيات الشخص فعل تسجيل الحضور عن بعد. لازم يخرج ويدخل في التطبيق عشان الصلاحية تتحدث.

30:25 — الموظف يعمل إيه

يفتح الباب، ويشوف سجلاته.

30:45 — البصمة من الموبايل

عن بعد بياخد مكان الـ GPS وصورة دليل، ويقدر يكتب ملاحظة. في المثال كتب إنه بيسجل من مكتب العميل.
الحضور

30:30 — تقارير الدخول

المنصة بتروح لكل جهاز وتسحب الأحداث. بتاخد وقت على حسب الأيام وعدد الأحداث والنت وعدد الأجهزة.
دي سجلات الدخول الخام من الأجهزة، لسه من غير حساب تأخير.

31:26 — طلب إذن

الموظف يقدر يطلب إذن من التطبيق.

31:50 — أنواع الإذن

المدير بيعرف أنواع الإذن على المنصة.

32:28 — تصريح الزائر من الموظف

المؤقتة وحفظت، الموظف يخرج ويدخل تاني. يظهر له Temporary pass. بيعمل QR أو PIN لزائر أو مورد.
لو شلت صلاحية الحضور وحطيت صلاحية التصاريح

وخروجة. يحط تاريخ انتهاء، ويضغط Generate. يظهر QR وتحتيه PIN، وزرار المشاركة يبعته واتساب أو إيميل.
لو كتب 1، يبقى دخلة واحدة من كل باب متعلم. في الكمبوند باب دخول وباب خروج، يعلم الاتنين فيبقى دخلة
الوصول اللي يقدر يديها هي بس اللي هو نفسه يملكها. مش قادر يدي مستوى أعلى منه. عدد الاستخدامات:
مستويات

تصريح مؤقت، فتح بـ PIN، فتح بلوتوث، وحضور. نفس الفكرة لو السكان في كمبوند بدل موظفين شركة.
الصلاحيات المتاحة للموظف:

36:17 — تنزيل الناس على الأجهزة

Access Control ثم Assign by person. مثال: كل قسم يتنزل على جهاز المخزن. المنصة بتزامن لوحدها.
يا شخص شخص وتختار له المستوى، يا دفعة من

37:08 — هل التزامن نجح

تعين له واحد. لو طلع Invalid، اضغط Apply عشان يعيد المزامنة. دي صفحة التشخيص. التزامن ممكن يتأخر.
من نظرة مستويات الوصول تشوف مين نزل ومين لأ. لو الشخص مكتوب عليه مفيش مستوى،

38:30 — التصاريح من حساب المدير

تصريح جديد من نفس الصفحة، PIN، كام استخدام، الـ QR، مين عمل الـ Temporary Pass Management:
.البداية والنهاية. المدير كمان يقدر يعمل

41:11 — سجلات الأيام اللي فاتت

السجل بيبين الاسم والتاريخ والساعة والباب ونوع الدخول، زي الوجه. دي سجلات خام، مش تقرير حضور.
بعد السحب،

41:51 — بداية الوقت والحضور

هنا بقى حساب التأخير والساعات، ومش مجرد فتح الباب.

42:18 — بصمات الموبايل

اسم الشخص والقسم، المكان على الخريطة، صورة الدليل، والملاحظة :Mobile transactions.

43:03 — البصمات الأصلية

كل اللي حصل على جهاز البصمة نفسه، زي سجل الأكسس :original transactions أو Normal.

43:30 — الورديات

وخروج، فتعرف مين اتأخر. المرنة مالهاش ميعاد ثابت. في المثال عمل وردية صباحية من 9 الصبح لـ 2 الظهر.
الفرق: الوردية العادية ليها دخول

المدى، مثلا من 6 الصبح، وبعد 9 كمان ساعة. ده مش إذن بالتأخير. البصمة تبقى صالحة، والتأخير يتعلم لوحده.
من 8:50 لـ 9:10. لو الموظف جه 7 الصبح أو 8:45، البصمة دي مش هتتحسب في التقرير. النصيحة: وسع
النظام حط فترة قبول الدخول

الحقيقية. وممكن تحسب البريك ضمن ساعات الشغل. اعمل وردية صباحية ومسائية وسبت، كل واحدة بلون.
البريك يا Fixed: يخصم 60 دقيقة من الكل حتى لو مخرجوش، يا Actual: الموظف يبصم ويتخصم المدة

44:05 — ليه التقرير فاضي

المسموح، التقرير مش هيحسبها. لازم الوردية تتوسع، ولازم الموظف يبقى مربوط بوردية قبل تقرير الساعات.
لو البصمة برا مدى الدخول أو الخروج

46:25 — توزيع الورديات

بعض، الدور بيتلغبط، فلازم الفترات متتداخلة صح ومتكررش نفس الأسبوع. السبت يقدر يتعين لوحده ليوم واحد.
وأسبوع مسائي. الصلاحية من مايو لـ 31 أكتوبر. يقدر يطبقها على ناس كتير مرة واحدة. لو الأسبوعين ركبوا على
مثال: من 9 لـ 2 في أيام الأسبوع، بالتبادل، أسبوع صباحي

49:08 — التقارير

مكان وصورة وملاحظة. تقرير الحضور: ساعات الشغل، وده لازم يكون فيه أشخاص وورديات متوزعة قبل كده.
تلات أنواع. الأصلي: معاملات من غير حساب وردية. الموبايل:

50:30 — مسح التيم

Team information، ثم Dismantle team. ده بيمسح تيم المنظمة، والحساب يفضل يشتغل في مكان تاني.
في أكتر من تيم. عشان تستخدم الحساب في منظمة تانية: Team management، ثم Team settings، ثم
الحساب الواحد ما ينفعش يبقى