## Przygotowanie do zajęć

Sklonuj repozytorium <a href="https://github.com/pwr-zak/iot-lab">https://github.com/pwr-zak/iot-lab</a> do swojego katalogu domowego. W repozytorium znajdziesz katalog "Zajecia\_nr\_4", w którym znajdują się pliki potrzebne do wykonania zadań.

Ustaw zmienną SDK ROOT w pliku Makefile tak, aby wskazywała na SDK.

## Zadanie

- 1. Zmodyfikuj plik main.c w taki sposób, aby odczytać adres MAC lub EUI64 interfejsu Bluetooth. Wykorzystaj API oferowane przez nRF SDK. Odczytany adres lub EUI64 wyświetl przy pomocy makra APPL\_LOG.
- 2. Znając adres MAC lub EUI64 nawiąż trwałe połączenie IPv6/Bluetooth pomiędzy routerem brzegowym (Raspberry Pi) oraz swoją płytką nRF52.
  - 1. Nawiąż sesję SSH z routerem brzegowym (prowadzący poda Ci potrzebne informacje) poleceniem:

```
ssh login@adres ip routera
```

2. W sesji SSH zaloguj się na konto administratora poleceniem:

```
sudo su
```

3. Upewnij się, czy twoja płytka nRF52 poprawnie rozgłasza swoją obecność (wysyła pakiety Advertisement po Bluetooth). Przeanalizuj w tym celu wyjście wynik polecenia:

```
hcitool lescan --passive
```

4. Nawiąż połączenie ze swoją płytką nRF52 poleceniem poniżej. Zwróć uwagę na zachowanie LEDów na płytce oraz na komunikaty wyświetlane na UARTcie

```
echo "connect adres_MAC_płytki 1" > /sys/kernel/debug/bluetooth/6lowpan_control
```

5. Przeanalizuj konfigurację interfejsów Bluetooth oraz IP na routerze brzegowym wykonując następujące polecenia:

```
ip addr show dev bt0
hciconfig
```

6. Sprawdź, czy połączenie pomiędzy twoją płytką nRF52 i routerem brzegowym zostało poprawnie zestawione. Wykorzystaj narzędzie ping

```
ping <u>adres IPv6 twojej płytki</u> -c 1 -I bt0
```

- 3. W procedurze obsługi wciśnięcia przycisku "Button 1" napisz kod, który wyśle pakiet UDP do serwera działającego na routerze brzegowym:
  - 1. Adres routera: 2001:db8::1
  - 2. Numer portu serwera: 12345
  - 3. Zawartość pakietu UDP: twój nr indeksu

Skorzystaj z API oferowanego przez nRF SDK.

## Zawartość pliku main.c

Krótki opis wybranych fragmentów kodu.

- Początkowe ~380 linii kodu to funkcje odpowiedzialne za poprawną inicjalizację płytki.
- Funkcja rx\_udp\_port\_app\_handler(): Wywoływana po odebraniu pakietu UDP adresowanego na port zadany przez użytkownika.
- Funkcja icmp6 handler(): Wywoływana po odebraniu pakietu ICMPv6.
- Funkcja button\_event\_handler(): Wywoływana po wciśnięciu dowolnego z przycisków na płytce.

## Dokumentacja

Dostępna lokalnie w pobranym nRF SDK lub online pod adresem <a href="http://infocenter.nordicsemi.com/">http://infocenter.nordicsemi.com/</a>. Sugerowane sekcje dokumentacji przydatne w pracy nad zadaniem:

- Omówienie biblioteki odpowiedzialnej za alokację buforów np. na pakiety UDP Software Development Kit → nRF5 SDK → nRF5 SDK v15.0.0 → Libraries → IoT libraries → Experimental IoT libraries → Packet Buffer
- Dokumentacja API
  Software Development Kit → nRF5 SDK → nRF5 SDK v15.0.0 → API Reference →
  IoT components