



# دستور کار آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال

# آزمایش اول

#### مقدمه

MATLAB یکی از نرم افزارهای انجام محاسبات ریاضی است. واژه MATLAB هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامهنویسی مربوطه است که از ترکیب دو واژه Matrix و Laboratory ایجاد شده است. این نام حاکی از رویکرد ماتریس محور برنامه است، که در آن حتی اعداد عادی هم به عنوان ماتریس در نظر گرفته می شوند.

با نرمافزار MATLAB می توان ماتریسها را به راحتی تغییر داد، توابع یا دادهها را ترسیم کرد، الگوریتمها را اجرا کرد و همچنین صفحات رابط میان کاربر و رایانه ایجاد کرد.

برنامههای MATLAB اکثرا متنباز هستند و در واقع MATLAB مفسر است، نه کامپایلر. قدرت MATLAB از انعطافپذیری و راحت بودن کار با آن ناشی میشود، همچنین شرکت سازنده و گروههای مختلف، از جمله دانشگاههای سراسر دنیا و برخی شرکتهای مهندسی هرساله جعبهابزارهای خاص کاربردی به آن میافزایند که باعث افزایش کارایی و محبوبیت آن شده است.

در این آزمایش شما با دستورات مقدماتی پردازش سیگنال در حوزه زمان و فرکانس آشنا میشوید که میتوانید با مراجعه به Help نرمافزار ویژگیهای پیشرفتهتر و مثالهای بیشتری را یاد بگیرید.

### مراحل آزمایش

### دستورات stem و plot

1-1) یک سیگنال سینوسی با طول sec که طول گام sec دامنه و واحد و فرکانس Hz بسازید و با دستورات stem و stem نمایش دهید. (توجه داشته باشید که نمودار باید دارای عنوان مناسب باشد و همچنین stem محورها به درستی نام گذاری شوند، برای این کار می توانید از دستورات ylabel «xlabel و vlabel استفاده کنید.)

### دستور subplot

(2-1) اکنون یک سیگنال تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ی (0.5, 0.5) را با سیگنال بالا جمع کرده و هردو سیگنال سینوسی نویزی و بدون نویز را با استفاده از دستور subplot در یک پنجره زیر هم نمایش دهید.

#### دستور conv

وهید دور دهید میانده از تابع conv سیگنال نویزی را از یک سیستم moving average با طول 21 عبور دهید (3-1) با استفاده از تابع (3-1) با مقادیر (3-1) با مقدد (3-1)

### دستور filter

4-1) مرحلهی قبل را این بار با دستور filter تکرار نمایید. آیا خروجی با قسمت قبل یکسان است؟

### تعريف تابع

ω و ω به ترتیب فرکانس سینوسی و تعداد نمونهها میباشد singen(ω,n) تابعی به نام (ω singen(ω,n) تعریف کنید که ω و ω استفاده نمایید. ω (ω). می توانید از دستور filter استفاده نمایید.

$$x[n] = \sin(\omega_0 n) \, u_{-1}[n] \stackrel{Z.T.}{\Longrightarrow} X(z) = \frac{\sin(\omega_0) z^{-1}}{1 - 2\cos(\omega_0) z^{-1} + z^{-2}} \quad |z| > 1$$

### بررسی aliasing در حوزه زمان

سوال: محدود کردن طول فیلتر ایده آل چه تاثیری در سیگنال بازسازی شده دارد؟

### بررسی aliasing در حوزه فرکانس


رسم کنید. سپس این سیگنال  $x(t) = sinc^2(5t)$  سیگنال را در بازهی  $z(t) = sinc^2(5t)$  با طول گامهای  $z(t) = sinc^2(5t)$  را با نرخهای Hz با التر خهای  $z(t) = sinc^2(5t)$  با نرخهای Hz با التر با نرخهای  $z(t) = sinc^2(5t)$  با نرخهای Hz با التر خهای  $z(t) = sinc^2(5t)$  با التر خهای  $z(t) = sinc^2(5t)$ 

### بررسی aliasing در حوزه فرکانس

(8-1 سیگنال  $x(t) = \operatorname{sinc}(2t)$  را در بازهی  $x(t) = \operatorname{sinc}(2t)$  سیگنال (8-1 در 5, 5) در این شده و طیف نرمالیزه و این در هر حالت را با نسبت 3/2 و 3/2 تغییر داده و سیگنال اصلی و نمونهبرداری شده و طیف نرمالیزه ی آنها در هر حالت را در یک نمودار رسم کنید.

### بانک فیلتری چند نرخی

بلوک دیاگرام زیر را در نظر بگیرید:



این ساختار یک بانک فیلتری چهار کاناله با یک واحد پردازش را نشان میدهد. در این قسمت با یکی از کاربردهای ساده ی این ساختارها آشنا میشویم.

9-1الف) سیگنال زیر را در نظر بگیرید که از چهار سینوسی با فرکانسهای مختلف تشکیل شده است:

$$x(t) = \sum_{i=1}^{4} \cos(2\pi f_i t), \quad f_1 = \frac{\pi}{16} \quad f_2 = \frac{5\pi}{16} \quad f_3 = \frac{9\pi}{16} \quad f_4 = \frac{13\pi}{16}$$

سیگنال x(t) را با استفاده از دستورهای fft و fft و fft در حوزه فرکانس رسم کنید.

9-1-ب) با استفاده از دستور xlsread ضرایب فیلترهای تجزیه و ترکیب را import کنید.

توجه: ضرایب مربوط به فیلترهای تجزیه در 1 sheet 1 و ضرایب مربوط به فیلترهای ترکیب در 1 sheet 2 میباشد. هرکدام متشکل از یک ماتریس  $32 \times 4$  میباشد که هرسطر شامل ضرایب فیلتر متناظر خود است.

8-1-ج) با استفاده از بانک فیلتری مولفه ی فرکانسی اول را 2 برابر، دومی را حذف، سومی بدون تغییر و مولفه ی چهارم را با ضریب 0.5 تضعیف نمایید. نتیجه را با رنگی متفاوت روی نموداری که در قسمت 0.5-الف رسم کردید نمایش دهید.

# آزمایش دوم

#### مقدمه

بسته به کاربرد و سختافزار، عملیات فیلترینگ دیجیتال می تواند به صورت بلوکی یا نمونه به نمونه اعمال شود. در حالت پردازش بلوکی، سیگنال ورودی به صورت یک بلوک بزرگ از نمونههای سیگنال در نظر گرفته می شود. سیگنال فیلتر شده، حا صل کانولو شن این بلوک و فیلتر ا ست که خود یک بلوک از نمونهها ست. اگر سیگنال ورودی خیلی بزرگ و یا با طول بی نهایت باشد این روش به تغییراتی جزئی نیاز دارد، به طور مثال شکستن ورودی به چندین بلوک.

یک روش دیگر، پردازش نمونه به نمونه میباشد، بدین صورت که هرگاه یک نمونه ورودی می رسد فیلتر شده و نمونه خروجی متناظر تولید می شود. این روش در کاربردهای بلادرنگ که ورودی بسیار طولانی است سودمند می باشد. این روش همچنین در فیلترینگ وفقی (adaptive) که خود فیلتر بعد از هر عمل فیلترینگ تغییر می کند کاربرد دارد.

در این آزمایش ابتدا روش فیلترینگ با کانولو شن برر سی شده و سپس مقدمهای پردازش سیگنال در حوزهی فرکانس مطرح خواهد شد.

### مراحل آزمایش

### كانولوشن

کانولوشـــن یک فیلتر n=0,1,2,...,M با یک ســـیگنال علی زمان $x_n,n=0,1,2,...,M$  با یک ســـیگنال علی زمانمحدود عمادلهی زیر محاسبه می شود:

$$y_n = \sum_{m=0}^{\min(-l+n,M)} h_m x_{n-m}$$
  $n = 0, 1, 2, ..., M + L - 1$   $(1-2)$ 

1-2-الف) تابعی به نام myconv (برای جلوگیری از ابهام با تابع conv داخلی متلب) بنویسید که معادله بالا را ییاده سازی کند. این تابع باید به صورت زیر باشد:

$$y = myconv(h, x) \qquad (2 - 2)$$

که h و y ورودیها و y خروجی فیلتر میباشد.

1-2-ب) یک فیلتر شبهانتگرال گیر را که با رابطه ورودی-خروجی زیر تعریف می شود، درنظر بگیرید:

$$y[n] = 0.1(x[n] + x[n-1] + x[n-2] + \dots + x[n-9])$$
 (3-2)

یک سیگنال ورودی موجمربعی را با طول L=200 و دوره تناوب K=50 نمونه را به آن اعمال کنید. با استفاده از تابع y[n] را محاسبه کرده و نمودار میلهای ورودی و خروجی را رسم کرده و در مورد مشاهدات خود توضیح دهید.

2-1-ج) قسمت قبل را برای فیلتر زیر تکرار نمایید.

$$h[n] = \begin{cases} 0.25(075)^n, & 0 \le n \le 14\\ 0, & otherwise \end{cases}$$
 (4 - 2)

2-1-د) قسمت (2-1-ب) را برای فیلتر با تابع تبدیل زیر تکرار نمائید:

$$H(z) = \frac{1}{5}(1 - z^{-1})^5$$
 (5 – 2)

این فیلتر به عنوان یک مشتقگیر مرتبه 5 عمل می کند.

### فیلترینگ سیگنالهای نویزی

سیگنال v[n] مجموع یک سیگنال مطلوب s[n] و تداخل v[n] میباشد:

$$x[n] = s[n] + v[n] \qquad (6-2)$$

$$s[n] = \sin(\omega_2 n) \qquad (7-2)$$

$$v[n] = \sin(\omega_1 n) + \sin(\omega_3 n) \qquad (8-2)$$

$$\omega_1 = 0.05\pi$$

$$\omega_2 = 0.20\pi$$

$$\omega_3 = 0.35\pi$$

به منظور حذف v[n]، سیگنال v[n] با یک فیلتر میان گذر v[n] فیلتر می شود، که به گونهای طراحی شده است که فرکانس  $\omega_2$  را عبور داده و فرکانسهای  $\omega_3$  و  $\omega_3$  را عبور ندهد.

یک نمونه از چنین فیلتری از مرتبه M=100 می تواند با استفاده از پنجره Hamming طراحی شود که پا سخ ضربه زیر را داشته باشد:

$$h[n] = w[n] \frac{\sin\left(\omega_b \left(n - \frac{M}{2}\right)\right) - \sin\left(\omega_a \left(n - \frac{M}{2}\right)\right)}{\pi \left(n - \frac{M}{2}\right)} \qquad 0 \le n \le M \qquad (9 - 2)$$

 ${\bf w}[{\bf n}]$  است.  ${\bf w}[{\bf m}]=[\omega_a,\omega_b]=[0.15\pi,0.25\pi]$  پنجره  ${\bf w}_a=0.25\pi$  و بـانــد موثر  ${\bf w}_a=0.15\pi$  میباشد که بهصورت زیر تعریف میشود:

$$w[n] = \begin{cases} 0.54 - 0.46 \sin\left(\frac{2\pi n}{M}\right), & 0 \le n \le M \\ 0, & otherwise \end{cases}$$
 (10 - 2)

برای جلوگیری از مشکلات محاسباتی در M=2 میتوانید از تابع m=1 متلب استفاده کنید.

را بر حسب n رسم کنید. s[n] و s[n] را بر حسب s[n]

y[n] را از طریق فیلتر h[n] با دستور filter متلب، فیلتر کرده و s[n] و خروجی فیلتر شده y[n] با در یک نمودار رسم کنید. جدای از یک تاخیر ناشی از فیلتر، y[n] باید تقریبا شبیه y[n] باشد.

2-2-ج) با استفاده از جعبهابزار fdatool یک فیلتر میان گذر با ویژگیهای زیر طراحی کرده و قسمت قبل را تکرار نمایید.

$$\omega_{s1} = 0.1$$

$$\omega_{p1} = 0.15$$

$$\omega_{p2} = 0.25$$

$$\omega_{s2}=0.3$$
,


$$A_{s1} = 60dB$$

$$A_p = 0dB$$

$$A_{s2} = 60dB$$

### درهمسازی صوت(voice scrambling)

یک درهمساز صوت ساده از طریق معکوس کردن طیف کار میکند. اگرچه این روش امن ترین راه کد کردن نیست اما این روش را به عنوان کاربردی از فیلترهای پایین گذر و مدولاسیون AM در نظر می گیریم. عملیات کلی در زیر نشان داده شده است:



ابتدا سیگنال صدای نمونهبرداری شده ی x[n] با فیلتر پایین گذر h[n] فیلتر می شود (فرکانس قطع آن x[n] به اندازه ی کافی بالا هست تا اعوجاج ایجاد نکند). نرخ نمونهبرداری  $f_s>4f_0$  به گونهای انتخاب می شود که  $f_s>4f_0$  عمل فیلترینگ می تواند با رابطه ی کانولوشن نمایش داده شود:

$$y_0[n] = \sum_m h[m]x[n-m]$$
 (11 – 2)

سپس خروجی فیلتر با یک حامل کسینوسی با فرکانس  $f_0$  مدوله میشود:

$$y_1[n] = s[n]y_0[n]$$
 ,  $s[n] = 2\cos(\frac{2\pi f_0}{f_s}n)$  (12 – 2)

این ضرب در سیگنال حامل باعث می شود که طیف سیگنال شیفت پیدا کند و مرکز آن  $\pm f_0$  شود. نهایتا  $|f| > f_0$  سیگنال مدوله شده  $y_1[n]$  دوباره از همان فیلتر پایین گذر عبور داده می شود که مولفه های طیف با  $y_2[n]$  با طیف معکوس نسبت به  $y_0[n]$  می شود. عملیات آخر مطابق زیر است:

$$y_2[n] = \sum_{m} h[m]y_1[n-m]$$
 (13 – 2)

برای بازیابی صدای اصلی از صدای درهمریخته می توان عملیات بالا را دوباره روی آن اعمال کرد. چون طیف معکوس شده دوباره معکوس می شود و می توانیم طیف اصلی را بازیابی کنیم.

3-2-الف) با اسفاده از دستور audioread متلب سیگنال صوت با نام 'Audio01.wav'را بارگذاری کنید.

3-2-ب) با استفاده از fdatool متلب یک فیلتر پایین گذر با مشخصات زیر طراحی کنید:

$$f_p = 10000, f_s = 12000, A_p = 0.5, A_s = -60$$

و سپس ضرایب آن را در قالب MAT-File و نام متغیر filter ذخیره کنید.

2-3-ج) فیلتر طراحی شده در قسمت قبل را به سیگنال صوت اعمال کرده و سیگنال حا صله را به سیگنال حامل ضرب کنید. سپس دوباره از همان فیلتر عبور دهید. برای شنیدن نتیجه میتوانید از دستور sound استفاده کنید.

2-3-د) با تكرار عمليات فوق سيگنال صوت اصلى را بازيابى كرده و به آن گوش دهيد. آيا با سيگنال صداى اصلى مطابقت دارد؟

### تبدیل فوریهی گسسته و تبدیل فوریهی زمان کوتاه

سیگنالی در نظر بگیرید که جمع یک سینوسی، یک سیگنال Chirp و یک ضربه است. فرکانس سیگنال سیگنالی در نظر بگیرید که جمع یک سینوسی، یک سیگنال الله 500 Hz سینو سی 100 Hz ست که در بازهی [0, 2] با فرکانس 500 Hz نمونهبرداری شده است. فرکانس سیگنال ضربه در نقطهی Chirp هم به صورت خطی در بازه ی [0, 2] از 400 Hz به 200 Hz تغییر می کند. سیگنال ضربه در نقطه ی 250 است.

4-2-الف) طيف اين سيگنال را برحسب فركانس با استفاده از دستور fft رسم كنيد.

4-2-ب) با استفاده از دستور spectrogram تبدیل فوریهی زمان کوتاه آن را رسم کنید. برای این کار از پنجرهی Hamming استفاده کنید. طول پنجره را 256 و 512 قرار دهید. با توجه به مشاهدات خود تفاوت تبدیل فوریه گسسته و تبدیل فوریهی زمان کوتاه را شرح دهید. با تغییر طول پنجره رزولوشن زمانی و رزولوشن فرکانسی چه تغییری میکنند؟

### تبدیل موجک (Wavelet Transform)

از دیدگاه تئوری سیگنال، تبدیل موجک تصویر کردن سیگنال روی مجموعهای از توابع پایه به نام موجکهاست. تبدیل موجک بهعنوان جایگزینی برای STFT ارائه شد تا بر مشکلات مربوط به رزولوشن زمانی و فرکانسی آن غلبه کند. برخلاف STFT که رزولوشن زمانی یکنواختی برای همهی فرکاتس ها دارد، تبدیل موجک برای فرکانسهای بالا، رزولوشن زمانی بالا و رزولوشن فرکانسی پایین و برای فرکانسهای پایین، رزولوشن زمانی پایین و رزولوشن فرکانسی بالا فراهم می کند. در حالت عمومی، موجک یک تابع با میانگین صفر است:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(t)dt = 0$$


که شروطی را ارضا می کند تا اطمینان حاصل شود که می تواند در تجزیه ی چند رزولوشنه استفاده شود. می توان با جابجایی و تغییر مقیاس یک موجک مادر  $\psi$  خانواده ای از موجکها داشته باشیم:

$$\psi_{s,u}(t) = \frac{1}{\sqrt{s}} \psi\left(\frac{t-u}{s}\right)$$

تبدیل موجک تابع f در زمان u و مقیاس s به صورت زیر تعریف می شود:

$$W(f,s,u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\psi_{s,u}(t)dt$$

موجکهای گسسته هم از جابجایی و تغییر مقیاس با گامهای گسسته از موجک مادر حاصل می شوند. اصول تبدیل موجک سه سطحی را تبدیل موجک گسسته مشابه روش Subband Coding است. بلوک دیاگرام زیر تبدیل موجک سه سطحی را نشان می دهد.



همان طور که مشاهده می کنید سیگنال x[n] به سه سطح تجزیه شده است. پروسه ی بالا یک بانک فیلتری (filter bank) با سه سطح است. تبدیل موجک یک سیگنال گسسته مطابق زیر اجرا می شود:

ابتدا [n] از هر دو فیلتر پایین گذر [n] و بالاگذر [n] عبور می کند. سپس سیگنالهای حاصله با فاکتور [n] در می فرایس، تبدیل سطح [n] سیگنال نامیده می شوند. می شوند. سیگنالهای حاصله یا دو مجموعه ضرایب، تبدیل سطح [n] سیگنال نامیده می شوند. اگر این پروسه مکررا روی حاصل خط پایین گذر اعمال شود، تبدیلهای سطح بالاتر به دست می آیند.

5-2)یکی از کاربردهای تبدیل موجک Denoising است. با استفاده از تابع wnoise از جعبه ابزار موجک، سیگنال نویزی ایجاد کرده و با استفاده از دستور dwt چند سطح از آن تبدیل موجک بگیرید. مشاهدات خود را شرح دهید.

# آزمایش سوم

#### مقدمه

قسمت اول این آزمایش اصول بهبود سیگنال و کاهش نویز را با یک مثال ساده فیلتر IIR نشان می دهد. قسمت دوم فعل و انفعال بین پاسخ گذرا و مانا و trade off بین ثابت زمانی و تیزی فیلتر را بیان می کند. قسمت سوم نگاهی است بر مثالهایی از پردازندههای دینامیک برای سیگنالهای صوتی، مانند فشرده سازها، محدود کنندهها، منبسط کنندهها و گیتهای نویز.

### مراحل آزمایش

### بهبود سیگنال و کاهش نویز (Signal Enhancement and Noise Reduction)

 $f_{\rm s}=10~{
m KHz}$  یک ســیگنال ســینوســی نویزی با فر کانس  $f_0=500~{
m Hz}$  را در نظر بگیرید که با نرخ نمونه برداری شده است:

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) + v[n] \qquad (1-3)$$

که  $\sigma_0 = 2\pi f_0/f_s$  نویز میباشد. که  $\omega_0 = 2\pi f_0/f_s$ 

مطلوب، طراحی فیتر X[n] به منظور استخراج سیگنال مطلوب X[n] از سیگنال نویزی X[n] میباشد. چنین فیلتری باید دو ویژگی دا شته با شد: اولا باید مولفه نویز را تا حد امکان حذف کند، ثانیا باید به سیگنال مطلوب اجازه دهد که بدون تغییر عبور کند، به جز احتمالا با یک تاخیر زمانی.

خواسته دوم با طراحی یک فیلتر میانگذر که باند عبورش با سیگنال مطلوب تلاقی دارد برآورده می شود. مولفه ی نویز معمولا یک نویز سفید است که توان آن به صورت یکنواخت روی کل محور فرکانسی توزیع شده است. بعد از فیلترینگ، توان مجموع نویز کاهش خواهد یافت زیرا تنها، توانی که در باند عبور قرار گرفته باقی خواهد ماند.

در مثال ما باند عبور سیگنال مطلوب فقط فرکانس  $\omega_0$  میباشد. بنابراین میبایست فیلتر میانگذری طراحی کنیم که در فرکانس  $\omega_0$  بهره واحد دا شته شد، یعنی  $|H(j\omega_0)|=1$ . ساده ترین انتخاب ممکن برای چنین فیلتری تشدید کننده دوطبقه با قطبهایی در  $\mathrm{Re}^{\pm j\omega_0}$  میباشد که  $\mathrm{Re}$  باید برای پایداری به گونه ای انتخاب شود که  $\mathrm{Re} < 1 < 0 < 0$ . تابع تبدیل، به فرم زیر خواهد بود:

$$H(z) = \frac{G}{(1 - Re^{j\omega_0}z^{-1})(1 - Re^{-j\omega_0}z^{-1})} = \frac{G}{1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2}}$$
(2 - 3)

که  $a_1=-2Rcos(\omega_0)$  و  $a_2=R^2$  میباشد. بهره  $a_2=R^2$  نیر میباشد:

$$G = (1 - R)(1 - 2R\cos(2\omega_0) + R^2)^{\frac{1}{2}} \qquad (3 - 3)$$

در حوزه زمان این فیلتر با معادله دیفرانس زیر توصیف می شود:

$$y[n] = -a_1y[n-1] - a_2y[n-2] + Gx[n]$$
 (4-3)


یاسخ ضربه این فیلتر می تواند به صورت زیر نشان داده شود:

$$h[n] = \frac{G}{\sin(\omega_0)} R^n \sin(\omega_0 n + \omega_0), \quad n = 0, 1, 2, ...$$
 (5 – 3)

در نهایت توان دوم پاسخ دامنه می تواند به صورت زیر نشان داده شود:

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{G^2}{[1 - 2R\cos(\omega - \omega_0) + R^2][1 - 2R\cos(\omega + \omega_0) + R^2]}$$
 (6 - 3)

یک بلوک دیاگرام برای پیاده سازی معادله دیفرانس و تابع تبدیل بالا در زیر نشان داده شده است:



ابتدا روابط بالا را اثبات کنید. ســپس به ازای هرکدام از مقادیر R=0.90، R=0.90 و R=0.99 موارد زیر را انجام دهید:

رسم کنید.  $\left|H(e^{j\omega})
ight|^2$  را در بازهی فرکانسی  $\omega < \omega < \pi$  رسم کنید. الف) توان دوم پاسخ دامنه

پیشنهاد:برای رسم می توانید  $|H(e^{j\omega})|^2$  را در 500 نقطه با فا صلههای مساوی در بازه مذکور محاسبه کنید.  $\omega=rac{2\pi f}{f_{S}}$ 

ارا با ارسال ضربه واحد در ورودی معادله دیفرانس و تکرار در زمان(با شرایط اولیه h[n] باسخ دامنه h[n]صفر) محاسبه کنید. مقادیر محاسبه شده را با مقادیری که از فرمول 3-5 به دست آمده مقایسه کنید. مقادیر ا به ازای  $0 \le n \le 300$  رسم کنید. h[n]/G

1-3-ج) با استفاده از تابع تولید عدد تصادفی متلب، randn نمونه سیگنال تصادفی تولید کنید. سیس با استفاده از الگوریتم پردازش نمونه زیر [n] را با H(z) فیلتر کرده و سیگنال خروجی y[n] را به ازای n در بازهی s[n] بازهی محاسبه و رسم کنید. در همان نمودار سیگنال بدون نویز بازه و رسم کنید. بده بستان بین تیزی فیلتر میان گذر و سرعت پاسخ ( سرعت رسیدن به حالت مانا) را مورد بحث قرار دهید.

For each input sample x do:

$$y = -a_1w_1 - a_2w_2 + Gx$$

$$w_2 = w_1$$

$$w_1 = y$$

$$w_2 = w_1$$

$$\mathbf{w}_1 = \mathbf{y}$$

 $y_v[n]$  یسگنال نویز v[n] را جداگانه از این فیلتر میان گذر عبور داده و نویز خروجی فیلتر شده متناظر -1-3را حساب کنید. در دو نمودار مجزا [n] و [n] و [n] را برجسب [n] رسم کنید. توضیح دهید که چرا نویز فیلترشده بیشتر شبیه سینوسی است تا نویز.

می توان نشان داد که برای یک ورودی نویز سفید میانگین صفر v[n] با واریانس  $\sigma_v^2$  که از یک فیلتر -1-3 پایدار علی  $\sigma_{v_v}^2$  عبور می کند، سیگنال نویز خروجی  $v_v[n]$  واریانس  $\sigma_{v_v}^2$  را خواهد داشت که:


$$\frac{\sigma_{y_v}^2}{\sigma_v^2} = \sum_{n=0}^{\infty} h^2[n] \qquad (7-3)$$

سمت چپ معادله نسبت کاهش نویز (NRR) میباشد، زیرا تاثیر فیلتر را بر نویز ورودی تعیین می کند. برای ياسخ ضربه خصوصي 3-5 اثبات كنيد NRR مطابق رابطه زير است:

$$\sum_{n=0}^{\infty} h^2[n] = \frac{1 + R^2}{(1+R)(1+2R\cos(\omega_0) + R^2)}$$
 (8 - 3)

(راهنمایی:  $h[n] = A_1 p_1^n + A_2 p_2^n$  و  $p_2$  قطبهای فیلتر هستند.) راهنمایی: h[n] = h[n] در هستند.)

با استفاده از سریهای v[n] و v[n] که در قسمت 3-1-د تولید کردید و با تابع متلب v[n] یک مقدار تقریبی برای سمت چپ معادله 3-7 حساب کنید و آن را با مقدار تئوری 3-8 مقایسه کنید.



### ویژگیهای حالت گذرا و حالت مانا

پاسخ سینوسی فیلتر مرتبهی دوم با قطبهای  $p_1$  و  $p_2$  فرم دقیق زیر را خواهد داشت:

$$x[n] = \cos(\omega_0 n) \Rightarrow y[n] = |H(\omega_0)| \cos(\omega_0 n + \theta_0) + B_1 p_1^n + B_2 P_2^n$$
 (9 - 3)

که شیفت فاز  $\theta_0$  مقدار فاز پاسخ فیلتر در فرکانس  $\omega_0$  میباشد و  $B_1$  و  $B_2$  به پاسخهای خصوصی تابع تبدیل بستگی دارد. در این بخش شـما خواهید دید که ترم مانا به خوبی خروجی یک سـیگنال زمان کوتاه را تعیین می کند و تاثیر ترمهای گذرا بر ثابت زمانی فیلتر را مشاهده خواهید کرد.

سیگنال چندضابطهای زیر را در نظر بگیرید:

$$x(t) = \begin{cases} \cos(2\pi f_1 t), 0 \le t < 2sec \\ \cos(2\pi f_2 t), 2 \le t < 4sec \\ \cos(2\pi f_3 t), 4 \le t < 6sec \end{cases}$$
 (10 - 3)

كە  $f_3=12$ Hz و  $f_2=8$ Hz مىباشد.

notch این سیگنال با نرخ  $f_s=400 \frac{\text{sample}}{\text{second}}$  نمونهبرداری می شود. دو فیلتر زیر که در نرخ  $f_s=400 \frac{\text{sample}}{\text{second}}$  عمل می کنند filter می باشند که در فرکانس  $f_s=8$  یک شکاف دارند. بنابراین مشخصه میانی  $f_s=8$  یک شکاف دارند.

$$H_1(z) = \frac{0.969531 - 1.923772z^{-1} + 0.969531z^{-2}}{1 - 1.923772z^{-1} + 0.939063z^{-2}}$$
(11 - 3)

$$H_2(z) = \frac{0.996088 - 1.976468z^{-1} + 0.996088z^{-2}}{1 - 1.976468z^{-1} + 0.992177z^{-2}}$$
(12 - 3)

فیلتر اول پهنای باند 3db برابر  $\Delta f = 4$ H و دومی پهنای  $\Delta f = 0.5$ H را دارد. پاسخهای دامنه  $\Delta f = 4$ H در دو صحفه بعد نشان داده شدهاند.

در این آزمایش ما رابطه ی بین پهنای شکاف و ثابت زمانی حالت گذرا را بررسی خواهیم کرد. فیلتر اول پهنای زیاد و ثابت زمانی کوتاه دارد و فیلتر دوم پهنای کم و ثابت زمانی طولانی دارد. Notch filter های مورد بحث ما، فرم کلی زیر را دارند:

$$H(z) = \frac{1}{1+\beta} \cdot \frac{1 - 2\cos(\omega_0)z^{-1} + z^{-2}}{1 - \frac{2\cos(\omega_0)}{1+\beta}z^{-1} + \frac{1-\beta}{1+\beta}z^{-2}}$$
(13 - 3)

که فرکانس شکاف و پهنای شکاف به ترتیب  $f_0$  و  $\Delta f_0$  میباشند و:

$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_s} \qquad \qquad \Delta\omega = \frac{2\pi\Delta f}{f_s} \qquad \qquad \beta = \tan(\frac{\Delta\omega}{2})$$

2-3-الف) تحقق كانوني هر فيلتر را رسم كنيد و الگوريتم پردازش نمونه را با بافرهاي خط تاخير بنويسيد.

2-3-ب) زمان نشست 1% هردو فیلتر را حساب کنید.

رسم فعده ورودی را با فیلتر  $x(t_n)$  شده x(t) باشد،  $x(t_n)$  را برحسب  $x(t_n)$  روی یک دوره  $x(t_n)$  رسم  $x(t_n)$  کنید. این ورودی را با فیلتر  $x(t_n)$  فیلتر کنید و خروجی  $x(t_n)$  را برحسب  $x(t_n)$  رسم کنید.

دامنه  $x(t_n)$  دقت کنید که با چه سرعتی مشخصه میانی  $x(t_n)$  برداشته می شود. همچنین توجه کنید که مشخصه می واحد ندارند. ثابت کنید که دامنه (های حالت گذرا به ترتیب با اعداد پا سخ دامنه  $H(f_3)$  و  $H(f_1)$  و  $H(f_1)$  داده شدهاند. (شما می توانید این کار را با ارتفاعهای  $H(f_1)$  و  $H(f_2)$  و  $H(f_3)$  روی

مشخصات سیگنال متناظر انجام دهید یا با استفاده از تابع max بیش ترین مقدار دو مشخصه را معلوم کرده و سیس آنها را با مقادیر یاسخ محاسبه شده، مقایسه کنید.)

آیا یک شیفت فاز را مشاهده می کنید؟ آیا پا سخ گذرای مشاهده شده با ثابت زمانی قسمت 3-2-ب مطابقت دارد؟

3-2-ه) سوالهای 3-3-ج و 3-2-د را برای فیلتر دوم  $H_2(z)$  تکرار نمایید.

2-3-و) روی دو نمودار مجزا پاسخ دامنه ی $H_1(f)$  و  $H_2(f)$  و  $H_1(f)$  و را برحسب f در بازه یf در مودارها مشخص شدهاند. مقادیر f و f نیز روی نمودارها مشخص شدهاند.

نمودار وی نمودار  $f_H$  و  $f_L$  برای هر کدام از فیلترها فرکانس  $f_L$  پایین و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و  $f_L$  بنامید و آن را روی نمودار قسمت  $f_L$  و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف  $f_L$  و  $f_L$  به ترتیب برابر  $f_L$  و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف  $f_L$  و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف  $f_L$  و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف  $f_L$  و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و نشان دهید. ثابت کنید که اختلاف  $f_L$  و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و بالا را حساب کرده،  $f_L$  و بالا را روی نمودار و بالا

و و  $f_2$  و peak filter و peak filter و بالا هستند. اینها یک قله در  $f_2$  و peak filter و  $f_2$  دو  $f_3$  و  $f_4$  و  $f_5$  و  $f_6$  را دارند:

$$H_1(z) = \frac{0.030469(1-z^{-2})}{1-1.923772z^{-1}+0.939063z^{-2}}$$
 (iii) -14-3)

$$H_2(z) = \frac{0.003912(1-z^{-2})}{1-1.976468z^{-1}+0.992177z^{-2}} \qquad (-14-3)$$


معادلهی کلی برای طراحی این فیلترها مطابق زیر است که  $f_0$  و  $\Delta f$  فرکانس قله و پهنای 3db قله میباشند:


$$H(z) = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{1-z^{-2}}{1-2\frac{\cos(\omega_0)}{1+\beta} + \frac{1-\beta}{1+\beta}z^{-2}}$$
 (15 – 3)


$$\omega_0 = \frac{2\pi f_0}{f_S}$$


$$\Delta \omega = \frac{2\pi \Delta f}{f_S}$$
 $\beta = \tan(\Delta \omega)$ 


بخشهای 2-3-الف تا 2-3-ز را برای این فیلترها تکرار کنید. انتظار داریم که peak filter مشخصه میانی ورودی را استخراج کرده و مشخصههای  $f_1$  و  $f_3$  را حذف کند.

















شكل 3-3

### فشردهسازها، محدودکنندهها، منبسط کنندهها و گیتهای نویز

فشردهسازها، محدودکنندها، منبسطکنندهها و گیتهای نویز کاربردهای وسیعی در پردازش صوت دارند. فشردهسازها سیگنالهای قوی را تضعیف میکنند و چون روی بازهی دینامیکی سیگنالها اثر میگذارند به آنها پردازندههای دینامیکی می گویند.


فشرده سازها غالبا به منظور کاهش بازه ی دینامیکی به کار میروند تا بازه ی دینامیکی پخش یا سیستم رسانه را مناسب کنند، مثلا ضبط صدا روی یک نوار صوتی. چندین کاربرد دیگر هم وجود دارد، مانند موسیقی پسزمینه ی پنهان ساز گزارشگرها، de-essing برای حذف صفیر بیش از حد میکروفون و اثرات خاص دیگر.

منبسط کنندهها برای افزایش بازه ی دینامیکی سیگنالها به منظور کاهش نویز و اثرات خاص گوناگون به کار میروند.

یک رابطهی نوعی ورودی-خروجی حالت مانا برای فشرده سازها و منبسط کننده ها برحسب اندازه و دامنه، مطابق زیر است:

$$y = y_0 \left(\frac{x}{x_0}\right)^{\rho} \Rightarrow 20 \log_{10} \left(\frac{y}{y_0}\right) = \rho 20 \log_{10} \left(\frac{x}{x_0}\right)$$
 (16 - 3)

که x در اینجا یک ورودی ثابت و  $x_0$  یک مقدار آستانه ی دلخواه میباشد و همچنین  $\rho$  نسبت انبساط یا فشرده سازی را تعریف می کند. یک فشرده ساز زمانی اثر می گذارد که  $x \ge x_0$  باشد و 0 < 1 است. درحالی که برای منبسط کننده ها باید 0 < 1 بوده و 0 < 1 میباشد. شکل 3-4 این روابط را به دسیبل نشان می دهد، به این ترتیب که 1db تغییر در ورودی باعث 0 تغییر در خروجی می شود که 0 شیب خط مستقیم بین ورودی و خروجی است.




مقادیر عملی نوعی برای فشردهساز بین (1/4) تا (1/4) و برای منبسط کنندهها بین (4) تا (4) تا (4) میباشد. محدود کنندهها فرمهای اکسترمم فشردهسازها هستند که از این که سیگنال از یک آستانه حداکثر فراتر رود جلوگیری می کنند و شیب خیلی کمی دارند (مثلا (4)). گیتهای نویز حالتهای اکسترمم منبسط کنندهها هستند که سیگنالهای ضعیف را بینهایت تضعیف می کنند و بنابراین می توانند برای حذف نویز پس زمینه به کار روند و شیب خیلی زیادی دارند، مثلا (10).

رابطه ی ورودی –خروجی 3–16 تنها برای سیگنالهای ثابت مناسب است. به ازای y=Gx مشاهده می کنیم که بهره ی موثر ف شرده ساز تابعی غیر خطی از ورودی به فرم  $G=G_0x^{\rho-1}$  میبا شد. برای سیگنالهای متغیر با زمان، بهره باید از یک میانگین محلی سیگنال حساب شود که بیانگر سطح سیگنال است.

مدلی از یک فشرده ساز/منبسط کننده در شکل 3-5 نشان داده شده است. تعیین کننده ی سطح و یک سیگنال کنترلی می کند. کنترلی می کند که بهره ی ضرب کننده و  $G_n$  را از طریق یک پردازنده ی بهره ی غیرخطی کنترل می کند. بسته به نوع فشرده ساز سیگنال کنترلی می تواند (1) مقدار قله ی لحظه ای  $|x_n|$  (2) پوش  $|x_n|$  و یا (3) مقدار موثر  $|x_n|$  باشد. یک مدل ساده از آشکارساز پوش مطابق زیر است:

$$c_n = \lambda c_{n-1} + (1 - \lambda)|x_n|$$
 (17 – 3)

معادلهی دیفرانس  $c_n$  به عنوان یکسوسازی که به دنبال آن آن یک فیلتر پایین گذر است عمل می کند. زمان خیز به یک سطح بالای آستانه(جایی که فشرده ساز فعال است) ثابت زمانی حمله (attack) نامیده می شود. این زمان می تواند با یک تاخیر D در ورودی آشکارساز بیش تر شود که  $|x_{n-D}|$  می باشد. زمان افت به یک سطح زیر آستانه (جایی که فشرده ساز غیرفعال می شود) زمان آزادسازی نامیده می شود.



به ازای  $\lambda=0$  معادلهی 3-17 یک آشیکارسیاز قلهی لحظهای میشود. این حالت زمانی کاربرد دارد که از فشرده سیاز به عنوان یک محدودکننده استفاده کنیم. اگر در معادلهی 3-17 به جای قدر مطلق  $|x_n|$  مربع آن  $|x_n|^2$  قرار بگیرد سیگنال کنترلی مقدار موثر ورودی را دنبال خواهد کرد.

پردازنده ی بهره یک تابع غیرخطی از سیگنال کنترلی است که از رابطه ی ورودی-خروجی 3-16 پیروی می کند. برای یک فشرده ساز می توانیم تابع بهره را این گونه تعریف کنیم:

$$f(c) = \begin{cases} \left(\frac{c}{c_0}\right)^{\rho - 1}, & c \ge c_0 \\ 1, & c < c_0 \end{cases}$$
 (18 – 3)

) که ho > 1 آستانهی دلخواه و ho < 1 میباشد.برای یک منبسط کننده ho < 1 است و

$$f(c) = \begin{cases} \left(\frac{c_0}{c}\right)^{\rho - 1}, & c < c_0 \\ 1, & c \ge c_0 \end{cases}$$
 (19 - 3)

بنابراین بهرهی  $G_n$  و سیگنال خروجی نهایی  $\mathcal{Y}_n$  مطابق زیر محاسبه میشوند:

$$G_n = f(c_n)$$
 (20 – 3)

$$y_n = G_n x_n \qquad (21 - 3)$$

فشرده سازها امنبسط کننده ها مثالهایی از سیستمهای پردازش سیگنال وفقی هستند که ضرایب فیلتر (در این جا بهره ی  $G_n$ ) وابسته به زمان هستند و خودشان را باطبیعت سیگنال ورودی وفق می دهند. آشکارساز سطح  $G_n$  به عنوان معادله عمل می کند . ثابت زمانی های حمله و آزاد سازی، ثابت زمانی های آموزش سیستم وفقی هستند. پارامتر  $\lambda$  فاکتور فراموشی سیستم نامیده می شود.


به عنوان یک مثال شــبیهســازی یک ســینوســی با فرکانس  $\omega_0=0.15\pi~{
m rad/sec}$  را در نظر بگیرید که در شکل دامنهاش هر 200 نمونه به سـه مقدار  $A_1=2$  به  $A_2=4$  ،  $A_1=2$  تغییر می کند. همان طور که در شـکل دامنهاش داده شدهاست که  $x_n=A_n\cos(\omega_0 n)$  با:

$$A_n = A_1(u_n - u_{n-200}) + A_2(u_{n-200} - u_{n-400}) + A_3(u_{n-400} - u_{n-600})$$
 (22 – 3)

از یک فشـردهســاز با پارامترهای  $y_n$  و 0.5  $\lambda=0.5$  و 0.5 و 0.5 اســتفاده میشــود. خروجی  $v_n$  در شــکل و 0.5 و سیگنال کنترلی 0.5 و بهره 0.5 در شکل 0.5 نشان داده شدهاند.

در سینوسی اول  $A_1$  و  $A_2$  بالای آستانه قرار می گیرند و فشرده می شوند. سینوسی، بعد از گذشت زمان آزاد سازی تاثیری نمی پذیرد. اگرچه تنها سیگنالهای قوی تر تضعیف می شوند اما کاهش کلی بازه ی دینامیکی این گونه در ک می شود که گویا سیگنالهای ضعیف تر نیز تقویت شده اند. این ویژگی، ریشه ی این عبارت عامه پسند، اما گمراه کننده است که فشرده سازها سیگنالهای قوی را تضعیف و سیگنالهای ضعیف را تقویت می کنند.

پرش بین سطوح مانای  $A_1$  و  $A_2$  متناظر تغییر  $A_2$  است. چون هردو سطح فشرده می شوند سطوح مانای خروجی  $6\rho=3$  تفاوت خواهند داشت. به منظور حذف برخی از فراجهش ها یک تاخیر مناسب در مسیر سیگنال قرار داده می شود که خروجی با  $y_n=G_nx_{n-d}$  محاسبه می شود.




شكل 3-7

یک بهبودی دیگر هموار کردن بیش تر بهره ی غیر خطی  $g_n = f(c_n)$  با یک فیلتر پایین گذر میباشد، به گونه ای که بهره ی نهایی این گونه محاسبه شود:

$$G_n = \frac{1}{L}(g_n + g_{n-1} + \dots + g_{n-L+1})$$
 (23 – 3)

شکل 3-3 سیگنال خروجی و همچنین بهره یی ک فیشرده ساز را، که با یک هموار ساز 7 نقطه ای هموار شده است، نشان می دهد. حالتهای گذرای اولیه ی  $G_n$  به دلیل حالت گذرای ورودی روشن هموارساز ایجاد شده است، نشان می دهد. حالتهای گذرای اولیه ی ک محدود کننده را نشان می دهد که نسبت فیشرده سازی  $c_0 = 1.5$  دارد، و همچنین از یک هموار ساز 7 نقطه ای استفاده می کند. در این جا آستانه تا  $c_0 = 1.5$  افزایش یافته تا تنها  $c_0 = 1.5$  بالای آن قرار گیرد و فیشرده شود.


19-3 و تابع بهرهای که با معادله ی  $\rho=2$  ،  $c_0=0.5$  ،  $\lambda=0.9$  و تابع بهرهای که با معادله ی  $A_3$  این آورار شده است. تنها  $A_3$  زیر آ ستانه قرار محا سبه می شود، نشان می دهد که با یک هموار ساز 7 نقطه ای هموارتر شده است. تنها  $A_3$  زیر آ ستانه قرار می گیرد و تضعیف می شود. این باعث می شود که بازه ی دینامیکی کلی افزایش یابد. اگرچه منبسط کننده فقط بر روی سیگنالهای ضعیف تر اثر می گذارد اما بهره ی دینامیکی کلی این گونه در ک می شود که گویا سیگنالهای قوی تر بلند تر شده اند و ضعیف ترها آهسته تر.




21

در نهایت شکل 3-11 یک مثال از گیت نویز را نشان می دهد که به عنوان یک منبسط کننده با نسبت انبساط  $A_3$  ییاده سازی شده است و همان آ ستانه ی شکل 3-10 را دراد و ضرورتا سینو سی  $A_3$  را حذف می کند که می تواند مربوط به نویز ناخواسته باشد.

امكان بهبود الگوريتم 3-24 براى دستيابى به ثابت زمانىهاى مختلف حمله و آزاد سازى وجود دارد. به هر حال ما در اين آزمايش به همين الگوريتمها اكتفا مىكنيم.





شكل 3-11

را در نظر بگیرید. نشان دهید که مقدار موثر آن روی یک  $x(t) = A\cos(2\pi ft)$  را در نظر بگیرید. نشان دهید که مقدار موثر آن روی یک دوره ی تناوب و میانگین قدر مطلق آن به ترتیب به صورت زیر است:

$$\overline{x^2(t)} = \frac{1}{2}A^2$$
  $\overline{|x(t)|} = \frac{2}{\pi}A$  (24 – 3)

بنابراین مقادیر قلهی  $[A_1\ A_2\ A_3]=[2\ 4\ 0.5]$  هر سه جزء سینوسی به مقادیر میانگین قدرمطلق خود نظیر میشوند که با آستانه که فشرده ساز مفروض مقایسه خواهند شد:

$$[A_1 A_2 A_3] = [2 \ 4 \ 0.5] \Rightarrow \frac{2}{\pi} [A_1 A_2 A_3] = [1.27 \ 2.55 \ 0.32]$$
 (25 – 3)

3–3–ب)برنامههایی با متلب بنویسید که تمام نمودارهای شکلهای 3–6 تا 3–11 را تولید کنند.

3–3-ج)نمودارهای فشردهساز شکلهای 6-6 تا 8-7 را این بار با  $\rho=1/4$  و سایر پارامترهای قبلی انجام دهید.

 $\lambda=0.9$  و  $\rho=1/2$  ،  $c_0=1.3$  توضیح  $\rho=1/2$  ،  $c_0=1.3$  تا 7-3 تا 7-3 توضیح که چرا فقط قسمت میانی فشرده می شود.

# آزمایش چهارم:آشنایی با پردازش تصویر

#### مقدمه

پردازش تصاویر امروزه بیشتر به موضوع پردازش تصویر دیجیتال گفته می شود که شاخه ای از دانش رایانه است که با پردازش سیگنال دیجیتال که نماینده تصاویر گرفته شده با دوربین دیجیتال یا پویش شده توسط پویشگرهستند سر و کار دارد.

پردازش تصویر دارای دو شاخه عمده ی بهبود تصاویر و بینایی ماشین است. بهبود تصاویر دربر گیرنده ی روشهایی چون استفاده از فیلترهای محوکننده و افزایش کنتراست برای بهتر کردن کیفیت دیداری تصاویر و اطمینان از نمایش درست آنها در محیط مقصد (مانند چاپگر یا نمایشگر رایانه) است، در حالی که بینایی ماشین به روشهایی میپردازد که به کمک آنها می توان معنی و محتوای تصاویر را درک کرد تا از آنها در کارهایی چون رباتیک استفاده شود.

در معنای خاص آن پردازش تصویر عبارت است از هر نوع پردازش سیگنال که ورودی یک تصویر است مثل عکس یا صحنهای از یک فیلم. خروجی پردازشگر تصویر می تواند یک تصویر یا مجموعهای از نشانهای ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد. اغلب تکنیکهای پردازش تصویر شامل برخورد با تصویر به عنوان یک سیگنال دو بعدی و به کار بستن تکنیکهای استاندارد پردازش سیگنال روی آنها می شود. پردازش تصویر اغلب به پردازش دیجیتالی تصویر اشاره می کند ولی پردازش نوری و آنالوگ تصویر هم وجود دارند. در این آزمایش با مفاهیم ابتدایی تصویر دیجیتال و همچنین کدهای مقدماتی متلب در پردازش تصویر آشنا خواهید شد.

### مراحل آزمایش

### 1- مبانى تصاوير ديجيتال

4-1-الف) تصویر با نام 'lena.bmp' را با استفاده از دستور imread خوانده، درون یک متغیر بریزید و سپس با استفاده از دستور imshow آن را نمایش دهید.

4-1-ب) دو نوع رایج تصاویر در MATLAB، MATLAB (اعداد صحیح 8 بیتی بین 0 تا 255) و double (اعداد حقیقی بین 0 تا 1) هستند. به صورت پیش فرض تصاویر با فرمت uint8 خوانده می شوند اما به دلیل نبود مشکل

گرد شدن در هنگام ضرب و تقسیم، اجرای محاسبات بر روی تصاویر double ساده تر است. با استفاده از دستور im2double تصویر حاصل شده را به نوع double تبدیل کنید.

4-1-ج) با مطالعه راهنمای متلب برای دستور imhist، هیستوگرام شدت نور تصویر مذکور را رسم کنید.

4-1-د) با مطالعه راهنمای متلب برای دستور histeq، روش یکسانسازی هیستوگرام در تصویر را شرح دهید. به چه دلیل و در کجا از این روش استفاده میشود؟ این عمل را بر روی تصویر lena اعمال کنید و تصاویر ورودی و خروجی را مقایسه کنید.

4-1-ه) در بخش قبلی هیستوگرام تصویر حاصل را رسم کنید. چرا هیستوگرام بدست آمده به صورت یکنواخت در نیامده است؟ دلیل آن را شرح دهید.

### نویززدایی تصویر (image denoising)

در این بخش با دو فیلتر دیجیتال مهم یعنی میانگین (mean) و میانه (median) آشنا می شوید. این فیلترها برای کاهش انواع خاصی از نویز در تصویر استفاده می شوند. ایده فیلتر میانگین عوض کردن مقدار هر پیکسل تصویر با میانگین مقادیر همسایگی شامل خود آن است. تاثیر این کار حذف مقادیر پیکسلهایی است که در اطراف وجود ندارند. فیلترینگ میانگین معمولا به عنوان فیلتر کانولوشن در نظر گرفته می شود. مانند دیگر کانولوشنها این فیلتر بر مبنای یک هسته (kernel) می باشد که شکل و سایز همسایگی را هنگام محاسبه میانگین انتخاب می شود را مشخص می کند. همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است معمولا از یک هسته مربعی 3x3 استفاده می شود.

1	1	1
9	9	9
1	1	1
9	9	9
1	1	1
9	9	<del>-</del> 9

2-4-الف) تصوير با نام 'Image02.jpg' را بارگذاری کنید.

2-4-ب) یک نویز گوسی با میانگین صفر و انحراف استاندارد ( $\sigma$ ) برابر 0.2 را به آن اضافه کنید. میتوانید از دستور متلب imnoise استفاده کنید. نتیجه را نمایش دهید.

4-2-ج) فیلتر میانگین 3x3 را اعمال کرده و خروجی را نمایش دهید. در مورد نتیجه و پارانترهای نویز گوسی حاضر در تصویر بحث کنید.

2-4-د) فیلتر میانگین 5x5 را روی آن اعمال کنید و تصویر منتجه را نمایش دهید. تفاوت بین این قسمت و قسمت قبل چیست؟ آیا یک بدهبستان دارید؟ اگر پاسخ مثبت است، آن چیست؟

p=10» با p=10» با (salt and pepper) تصویر اصلی را در نظر بگیرید. این بار یک نویز نمک و فلفل (salt and pepper) با p=10 با استفاده از دستور imnoise به آن اضافه کنید و تصویر خراب را نمایش دهید.

4-2-و) یک فیلتر میانگین 3x3 به این تصویر خراب اعمال کرده و نتیجه را نمایش دهید. آیا این فیلتر برای کاهش نویز نمک و فلفل مفید است؟ چرا؟

2-4-ز) با استفاده از fdatool یک فیلتر پایین گذر FIR طراحی کنید که فرکانس عبور آن حدود فرکانس نرمالیزه 0.5 باشد. سپس با استفاده از دستور ftrans2 فیلتر یک بعدی طراحی شده را به یک فیلتر دو بعدی تبدیل کنید. سپس با استفاده از دو دستور freqz و freqz پاسخ فوریه فیلترهای یک بعدی و دو بعدی طراحی شده را با یکدیگر مقایسه کنید.

4-2-ح) فیلتر طراحی شده در بخش قبلی را به دو تصویر حاوی نویز اعمال کنید. نتایج حاصل از این فیلتر را با فیلتر میانگین مقایسه کنید. علت این تفاوت چیست؟

همان طور که در بخش قبل دیدید فیلترینگ میانگین در کاهش نویز نمک و فلفل فایدهای ندارد، بنابراین ما از یک فیلتر دیگر استفاده می کنیم، فیلتر میانه. این فیلتر مانند فیلتر میانگین هر پیکسل تصویر را به نوبت در نظر می گیرد و به همسایگی اطراف آن نگاه می کند تا تصمیم بگیرد که آیا آن نماینده اطرافش هست یا نه. به جای تعویض مقدار پیکسل با میانگین مقادیر پیکسلهای همسایگی، آن را با مقدار میانه عوض می کند. میانه با ابتدا مرتب کردن عددی همهی مقادیر پیکسلهای همسایگی اطراف و سپس تعویض پیکسل مورد نظر با مقدار پیکسل میرتب کردن عددی همهی مقادیر پیکسلهای مورد نظر تعداد زوجی پیکسل داشته باشد، از میانگین دو عدد میانی استفاده می شود (در صورتی که همسایگی مورد نظر تعداد زوجی پیکسل داشته باشد، از میانگین دو عدد میانی استفاده می شود). شکل زیر یک محاسبه ی نمونه را نشان می دهد:

:				
123	125	126	130	140
122	124	126	127	135
118	120	150	125	134
119	115	119	123	133
111	116	110	120	130
:				

مقادیر همسایگی:
115، 119، 201، 123، 124،
125، 126، 127، 150
مقدار میانه: 124

4-2-ط) تابعی برای پیادهسازی میانه بنویسید. تابع شما باید تصویر اصلی و سایز پنجره که طول و عرض آن فرد میباشد را به عنوان ورودی بگیرد و تصویر اصلاحشده را به عنوان خروجی بدهد و همچنین در صورتی که طول و یا عرض وارد شده عدد فردی نبود پیغام خطا ظاهر شود.

2-4ک) فیلتر خود را با سایز 3 به تصویر نویزی قسمت 4-2-ه اعمال کنید. نتیجه را نمایش دهید. چگونه این فیلتر می تواند به شما کمک کند تا بر نویز نمک و فلفل غلبه کنید؟

2-4-ل) اثر bluring فیلترهای میانه و میانگین را مقایسه کنید. آیا فیلتر میانه بدیهایی نیز دارد؟

### تبديل موجك دوبعدي

در این بخش شما استفاده از تبدیل موجک دوبعدی را تمرین خواهید کرد.

4-3-الف) 'Image03.png' را بارگذاری کرده و با استفاده از 'db1' به عنوان نام موجک، تبدیل موجک را به این تصویر اعمال کنید و سپس تصاویر تقریبی و جزئیات را نمایش دهید. میتوانید از تابع متلب dwt2 که تبدیل موجک گسسته دوبعدیی میباشد استفاده کنید. ورودیها و خروجیهای این تابع چه میباشند؟ هر زیر تصویر حاوی چه اطلاعاتی است؟

3-4-ب) اکنون در نظر بگیرید که ما میخواهیم خطوط افقی را highlight کنیم. شما چه پیشنهادی دارید؟ آن را اعمال کنید.

### تارشدگی(Motion Bluring)

یکی از مشکلات عکاسی تار شدن تصویر است. این زمانی اتفاق میافتد که جسم در زمان باز بودن شاتر دوربین دیجیتال حرکت کند. ما میتوانیم با علم به الگوی جسم آن را اصلاح کنیم.

4-4-ب) تصویر تار شده را با فیلتر wiener اصلاح کنید. شما می توانید از تابع deconvwnr استفاده کنید. برای این تابع به Help متلب مراجعه کنید.شما باید پارامتر (NSR (Noise to Signal Power Ratio) را تغییر دهید تا به یک نتیجه منطقی برسید. ابتدا NSR را صفر بگیرید و حاصل را نمایش دهید، سپس با تکرار، مقادیر مناسبی برای NSR انتخاب کنید.

4-4-ج) اکنون یک نویز گوسی با میانگین صفر و واریانس 10 به تصویر تار قسمت 4-4-الف اضافه کنید. تصویر تار نویزی را نمایش دهید.

4-4-د) قسمت 4-4-ب را براى تصوير قسمت 4-4-ج تكرار نماييد.

### فيلتر Antialiasing

5-4-الف) فایل با نام 'glass.tif' را بارگذاری کرده و نمایش دهید.

5-4-ب) DFT دوبعدی تصویر را با تابع fft2 حساب کنید. فاز و لگاریتم دامنه DFT دوبعدی را در تصاویر مجزا نمایش دهید. از دستور fftshift استفاده کرده و توضیح دهید که این دستور چه کاری انجام می دهد.

توجه: فوریه دوبعدی به صورت زیر تعریف میشود:


$$F(u,v) = \sum_m \sum_n f(m,n) e^{j2\pi(mv+nu)}$$

4-5-ج) تابع زیر را که فیلتر پایین گذر دوبعدی را پیادهسازی می کند در نظر بگیرید، تعریف کنید.

Output\_image = FFT\_LP\_2D(input\_image, cutoff\_frequency)

فر کانس قطع باید در بازهی  $[0\,\pi]$  باشد. Ifft2 را اعمال کرده تا معکوس DFT دوبعدی را حساب کنید.

فیلتر باید به فرم دایروی (Circular) باشد. به عبارت دیگر شعاع دایره باید فرکانس قطع باشد.



به شما توصیه می شود که از توابع ifftshift ،fftshift و meshgrid استفاده کنید. همچنین فراموش نکنید که از گزینه 'symmetric' در آن حساب می شود توجه داشته باشید.

5-4-د) فیلتر پایین گذر با فرکانس قطع  $0.1\pi$  را روی تصویر قسمت 4-5-الف اعمال کرده و نتیجه را نمایش دهید. بر اساس آنچه تا کنون در مورد فیلترهای پایین گذر و بالاگذر آموخته اید، در مورد عملکرد این فیلتر بحث کنید.

4-5-ه) از تابع downsample به درستی استفاده کنید و ابعاد این تصویر را به 1/4 تصویر اصلی کاهش دهید. خروجی را نمایش دهید و تاثیر aliasing را در تصویر downsampled مشاهده کنید. و تاثیر تصویر یا قسمتهای راه راه را خراب می کند. بر اساس دانش خودتان از پردازش سیگنال یک بعدی، از فیلتری که تعریف کرده اید استفاده کنید و تصویر را به اندازه کافی تغییر دهید تا اثرات aliasing را در تصویر 'downsampled' حذف کنید. خروجی را نمایش دهید.

# آزمایش پنجم

### نرمافزار ISE و آموزش کار با آن و ساخت پروژه

### FPGA چیست؟

FPGA از تعداد بسیار زیادی گیت منطقی در داخل خود ساخته می شود. این آی سی نسبت به عدم نویز پذیری بسیار مقاوم تر از انواع میکروکنترلرها است. ویژگی مثبت FPGAها نسبت به تراشههای میکروپروسسورها و میکروکنترلرها و DSPها این است که می تواند به صورت موازی دستورات را اجرا کند. همچنین توسط این آی سی می توان هر نوع میکروکنترلر و میکروپروسسوری را پیاده سازی نمود. به دلیل پردازش موازی این آی سی در صنایع مخابرات جهت سوییچهای مخابراتی و لایههای شبکه استفاده می شود. همچنین در صنایع نظامی جهت کنترل موشک استفاده می شود. این آی سی می تواند به عنوان پردازش سیگنال و تصویر نیز استفاده شود که این ویژگی توسط نرم افزار MATLAB این آی سی هی شود. با استفاده از این آی سی می توان تمامی مدارات منطقی را پیاده نمود. ویژگی منفی این آی سی ها این است که قیمت آنها نسبت به میکروکنترلرها بالاتر است و برنامه نویسی آن نیز از میکروکنترلر بسیار مشکل تر می باشد.

### زبان برنامه نویسی FPGA چیست؟

زبانهای برنامه نویسی مانند Basic ،C و اسمبلی به صورت خط به خط دستورات را اجرا می کنند. این زبانها قدرت کافی جهت پردازش موازی و حفظ حالات قبلی مدار را ندارند. در نتیجه زبانهای توصیف سخت افزار HDL ساخته شد. مشهور ترین این زبانها عبارتند از:

. دارد.  $\mathbf C$  این زبان شباهت بسیار زیادی به زبان System  $\mathbf C$ 

System Verilog: این زبان نیز شباهتهایی به زبان C دارد. این زبان توسط شرکت Cadence گسترش پیدا کرد و کمی بعد از زبان VHDL استاندارد IEEE

VHDL؛ این زبان یکی از مشهور ترین زبانهای توصیف سخت افزار میباشد که در وزارت دفاع آمریکا با هم کاری شرکتهای Intermetrics ساخته شد و اولین زبان توصیف سخت افزار بسیار قوی میباشد. امروزه مشهور ترین زبانهای توصیف سختافزار زبان VHDL و Verilog میباشد.

### چگونه از نرم افزار ISE استفاده کنیم؟

SE Project Navigator (P.20131013) Edit View Project Source Process Tools Wind Open Example... New Project Wizard Project Browser... Create New Project New Ctrl+N Specify project location and type. Open.. Ctrl+O Close Counter ☐ Save Location: D:\Data\ISE\_Project\Counter Save As. Print Preview.. Recent Files Recent Projects Exit Select the type of top-level source for the project Console Errors Warnings & Find in Files Results More Info

Create a new project


نخست نرم افزار ISE را باز نمایید. و سپس وارد منوی File شده و ISE را باز نمایید. و سپس انتخاب کنبد. (شکل 1)

در پنجره باز شده مسیری را برای پوشه برنامه انتخاب کنید و نامی برای پروژه در نظر بگیرید و حالت توصیف سخت افزاری را برای برنامه نویسی به زبان VHDL انتخاب کنید. (شکل 2)

شكل 2 شكل 1


برای انتخاب تراشه مورد استفاده، محیط شبیه سازی و زبان برنامه نویسی به صورت زیر عمل کنید (شکل 3):

Next Cancel



شكل 3

در نهایت، در پنجره آخر finish را انتخاب کنید.



برای نوشتن برنامه نیازمند ایجاد یک فایل برای نوشتن کدهای خود در آن هستیم. برای ایجاد یک فایل جدید به صورت زیر عمل کنید:

روی اسم تراشه خود در سمت چپ پنجره کلیک راست کنید و New source را انتخاب کنید. (شکل 4)

در پنجره باز شده دقت کنید که ابتدا Verilog Module انتخاب شده باشد و سپس برای فایل خود یک نام انتخاب کنید. (شکل 5)

شكل 4


### New Source Wizard

### Select Source Type

Select source type, file name and its location. 🌂 IP (CORE Generator & Architecture Wiza Schematic User Document Verilog Module Werilog Test Fixture File name: ™ VHDL Module Counter NHDL Library Location: VHDL Package D:\Data\ISE\_Project\Counter VHDL Test Bench Embedded Processor ш ✓ Add to project More Info Next Cancel


شكل 5

در پنجره بعدی شما باید ورودی و خروجی برنامه خود را تعیین کنید که این کار را در حین برنامه نویسی نیز میتوان انجام داد و نیازی به پر کردن این پنجره نیست و تنها روی next کلیک کنید. (شکل 6)



شكل 6

و در انتها finish را انتخاب كنيد تا فايل مورد نظر به شكل زير ايجاد شود. (شكل 7)




شكل 7

حال باید به معرفی ورودی و خروجیهای ماژول خود بپردازیم.

یک ماژول ساده به طور معمول دارای ورودیهایی به شرح زیر است:

- 1. سیگنال های ورودی و داده های خام
- 2. سیگنال reset: تمام حافظهها را به حالت اولیه برمیگرداند.
- 3. سیگنال clock: شبیه به قلب تپندهی ماژول عمل می کند و با هر بار تپش آن، یک سری دستور خاص انجام می شود.



به عنوان مثال برای یک ماژول شمارنده، ما نیازمند ورودیهای زیر هستیم:

- سیگنال clock
- سیگنال reset

خروجی نیز نشان دهنده عدد شمارنده خواهد بود.

برنامه اصلی نیز به این صورت خواهد بود که با هر بار آمدن سیگنال clock، حافظهای که مقدار شمارنده را دارد، یک واحد افزایش می یابد.

با توجه به این توضیحات، نحوه تعریف ورودی و خروجی را بصورت زیر بیان میکنیم:

ابتدا اسم خروجی و ورودیها در جلوی نام ماژول و داخل پرانتز مینویسیم. بهتر است که ابتدا خروجیها و بعد از آن ورودیها نوشته شوند.

سپس در داخل ماژول باید نوع متغیرها را تعریف کنیم.

```
module Counter(count, clock, reset
);
  output reg [7:0] count;
  input clock;
  input reset;
```

endmodule

در ادامه باید کد مربوط به شمارش و برنامه اصلی را بنوسیم

برای این کار ابتدا یک بلوک always به صورت زیر قرار میدهیم. بلوک always بدین صورت عمل میکند که با هر با تحریک شدن پارمترهای داخل پرانتز آن، دستورات داخل بلوک یک بار انجام می شود.

```
always @ ( ) begin
```

#### end

ما میخواهیم که با هر بار آمدن لبه بالارونده سیگنال clock، یک واحد به شمارنده ما اضافه شود. در نتیجه، تحریک بلوک always، لبه بالارونده clock خواهد بود. همچنین کد داخل بلوک باید افزایش شمارنده را ایجاد کند. بنابراین برنامه به صورت زیر خواهد بود:

```
module Counter(count, clock, reset
);
output reg [7:0] count = 0;
input clock;
input reset;

always @ (posedge clock) begin

if (reset == 1) begin
    count = 0;
end

else begin
    count = count + 1;
end
end
```


#### endmodule

این شمارنده از 0 تا 255 خواهد شمرد و دوباره با سر ریز شدن ریجیستر count دوباره از صفر شروع به شمارش می کند.


### شبیه سازی ماژول (Simulation)

برای استفاده از ابزار شبیه سازی ISim به صورت زیر عمل می کنیم: ابتدا از منوی سمت چب گزینه Simulation را با توجه به شکل زیر انتخاب میکنیم. (شکل 9) سپس روی ماژول خود کلیک راست کرده و New Source را انتخاب کنید.

در پنجره باز شده Verilog Test Fixture را انتخاب کرده و نامی برای ماژول تست خود انتخاب نمایید. (شکل 10)




شكل 10



شكل 9

در مرحله بعد ماژولی را که میخواهید برای آن تست را بنویسید انتخاب کنید. (شکل 11)



شكل 11

و در پنجره بعدی finish را انتخاب کنید تا ماژول تست ایجاد شود. همان طور که ملاحظه میکنید محتویات ماژول درست شده به شکل زیر است:

```
module Counter_test;
   // Inputs
   reg clock;
   reg reset;
   // Outputs
   wire [7:0] count;
   // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
   Counter uut (
      .count (count),
      .clock(clock),
      .reset (reset)
   );
   initial begin
      // Initialize Inputs
      clock = 0;
      reset = 0;
      // Wait 100 ns for global reset to finish
      // Add stimulus here
   end
```

endmodule

در واقع در این ماژول، باید ورودیها از جمله داده های خام، clock و reset را خودمان به صورت دستی مقدار دهی کنیم.

#### ایجاد clock در ماژول تست

کلاک یکی از مهم ترین ورودی های ماژول است و باید به درستی ایجاد شود. برای ایجاد یک سیگنال دائمی کلاک متناوب به صورت زیر عمل میکنیم:

```
always #5 clock =~clock;
```

این دستور در هر 5 واحد زمانی (نانوثانیه) کلاک را not می کند.

برای مقدار دهی به ورودیها نیز کد زیر را اضافه می کنیم:

```
initial begin
  // Initialize Inputs
  clock = 0;
  reset = 0;


  // Wait 100 ns for global reset to finish
  #100;

  // Add stimulus here
  reset = 1;

#30;
  reset = 0;
```


سپس مطابق شکل در قسمت سمت چپ دقت می کنیم که ماژول تست انتخاب شده باشد و سپس روی Simulate سپس مطابق شکل در قسمت سمت چپ دقت می کنیم تا محیط شبیه سازی باز شود. (شکل 12)

View: ◎ Implementation ◎ Simulation (شکل 12)



end

در پنجره باز شده روی Zoom to full view کلیک می کنیم تا تمام سیگنال را در بازه زمانی مورد نظر مشاهده کنیم. به شکل زیر:



شكل 13

همان طور که مشاهده میکنیم، سیگنال کلاک به شکل زیر در هر 5 واحد زمانی not میشود.




شكل 14

همچنین با توجه به شکل در هر بار لبه بالارونده clock، یک واحد به count اضافه میشود.



شكل 15

هم چنین با 1 شدن سیگنال reset در لحظه ی 100ام و آمدن لبه بالارونده کلاک در زمان 105ام، مقدار reset هم چنین با 1 شدن سیگنال reset در مقدار 1 باقی می ماند (لحظه 130ام)، مقدار شمارنده 0 باقی می ماند. با 0 تغییر می کند و تا زمانی که سیگنال reset در لحظه 130ام و آمدن لبه بالارونده clock در لحظه 135ام، دوباره شمارنده شروع به شمارش از ابتدا می کند.



شكل 16


بنابراین کد نهایی ماژول تست به صورت زیر خواهد بود:

<sup>`</sup>timescale 1ns / 1ps


```
24
25 module Counter_test;
 27
       // Inputs
      reg clock;
 28
 29
      reg reset;
 30
       // Outputs
 31
 32
     wire [7:0] count;
 33
 34
       // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
      Counter uut (
 35
         .count(count),
 36
          .clock(clock),
 37
          .reset(reset)
 38
 39
 40
       always #5 clock =~clock;
 41
 42
      initial begin
// Initialize Inputs
 43
 44
 45
          clock = 0;
         reset = 0;
 46
 47
         // Wait 100 ns for global reset to finish
 48
         #100;
 49
 50
         // Add stimulus here
 51
         reset = 1;
 52
 53
         #30;
 54
 55
         reset = 0;
 56
      end
 57
 58
 59 endmodule
60
```

#### تكلىف:

حال با ایجاد یک پروژه جدید، ماژولی به شرح زیر بنویسید و برای آن یک ماژول تست نیز ایجاد کنید: در این ماژول میخوایم یک ساعت به صورت زیر طراحی کنیم:



- با 1 شدن سیگنال start، ساعت شروع به کار میکند.
  - با 1 شدن سیگنال reset، ساعت صفر می شود.
- با 1 شدن سیگنال pause، ساعت زمان فعلی خود را حفظ می کند وثابت می ماند. با 0 شدن pause، ساعت شروع به ادامه شمارش می کند.
- به تغییر سیگنالهای ورودی دقت کنید و شرطها و یا سیگنالهای ورودی را به صورتی در نظر بگیرید که ماژول وارد حالتهای نامعلوم و یا وارد چند حالت به طور همزمان نشود.
  - در نوشتن برنامه به تعداد بیتهای لازم برای هر ریجیستر دقت کنید.
    - در داخل بلوک always از ساختار شرطی if استفاده کنید.
- در شبیه سازی، سیگنال clock را طوری تغییر دهید که با سپری شدن هر 1 ثانیه، ساعت کار کند. دقت کنید، از آنجایی که واحد زمانی در حالت پیش فرض روی 1 ns (1 نانوثانیه) قرار داده شده، شما باید راه حلی برای ایجاد سیگنال clock با تناوب 1 (1 ثانیه) پیشنهاد دهید.
  - با وارد شدن به قسمت properties می توانید زمان شبیه سازی را افزایش دهید. (شکل 18)



شكل 18


### • طراحی یک فیلتر پایین گذر در محیط Simulink با استفاده از System Generator

وارد محیط MATLAB شوید و دستور simulink را وارد کنید.


اندکی صبر کنید تا کتابخانه simulink باز شود.

از قسمت File>New>Model یک مدل جدید ایجاد کنید. سپس از کتابخانه simulink بلوکهای مورد نیاز خود را وارد می کنیم:


- System Generator
  - FDATool •
  - FIR Compiler 5.0 •
  - Sine Wave (DSP)
    - Gateway In •
    - Gateway Out
      - Constant
        - Add •
- Matrix Concatenate •
- Spectrum Analyzer •




1) روی FDATool دوبار کلیک کنید تا صفحه طراحی فیلتر باز شود و فیلتری با مشخصات زیر طراحی کنید.




سپس در همین پنجره وارد مسیر File>Export شوید و نامی برای ضرایب فیلتر خود انتخاب کرده و روی Export کلیک کنید.




### 2) سپس با انتخاب FIR Compiler 5.0 تنظيمات آن را مطابق شكل زير وارد مي كنيم:




### 3) تنظیمات بلوک Sine Wave 1:



### 4) تنظیمات بلوک Sine Wave 2)




### 5) بلوک Gateway In:



6) بلوک Constant را نیز در حالت Boolean با اندازه 1 قرار دهید.

### 7) در بلوک System Generator نیز تنظیمات زیر را لحاظ کنید:



### 8) حال مدل خود را run کرده و نتیجه را در خروجی ملاحظه کنید:

