تمرین 4) در مورد منبع کلاک میکروکنترلر AVR تحقیق کنید و مشخص کنید در چه حالتی کلاک داخلی میکروکنترلر قابل استفاده است.

میکروکنترلر Atmega16 را بررسی میکنیم.

این میکروکنترلر هم دارای کلاک داخلی است و هم میتوان با اتصال کریستال به آن کلاک مشخص و دقیقی به آن داد.

این میکروکنترلر دارای 6 بیت fuse است که از چهار بیت آن برای مشخص کردن منبع کلاک استفاده میشود، نام این چهار بیت CKSEL میباشد، دو بیت دیگر fuse که نام SUT دارد برای تنظیم start time مورد استفاده قرار میگیرد.

با تنظیم چهار بیت CKSEL میتوان حالتهای مختلفی برای منبع کلاک در نظر گرفت:

Table 8-1. Device Clocking Options Select⁽¹⁾

Device Clocking Option	CKSEL3:0
External Crystal/Ceramic Resonator	1111 - 1010
External Low-frequency Crystal	1001
External RC Oscillator	1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillator	0100 - 0001
External Clock	0000

Note: 1. For all fuses "1" means unprogrammed while "0" means programmed.

کلاک داخلی این میکروکنترلر از Calibrated Internal RC Oscillator استفاده میکند و میتواند مقادیر 1.0، 2.0، 2.0 و 8 مگاهرتز را دارا باشد (به صورت پیشرفض 1MHz میباشد). با تنظیم CKSEL میتوان کلاک مدنظر را انتخاب نمود:

Table 8-8. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes

CKSEL3:0	Nominal Frequency (MHz)
0001 ⁽¹⁾	1.0
0010	2.0
0011	4.0
0100	8.0

Note: 1. The device is shipped with this option selected.

این کلاک بر اساس شرایط دما و ولتاژ دارای خطا میباشد (دما و ولتاژ مطلوب، 5v و 25°c میباشد).

برای کارهای عادی که نیازمند زمان بندی دقیقی نیستند میتوان ازین کلاک استفاده کرد اما برای کارهایی که نیازمند زمانبندی دقیق هستند باید از کلاک خارجی و دقیقی استفاده کرد.

در بخش 8 دیتاشیت این میکروکنترلر اطلاعات جامع و مفیدی از جزئیات تمام موارد گفته شده در بالا وجود دارد.